



Ohjelmataulukko

Ohjelma/pyykin tyyppi/tiedot	Asetukset
Ohjelman nimi: lyhyt selostus ohjelmasta ja tekstiilityypit, joille ohjelma sopii.	maks. täyttömäärä; lämpötila
	linkousnopeus*
	valittavissa olevat lisäasetukset
Puuvilla: kulutusta ja kuumuutta kestävä puuvilla- tai pellavatekstiilit	7 kg/4** kg; - - (kylmä) - 90 °C
Huomautus: Asetus SpeedPerfect sopii lyhyenä ohjelmana kevyesti liikaantuneelle pyykille.	- - (Huuhtelu stop), 0 - 1400* r/min
	≡☺☹, Vesi+/Huuhtelu+
Puuvilla ◁ Eco: kulutusta ja kuumuutta kestävä puuvilla- tai pellavatekstiilit	7 kg; - - (kylmä) - 90 °C
Energiankäyttöään optimoitu pesu matalammassa lämpötilassa, saavutetaan ohjelmaan Puuvilla verrattavissa oleva pesutulos.	- - (Huuhtelu stop), 0 - 1400* r/min
Huomautus: Pesulämpötila on matalampi kuin valittu lämpötila. Jos haluat käyttää korkeampaa veden lämpötilaa, käytä ohjelmaa Puuvilla ja haluttua korkeampaa lämpötilaa.	Vesi+/Huuhtelu+
Siliävät: synteettisestä materiaalista tai sekoitekankaasta valmistetut tekstiilit	4 kg; - - (kylmä) - 60 °C
	- - (Huuhtelu stop), 0 - 1200* r/min
	≡☺☹, Vesi+/Huuhtelu+
Villa: tekstiilit, jotka ovat käsin tai konepestävää villa tai täysvillaa. Erityisen hellävarainen ohjelma rypistymisen estämiseksi, pidemmät ohjelmatuot (tekstiilit ovat pesuvedessä).	2 kg; - - (kylmä) - 40 °C
	- - (Huuhtelu stop), 0 - 800 r/min
Huomautuksia	-
■ Eläinperäinen villa, esim. angora, alpakka, laama, lammas.	
■ Käytä konepestävälle villalle sopivaa pesuainetta.	
Superpika 15'/30': erittäin lyhyt n. 15/30 minuutin ohjelma, sopii pienelle määrälle kevyesti likaantunutta pyykkiä	2/3,5 kg; - - (kylmä) - 40 °C
Huomautus: Kun valitset asetuksen SpeedPerfect , käynnistyy ohjelma Superpika 15' .	- - (Huuhtelu stop), 0 - 1200* r/min
	≡☺
Mix: sekä puuvillaa että synteettistä materiaalia olevat tekstiilit	4 kg; - - (kylmä) - 40 °C
	- - (Huuhtelu stop), 0 - 1400* r/min
	≡☺☹, Vesi+/Huuhtelu+
* suurin mahdollinen linkousnopeus riippuu ohjelmasta ja laitteen mallista	
** pienempi täyttömäärä asetukselle SpeedPerfect	
*** mallista riippuen	

Ohjelma/pyykin tyyppi/tiedot	Asetukset
Ohjelman nimi: lyhyt selostus ohjelmasta ja tekstiilityypit, joille ohjelma sopii.	maks. täyttömäärä; lämpötila linkousnopeus* valittavissa olevat lisäasetukset
Yö-ohjelma: erittäin hiljainen ohjelma käynnistettäväksi yön aikana; sopii puuvillaa ja pellavaa, synteettistä materiaalia ja sekoitekangasta oleville tekstiileille Huomautus: Ohjelman päättymisen äänimerkki deaktivoitu.	4 kg; - - (kylmä) - 40 °C - -- (Huuhtelu stop), 0 - 1400* r/min ⇒ , Vesi+/Huuhtelu+
Huuhtelu/Linkous/Veden poisto: yhdistetty lisäohjelma pyykin huuhtelulle ja linkoukselle ja huuhteluveden poistolle Huomautuksia ■ Asetus Vesi+/Huuhtelu+ on oletusasetuksena. ■ Jos haluat vain huuhdella, aseta Linkousnopeus arvoon 0. ■ Jos haluat vain lingota, deaktivoi Vesi+/Huuhtelu+ ja säädä tarvittaessa linkousnopeus. ■ Jos haluat vain tyhjentää, aseta Linkousnopeus arvoon 0 ja deaktivoi Vesi+/Huuhtelu+.	- ; - - -- (Huuhtelu stop), 0 - 1400* r/min Vesi+/Huuhtelu+
Rummun puhdistus: ohjelma rummun ja sen ulkopuolisen altaan puhdistusta ja hoitoa varten, esim. ennen ensimmäistä pesukertaa, jos pyykkiä pestään toistuvasti matalassa lämpötilassa (40 °C tai alemmassa) tai jos koneeseen on muodostunut epämiellyttävää hajua, kun se on ollut pidempään käyttämättä. Rummun puhdistus merkkivalo vilkkuu, jos et ole käyttänyt 60 °C tai kuumempaa ohjelmaa pitkään aikaan.	0 kg; 90 °C 1200* r/min -
Huomautuksia ■ Käynnistä rummun puhdistusohjelma ilman pyykkiä. ■ Käytä pesupulveria tai valkaisuainetta sisältävää pesuainetta. Estääk- sesi vaahdon muodostuminen käytä vain puolet pesuaineen valmistajan suosittelemasta pesuainemäärästä. Älä käytä villalle tai hienopesuun suunniteltuja pesuaineita.	
Hienopesu/Silkki: hellävaraista käsittelyä vaativat, pesunkestävät tekstiilit, esimerkiksi silkki, satiini, synteettiset kuidut tai sekoitekankaat (esim. silkkipuserot, silkkihuivi) Huomautus: Käytä konepestävälle hienopyykillä tai silkille sopivaa pesuainetta.	2 kg; - - (kylmä) - 40 °C - -- (Huuhtelu stop), 0 - 800 r/min ⇒ , Vesi+/Huuhtelu+
Peitot: synteettisillä kuiduilla täytetyt konepestävät tekstiilit, esimerkiksi tyy- nyt, täkit, päiväpeitteet; sopii myös untuvatytteisille tekstiileille Huomautus: Pese isokokoiset tekstiilit erikseen. Käytä hienopesuun tarkoi- tettaa pesuainetta ja noudata tekstiileissä olevia pesuohjeita. Käytä pesuai- netta säästeliäästi.	2 kg (untuva 1,5 kg); - - (kylmä) - 60 °C - -- (Huuhtelu stop), 0 - 1200* r/min ⇒ , Vesi+/Huuhtelu+
* suurin mahdollinen linkousnopeus riippuu ohjelmasta ja laitteen mallista ** pienempi täyttömäärä asetukselle SpeedPerfect *** mallista riippuen	

Ohjelma/pyykin tyyppi/tiedot	Asetukset
Ohjelman nimi: lyhyt selostus ohjelmasta ja tekstiilityypit, joille ohjelma sopii.	maks. täyttömäärä; lämpötila
	linkousnopeus*
	valittavissa olevat lisäasetukset
Sport: mikrokuitukangasta olevat urheiluvaatteet ja vapaa-ajan vaatteet	2 kg; - (kylmä) - 40 °C
Huomautuksia	- -- (Huuhtelu stop) , 0 - 800 r/min
■ Pyykkiä ei saa käsitellä huuhteluaineella.	⇒ Vesi+/Huuhtelu+
■ Puhdista ennen pesua pesuainekotelo (kaikki lokerot) huolellisesti pois-taaksesi huuhteluainejäämät.	
SiliävätSpecial: tummat puuvillatekstiilit ja tummat siliävät tekstiilit.	3,5 kg; - (kylmä) - 40 °C
Huomautus: Pese tekstiilit nurinpäin käännettyinä.	- -- (Huuhtelu stop), 0 - 1200* r/min
	⇒ Vesi+/Huuhtelu+
Paidat: silittämättä siistit paidat ja puserot, jotka ovat puuvillaa, pellavaa, synteettistä kuitua tai sekoitekangasta	2 kg; - (kylmä) - 60 °C
Huomautuksia	- -- (Huuhtelu stop), 0 - 800 r/min
■ Paidat/puserot lingotaan vain lyhyesti asetuksella Rypistymisesto*** . Ripusta ne kuivumaan, kun ne ovat vielä valuvan märkiä. → itsestään siliäviä	⇒ Vesi+/Huuhtelu+
■ Käytä ohjelmaa Hienopesu/Silkki , kun peset silkkiä olevia tai helläva- raista käsiteltyä vaativia paitoja/puseroita.	
Allergia+: kulutusta ja kuumuutta kestävät puuvilla- tai pellavakangat	6,5 kg; - (kylmä) - 60 °C
Huomautus: Sopii etenkin tekstiileille, joita vaaditaan korkeaa hygieniata- soa, ja erityisen sopiva herkkäihoisille. Pesujakso on pidempi määritetyssä lämpötilassa, vesimäärä on suurempi ja linkousvaihe pidempi.	- -- (Huuhtelu stop), 0 - 1400* r/min
	⇒ Vesi+/Huuhtelu+
* suurin mahdollinen linkousnopeus riippuu ohjelmasta ja laitteen mallista	
** pienempi täyttömäärä asetukselle SpeedPerfect	
*** mallista riippuen	




Kulutusarvotaulukko


Energian- ja vedenkulutus, ohjelman kesto ja jäännöskosteus pääpesuohjelmalle

(likimääräiset arvot)

Ohjelma	Täyttömäärä	Energiankulutus*	Vedenkulutus*	Ohjelman kesto*
Puuvilla 20 °C	7 kg	0,29 kWh	76 l	2 1/2 h
Puuvilla 40 °C	7 kg	1,01 kWh	76 l	3 h
Puuvilla 60 °C	7 kg	1,20 kWh	76 l	2 1/2 h
Puuvilla 90 °C	7 kg	2,25 kWh	87 l	2 1/2 h
Siliävät 40 °C	4 kg	0,79 kWh	69 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,63 kWh	46 l	1 1/4 h

fi Käyttö- ja asennusohjeen liite

Ohjelma	Täyttömäärä	Energiankulutus*	Vedenkulutus*	Ohjelman kesto*
Hienopesu/Silkki 30 °C	2 kg	0,22 kWh	38 l	3/4 h
 Villa 30 °C	2 kg	0,19 kWh	44 l	3/4 h


Ohjelma	Likimääräinen jäännöskosteus**		
	WAN28...	WAN24...	WAN20...
	Maks. 1400 r/min	Maks. 1200 r/min	Maks. 1000 r/min
Puuvilla	53 %	58 %	68 %
Siliävät	40 %	40 %	40 %
Hienopesu/Silkki	30 %	30 %	30 %
 Villa	45 %	45 %	45 %


Määritetyt arvot direktiivin EN60456:2010 mukaan.

*** Havaitut arvot voivat poiketa annetuista arvoista vedenpaineesta, veden kovuudesta ja tuloveden lämpötilasta, ympäristön lämpötilasta, pyykin määrästä ja likaisuudesta, käytetystä pesuaineesta, sähkövirran voimakkuuden vaihteluista ja valituista lisätoiminnoista riippuen.

** Jäännöskosteus ohjelman mukaisen linkousnopeuden ja suurimman sallitun täyttömäärän mukaan.

Puuvillakankaiden pesuohjelman tehokkuustesti

Seuraavat ohjelmat (vakio-ohjelmat, merkitty symbolilla ) sopivat normaalisti likaantuneiden puuvillakankaiden puhdistamiseen, ja ne ovat yhdistetyn energian- ja vedenkulutuksen suhteen tehokkaimmat.

Vakio-ohjelmat puuvillalle säädöksen nro 1015/2010 (EU) mukaan	Täyttömäärä	Likimääräinen ohjelman kesto
Puuvilla  Eco +  **	7 kg	3 1/2 h
Puuvilla  Eco +  **	3,5 kg	3 1/2 h
Puuvilla  Eco +  **	3,5 kg	3 1/2 h

** Ohjelma-asetus testausta ja energiamerkintää varten EU-direktiivin 2010/30/EU mukaan kylmällä vedellä (15 °C).

Ohjelman lämpötilan määrittely perustuu tekstiilien pesuohjeessa olevaan merkintään. Todellinen pesulämpötila voi poiketa merkitystä ohjelman lämpötilasta energiansäästösyistä. Pesuteho vastaa valittua lämpötilaa.

Huomautuksia

- Liite sisältyy käyttö- ja asennusohjeeseen. Säilytä kaikki dokumentit myöhempää käyttöä varten.
- Lisää tärkeitä tietoja löytyy käyttö- ja asennusohjeesta.

WAN281I7SN

9001171439 (9601)

