

Overzicht van programma's

Programma/type wasgoed/informatie	Instellingen
<p>Naam van het programma: korte uitleg van het programma en voor welke textielsoort het geschikt is.</p>	<p>max. belading; temperatuur</p> <p>centrifugeertoertal*</p> <p>extra instellingen die gekozen kunnen worden</p>
<p>Katoen: stevig textiel, hittebestendig textiel van katoen of linnen</p> <p>Aanwijzing: De SpeedPerfect instelling is geschikt als een kort programma voor licht verontreinigd wasgoed.</p>	<p>7 kg/4** kg; - - (koud) - 90 °C</p> <p>- - - (Spoelstop), 0 - 1400* T/min</p> <p>≡☹☺, Water+/Spoelen+, Voorwas</p>
<p> Katoen Eco: stevige stoffen, hittebestendige stoffen van katoen of linnen</p> <p>Energiezuinig wassen door de temperatuur te verlagen terwijl een vergelijkbaar wasresultaat wordt behaald voor het Katoen programma.</p> <p>Aanwijzing: De wastemperatuur is lager dan de geselecteerde temperatuur. Wanneer u een hogere watertemperatuur wilt realiseren, gebruik dan het Katoen programma met een hogere temperatuur indien nodig.</p>	<p>7 kg; - - (koud) - 90 °C</p> <p>- - - (Spoelstop), 0 - 1400* T/min</p> <p>Water+/Spoelen+, Voorwas</p>
<p>Kreukherstellend: textiel van synthetische materialen of gemengde stoffen</p>	<p>4 kg; - - (koud) - 60 °C</p> <p>- - - (Spoelstop), 0 - 1200* T/min</p> <p>≡☹☺, Water+/Spoelen+, Voorwas</p>
<p> Wol: hand- of machinewasbare wol of textiel met groot wol aandeel. Speciaal programma voor fijne was om krimp te voorkomen, langere programmapauzes (textiel blijft in wassop liggen).</p> <p>Aanwijzingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Wol is van dierlijke herkomst, bijv. angora, alpaca, lama of schaaap. ■ Gebruik een wasmiddel dat geschikt is voor wol in de wasmachine. 	<p>2 kg; - - (koud) - 40 °C</p> <p>- - - (Spoelstop), 0 - 800 T/min</p> <p>-</p>
<p>Extra Snel 15'/30': extra kort programma van ca. 15/30 minuten, geschikt voor kleine items licht verontreinigd wasgoed</p> <p>Aanwijzing: Wanneer de SpeedPerfect instelling wordt gekozen, dan wordt het programma Extra Snel 15' gedraaid.</p>	<p>2/3,5 kg; - - (koud) - 40 °C</p> <p>- - - (Spoelstop), 0 - 1200* T/min</p> <p>≡☹</p>
<p>Mix/Snel: gemengde lading van katoen en synthetische stoffen</p>	<p>4 kg; - - (koud) - 40 °C</p> <p>- - - (Spoelstop), 0 - 1400* T/min</p> <p>≡☹☺, Water+/Spoelen+, Voorwas</p>
<p>* het maximale centrifugeertoertal hangt af van het programma en het model</p> <p>** verminderde belasting voor de SpeedPerfect instelling</p> <p>*** afhankelijk van het model</p>	

Programma/type wasgoed/informatie	Instellingen
Naam van het programma: korte uitleg van het programma en voor welke textielsoort het geschikt is.	max. belading; temperatuur centrifugeertoental*
Night wash: stil programma voor 's nachts wassen; geschikt voor katoen, linnen, synthetische en gemengde stoffen Aanwijzing: Eindzoemer gedeactiveerd.	4 kg; - - (koud) - 40 °C - -- (Spoelstop), 0 - 1400* T/min =☹️🌀, Water+/Spoelen+, Voorwas
Spoelen/Centrifugereren/Afpompen: gecombineerd extra programma voor spoelen en centrifugereren van het wasgoed en afpompen van het spoelwater Aanwijzingen ■ De Water+/Spoelen+ instelling is standaard vooraf ingesteld. ■ Alleen spoelen, zet de Centrifugeertoental op 0. ■ Alleen centrifugereren, deactiveer Water+/Spoelen+ en, indien nodig, pas het centrifugeertoental aan. ■ Alleen afpompen, zet de Centrifugeertoental op 0 en deactiveer Water+/Spoelen+.	- ; - - -- (Spoelstop), 0 - 1400* T/min Water+/Spoelen+
Trommel reinigen: Programma voor het reinigen en verzorgen van de trommel en buitenste kuip, bijv. voor het draaien van de eerste was, wanneer vaak bij een lage temperatuur wordt gewassen (40 °C of lager) of wanneer het apparaat onaangenaam ruikt nadat het een langere periode niet is gebruikt. De Trommel reinigen indicator lamp 🌀 knippert wanneer u langere tijd geen programma heeft gebruikt van 60 °C of hoger. Aanwijzingen ■ Draai het trommelverzorgingsprogramma zonder wasgoed. ■ Voeg waspoeder toe of een wasmiddel met bleek. Gebruik, om schuimvorming te voorkomen, slechts half de hoeveelheid wasmiddel die wordt aanbevolen door de fabrikant van het wasmiddel. Gebruik geen wasmiddelen die zijn bedoeld voor wol of fijne was.	0 kg; 90 °C 1200* T/min -
Fijn/Zijde: Voor fijn wasbaar textiel, bijv. van zijde, satijn, synthetische vezels of gemengde stoffen (bijv. zijden blouses, zijden sjaal) Aanwijzing: Gebruik een wasmiddel dat geschikt is voor het in de machine wassen van fijne was of zijde.	2 kg; - - (koud) - 40 °C - -- (Spoelstop), 0 - 800 T/min =☹️🌀, Water+/Spoelen+, Voorwas
Dekens: machine wasbare items die zijn gevuld met synthetische vezels, zoals kussens, quilts en dekbedden; ook geschikt voor items die met dons zijn gevuld Aanwijzing: Was grote items separaat. Gebruik een wasmiddel dat is bedoeld voor fijne was en volg de aanwijzingen op het textielverzorgingslabel op. Gebruik wasmiddel spaarzaam.	2 kg (dons 1,5 kg); - - (koud) - 60 °C - -- (Spoelstop), 0 - 1200* T/min =☹️🌀, Water+/Spoelen+
* het maximale centrifugeertoental hangt af van het programma en het model ** verminderde belasting voor de SpeedPerfect instelling *** afhankelijk van het model	

Programma/type wasgoed/informatie	Instellingen
Naam van het programma: korte uitleg van het programma en voor welke textielsoort het geschikt is.	max. belading; temperatuur
	centrifugeertoental*
extra instellingen die gekozen kunnen worden	
Sport: sport- en vrijetijdskleding gemaakt van microvezel-stoffen	2 kg; - - (koud) - 40 °C
Aanwijzingen	- - - (Spoelstop), 0 - 800 T/min
■ Wasgoed moet niet worden behandeld met was-verzachter.	≡☺☺, Water+/Spoelen+, Voorwas
■ Voorafgaande aan het wassen, de wasmiddellade grondig reinigen (alle compartimenten) om resten van wasverzachter te verwijderen.	
Donkere was: donker textiel van katoen en donker kreukherstellend textiel.	3,5 kg; - - (koud) - 40 °C
Aanwijzing: Was textiel binnenstebuiten.	- - - (Spoelstop), 0 - 1200* T/min
	≡☺☺, Water+/Spoelen+, Voorwas
Overhemden: non-iron overhemden of blouses van katoen, linnen, synthetische stoffen of gemengde stoffen	2 kg; - - (koud) - 60 °C
Aanwijzingen	- - - (Spoelstop), 0 - 800 T/min
■ Overhemden/blouses worden slechts kort gecentrifugeerd op de Anti-kreuk*** stand. Hang ze op terwijl ze nog druipnat zijn. → Zelf gladmakend effect	≡☺☺, Water+/Spoelen+, Voorwas
■ Gebruik het Fijn/Zijde programma voor het wassen van overhemden/blouses van zijde / fijne stoffen.	
AllergyPlus: stevige stoffen van katoen of linnen	6,5 kg; - - (koud) - 60 °C
Aanwijzing: Met name geschikt voor wasgoed dat hygiënisch schoon moet zijn en vooral voor de gevoelige huid dankzij de langere wascyclus bij een gedefinieerde temperatuur, hogere waterstand en langere centrifugecyclus.	- - - (Spoelstop), 0 - 1400* T/min
	≡☺☺, Water+/Spoelen+, Voorwas
* het maximale centrifugeertoental hangt af van het programma en het model	
** verminderde belasting voor de SpeedPerfect instelling	
*** afhankelijk van het model	





Verbruiks- waardentabel

Energie- en waterverbruik, programmaduur en restvocht voor het hoofdwasprogramma

(waarden bij benadering)

Programma	Belading	Energieverbruik*	Waterverbruik*	Programmaduur*
Katoen 20 °C	7 kg	0,29 kWh	76 l	2 1/2 h
Katoen 40 °C	7 kg	1,01 kWh	76 l	3 h
Katoen 60 °C	7 kg	1,20 kWh	76 l	2 1/2 h
Katoen 90 °C	7 kg	2,25 kWh	87 l	2 1/2 h
Kreukherstellend 40 °C	4 kg	0,79 kWh	69 l	2 h

Programma	Belading	Energieverbruik*	Waterverbruik*	Programmaduur*
Mix/Snel 40 °C	4 kg	0,63 kWh	46 l	1 1/4 h
Fijn/zijde 30 °C	2 kg	0,22 kWh	38 l	3/4 h
 Wol 30 °C	2 kg	0,19 kWh	44 l	3/4 h


Programma	Informatie bij benadering over het restvochtgehalte**		
	WAN28...	WAN24...	WAN20...
	Max. 1400 T/min	Max. 1200 T/min	Max. 1000 T/min
Katoen	53 %	58 %	68 %
Kreukherstellend	40 %	40 %	40 %
Fijn/zijde	30 %	30 %	30 %
 Wol	45 %	45 %	45 %





Waarden bepaald conform EN60456:2010.

* De waarden kunnen afwijken van de opgegeven waarden, afhankelijk van de waterdruk, hardheid en inlaattemperatuur, omgevingstemperatuur, type, hoeveelheid en verontreiniging van het wasgoed, gebruikte wasmiddel, fluctuaties in de voedingsspanning en gekozen extra functies.

** Informatie over restvochtgehalte is gebaseerd op programma-afhankelijke centrifugetoerentallimiet en maximale belastingen.

Doelmatigheidstestprogramma's voor katoenen stoffen

De volgende programma's (standaard programma's, aangegeven met het ) zijn geschikt voor het reinigen van normaal verontreinigde katoenen stoffen en zijn meest efficiënt qua gecombineerd energie- en waterverbruik.

Standaard programma's voor katoen overeenkomstig (EU) regelgeving nr. 1015/2010	Belading	Programmaduur bij benadering
Katoen  Eco + 	7 kg	3 1/2 h
Katoen  Eco + 	3,5 kg	3 1/2 h
Katoen  Eco + 	3,5 kg	3 1/2 h

** Programma-instelling voor testen en toekennen van energielabels overeenkomstig EU-richtlijn 2010/30/EU met koud water (15 °C). De specificatie van de temperatuur is gebaseerd op de temperatuur die is vermeld op de textielverzorgingslabels. Het daadwerkelijke wasprogramma kan afwijken van de aangegeven programmatemperatuur om redenen van energiebesparing. De wasefficiëntie komt overeen met de temperatuurselectie.

Aanwijzingen

- Dit aanvullende blad is bijgesloten bij uw installatie- en bedieningsinstructies. Bewaar alle documenten voor later gebruik.
- U kunt nog veel meer belangrijke informatie vinden in uw bedienings- en installatie-instructies.

WAN282V1FG

9001175750 (9601)

