



Свържете Вашата пералня с бъдещето.



Home Connect. Едно приложение за всичко.

Home Connect е първото приложение, което вместо Вас пере и суши, изплаква, пече, вари кафе и поглежда в хладилника. Различни домакински електроуреди, различни марки – Home Connect свързва и прави мобилни.

За Вас това означава: много нови възможности да проектирате живота си по-приятно. Използвайте удобните услуги, открийте умните предложения за информация и вършете домашните си задължения съвсем лесно през смартфон или таблет. С две думи: добре дошли в едно ново усещане за ежедневиe.



Вашето ново усещане за ежедневие.

По-удобно.


С Home Connect управлявате Вашите домакински електроуреди когато пожелаете и откъдето пожелаете. Съвсем просто и интуитивно през смартфон или таблет. Така си спестявате заобикаляния и чакания и просто имате повече време за нещата, които наистина са важни за Вас.

По лесно.

Просто извършете работните настройки като тонове на сигнала или индивидуални програми в приложението върху пригледния сензорен екран. Това става още по-лесно и по-точно отколкото върху самия уред, а Вие имате всички данни, инструкции за употреба и много примерни видео клипове на една ръка разстояние.

В мрежа.

Вдъхновете се и открийте множеството допълнителни предложения, които са специално предназначени за Вашите уреди: колекции от рецепти, съвети за употребата на уреда и много други. Подходящите принадлежности можете да поръчате по всяко време само с няколко щраквания.



С Home Connect Вашата пералня може много повече.

Започнете отсега да управлявате Вашата пералня докато сте на път и си запазете повече време за нещата, които са наистина важни за Вас! На следващата страница ще научите как да свързвате Вашата пералня със задаващото нови стандарти приложение Home Connect и да се възползвате от много други предимства. Цялата важна информация за Home Connect ще откриете на **www.home-connect.com**



От какво се нуждаете, за да свържете своята пералня с Home Connect?

- Вашият смартфон или таблет да има актуална версия на операционната система.
- Да имате покритие на домашната мрежа (WLAN) на мястото на поставяне на пералнята.

Име и парола на Вашата домашна мрежа (WLAN):

Мрежово име (SSID): _____

Парола (Key): _____

- Домашната мрежа е свързана с Интернет и WLAN функцията е активирана.
- Вашата пералня е разопакована и свързана.

Стъпка 1: Настройте приложението Home Connect



- A** Отворете на смартфона или таблета си App Store (за уреди на Apple) респ. Google Play Store (за уреди с Android).



- Б** В Store въведете термина за търсене „**Home Connect**“.



- В** Изберете приложението Home Connect и го инсталирайте върху Вашия смартфон или таблет.




- Г** Стартирайте приложението и настройте Вашия вход за Home Connect. Приложението ще Ви преведе през процеса по регистрация. Запишете си Вашия имейл адрес и Вашата парола.



Входни данни за Home Connect:


Имейл: _____

Парола: _____



Моля, проверете наличността на www.home-connect.com

Стъпка 2 (първо пускане): Свържете Вашата пералня с Вашата домашна мрежа (WLAN)




A Свържете пералнята и я включете.



B Проверете дали Вашият домашен рутер разполага с WPS функция (автоматично свързване).
(Информация за това ще откриете в наръчника на Вашия рутер.)

B Разполага ли Вашият рутер с WPS функция (автоматично свързване)?




Вашият рутер притежава WPS функция?
**Тогава продължете със стъпка 2.1 –
Автоматично свързване (WPS).**



или Вашият рутер не разполага с WPS функция
или Вие не знаете това?
**Тогава продължете със стъпка 2.2 –
Ръчно свързване (режим Profi).**



Стъпка 2.1: Автоматично свързване на Вашата пералня с Вашата домашна мрежа (WLAN)



А Натиснете бутона „**Дист. старт**“ за 3 секунди.
На дисплея се появява „**Aut**“ (Автоматично свързване).

Б Изберете бутона „**Старт/пауза**“, за да стартирате процеса на свързване.




В Активирайте през следващите 2 минути WPS функцията на Вашия домашен рутер. (Някои рутери имат напр. копче WPS-/WLAN. Информация за това ще откриете в наръчника на Вашия рутер.)



Г При успешно свързване на дисплея се появява „**con**“ (Свързан) и символът „**Wi-Fi**“ свети постоянно.

Товага директно преминете към стъпка 3.




На дисплея се показва „**Err**“ (Грешка).

Не успя да се осъществи връзка в рамките на 2 минути. Проверете дали пералнята се намира в обсега на домашната мрежа (WLAN) и повторете при нужда процедурата или извършете ръчно свързване според стъпка 2.2.



Стъпка 2.2: Ръчно свързване на Вашата пералня с Вашата домашна мрежа (WLAN)




При ръчното свързване Вашата пералня генерира собствена WLAN мрежа (Access Point), която можете да изберете със своя смартфон или таблет.

- A** Моля, натиснете бутона „**Дист. старт**“ за 3 секунди. На дисплея се появява „**Aut**“ (Автоматично свързване).



- Б** Завъртете селектора на програми на позиция 2. На дисплея се появява „**SAP**“ (Ръчно свързване).



- В** Изберете бутона „**Старт/пауза**“, за да стартирате процеса на свързване.



- Г** Вашата пералня сега е създавала за предаване на данни собствена WLAN мрежа с мрежово име (SSID) „**HomeConnect**“ и Вие можете да влезнете в нея с Вашия смартфон или таблет.

- Д** За тази цел преминете в общото меню с настройки на Вашия смартфон или таблет и извикайте WLAN настройките.



Е Свържете Вашия смартфон или Вашия таблет с WLAN мрежата (SSID) **„HomeConnect“** (WLAN паролата [Key] е **„HomeConnect“**). Процедурата по свързване може да трае до 60 секунди!



Ж След успешното свързване отворете приложението Home Connect върху Вашия смартфон или таблет.



З Приложението търси няколко секунди Вашата пералня. Ако пералнята е била открита, въведете името на мрежата (SSID) и паролата (Key) на Вашата домашна мрежа (WLAN) в съответните полета.



И След това натиснете върху **„Предаване към домакинския електроуред“**.



Й При успешно свързване на дисплея се появява **„con“** (Свързан).
Напред към стъпка 3.



На дисплея се показва **„Err“** (Грешка).


Не успя да се осъществи връзка в рамките на 5 минути. Проверете дали пералнята се намира в обсега на домашната мрежа (WLAN) и повторете при нужда процедурата.



Стъпка 3: Свържете Вашата пералня с приложението Home Connect



- А** Ако вече не се намирате в настройките на Home Connect, натиснете бутона „**Дист. старт**“ за 3 секунди, за да се върнете обратно в менюто.
- Б** Завъртете селектора на програми на позиция 3. На дисплея се появява „**APP**“ (Свързване с приложението).
- В** Изберете бутона „**Старт/пауза**“, за да стартирате процеса на свързване.
- Г** Вземете своя смартфон или таблет. Изберете „**Connect**“ (Свързване) в Home Connect App когато Вашият нов домакински електроуред се покаже там.
- Д** Ако пералнята не се покаже автоматично, натиснете в приложението върху „**Търсене на домакински електроуреди**“ и след това върху „**Свързване на домакински електроуред**“.
- Е** Следвайте последните указания на приложението, за да завършите процедурата.
- Ж** Ако Вашата пералня е свързана успешно с приложението, на дисплея се появява „**con**“ (Свързан).
- З** Можете да напуснете настройките чрез кратко натискане на бутона „**Дист. старт**“.
- И** Натиснете бутона „**Дист. старт**“ за кратко, за да можете да стартирате програма пред приложението Home Connect.



Успешно свързахте своята пералня. Сега можете да използвате всички предимства на приложението Home Connect!

На дисплея се показва „**Err**“ (Грешка). Уверете се, че Вашият смартфон или таблет са в домашната мрежа (WLAN). Повторете процедурите в стъпка 3.



Бъдещето във Вашия дом тепърва започва.

Знаехте ли, че има и други домакински електроуреди с функцията Home Connect? Така в бъдеще освен Вашата пералня и Вашата сушилня ще можете да управлявате дистанционно и да обслужвате и съдомиялната, кухненските уреди, кафе машините или фурните на подбрани европейски производители. Информирайте се за бъдещето на домакинската работа и за множеството предимства, които предлага свързаното в мрежа домакинство: www.home-connect.com




Вашата сигурност – наш най-голям приоритет.

Сигурност на данните:

Обменът на данни винаги се извършва кодирано. Home Connect отговаря на най-високите стандарти за сигурност, а приложението е сертифицирано с TÜV Trust IT. Допълнителна информация по темата за защита на данните ще откриете на www.home-connect.com

Безопасност на уреда:

За безопасната работа на Вашия уред с Home Connect функцията обърнете внимание на инструкциите за безопасност в ръководството за употреба на уреда.



Насладете се на свободата да оформяте
ежедневието си според Вашите предпочитания.



Имате въпроси или желаете да се обърнете
към горещата линия на Home Connect Service?
Тогава ни посетете на адрес www.home-connect.com

9001189042

Home Connect е услуга на Home Connect GmbH

Apple App Store и iOS са марки на Apple Inc.
Google Play Store и Android са марки на Google Inc.
Wi-Fi е марка на Wi-Fi Alliance
Знакът за качество на TÜV се базира на сертифициране от TÜV Trust IT GmbH
Фирмена група TÜV AUSTRIA