












Pregled programov

Program/vrsta perila/nasveti	Nastavitve
Ime programa Kratko pojasnilo programa oz. za katere vrste perila je primeren.	največja količina perila; Temperatura Število vrtljajev ožemanja možne nastavitve programov
 Cottons (Bombaž): odporne tkanine, za kuhanje primerne tkanine iz bombaža ali lana. +  Predpranje: za zelo umazano perilo; pralno sredstvo dodajte v prekata I in II .	maks. 5 kg/3* kg Hladno - 60 - 90 °C --- ... 1200** vrt/min Speed Perfect,  Eco Perfect, Water Plus (več vode)
 Easy-Care (Lahka nega): tkanine iz sintetikke ali mešanih vlaken. +  Predpranje: predpranje pri 30°C	maks. 2,5 kg Hladno - 40 - 60 °C --- ... 1200** vrt/min Speed Perfect,  Eco Perfect, Water Plus (več vode)
 Mix (Mešano): za mešano perilo iz bombaža in sintetikke.	maks. 2 kg Hladno - 40 °C --- ... 1200** vrt/min Speed Perfect,  Eco Perfect, Water Plus (več vode)
 Delicate/Silk (Občutljivo/svila): za občutljive tkanine, primerne za pranje, npr. iz svile, satena, sintetikke ali mešanih vlaken (npr. svilnate bluže, šali) Opomba: Borabite za strojno pranje primerno pralno sredstvo za fino perilo in/ali svilo.	maks. 2 kg Hladno - 30 - 40 °C --- ... 600 ...800 vrt/min Speed Perfect,  Eco Perfect, Water Plus (več vode)
 Wool (Volna): ki je primerna za ročno ali strojno pranje, ali tkanine z visokim odstotkom volne; še posebej nežno pranje, ki preprečuje krčenje perila; daljše prekinitev med pranjem (perilo miruje v pralni raztopini) Opombe <ul style="list-style-type: none"> ■ Volna je živalskega izvora, npr.: angora, alpaka, lama, ovca ■ Uporabljajte pralno sredstvo za volno, ki je primerno za strojno pranje. 	maks. 2 kg Hladno - 30 - 40 °C --- ... 800 vrt/min -
* zmanjšana količina polnjenja pri nastavitvi Speed Perfect ** maks. štev. vrtljajev ožemanja je odvisno od modela	

Program/vrsta perila/nasveti	Nastavitve
 Rinse (Izpiranje): dodatno izpiranje z ožemanjem.	- - --- ... 1200** vrt/min več vode
 Dark Wash (Temno perilo/Jeans): temne tkanine iz bombaža in temne tkanine z enostavno nego	maks. 2 kg Hladno - 30 - 40 °C --- ... 800 ...1200** vrt/min Speed Perfect, <input type="checkbox"/> Eco Perfect, Water Plus (več vode)
 Shirt/Blouses (Srajce/bluze): srajce, ki jih ni treba likati, iz bombaža, lana, sintetike in mešanih vlaken.. Opomba: Srajce/bluze iz svile perite s programom Občutljivo/Svila.	maks. 2 kg Hladno - 40 - 60 °C --- ... 400 ... 800 vrt/min Speed Perfect, <input type="checkbox"/> Eco Perfect, Water Plus (več vode)
 Sportswear (Športna oblačila): tkanine iz mikrovlaken za šport in prosti čas. Opombe ■ Perilu nikoli ne dodajajte mehčalca. ■ Pred pranjem iz predala za pralno sredstvo (iz vseh prekatov) temeljito odstranite vse ostanke mehčalca	maks. 2 kg Hladno - 30 - 40 °C --- ... 800 vrt/min Speed Perfect, <input type="checkbox"/> Eco Perfect, Water Plus (več vode)
 AllergyPlus (Higiena): odporne tkanine iz bombaža ali lana Opomba: Posebej primerno pri potrebi po večji higieni ali posebej občutljivi koži zaradi daljšega pranja pri določeni temperaturi, z večjo količino vode in daljšim izpiranjem..	maks. 4,5 kg/3* kg Hladno - 40 - 60 °C --- ... 1200** vrt/min Speed Perfect, <input type="checkbox"/> Eco Perfect, Water Plus (več vode)
 Lingerie (Damsko perilo): za občutljivo spodnje perilo, ki ga lahko perete, npr. iz žameta, čipke, lycra, svile ali satena	maks. 1 kg Hladno - 30 - 40 °C --- ... 600 vrt/min Speed Perfect, <input type="checkbox"/> Eco Perfect, več vode
 SuperQuick (Super 30'/15') : izredno kratek program, ki traja približno 30 minut, primeren za rahlo umazano perilo v manjših količinah. Opomba: rajše trajanje programa (pribl. 15 min.) pri aktivirani funkciji SpeedPerfect	maks. 3 kg/1* kg Hladno - 30 - 40 °C --- ... 800 ...1200** vrt/min Speed Perfect
* zmanjšana količina polnjenja pri nastavitvi Speed Perfect ** maks. štev. vrtljajev ožemanja je odvisno od modela	

Program/vrsta perila/nasveti	Nastavitve
🌀 Spin (Ožemanje) : dodatno ožemanje z izbiro števila vrtljajev.	-
🗑️ Drain (Izčrpavanje) : izčrpavanje izpirne vode	-
Opomba : Bzčrpavanje vode brez končnega ožemanja pri --- (konec med izpiranjem = brez končnega ožemanja)	--- ... 1200** vrt/min
	-
* zmanjšana količina polnjenja pri nastavitvi Speed Perfect	
** maks. štev. vrtljajev ožemanja je odvisno od modela	



Vrednosti porabe

Trajanje programa, preostala vlažnost, poraba električne energije in vode za glavne programe.

(pribl. navedbe)


Program	Polnitev	Poraba energije*	Poraba vode*	Trajanje programa*
Cottons 20 °C (Bombaž 20 °C)	5 kg	0,20 kWh	53 l	2 1/4 h
Cottons 40 °C (Bombaž 40 °C)	5 kg	0,65 kWh	53 l	2 1/4 h
Cottons 60 °C (Bombaž 60 °C)	5 kg	0,81 kWh	53 l	2 1/4 h
Cottons 90 °C (Bombaž 90 °C)	5 kg	1,45 kWh	58 l	2 1/4 h
Easy-Care 40 °C (Lahka nega 40 °C)	2,5 kg	0,48 kWh	50 l	1 3/4 h
Mix 40 °C (Mešano 40 °C)	2 kg	0,39 kWh	44 l	1 1/4 h
Delicate/Silk 30 °C (Občutljivo/svila 30 °C)	2 kg	0,25 kWh	34 l	3/4 h
Wool 30 °C (Volna 30 °C)	2 kg	0,20 kWh	44 l	3/4 h







Program	približna preostala vlaga**		
	WLG24 ... maks. 1200 vrt/min	WLG20 ... maks. 1000 vrt/min	WLG16 ... maks. 800 vrt/min
Cottons (Bombaž)	58 %	68 %	80 %
Easy-Care (Lahka nega)	40 %	40 %	40 %
Delicate/Silk (Občutljivo/Svila)	30 %	30 %	30 %
Wool (Volna)	45 %	45 %	45 %

* Vrednosti odstopajo od podanih glede na različen vodni tlak, trdoto vode in temperaturo dovoda, temperaturo okolice, vrsto, količino, stopnjo umazanosti perila, pralno sredstvo, nihanje v omrežni napetosti in izbrane dodatne funkcije.

** Podatki o preostali vlagi, ki temeljijo na podatkih o od programa odvisni omejitvi števila vrtljajev pri ožemanju in največji količini polnjenja.

Preizkusni programi učinkovitosti za bombažne tkanine

Naslednji programi (standardni programi, označeni s simbolom ) so primerni za pranje običajno umazanega bombažnega perila in so najučinkovitejši z vidika porabe vode in energije.

Standardni programi za bombaž v skladu z uredbo (EU) Nr. 1015/2010	Polnitev	približno trajanje programa
Program  Cottons (Bombaž) + tipka  Eco Perfect	5 kg	4 h
Program  Cottons (Bombaž) + tipka  Eco Perfect	2,5 kg	4 h
Program  Cottons (Bombaž) + tipka  Eco Perfect	2,5 kg	2 1/2 h

Programska nastavitve za preverjanje uvrščanja po porabi energije po smernici 2010/30/EU se izvaja s hladno vodo (15 °C).

Podana vrednost temperature se ravna po označeni temperaturi na negovalni etiketi na tkaninah. Dejanska temperatura pranja se lahko zaradi varčevanja z energijo razlikuje od podane programske temperature.

WLG24260BY

9001195615 (9605)

