








## Tableau des programmes

Programme / Type de linge / Indications	Réglages
<p><b>Nom du programme</b></p> <p>Explication succincte du programme et indication des textiles auxquels il convient.</p>	<p>Charge max.</p> <p>* charge de linge réduite avec l'option <b>Speed</b></p> <p>température réglable en °C</p> <p>vitesse d'essorage choisissables, en tr / min la vitesse d'essorage maximale dépend du modèle</p> <p>réglages de programme supplémentaires possibles</p>
<p><b>Coton Eco</b> </p> <p>Textiles résistants, supportant des températures élevées, en coton ou en lin.</p> <p>+ Prélavage</p> <p>Pour le linge très sale. Répartissez le détergent dans les compartiments I et II.</p>	<p>max. 6kg / 3,5 kg*</p> <p>cold - 90 °C</p> <p>--- ... 1200 tr / min</p> <p>Speed, Eco , Rinçage plus</p>
<p><b>Synthétiques</b></p> <p>Textiles en synthétiques ou tissus mixtes.</p> <p>+ Prélavage ; Prélavage à 30 °C</p>	<p>max. 3 kg</p> <p>cold - 60 °C</p> <p>--- ... 1200 tr / min</p> <p>Speed, Eco , Rinçage plus</p>
<p><b>Mix rapide</b></p> <p>Mélange de textiles en coton et en synthétiques.</p>	<p>max. 3 kg</p> <p>cold - 40 °C</p> <p>--- ... 1200 tr / min</p> <p>Speed, Eco , Rinçage plus</p>
<p><b>Délicat / Soie</b></p> <p>Pour textiles délicats mais lavables tels que la soie, le satin, les synthétiques ou les tissus mixtes (par ex. chemisier en soie, foulard en soie).</p> <p><b>Remarque :</b> Utilisez une lessive pour linge délicat et / ou pour la soie adaptée au lavage en machine.</p>	<p>max. 2 kg</p> <p>cold - 40 °C</p> <p>--- ... 800 tr / min</p> <p>Speed, Eco , Rinçage plus</p>

Programme / Type de linge / Indications	Réglages
<p> <b>Laine</b></p> <p>Textiles lavables à la main ou en machine, en laine ou contenant de la laine ;</p> <p>programme de lavage très délicat pour le linge, pour éviter son rétrécissement, pauses prolongées dans le programme (les textiles reposent dans le bain lessiviel)</p> <p><b>Remarques</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ La laine est un matériau d'origine animale : par ex. angora, alpaga, lama, mouton.</li> <li>■ Utilisez une lessive pour laine adaptée au lavage en machine.</li> </ul>	<p>max. 2 kg</p> <p>cold - 40 °C</p> <p>--- ... 800 tr / min</p> <p>-</p>
<p><b>Rinçage</b></p> <p>Rinçage supplémentaire avec essorage.</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>--- ... 1200 tr / min</p> <p>Rinçage plus</p>
<p><b>Couleurs sombres</b></p> <p>Textiles foncés en coton et textiles foncés d'entretien facile.</p>	<p>max. 3 kg</p> <p>cold - 40 °C</p> <p>--- ... 1200 tr / min</p> <p>Speed, Eco , Rinçage plus</p>
<p><b>Chemises</b></p> <p>chemises sans repassage en coton, en lin, en synthétique ou en fibres mélangées</p> <p><b>Remarque :</b> Lavez les chemises / chemisiers en soie avec le programme « Délicat / Soie ».</p>	<p>max. 2 kg</p> <p>cold - 60 °C</p> <p>--- ... 800 tr / min</p> <p>Speed, Eco , Rinçage plus</p>
<p><b>Textiles sport</b></p> <p>Textiles de sport et de loisirs en microfibre.</p> <p><b>Remarques</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Le linge ne doit pas avoir été traité avec un adoucissant.</li> <li>■ Avant le lavage, nettoyez à fond les résidus de produit assouplissant présents dans tous les compartiments du tiroir à lessive.</li> </ul>	<p>max. 2 kg</p> <p>cold - 40 °C</p> <p>--- ... 800 tr / min</p> <p>Speed, Eco , Rinçage plus</p>
<p><b>Allergie +</b></p> <p>Textiles résistants, supportant des températures élevées, en coton ou en lin.</p>	<p>max. 6 kg / 3,5*</p> <p>cold - 60 °C</p> <p>--- ... 1200 tr / min</p> <p>Speed, Eco , Rinçage plus</p>

Programme / Type de linge / Indications	Réglages
<b>Duvet</b> Textiles tout temps, de sport et de plein air, aussi avec membrane de protection climatique.	max. 2 kg cold - 40 °C --- ... 800 tr / min
<b>Remarques</b> ■ Utilisez une lessive spéciale adaptée au lavage en machine, dosez conformément aux indications du fabricant de la lessive dans le compartiment II. ■ Le linge ne doit pas avoir été traité avec un adoucissant. ■ Avant le lavage, nettoyez à fond les résidus de produit assouplissant présents dans tous les compartiments du tiroir à lessive.	Speed, Eco ◁, Rinçage plus
<b>Express 15/30 min</b> Programme express d'env. 30 minutes, adapté aux petits lots de linge légèrement sales	max. 3,5 kg / 2 kg * cold - 40 °C --- ... 1200 tr / min
<b>Remarque :</b> Avec la fonction <b>express</b> , durée du programme plus courte (env. 15 min).	Speed
<b>Essorage /</b> Essorage spécial avec choix possible de la vitesse d'essorage.	- -
<b>Vidange</b> Vidange de l'eau de rinçage avec --- (arrêt cuve pleine = sans essorage final).	--- ... 1200 tr / min -

## Valeurs de consommation

### Tableau des valeurs de consommation

(indications approximatives)

Programme	Charge	Consommation d'électricité***	Consommation d'eau***	La durée du programme***
Coton 20 °C	6 kg	0,23 kWh	66 l	2 h
Coton 40 °C	6 kg	0,93 kWh	66 l	2 3/4 h
Coton 60 °C	6 kg	1,29 kWh	66 l	2 h
Coton 90 °C	6 kg	2,12 kWh	72 l	2 1/4 h
Synthétiques 40 °C	3 kg	0,59 kWh	48 l	2 h
Mix rapide 40 °C	3 kg	0,48 kWh	44 l	1 h
Délicat/Soie 30 °C	2 kg	0,22 kWh	35 l	3/4 h
Laine 30 °C	2 kg	0,16 kWh	40 l	3/4 h

Programme	Indications approximatives de l'humidité résiduelle*		
	WLK24 ... max 1200 tr/min	WLK20 ... max 1000 tr/min	WLK16 ... max 800 tr/min
Coton	58 %	68 %	80 %
Synthétiques	40 %	40 %	40 %
Délicat/Soie	30 %	30 %	30 %
Laine	45 %	45 %	45 %

\* Les valeurs réelles varient par rapport aux valeurs indiquées en fonction de la pression de l'eau, de sa dureté, température d'entrée, de la température ambiante, du type de linge, de la quantité de linge et de son degré de salissure, de la lessive utilisée, des variations de la tension du secteur et des options choisies.

\*\* Indications de l'humidité résiduelle basées sur la limitation de la vitesse d'essorage et de la charge maximale en fonction du programme.

## Programmes les plus efficaces pour les textiles en coton

Les programmes suivants (programmes standard, marqués par ) conviennent pour nettoyer les textiles en coton normalement sales, et sont les plus efficaces en ce qui concerne les consommations conjointes d'énergie et d'eau.

Programmes standard pour le coton au titre du règlement 1015/2010 de réglementation	Charge	Valeurs de consommation approx.
Programme Coton <input type="checkbox"/> + touche Eco <input type="checkbox"/>	6 kg	4 1/2 h
Programme Coton <input type="checkbox"/> + touche Eco <input type="checkbox"/>	3 kg	4 1/2 h
Programme Coton <input type="checkbox"/> + touche Eco <input type="checkbox"/>	3 kg	4 1/2 h

Réglage du programme pour des essais et l'étiquetage énergétique, conformément à la directive 2010/30/CE, avec de l'eau froide (15°C).  
La température de programme indiquée s'oriente sur la température mentionnée sur l'étiquette d'entretien que comporte chaque article textile. Pour des raisons d'économie d'énergie, la température de lavage réelle peut différer de la température de programme indiquée.

**WLK24162FF**

**9001222437 (9606)**

