

Programmübersicht

Programm/Wäscheart/Hinweise	Einstellungen
Programmname Kurze Erläuterung des Programms bzw. für welche Textilien es geeignet ist.	max. Beladung; Temperatur (- - = kalt)
	max. Schleuderdrehzahl (- - - = Spülstopp, 0 = kein Schleudern, nur Abpumpen)
	zusätzliche Programmeinstellungen
Baumwolle strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien aus Baumwolle oder Leinen * Bei Einstellung Speed Perfect (≡☺) geeignet als Kurzprogramm für leicht verschmutzte Wäsche mit geringerer Beladung.	max. 8 kg/5* kg; -- ... 90 °C
	max. 1400 U/min
	Speed Eco Perfect (≡☺☺), Wasser & Spülen+ (Rinse Plus ☺☺), Vorwäsche ((Prewash ↓))
Baumwolle Eco ◻ strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien aus Baumwolle oder Leinen; Energieoptimiertes Waschen durch Temperaturreduzierung bei vergleichbarer Waschwirkung zum Programm Baumwolle . Hinweis: . Die tatsächliche Waschtemperatur kann aus Energiespargründen von der angegebenen Programmtemperatur abweichen, die Waschwirkung entspricht der der gewählten Temperatur.	max. 8 kg; -- ... 90 °C
	max. 1400 U/min
	Wasser & Spülen+ (Rinse Plus ☺☺), Vorwäsche (Prewash ↓)
Pflegeleicht Textilien aus Synthetik oder Mischgeweben	max. 4 kg; -- ... 60 °C
	max. 1200 U/min
	Speed Eco Perfect (≡☺☺), Wasser & Spülen+ (Rinse Plus ☺☺), Vorwäsche (Prewash ↓)
 Wolle hand- oder maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil; besonders schonendes Waschprogramm, um Schrumpfen der Wäsche zu vermeiden, längere Programmpausen (Textilien ruhen in Waschlauge) Hinweise <ul style="list-style-type: none"> ■ Wolle ist tierischer Herkunft z.B.: Angora, Alpaka, Lama, Schaf. ■ Für Maschinenwäsche geeignetes Waschmittel für Wolle verwenden. 	max. 2 kg; -- ... 40 °C
	max. 800 U/min
	-
* reduzierte Beladung bei Einstellung Speed Perfect (≡☺)	

Programm/Wäscheart/Hinweise	Einstellungen
<p>ExtraKurz 15'/30' extra Kurz-Programm ca. 15 Minuten, geeignet für leicht verschmutzte kleine Wäscheposten</p> <p>Hinweis: Bei Einstellung Speed Perfect (≡🌀) wird das Programm ExtraKurz 15' durchgeführt.</p>	<p>max. 2 / 3,5 kg; -- ... 40 °C</p> <p>- --, 0 ... 1200 U/min</p> <p>Speed Eco Perfect (≡🌀🌀)</p>
<p>Schnell / Mix gemischte Beladung bestehend aus Baumwolle und Synthetik</p>	<p>max. 4 kg; -- ... 40 °C</p> <p>max. 1400 U/min</p> <p>Speed Eco Perfect (≡🌀🌀), Wasser & Spülen+ (Rinse Plus 🌀), Vorwäsche (Prewash ↓)</p>
<p>NightWash besonders leises Waschprogramm zum Waschen in der Nacht, geeignet für Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgeweben</p> <p>Hinweise</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ deaktiviertes Endesignal, ■ reduzierte Endschleuderdrehzahl voreingestellt 	<p>max. 4kg; -- ... 40 °C</p> <p>max. 1200 U/min</p> <p>Speed Eco Perfect (≡🌀🌀), Wasser & Spülen+ (Rinse Plus 🌀), Vorwäsche (Prewash ↓)</p>
<p>Spülen / Schleudern / Abpumpen Kombiniertes Extraprogramm zum Spülen, Schleudern und Abpumpen des Spülwassers.</p> <p>Hinweise</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Werkseitig voreingestellt ist bei diesem Programm die Taste Wasser & Spülen+ (Rinse Plus 🌀). ■ Soll nur gespült werden, Schleuderdrehzahl auf 0 stellen. ■ Soll nur geschleudert werden, Taste Wasser & Spülen+ (Rinse Plus 🌀) deaktivieren und die Schleuderdrehzahl anpassen. ■ Soll nur abgepumpt werden, Schleuderdrehzahl auf 0 stellen und Taste Wasser & Spülen+ (Rinse Plus 🌀) deaktivieren. 	<p>;-</p> <p>max. 1400** U/min</p> <p>Wasser & Spülen+ (Rinse Plus 🌀), Vorwäsche (Prewash ↓)</p>
<p>Trommel reinigen Programm zur Reinigung und Pflege der Trommel und des Laugenbehälters, z.B. vor dem 1. Waschen, bei häufigem Waschen mit niedriger Waschttemperatur (40 °C und niedriger) oder bei Geruchsbildung nach längerer Abwesenheit. Die Anzeigelampe Trommel reinigen blinkt, wenn Sie längere Zeit kein Programm mit 60 °C oder höheren Temperaturen benutzt haben.</p> <p>Hinweise</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Trommelpflege-Programm ohne Wäsche durchführen. ■ Pulvervollwaschmittel oder ein bleichehaltiges Waschmittel verwenden. Zur Vermeidung von Schaumbildung nur die Hälfte der vom Waschmittelhersteller empfohlenen Waschmittelmenge verwenden. Benutzen Sie keine Woll- oder Feinwaschmittel. 	<p>0 kg; 80, 90 °C</p> <p>1200 U/min</p> <p>-</p>
<p>* reduzierte Beladung bei Einstellung Speed Perfect (≡🌀)</p>	

Programm/Wäscheart/Hinweise	Einstellungen
Fein / Seide für empfindliche, waschbare Textilien z.B. aus Seide, Satin, Synthetik oder Mischgeweben (z.B. Seidenblusen, -schal) Hinweis: . Für Maschinenwäsche geeignetes Waschmittel für Feinwäsche oder Seide verwenden.	max. 2 kg; -- ... 40 °C max. 800 U/min Speed Eco Perfect (≡🕒🌀), Wasser & Spülen+ (Rinse Plus 🍃), Vorwäsche (Prewash ⬇️)
Daunen maschinenwaschbare mit Daunen gefüllte Textilien, Kopfkissen, Bettdecken; auch geeignet für Füllungen mit Synthetikfasern Hinweis: . Große Teile einzeln waschen. Feinwaschmittel verwenden - bitte Pflegekeznzeichen beachten. Waschmittel sparsam dosieren.	max. 2 kg; -- ... 60 °C max. 1200** U/min Speed Eco Perfect (≡🕒🌀), Wasser & Spülen+ (Rinse Plus 🍃)
Sportswear Textilien aus Microfaser für Sport und Freizeit; Wäsche nicht mit Weichspüler behandeln.	max. 2 kg; -- ... 40 °C max. 1400 U/min Wasser & Spülen+ (Rinse Plus 🍃), Vorwäsche (Prewash ⬇️)
Jeans / Dunkle Wäsche dunkle Textilien aus Baumwolle und dunkle pflegeleichte Textilien; Textilien mit der Innenseite nach außen waschen.	max. 3.5 kg; -- ... 40 °C max. 1200 U/min Speed Eco Perfect (≡🕒🌀), Wasser & Spülen+ (Rinse Plus 🍃), Vorwäsche (Prewash ⬇️)
Hemden bügelfreie Oberhemden/Blusen aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgeweben Hinweis: . Hemden/Blusen aus Seide /empfindlichen Materialien im Fein / Seide -Programm waschen.	max. 2 kg; -- ... 60 °C max. 800 U/min Speed Eco Perfect (≡🕒🌀), Wasser & Spülen+ (Rinse Plus 🍃), Vorwäsche (Prewash ⬇️)
Allergie Plus strapazierfähige Textilien aus Baumwolle oder Leinen Hinweis: . Besonders geeignet bei erhöhten hygienischen Ansprüchen oder besonders empfindlicher Haut aufgrund längerem Waschens bei definierter Temperatur, höherem Wasserstand und längerem Spülen.	max. 6.5 kg; -- ... 60 °C max. 1400 U/min Speed Eco Perfect (≡🕒🌀), Wasser & Spülen+ (Rinse Plus 🍃), Vorwäsche (Prewash ⬇️)
* reduzierte Beladung bei Einstellung Speed Perfect (≡🕒)	



Verbrauchswerte

(ungefähre Angaben)

Programm	Beladung	Energieverbrauch*	Wasser- verbrauch*	Programmdauer*
Baumwolle 20 °C	8 kg	0,26 kWh	85 l	2 ¾ h
Baumwolle 40 °C	8 kg	0,99 kWh	85 l	3 ¼ h
Baumwolle 60 °C	8 kg	1,16 kWh	85 l	2 ¾ h
Baumwolle Eco + **	4 kg	0,38 kWh	37 l	4 ¼ h
Baumwolle Eco + **	4 kg	0,58 kWh	37 l	4 ½ h
Baumwolle Eco + **	8 kg	0,78 kWh	55 l	4 ½ h
Baumwolle 90 °C	8 kg	2,01 kWh	95 l	2 ¾ h
Pflegeleicht 40 °C	4 kg	0,71 kWh	62 l	2 h
Schnell / Mix 40 °C	4 kg	0,57 kWh	45 l	1 ¼ h
Fein / Seide 30 °C	2 kg	0,19 kWh	34 l	¾ h
Wolle 30 °C	2 kg	0,21 kWh	40 l	¾ h

Programm	ungefähre Restfeuchteangabe***		
	WIW28... max 1400 U/min	WIW24... max 1200 U/min	WIW20... max 1000 U/min
Baumwolle	53 %	58 %	68 %
Pflegeleicht	40 %	40 %	40 %
Fein / Seide	30 %	30 %	30 %
Wolle	45 %	45 %	45 %

Werte ermittelt entsprechend EN60456.

* Die Werte weichen je nach Wasserdruck, -härte, -einlaufftemperatur, Raumtemperatur, Wäscheart, -menge und -verschmutzung, verwendetem Waschmittel, Schwankungen in der Netzspannung und gewählten Zusatzfunktionen von den angegebenen Werten ab.

** Programmeinstellung mit maximaler Drehzahl für Prüfungen und Energieetikettierung gemäß Richtlinie 2010/30/EU mit Kaltwasser (15 °C).

Die Programme sind zur Reinigung normal verschmutzter Baumwoll-Textilien geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.

Die Angabe der Programmtemperatur orientiert sich an der ausgewiesenen Temperatur auf dem Pflegeetikett in den Textilien. Die tatsächliche Waschtemperatur kann aus Energiespargründen von der angegebenen Programmtemperatur abweichen, die Waschwirkung entspricht den gesetzlichen Vorgaben.

*** Restfeuchteangabe auf Basis programmabhängiger Schleuderdrehzahlbegrenzung und Maximalbeladung.

WIW28540EU**9001230987 (9811)**