











































Přehled programů

Program / druh prádla / pokyny	Nastavení
Název programu Krátký popis programu, příp. pro které textilie je vhodný.	max. naplnění teplota; rychlost odstředování** doplňující nastavení programu automatické dávkování zapnutí/vypnutí ✓, nelze zvolit -
Cottons (Bavlna) Odolné textilie, bavlněné nebo lněné textilie s možností vyvářky. Upozornění: Při nastavení Speed vhodný jako krátký program pro mírně zašpiněné prádlo.	max. 9,0 kg / 5,0* kg * - 90 °C; Ø - 1 400** ot/min Eco, Speed, ✓, ✓
Cottons Eco (Bavlna Eco) Odolné textilie, textilie z bavlny nebo lnu na vyvářku. Energeticky optimalizované praní díky snížení teploty při srovnatelném pracím účinku jako u programu bavlna . Upozornění: Teplota praní je nižší než zvolená teplota. Při zvláštním prání ohledně dosažení teploty pracího roztoku použijte program Bavlna , resp. s vyšší teplotou.	max. 9,0 kg * - 90 °C; Ø - 1 400** ot/min ✓, ✓
Easy-Care (Snadná údržba) Textilie ze syntetických vláken nebo směsových tkanin.	max. 4,0 kg * - 60 °C; Ø - 1 200** ot/min Eco, Speed, ✓, ✓
Delicate / Silk (Jemné / hedvábí) Pro choulostivé prací textilie, např. z hedvábí, saténu, syntetických vláken nebo směsových tkanin (hedvábné halenky, hedvábné šály). Upozornění: Použijte prací prostředky na jemné prádlo nebo hedvábí vhodné pro praní v pračce.	max. 2,0 kg * - 40 °C; Ø - 800 ot/min Eco, Speed, ✓, ✓
Wool (Vlna) Textilie z vlny nebo s podílem vlny, které lze prát ručně nebo v pračce. Mimořádně šetrný prací program pro zabránění sražení prádla, delší přestávky během programu (textilie leží v pracím roztoku). Upozornění <ul style="list-style-type: none"> ■ Vlna je živočišného původu, např. angora, alpaka, lama, ovce. ■ Pro praní v pračce použijte prací prostředky vhodné pro vlnu. 	max. 2,0 kg * - 40 °C; Ø - 800 ot/min -, ✓
* Redukované naplnění při nastavení Speed ** Max. rychlost odstředování závisí na modelu	

Program / druh prádla / pokyny	Nastavení
 Mix Směs bavlněných a syntetických textilií.	max. 4,0 kg * - 40 °C; ⌚ - 1 400** ot/min Eco, Speed,  ,  ,  ,   ✓,  ✓
 Dark wash (Snadná údržba Plus) Tmavé textilie z bavlny a tmavé textilie se snadnou údržbou. Textilie perte naruby.	max. 3,5 kg * - 40 °C; ⌚ - 1 200** ot/min Eco, Speed,  ,  ,  ,   ✓,  ✓
 Rinse /  Spin /  Empty (Máčení / odstředování / odčerpání) Kombinovaný zvláštní program pro máčení, odstředování prádla a odčerpání vody z máčení. Upozornění: Z výroby je u tohoto programu aktivované nastavení  .	- ; ⌚ - 1 400** ot/min  ,  ,   -,  ✓
Pokud se má provést pouze odstředování: Deaktivujte nastavení  a v případě potřeby upravte rychlost odstředování. Pokud se má jen odčerpát voda: Deaktivujte nastavení  a zvolte nastavení  .	
 Drum Clean (Čištění bubny) Program pro čištění a údržbu bubny a vany pračky, např. před 1. praním, při častém praní při nízké teplotě (40 °C a nižší) nebo při zápachu po delší nepřítomnosti. Ukazatel  (funkce připomenutí údržby bubny) bliká, když jste delší dobu nepoužili žádný program s teplotou 60 °C nebo vyšší.	0,0 kg 90 °C; 1 200** ot/min -  -,  -
Upozornění <ul style="list-style-type: none"> Program nechte proběhnout bez prádla. Použijte univerzální prací prášek nebo prací prášek s bělidy. Abyste zabránili tvorbě pěny, použijte pouze polovinu množství pracího prostředku doporučeného výrobcem pracího prostředku. Nepoužívejte prací prostředek na vlnu nebo pro jemné prádlo. 	
 SuperQuick 15' / 30' Extra krátký program cca 15 / 30 minut, vhodný pro malé kousky mírně zašpiněného prádla. Upozornění: Při nastavení Speed proběhne program Super 15 .	max. 2,0 / 3,5 kg * - 40 °C; ⌚ - 1 200** ot/min Eco, Speed,   ✓,  ✓
 AllergyPlus (Hygiena) Odolné textilie z bavlny nebo lnu. Upozornění: Kvůli delšímu praní při definované teplotě, vyšší hladině vody a delšímu máčení je zejména vhodný při zvýšených hygienických nárocích nebo zvláště citlivé pokožce.	max. 6,5 kg * - 60 °C; ⌚ - 1 400** ot/min Eco, Speed,  ,  ,   ✓,  ✓
* Redukované naplnění při nastavení Speed ** Max. rychlost odstředování závisí na modelu	

Program / druh prádla / pokyny	Nastavení
 Automatic Soft (Auto šetrný) Šetrnější praní prádla. Automaticky se zjistí stupeň zašpinění a druh textilií a přizpůsobí se průběh praní a inteligentní dávkování.	max. 3,5 kg automaticky až: 30 °C; 1 000 ot/min   ✓,  ✓
 Shirt / Bluses (Košile / halenky) Nežehlivé košile / halenky z bavlny, lnu, syntetických nebo směso- vých tkanin. Upozornění <ul style="list-style-type: none"> ■ Při nastavení  se košile / halenky pouze krátce odstředí, pověsí se mokré. —> Samožehlicí efekt. ■ Košile / halenky z hedvábí / choulostivých materiálů perte pomocí programu Jemné / hedvábí. 	max. 2,0 kg  - 60 °C;  - 800 ot/min Eco, Speed,      ✓,  ✓
 Sports / Fitness (Sportovní oděvy) Textilie z mikrovlákná pro sport a volný čas. Upozornění <ul style="list-style-type: none"> ■ Prádlo se nesmí ošetřovat aviváží. ■ Před praním důkladně vyčistěte levou komoru násypky na prací prostředky. 	max. 2,0 kg  - 40 °C;  - 800 ot/min  0-800 ot/min Eco, Speed,      -,  -
* Redukované naplnění při nastavení Speed	
** Max. rychlost odstředování závisí na modelu	



Hodnoty spotřeby

Spotřeba energie a vody, doba trvání programu a zbytková vlhkost u hlavních pracích programů (přibližné údaje)

Program	Naplnění	Spotřeba energie*	Spotřeba vody*	Doba trvání programu*
Bavlna 20 °C	9 kg	0,25 kWh	90 l	2 ¾ h
Bavlna 40 °C	9 kg	1,10 kWh	90 l	3 h
Bavlna Eco** <60°C	9 kg	0,92 kWh	57 l	4 ¾ h
Bavlna Eco** <60°C	4,5 kg	0,60 kWh	46 l	4 ¾ h
Bavlna Eco** <40°C	4,5 kg	0,42 kWh	46 l	4 ¾ h
Bavlna 60 °C	9 kg	1,16 kWh	90 l	2 ¾ h
Bavlna 90 °C	9 kg	2,14 kWh	100 l	2 ¾ h
Snadná údržba 40 °C	4 kg	0,71 kWh	64 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Jemné / Hedvábí 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Vlna 30 °C	2 kg	0,19 kWh	41 l	¾ h

Program	Přibližné údaje o zbytkové vlhkosti**		
	WM14T...	WM12T...	WM10T...
	max. 1 400 ot/min	max. 1 200 ot/min	max. 1000 ot./min
Bavlna	48 %	53 %	62 %
Snadná údržba	40 %	40 %	40 %
Jemné / Hedvábí	30 %	30 %	30 %
Vlna	45 %	45 %	45 %

* Hodnoty se liší od uvedených hodnot podle tlaku vody, tvrdosti vody, teploty přiváděné vody, pokojové teploty, druhu, množství a zašpinění prádla, použitého pracího prostředku, kolísání síťového napětí a zvolených přídatných funkcí.

** Nastavení programu k testování a označení energetickým štítkem podle směrnice 2010/30/EU se studenou vodou (15 °C). Údaj teploty programu se řídí podle teploty uvedené na visače textile. Skutečná teplota praní se může z důvodu úspory energie lišit od uvedené teploty programu, prací účinek odpovídá zvolené teplotě

*** Údaje o zbytkové vlhkosti na základě omezení rychlosti odstřeďování a maximálního naplnění v závislosti na programu.

WAT28660BY**9001237293 (9903)**