



Kapcsolja össze háztartási készülékét – a jövővel.

Quick Start Guide



A jövő mostantól az Ön háztartásában kezdődik! Jó, hogy a Home Connect alkalmazást használja *

Gratulálunk a jövőbe mutató háztartási készülékéhez, amely már ma megkönnyíti, kellemesebbé teszi az Ön mindennapjait.

Mosógép és szárítógép

- A jövőben a házimunka az Ön terveihez igazodik: indítsa el a mosást bárhol és értesüljön egyszerűen a program végéről.
- Az Easy Start segédvel válassza ki az ideális mosó- és szárítóprogramot az adott tölthez: egészen egyszerűen és intuitívan a legfontosabb adatokkal, mint például szín, anyag vagy a ruhanemű szennyezettsége.
- Döntson a hatékony megoldás mellett: A Home Connecttel tippeket és releváns információkat kap a víz- és energiafogyasztásra vonatkozóan már a mosóprogram kiválasztásakor.



* A Home Connect funkció rendelkezésre állása attól függ, hogy az Ön országában rendelkezésre állnak-e a Home Connect szolgáltatások. A Home Connect szolgáltatások nem minden országban állnak rendelkezésre. Ezzel kapcsolatos további információkat a www.home-connect.com cím alatt talál.


Mire van szüksége, hogy háztartási készülékét összekapcsolhassa a Home Connect alkalmazással?

- Okostelefonra vagy táblagépre, amelyre az adott operációs rendszer aktuális verziója van telepítve.
- Az otthoni hálózat (WLAN) vételi lehetőségére ott, ahol a háztartási készülék áll.
Otthoni hálózatának (WLAN) neve és jelszava:

Hálózat neve (SSID): _____

Jelszó (Key): _____

Így jut el három lépéssel az egyszerűbb mindennapokhoz:



1. Az alkalmazás beüzemelése

2. A háztartási készülék összekapcsolása a WLAN-nal

3. A háztartási készülék összekapcsolása az alkalmazással

www.home-connect.com

1. lépés: A Home Connect alkalmazás beüzemelése



A Nyissa meg okostelefonján vagy táblagépén az App Store (Apple készülékek), ill. Google Play Store (Android készülékek) áruházat.



B Az áruházban írja be keresett kifejezősként: „**Home Connect**”.



C Válassza ki a Home Connect alkalmazást, és telepítse az okostelefonjára vagy táblagépére.



D Indítsa el az alkalmazást, és üzemelje be Home Connect hozzáférését. Az alkalmazás végigvezeti Önt a bejelentkezési folyamaton. Ha elkészült, jegyezze fel e-mail-címét és jelszavát.



Home Connect hozzáférési adatok:

E-mail: _____

Jelszó: _____



Ellenőrizze a rendelkezésre állást: www.home-connect.com


2. lépés (első üzembe helyezés): A háztartási készülék összekapcsolása az otthoni hálózattal (WLAN)



A Dugja be és kapcsolja be a háztartási készüléket.

B Ellenőrizze, hogy otthoni hálózatának routere rendelkezik-e WPS funkcióval (automatikus csatlakozás).
Néhány routeren van például egy WPS gomb. (Erről a router kézikönyvében talál információt.)

C Rendelkezik a routere WPS funkcióval (automatikus csatlakozás)?



2.1. lépés: Háztartási készülékének automatikus csatlakozása az otthoni hálózathoz (WLAN)



- A** Nyomja le a **Távoli indítás**  gombot és tartsa nyomva 3 másodpercig. A kijelzőn megjelenik az **Aut** (Automatikus összekapcsolás) üzenet.



- B** Válassza a **Start/Szünet**  gombot az összekapcsolási folyamat lindításához. A háztartási készülék kijelzőjén megjelenik maximum 2 percre egy animáció.



- C** A következő 2 percen belül aktiválja a WPS funkciót az otthoni hálózat routerén. (Némelyik routeren pl. WPS-/WLAN gomb található. Erről a router kézikönyvében talál információt.)



- D** Sikeres összekapcsolás esetén a kijelzőn megjelenik a **con** (Összekapcsolva) üzenet, és a  szimbólum hosszan világít.

Ekkor folytassa közvetlenül a 3. lépéssel.

A kijelzőn megjelenik az **Err** (Hiba).

Nem sikerült 2 percen belül létrehozni a kapcsolatot.

Ellenőrizze, hogy a háztartási készülék az otthoni hálózat (WLAN) hatótávolságán belül van-e, szükség esetén ismételje meg a műveletet, vagy hajtsa végre manuálisan a csatlakoztatást a 2.2. lépés szerint.



2.2. lépés: A háztartási készülék manuális összekapcsolása az otthoni hálózattal (WLAN)



A manuális csatlakoztatásnál a háztartási készülék saját WLAN hálózatot (Access Point) hoz létre, amelyhez Ön az okostelefonjával vagy táblagépével csatlakozik.

A Nyomja le a **Távoli indítás** „” gombot és tartsa nyomva 3 másodpercig. A kijelzőn megjelenik az **Aut** (Automatikus összekapcsolás) üzenet.


B A programválasztót forgassa a 2. pozícióba.

C A kijelzőn megjelenik az **SAP** (Manuális összekapcsolás) üzenet.

D Válassza a **Start/Szünet**  gombot az összekapcsolási folyamat elindításához. A háztartási készülék kijelzőjén megjelenik maximum 2 percre egy animáció.

E A háztartási készülék ekkor az adatátvitelhez saját WLAN hálózatot (SSID) hozott létre „**HomeConnect**” néven, amelyhez Ön az okostelefonjával vagy táblagépével hozzáférhet.

F Ehhez lépjen be okostelefonja vagy táblagépe általános beállítási menüjébe, és hívja fel a WLAN beállításokat.




A kijelzőn megjelenik az **Err.** A háztartási készülék nem tudott létrehozni WLAN hálózatot 5 percen belül. Ha a készüléket hosszabb ideig nem kezelik, a menü automatikusan bezáródik. Kezdje el újra e ponttal: **A**



2.2. lépés: Háztartási készülékének manuális csatlakozása az otthoni hálózathoz (WLAN)



- G** Kapcsolja össze okostelefonját vagy táblagépét a **„HomeConnect”** WLAN hálózattal (SSID) (a WLAN jelszó [Key] szintén „HomeConnect”). A kapcsolat létrehozása akár 60 másodpercig is tarthat!
- H** A sikeres csatlakoztatás után nyissa meg a Home Connect alkalmazást az okostelefonján vagy táblagépén.
- I** Az alkalmazás ekkor néhány másodpercig keresi a háztartási készüléket. Amennyiben eddig még nem történt meg otthoni hálózatára (WLAN) érte a hálózatonév (SSID) és a jelszó (Key) lekérdezése, felszólítja Önt, hogy írja be ezeket a megfelelő mezőkbe, amint megtalálta a háztartási készüléket.
- J** Ezután nyomja le az **„Átvitel a háztartási készülékre”** szöveget.



2.2. lépés: Háztartási készülékének manuális csatlakozása az otthoni hálózathoz (WLAN)



K Sikeres összekapcsolás esetén a kijelzőmezőn megjelenik a **con** (Összekapcsolva) üzenet.

Ekkor folytassa közvetlenül a 3. lépéssel.



A kijelzőn megjelenik az **Err**.

Nem sikerült 15 percen belül létrehozni a kapcsolatot.

Ellenőrizze, hogy a háztartási készülék az otthoni hálózat (WLAN) hatótávolságán belül van-e, adott esetben ismételje meg a műveletet.



3. lépés: Kapcsolja össze háztartási készülékét a Home Connect alkalmazással



Ha a készüléket hosszabb ideig nem kezelik, a menü automatikusan bezáródik. Nyomja le és tartsa nyomva a **Távoli indítás**  gombot 3 másodpercig, hogy visszajusson a Home Connect beállításokhoz, és nyomja le röviden, ha az alkalmazáson keresztül szeretne programokat elindítani.

- A A programválasztót forgassa a 3. pozícióba.
- B A kijelzőn megjelenik az **APP** (Összekapcsolás az alkalmazással) üzenet.



- C Válassza a **Start/Szünet**  gombot az összekapcsolási folyamat elindításához. A háztartási készülék kijelzőjén megjelenik maximum 2 percre egy animáció.



- D Ha a háztartási készülék nem jelenik meg automatikusan, az alkalmazásban válassza ki a „**Háztartási készülékek keresése**”, majd a „**Háztartási készülék csatlakoztatása**” pontot.
- E Kövesse az alkalmazás utolsó utasításait a művelet befejezéséhez.



3. lépés: Kapcsolja össze háztartási készülékét a Home Connect alkalmazással



- F** Ha háztartási készüléke sikeresen összekapcsolódott az alkalmazással, a **con** (Összekapcsolva) üzenet jelenik meg a kijelzőmezőn.



- G** A beállításokból a **Távoli indítás**  gomb rövid megnyomásával léphet ki.

**Sikeresen összekapcsolta háztartási készülékét az alkalmazással.
Élvezze mostantól a Home Connect alkalmazás minden előnyét!**

A kijelzőn megjelenik az **Err**:

Győződjön meg arról, hogy okostelefonja vagy táblagépe az otthoni hálózatban (WLAN) van-e.

Ismételje meg a 3. lépés műveleteit.



Home Connect: erős partnerekkel visz egyszerűen a hálózatba kapcsolt jövőbe.



A telepítési útmutató további nyelveken a háztartási készülék gyártójának weboldalán érhető el.



Kérdése van, vagy szeretne a Home Connect telefonos ügyfélszolgálatához fordulni?
Ha igen, látogassa meg weblapunkat:
www.home-connect.com

hu (9705) 9001244386



A Home Connect a Home Connect GmbH szolgáltatása.

Apple App Store és iOS az Apple Inc. bejegyzett védjegye.
Google Play Store és Android a Google Inc. bejegyzett védjegye.
Wi-Fi a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.