



Spojte svoju domáci spotrebič – s budúcnosťou.

Stručný sprievodca pre rýchle uvedenie do prevádzky




Budúcnosť sa začína už teraz vo vašej domácnosti!

Tešíme sa, že používate Home Connect. *

Blahoželáme ku kúpe pokrokového domáceho spotrebiča, ktorý vám už dnes uľahčí a spríjemní vaše každodenné činnosti.

Práčka a sušička

- V budúcnosti sa bude domácnosť riadiť podľa vášho časového plánu: Spustíte pracie programy odkiaľkoľvek a po skončení programu sa nechajte jednoducho informovať.
- Pomocou funkcie Easy Start Assistant si vyberte ideálny prací a sušiaci program na každú vašu náplň: Úplne jednoducho a intuitívne s dôležitými údajmi, ako napr. farba, materiál alebo znečistenie bielizne.
- Rozhodnite sa pre efektívne riešenie: S Home Connect získate tipy na používanie a všetky dôležité informácie o spotrebe vody a elektriny hneď pri voľbe pracieho programu.



* Dostupnosť funkcie Home Connect závisí od dostupnosti služieb Home Connect vo vašej krajine. Služby Home Connect nie sú dostupné v každej krajine. Viac informácií nájdete na stránke www.home-connect.com.

Čo potrebujete na spojenie svojho domáceho spotrebiča s aplikáciou Home Connect?

- Smartfón alebo tablet vybavený aktuálnou verziou príslušného operačného systému.
- Signál domácej siete (WLAN) na mieste montáže domáceho spotrebiča.

Meno a heslo vašej domácej siete (WLAN):

Názov siete (SSID): _____

Heslo (Key): _____

Tri kroky na zjednodušenie všedného dňa:



www.home-connect.com

Krok 1: Zriadenie aplikácie Home Connect



A Na svojom smartfóne alebo tablete otvorte obchod s aplikáciami (zariadenia typu Apple), resp. obchod Google Play (zariadenia s operačným systémom OS Android).



B V obchode zadajte hľadaný výraz „**Home Connect**“.



C Vyberte aplikáciu Home Connect a nainštalujte si ju na smartfóne alebo tablete.



D Spustíte aplikáciu a zriadte si prístup do Home Connect. Aplikácia vás prevedie prihlasovacím procesom. Na záver si poznačte svoju e-mailovú adresu a heslo.



Prístupové údaje Home Connect:


E-mail: _____

Heslo: _____



Skontrolujte dostupnosť na stránke www.home-connect.com


Krok 2 (prvé uvedenie do prevádzky): Spojenie domáceho spotrebiča s domácou sieťou (WLAN)




A Domáci spotrebič pripojte a zapnite.

B Skontrolujte, či smerovač vašej domácej siete má funkciu WPS (automatické spojenie). Niektoré smerovače sú vybavené napríklad tlačidlom WPS. (Informácie o tom nájdete v príručke k smerovaču.)

C Má váš smerovač funkciu WPS (automatické spojenie)?



Krok 2.1: Automatické spojenie vášho domáceho spotrebiča s domácou sieťou (WLAN)



- A** Stlačte tlačidlo **Dial'kový štart**  na 3 sekundy. Na displeji sa objaví **Aut** (automatické spojenie).



- B** Zvoľte tlačidlo **Štart/pauza** , čím spustíte proces spájania. Na displeji vášho domáceho spotrebiča sa teraz objaví max. na 2 minúty animácia.



- C** V nasledujúcich 2 minútach aktivujte na smerovači domácej siete funkciu WPS. (Niektoré smerovače majú napr. tlačidlo WPS/WLAN. Informácie o tom nájdete v príručke vášho smerovača.)



- D** Pri úspešnom spojení sa na displeji objaví **con** (spojené) a neprerušovane svieti symbol . **Potom pokračujte ďalej krokom 3.**


Na displeji sa zobrazí **Err** (chyba).

V priebehu 2 minút sa nepodarilo nadviazať spojenie.

Skontrolujte, či sa domáci spotrebič nachádza v rámci dosahu domácej siete (WLAN) a postup prípadne zopakujte alebo vykonajte manuálne spojenie uvedené v kroku 2.2.



Krok 2.2: Manuálne spojenie domáceho spotrebiča s vašou domácou sieťou (WLAN)




V prípade manuálneho spojenia si váš domáci spotrebič zriadi vlastnú sieť WLAN (prístupový bod), do ktorej sa môžete prihlásiť pomocou tabletu alebo smartfónu.

A Stlačte tlačidlo **Dial'kový štart**  na 3 sekundy. Na displeji sa objaví **Aut** (automatické spojenie).

B Volič programov otočte do polohy 2.

C Na displeji sa objaví **SAP** (manuálne spojenie).

D Zvoľte tlačidlo **Štart/pauza** , čím spustíte proces spájania. Na displeji vášho domáceho spotrebiča sa teraz objaví max. na 2 minúty animácia.




E Váš domáci spotrebič si teraz na prenos údajov zriadil vlastnú sieť WLAN s názvom siete (SSID) „**HomeConnect**“, do ktorej môžete mať prístup s vaším smartfónom alebo tabletom.

F Prejdite do všeobecného menu nastavení vášho smartfónu alebo tabletu a vyvolajte nastavenia pre WLAN.


Na displeji sa objaví **Err**. Domáci spotrebič nedokázal zriadiť sieť WLAN v priebehu 5 minút. Ak sa prístroj nebude dlhší čas obsluhovať, menu sa automaticky zatvorí. Začnite opäť bodom **A**



Krok 2.2: Manuálne spojenie domáceho spotrebiča s vašou domácou sieťou (WLAN)



- G** Tablet alebo smartfón spojte so sieťou WLAN (SSID) „**HomeConnect**“ (heslo WLAN [Key] je „HomeConnect“). Proces spájania môže trvať až 60 sekúnd!
- H** Po úspešnom spojení otvorte v smartfóne alebo tablete aplikáciu Home Connect.
- I** Aplikácia bude teraz niekoľko sekúnd hľadať váš domáci spotrebič. Ak sa doteraz neobjavila výzva na zadanie názvu siete (SSID) a hesla (Key) vašej domácej siete (WLAN), budete vyzvaný, aby ste ich zadali do príslušných políček, keď sa nájde domáci spotrebič.
- J** Potom stlačte možnosť „**Preniesť na domáci spotrebič**“.



Krok 2.2: Manuálne spojenie domáceho spotrebiča s vašou domácou sieťou (WLAN)



- K** Pri úspešnom spojení sa na displeji objaví **con** (spojené).
Potom pokračujte ďalej krokom 3.



Na displeji sa zobrazí **Err**.

V priebehu 15 minút sa nepodarilo nadviazať spojenie.

Skontrolujte, či sa domáci spotrebič nachádza v dosahu domácej siete (WLAN) a v prípade potreby zopakujte postup.



Krok 3: Spojte váš domáci spotrebič s aplikáciou Home Connect



Ak sa prístroj nebude dlhší čas obsluhovať, menu sa automaticky zatvorí. Keď chcete spustiť programy cez aplikáciu, stlačte tlačidlo **Dial'kový štart**  a podržte ho stlačené 3 sekundy, aby ste sa dostali naspäť do nastavení Home Connect.


A Volič programov otočte do polohy 3.

B Na displeji sa objaví **APP** (spojenie s aplikáciou).



C Zvoľte tlačidlo **Štart/pauza** , čím spustíte proces spájania.

Na displeji vášho domáceho spotrebiča sa teraz objaví max. na 2 minúty animácia.



D Ak sa domáci spotrebič nezobrazí automaticky, stlačte v aplikácii možnosť „**Hľadať domáce spotrebiče**“ a potom „**Spojiť domáci spotrebič**“.

E Na dokončenie procesu postupujte podľa záverečných pokynov aplikácie.



Krok 3: Spojte váš domáci spotrebič s aplikáciou Home Connect



- F** Keď je váš domáci spotrebič úspešne spojený s aplikáciou, na displeji sa objaví **con** (spojené).



- G** Nastavenia môžete opustiť krátkym stlačením tlačidla **Dial'kový štart** .

**Úspešne ste spojili váš domáci spotrebič.
Teraz môžete využívať všetky výhody aplikácie Home Connect!**

Na displeji sa zobrazí **Err**:
Uistite sa, že sa váš smartfón alebo tablet nachádza v domácej sieti (WLAN).
Zopakujte postup uvedený v kroku 3.



Home Connect: jednoduchá cesta v ústretu budúcnosti zosieťovania so silným partnerom.



Ďalšie jazyky tohto návodu na inštaláciu sú dostupné na internetovej stránke značky vášho domáceho spotrebiča.



Máte otázky alebo by ste sa chceli obrátiť na servisnú linku Home Connect? Potom nás navštívte na **www.home-connect.com**

sk (9705) 9001244390



Home Connect je službou spoločnosti Home Connect GmbH.

Apple App Store a iOS sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc.
Google Play Store a Android sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.
Wi-Fi je ochranná známka asociácie Wi-Fi Alliance.