



Tabella dei programmi

Programma/Tipo di biancheria/Avvertenze	Impostazioni
Nome del programma: breve spiegazione del programma e degli indumenti per i quali è adatto.	carico max.; temperatura Velocità di centrifuga* Impostazioni di programma supplementari
Cotone: indumenti resistenti, indumenti lavabili a 90 °C in cotone oppure lino Avvertenza: Con l'impostazione Turbo è adatto come programma breve per biancheria poco sporca.	8 kg/5** kg; 20, 40, 60, 90 °C ----, 0 - 1400* giri/min Turbo/Eco, Skin Care
Cotone   : indumenti resistenti, indumenti lavabili a 90 °C in cotone oppure lino Lavaggio a risparmio energetico grazie alla riduzione della temperatura con risultato di lavaggio paragonabile al programma Cotone . Avvertenza: La temperatura di lavaggio è inferiore rispetto alla temperatura selezionata. Se si desidera in particolare raggiungere la temperatura della soluzione di lavaggio utilizzare il programma Cotone oppure utilizzare una temperatura maggiore.	8 kg; 40, 60 °C ----, 0 - 1400* giri/min Skin Care
Cotone + Prelavaggio : per indumenti resistenti molto sporchi, indumenti lavabili a 90 °C in cotone oppure lino Avvertenza: Suddividere il detersivo tra gli scomparti I e II :	8 kg; 40 °C ----, 0 - 1400* giri/min Turbo/Eco, Skin Care
Sintetici: indumenti in fibra sintetica o mista	4 kg; 30, 40 °C ----, 0 - 1200* giri/min Turbo/Eco, Skin Care
Delicati/Seta: indumenti lavabili delicati per es. di seta, raso, indumenti sintetici o misti (ad es. camicette di seta, scarpe di seta) Avvertenza: Usare detersivo idoneo per biancheria lavabile in lavatrice e per capi delicati o seta.	2 kg; 30 °C ----, 0 - 800 giri/min Turbo/Eco, Skin Care
Lana: indumenti lavabili a mano oppure in lavatrice di lana o misto lana. Programma di lavaggio particolarmente delicato per evitare il restringimento della biancheria, pause del programma più lunghe (gli indumenti restano a mollo in acqua e detersivo). Avvertenze ■ La lana è un prodotto di origine animale ad es.: angora, alpaca, lama, pecora. ■ Usare un detersivo per la lana che si possa utilizzare nella lavatrice.	2 kg; 30 °C ----, 0 - 800 giri/min -
* La velocità di centrifuga max. dipende dal programma e dal modello ** carico ridotto con impostazione Turbo	

Programma/Tipo di biancheria/Avvertenze	Impostazioni
Mix: carico misto costituito da indumenti in cotone e fibra sintetica	4 kg; 40 °C ----, 0 - 1400* giri/min Turbo/Eco, Skin Care
Risciacquo/Centrifuga/Scarico acqua Programma aggiuntivo combinato per il risciacquo e la centrifuga della biancheria e lo scarico dell'acqua di risciacquo	-; - ----, 0 - 1400* giri/min Skin Care
Avvertenza: Per questo programma è attivata di fabbrica l'impostazione Skin Care .	
In caso di sola centrifuga: disattivare l'impostazione Skin Care ed eventualmente adattare la velocità centrifuga.	
In caso di solo scarico: disattivare l'impostazione Skin Care e selezionare la velocità di centrifuga 0 .	
Rapido 15'/30': programma extra rapido di ca. 15/30 minuti, adatto per piccoli carichi di biancheria poco sporca	2/3,5 kg; 30 °C ----, 0 - 1200* giri/min Turbo
Avvertenza: Con l'impostazione Turbo viene eseguito il programma Rapido 15' .	
Allergy Care (Allergia Più) : indumenti resistenti di cotone o lino	6,5 kg; 60 °C ----, 0 - 1400* giri/min Turbo/Eco, Skin Care
Avvertenza: particolarmente indicato per esigenze igieniche elevate o per pelli molto sensibili grazie a lavaggi più prolungati a una temperatura definita, un livello dell'acqua più elevato e un maggiore risciacquo.	
* La velocità di centrifuga max. dipende dal programma e dal modello	
** carico ridotto con impostazione Turbo	



Tabella dei consumi

Consumo di energia e di acqua, durata del programma e umidità residua dei programmi di lavaggio principali

(valori approssimativi)


Programma	Carico	Consumo di energia* Temperatura della alimentazione dell'acqua		Consumo di acqua*	Durata del programma*
		freddo	55 °C		
Cotone 20 °C	8 kg	0,30 kWh	0,30 kWh	88 l	2 ¾ h
Cotone 40 °C	8 kg	1,09 kWh	0,44 kWh	88 l	3 h
Cotone 60 °C	8 kg	1,28 kWh	0,50 kWh	88 l	2 ¾ h
Cotone 90 °C	8 kg	2,22 kWh	1,43 kWh	98 l	2 ¾ h
Sintetici 40 °C	4 kg	0,75 kWh	0,30 kWh	64 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	0,27 kWh	45 l	1 ¼ h
Delicati/Seta 30 °C	2 kg	0,21 kWh	0,21 kWh	36 l	¾ h
Lana 30 °C	2 kg	0,19 kWh	0,19 kWh	40 l	¾ h


Programma	Indicazioni approssimative circa l'umidità residua**		
	WA.28... max. 1400 giri/min	WA.24... max. 1200 giri/min	WA.20... max. 1000 giri/min
Cotone	48 %	53 %	62 %
Sintetici	40 %	40 %	40 %
Delicati/Seta	30 %	30 %	30 %
Lana	45 %	45 %	45 %

* I valori differiscono dai valori indicati a seconda di pressione, durezza e temperatura di entrata dell'acqua; temperatura ambiente; tipo, quantità e grado di sporco del bucato; detersivo utilizzato; oscillazioni nella tensione elettrica della rete e funzioni supplementari selezionate.

** Indicazioni circa l'umidità residua sulla base della limitazione della velocità di centrifuga e del carico massimo che differiscono a seconda del programma.

I programmi più efficienti per indumenti di cotone

I seguenti programmi (programmi standard, contrassegnati da ) sono idonei per il lavaggio di indumenti di cotone normalmente sporchi e i più efficienti per quanto concerne il consumo combinato di energia e acqua.

Programmi standard per cotone conformi alla disposizione (UE) n. 1015/2010		
Programma	Carico	Durata del programma approssimativa
Cotone 	8 kg	3 ¾ h
Cotone 	4 kg	3 ¾ h
Cotone 	4 kg	3 ¾ h

Impostazione del programma con velocità di centrifuga massima per i test e l'etichettatura energetica secondo la direttiva 2010/30/UE con l'impiego di acqua fredda (15 °C).
L'indicazione della temperatura del programma si riferisce alla temperatura indicata sull'etichetta di trattamento applicata agli indumenti. Per motivi di risparmio energetico, la temperatura di lavaggio effettiva può differire dalla temperatura del programma indicata, l'efficacia del lavaggio corrisponde alla temperatura selezionata.

Avvertenze

- Questo allegato è parte costitutiva delle istruzioni per l'uso e l'installazione. Si prega di conservare tutti i documenti per un utilizzo successivo.
- Numerose altre informazioni importanti sono contenute anche nelle istruzioni per l'uso e l'installazione.

WAT243H8II / ...

9001248452 (9611)

