




































































Programmübersicht

Programm/Wäscheart/Hinweise	Einstellungen
Programmname Kurze Erläuterung des Programms bzw. für welche Textilien es geeignet ist.	max. Beladung Temperatur; Schleuderdrehzahl** zusätzliche Programmeinstellungen
Baumwolle Strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien aus Baumwolle oder Leinen. Hinweis: Bei Einstellung Speed geeignet als Kurzprogramm für leicht verschmutzte Wäsche.	max. 8.0 kg / 5.0* kg * - 90 °C; ∅ - 1400** U/min Eco, Speed,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , 
Baumwolle Eco ◀ Strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien aus Baumwolle oder Leinen; Energieoptimiertes Waschen durch Temperaturreduzierung bei vergleichbarer Waschwirkung zum Programm Baumwolle . Hinweis: Die Waschtemperatur ist niedriger als die angewählte Temperatur. Bei einem besonderen Wunsch an das Erreichen der Waschlagentemperatur das Programm Baumwolle ggf. mit einer höheren Temperatur verwenden.	max. 8.0 kg * - 90 °C; ∅ - 1400** U/min  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , 
Pflegeleicht Textilien aus Synthetik oder Mischgeweben.	max. 4.0 kg * - 60 °C; ∅ - 1200 U/min Eco, Speed,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , 
Fein / Seide Für empfindliche, waschbare Textilien z.B. aus Seide, Satin, Synthetik oder Mischgeweben (z.B. Seidenblusen, -schal). Hinweis: Für Maschinenwäsche geeignetes Waschmittel für Feinwäsche oder Seide verwenden.	max. 2.0 kg * - 40 °C; ∅ - 800 U/min Eco, Speed,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , 
 Wolle Hand- oder maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil; besonders schonendes Waschprogramm, um Schrumpfen der Wäsche zu vermeiden, längere Programmpausen (Textilien ruhen in Waschlauge). Hinweise <ul style="list-style-type: none"> ■ Wolle ist tierischer Herkunft z.B.: Angora, Alpaka, Lama, Schaf. ■ Für Maschinenwäsche geeignetes Waschmittel für Wolle verwenden. 	max. 2.0 kg * - 40 °C; ∅ - 800 U/min 
Schnell/Mix Gemischte Beladung bestehend aus Baumwolle und Synthetik.	max. 4.0 kg * - 40 °C; ∅ - 1400** U/min Eco, Speed,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , 
* Reduzierte Beladung bei Einstellung Speed ** max. Schleuderdrehzahl abhängig vom Modell	

Programm/Wäscheart/Hinweise	Einstellungen
<p>Jeans/Dunkle Wäsche</p> <p>Dunkle Textilien aus Baumwolle und dunkle pflegeleichte Textilien; Textilien mit der Innenseite nach außen waschen.</p>	<p>max. 3.5 kg</p> <p>* - 40 °C; ⌀ - 1200 U/min</p> <p>Eco, Speed, , , , , </p>
<p>Spülen/Schleudern/Abpumpen</p> <p>Kombiniertes Extraprogramm zum Spülen, Schleudern der Wäsche und Abpumpen des Spülwassers.</p> <p>Hinweis: Werkseitig ist bei diesem Programm die Einstellung  aktiviert.</p> <p>Soll nur geschleudert werden: Einstellung  deaktivieren und ggf. Schleuderdrehzahl anpassen.</p> <p>Soll nur Wasser abgepumpt werden: Einstellung  deaktivieren und Einstellung  wählen.</p>	<p>-</p> <p>;- ⌀ - 1400** U/min</p> <p>, , </p>
<p>Trommel reinigen</p> <p>Programm zur Reinigung und Pflege der Trommel und des Laugenbehälters, z.B. vor dem 1. Waschen, bei häufigem Waschen mit niedriger Waschtemperatur (40 °C und niedriger) oder bei Geruchsbildung nach längerer Abwesenheit. Die Anzeige  (Erinnerungsfunktion Trommelpflege) blinkt, wenn Sie längere Zeit kein Programm mit 60 °C oder höheren Temperaturen benutzt haben.</p> <p>Hinweise</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Programm ohne Wäsche durchführen. ■ Pulvervollwaschmittel oder ein bleichehaltiges Waschmittel verwenden. Zur Vermeidung von Schaumbildung nur die Hälfte der vom Waschmittelhersteller empfohlenen Waschmittelmenge verwenden. Benutzen Sie keine Woll- oder Feinwaschmittel. 	<p>0.0 kg</p> <p>90 °C; 1200 U/min</p> <p>-</p>
<p>ExtraKurz 15'/30'</p> <p>Extra Kurz-Programm ca. 15' / 30' Minuten, geeignet für leicht verschmutzte kleine Wäscheposten.</p> <p>Hinweis: Bei Einstellung Speed wird das Programm ExtraKurz 15' durchgeführt.</p>	<p>max. 2.0 / 3.5 kg</p> <p>* - 40 °C; ⌀ - 1200 U/min</p> <p></p> <p>, , </p>
<p>Hemden</p> <p>bügelfreie Oberhemden / Blusen aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgeweben</p> <p>Hinweise</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Bei Einstellung  werden Hemden / Blusen nur angeschleudert, tropfnass aufhängen. —> Selbstglättungseffekt ■ Hemden / Blusen aus Seide/empfindlichen Materialien im Fein / Seide-Programm waschen. 	<p>max. 2.0 kg</p> <p>* - 60 °C; ⌀ - 800 U/min</p> <p>, , , , , </p> <p>, , </p>
<p>* Reduzierte Beladung bei Einstellung Speed</p> <p>** max. Schleuderdrehzahl abhängig vom Modell</p>	

Programm/Wäscheart/Hinweise	Einstellungen
Sportswear Textilien aus Microfaser für Sport und Freizeit	max. 2.0 kg * - 40 °C; ⌀ - 800 U/min ⌀, 0 - 800 U/min
Hinweise <ul style="list-style-type: none"> ■ Wäsche darf nicht mit Weichspüler behandelt werden. ■ Vor dem Waschen linke Kammer in der Waschmittelschublade gründlich reinigen. 	⌀ Eco, ≡ ⌀ Speed,
AllergiePlus Strapazierfähige Textilien aus Baumwolle oder Leinen.	max. 6.5 kg * - 60 °C; ⌀ - 1400** U/min
Hinweis: Besonders geeignet bei erhöhten hygienischen Ansprüchen oder besonders empfindlicher Haut aufgrund längerem Waschens bei definierter Temperatur, höherem Wasserstand und längerem Spülen.	Eco, Speed,
Daunen maschinenwaschbare mit Daunen gefüllte Textilien, Kopfkissen, Bettdecken; auch geeignet für Füllungen mit Synthetikfasern	max. 2.0 kg * - 60 °C; ⌀ - 1200** U/min
Hinweis: Große Teile einzeln waschen. Feinwaschmittel verwenden - bitte Pflegekennzeichen beachten. Waschmittel sparsam dosieren.	⌀ Eco, ≡ ⌀ Speed,
* Reduzierte Beladung bei Einstellung Speed ** max. Schleuderdrehzahl abhängig vom Modell	



Verbrauchswerte

Energie- und Wasserverbrauch, Programmdauer und Restfeuchte der Hauptwaschprogramme (ungefähre Angaben)

Programm	Beladung	Energieverbrauch*	Wasserverbrauch*	Programmdauer*
Baumwolle 20 °C	8 kg	0,25 kWh	87 l	2 ¾ h
Baumwolle 40 °C	8 kg	1,05 kWh	87 l	3 h
Baumwolle Eco** 	8 kg	0,74 kWh	55 l	3 ½
Baumwolle Eco** 	4 kg	0,70 kWh	37 l	3 ½
Baumwolle Eco** 	4 kg	0,35 kWh	37 l	3 ½
Baumwolle 60 °C	8 kg	1,15 kWh	87 l	2 ¾ h
Baumwolle 90 °C	8 kg	2,20 kWh	97 l	2 ¾ h
Pflegeleicht 40 °C	4 kg	0,71 kWh	64 l	2 h
Schnell / Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Fein / Seide 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Wolle 30 °C	2 kg	0,19 kWh	41 l	¾ h

Programm	ungefähre Restfeuchteangaben***		
	WAT28...	WAT24...	WAT20...
	max. 1400 U/min	max. 1200 U/min	max. 1000 U/min
Baumwolle	48 %	53 %	62 %
Pflegeleicht	40 %	40 %	40 %
Fein/Seide	30 %	30 %	30 %
Wolle	45 %	45 %	45 %

* Die Werte weichen je nach Wasserdruck, -härte, -einlauf-temperatur, Raumtemperatur, Wäschart, -menge und -verschmutzung, verwendetem Waschmittel, Schwankungen in der Netzspannung und gewählten Zusatzfunktionen von den angegebenen Werten ab.

** Programmeinstellung für Prüfung und Energieetikettierung gemäß Richtlinie 2010/30/EU mit Kaltwasser (15 °C). Die Angabe der Programmtemperatur orientiert sich an der ausgewiesenen Temperatur auf dem Pflegeetikett in den Textilien. Die tatsächliche Wascht-temperatur kann aus Energiespargründen von der angegebenen Programmtemperatur abweichen, die Waschwirkung entspricht der der gewählten Temperatur.

*** Restfeuchteangaben auf Basis programmabhängiger Schleuderdrehzahlbegrenzung und Maximalbelastung.

WAT28590

9001268694 (9705)

