



Tabella dei programmi

Programma/Tipo di biancheria/Avvertenze	Impostazioni
Nome del programma	Carico max.
Breve spiegazione del programma o per quali indumenti è idoneo.	temperatura selezionabile
	velocità di centrifuga selezionabile; * max. velocità di centrifuga a seconda del modello
	impostazioni di programma possibili;
Cotone	max. 7 kg
indumenti resistenti, indumenti molto resistenti di cotone oppure lino	freddo, 20, 40, 60, 90 °C
Cotone 60 °C + Prelavaggio: programma con prelavaggio, prelavaggio a 30°C; distribuire il detersivo nello scomparto I e II	1400* giri/min
	¹²⁰⁰ / ₆₀₀ l, Acqua+/Risciacquo+
Cotone : Tessuti robusti e termoresistenti in cotone o lino. Lavaggio a consumo energetico ottimizzato, riduce la temperatura ottenendo al contempo un risultato analogo al programma Cotone .	max. 7 kg
Avvertenza: La temperatura di lavaggio è minore della temperatura selezionata. Se si desidera una temperatura più elevata, utilizzare il programma Cotone con la temperatura più elevata richiesta.	1400* giri/min
	¹²⁰⁰ / ₆₀₀ l, Acqua+/Risciacquo+
Sintetici	max. 3 kg
Indumenti in fibra sintetica o mista	freddo, 40 °C
	1200* giri/min
	¹²⁰⁰ / ₆₀₀ l, Acqua+/Risciacquo+
Delicati/Seta freddo	max. 2 kg
Indumenti lavabili delicati per es. di seta, raso, tessuti sintetici o misti (ad es. camicette di seta, scarpe di seta)	freddo
	800 giri/min
Avvertenze	¹²⁰⁰ / ₆₀₀ l, Acqua+/Risciacquo+
■ Usare detersivo idoneo per biancheria lavabile in lavatrice e per capi delicati o seta.	
■ senza centrifuga fra i cicli di risciacquo	

Programma/Tipo di biancheria/Avvertenze		Impostazioni
 Lana/Pregiati Indumenti lavabili a mano oppure in lavatrice di lana o misto lana; Programma di lavaggio particolarmente delicato per evitare il restringimento della biancheria, pause del programma più lunghe (gli indumenti restano in ammollo in acqua e detersivo)	Avvertenze ■ La lana è un prodotto di origine animale ad es.: angora, alpaca, lama, pecora. ■ Usare un detersivo per la lana che si possa utilizzare nella lavatrice.	max. 2 kg
		30 °C
		800 giri/min
		1200 600 ↓, Acqua+/Risciacquo+
Scarico acqua dell'acqua di risciacquo		max. 7 kg
		-
		-
		-
Centrifuga Biancheria lavata a mano		max. 7 kg
		-
		1400* giri/min
		1200 600 ↓
Risciacquo Risciacquo speciale con centrifuga		max. 7 kg
		-
		1400* giri/min
		1200 600 ↓, Acqua+/Risciacquo+



Tabella dei consumi

durata del programma e umidità residua dei programmi di lavaggio principali

(valori approssimativi)

Programma	Carico	Consumo di energia*	Consumo di acqua*	Durata del programma*
Cotone 20 °C	7 kg	0,33 kWh	67 l	2 ¼h
Cotone 40 °C	7 kg	0,78 kWh	67 l	2 ¼h
Cotone 60 °C	7 kg	1,22 kWh	67 l	2 ½h
Cotone 90 °C	7 kg	1,94 kWh	73 l	2 ¾ h
Sintetici 40° C	3 kg	0,61 kWh	52 l	1 ¾ h
Delicati/Seta freddo	2 kg	0,29 kWh	51 l	¾ h
Lana/Pregiati 30° C	2 kg	0,17 kWh	33 l	1 h

Programma	Indicazioni approssimative circa l'umidità residua**			
	WAE28 ... max 1400 giri/ min	WAE24. .. max 1200 giri/ min	WAE20 ... max 1000 giri/ min	WAE16 ... max 800 giri/ min
Cotone	53 %	58 %	68 %	80 %
Sintetici	40 %	40 %	40 %	40 %
Delicati/Seta	30 %	30 %	30 %	30 %
Lana/Pregiati	45 %	45 %	45 %	45 %

* I valori differiscono dai valori indicati a seconda di pressione, durezza e temperatura di entrata dell'acqua; temperatura ambiente; tipo, quantità e grado di sporco del bucato; detersivo utilizzato; oscillazioni nella tensione elettrica della rete e funzioni supplementari selezionate.

** Indicazioni circa l'umidità residua sulla base della limitazione della velocità di centrifuga e del carico massimo che differiscono a seconda del programma.

I programmi più efficienti per tessuti di cotone

I seguenti programmi (programmi standard, contrassegnati da ) sono idonei per il lavaggio di tessuti di cotone normalmente sporchi e i più efficienti per quanto concerne il consumo combinato di energia e acqua.

Programmi standard per cotone conformi al regolamento (UE) n. 1015/2010	Carico	Durata del programma approssimativa
Programma Cotone  / 	7 kg	4 h
Impostazione del programma per i test e l'etichettatura energetica secondo la direttiva 2010/30/UE, con l'impiego di acqua fredda (15 °C). L'indicazione della temperatura del programma si riferisce alla temperatura indicata sull'etichetta di trattamento applicata ai tessuti. Per motivi di risparmio energetico, la temperatura di lavaggio effettiva può differire dalla temperatura del programma indicata.		

WAE24037IT

9001270739 (9709)

