


Tabella dei programmi

Programma/Tipo di biancheria/Avvertenze	Impostazioni
Nome del programma Breve spiegazione del programma o per quali indumenti è idoneo.	carico max.; temperatura Velocità di centrifuga max. (- - - = Ammollo a fine lavaggio, 0 = nessuna centrifuga, solo scarico acqua) Impostazioni di programma aggiuntive
Cotone Indumenti resistenti, indumenti lavabili a 90 °C in cotone o lino * Con l'impostazione Speed Perfect (≡🕒) adatto come programma breve per biancheria poco sporca e con carico ridotto.	max. 7 kg/4* kg; 20, 40, 60, 90 °C max. 1200 giri/min Speed Eco Perfect (≡🕒🌀)
Cotone  Indumenti resistenti, indumenti lavabili di 90 °C in cotone oppure lino; Lavaggio a risparmio energetico grazie alla riduzione della temperatura con risultato di lavaggio paragonabile al programma Cotone . Avvertenza: . Per motivi di risparmio energetico, la temperatura di lavaggio effettiva può differire dalla temperatura del programma indicata, l'efficacia del lavaggio corrisponde alla temperatura selezionata.	max. 7 kg; 40, 60 °C max. 1200 giri/min -
Cotone + Prelavaggio Indumenti resistenti, indumenti lavabili di 90 °C in cotone oppure lino; Suddividere il detersivo tra gli scomparti I e II .	max. 7 kg; 40 °C max. 1200 giri/min Speed Eco Perfect (≡🕒🌀)
Risciacquo Risciacquo speciale con numero di giri regolabile	-; - max. 1200 giri/min -
Centrifuga / Scarico acqua Centrifuga speciale con numero di giri regolabile Se si vuole solo scaricare l'acqua impostare la velocità di centrifuga su 0. Avvertenza: . La visualizzazione del tempo di Fine fra viene aggiornato solo dopo l'avvio del programma.	-; - max. 1200 giri/min -
* carico ridotto con impostazione Speed Perfect (≡🕒)	


Programma/Tipo di biancheria/Avvertenze	Impostazioni
Sintetici Indumenti in fibra sintetica o mista	max. 4 kg; 30, 40 °C max. 1200 giri/min Speed Eco Perfect (≡🌀🌀)
 Lana Indumenti lavabili a mano oppure in lavatrice di lana o misto lana. Programma di lavaggio particolarmente delicato per evitare il restringimento della biancheria, pause del programma più lunghe (gli indumenti restano in ammollo in acqua e detersivo).	max. 2 kg; 30 °C max. 800 giri/min -
Avvertenze <ul style="list-style-type: none"> ■ La lana è un prodotto di origine animale ad es.: angora, alpaca, lama, pecora. ■ Usare un detersivo per la lana che si possa utilizzare nella lavatrice. 	
Delicati / Seta Indumenti lavabili delicati per es. di seta, raso, tessuti sintetici o misti (ad es. camicette di seta, scarpe di seta).	max. 2 kg; 30 °C max. 800 giri/min Speed Eco Perfect (≡🌀🌀)
Avvertenza: Usare detersivo idoneo per biancheria lavabile in lavatrice e per capi delicati o seta.	
Mix Carico misto costituito da indumenti in cotone e fibra sintetica	max. 4 kg; 40 °C max. 1200 giri/min Speed Eco Perfect (≡🌀🌀)
Rapido 15'/30' Programma extra breve di ca. 15/30 minuti, idoneo per piccoli carichi di biancheria poco sporca	max. 2/3,5 kg; 30 °C max. 1200 giri/min Speed Eco Perfect (≡🌀🌀)
Avvertenza: Con l'impostazione Speed Perfect (≡🌀) viene eseguito il programma Rapido 15' .	
* carico ridotto con impostazione Speed Perfect (≡🌀)	



Tabella dei consumi

(valori approssimativi)

Programma	Carico	Consumo di energia*	Consumo di acqua*	Durata del programma*
Cotone 20 °C	7 kg	0,21 kWh	75 l	2 ½ h
Cotone 40 °C	7 kg	0,90 kWh	75 l	3 ¼ h
Cotone 60 °C	7 kg	1,00 kWh	75 l	2 ½ h
Cotone **	3,5 kg	0,40 kWh	34 l	4 h
Cotone **	3,5 kg	0,65 kWh	34 l	4 h
Cotone **	7 kg	0,74 kWh	48 l	4 h
Cotone 90 °C	7 kg	1,80 kWh	85 l	2 ½ h
Sintetici 40 °C	4 kg	0,71 kWh	62 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,57 kWh	45 l	1 ¼ h
Delicati / Seta 30 °C	2 kg	0,19 kWh	34 l	¾ h
Lana 30 °C	2 kg	0,21 kWh	40 l	¾ h

Programma	indicazioni approssimative relative all'umidità residua***		
	WIW28... max 1400 giri/min	WIW24... max 1200 giri/min	WIW20... max 1000 giri/min
Cotone	53 %	58 %	68 %
Sintetici	40 %	40 %	40 %
Delicati / Seta	30 %	30 %	30 %
Lana	45 %	45 %	45 %

Valori rilevati conformemente a EN60456.

* I valori differiscono dai valori indicati a seconda di pressione, durezza e temperatura di entrata dell'acqua; temperatura ambiente; tipo, quantità e grado di sporco del bucato; detersivo utilizzato; oscillazioni nella tensione elettrica della rete e funzioni supplementari selezionate.

** Impostazione del programma con velocità di centrifuga massima per i test e l'etichettatura energetica secondo la direttiva 2010/30/UE con l'impiego di acqua fredda (15 °C).

I programmi sono ideati per il lavaggio di indumenti di cotone normalmente sporchi e sono i più efficienti per quanto concerne il consumo combinato di energia e acqua.

L'indicazione della temperatura del programma si riferisce alla temperatura indicata sull'etichetta di trattamento applicata agli indumenti. Per motivi di risparmio energetico, la temperatura di lavaggio effettiva può differire dalla temperatura del programma indicata, l'efficacia del lavaggio corrisponde alle disposizioni di legge.

*** Indicazioni circa l'umidità residua sulla base della limitazione della velocità di centrifuga e del carico massimo che differiscono a seconda del programma.

it Allegato alle istruzioni per l'uso e l'installazione

WIW24340EU

9001273302 (9811)

