



## Ohjelmataulukko

| Ohjelma/pyykkilaji/ohjeita                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Asetukset                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ohjelman nimi</b> : Lyhyt kuvaus ohjelmasta ja/tai minkä tyyppisille tekstiileille se sopii.                                                                                                                                                                                                                                     | Suurin sallittu täyttömäärä; lämpötila (☼ = kylmä)<br>Linkousnopeus*<br>Ohjelmien lisäasetukset   |
| <b>Puuvilla</b> : Kulutusta kestävät, valkopesuun soveltuvat tekstiilit, jotka ovat puuvillaa tai pellavaa                                                                                                                                                                                                                          | 9 kg/5** kg; ☼ - 90 °C<br>----, 0 - 1400* 1/min                                                   |
| <b>Huomautuksia</b><br>■ <b>Eco</b> -asetuksella pesulämpötila on valittu lämpötilaa matalampi. Jos haluat pesuveden saavuttavan nimenomaan tietyn lämpötilan käytä ohjelmaa ilman <b>Eco</b> -asetusta tarvittaessa korkeammalla lämpötilalla.<br>■ <b>Speed</b> -asetus soveltuu pikaohjelmaksi kevyesti likaantuneelle pyykille. | Speed Eco =   ,<br>(rypistymisenesto),<br>(huuhtelu+)                                             |
| <b>Siliävät</b> : Tekstiilit, jotka ovat synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 kg; ☼ - 60 °C<br>----, 0 - 1200 1/min<br>Speed Eco =   ,<br>(rypistymisenesto),<br>(huuhtelu+)  |
| <b>Villa</b> : Käsini- ja konepesunkestävät tekstiilit, jotka ovat villaa tai osittain villaa, erittäin hellävarainen pesuohjelma, estää tekstiilien kutistumista, pitemmät pesutauot (tekstiilit ovat pesunesteessä taukojen ajan liikku-matta).                                                                                   | enint. 2 kg; ☼ - 40 °C<br>----, 0 - 800 1/min<br>-                                                |
| <b>Huomautuksia</b><br>■ Villa on eläimistä saatua luonnonkuitua, esim.: angora, alpakka, laama, lammas.<br>■ Käytä konepesuun villalle soveltuvaa pyykinpesuainetta.                                                                                                                                                               |                                                                                                   |
| <b>Superpika 15'/30'</b> : Erittäin lyhyt ohjelma n. 30'/15' minuuttia, soveltuu pienelle määrälle kevyesti likaantunutta pyykkiä                                                                                                                                                                                                   | 2/3,5 kg; ☼ - 40 °C<br>0 - 1200 1/min                                                             |
| <b>Huomautus:</b> <b>Speed</b> -asetuksella suoritetaan <b>Superpika 15'</b> -ohjelma.                                                                                                                                                                                                                                              | Speed =                                                                                           |
| <b>Mix</b> : Voit pestä yhdessä tekstiilejä jotka ovat puuvillaa ja synteettistä materiaalia                                                                                                                                                                                                                                        | 4 kg; ☼ - 40 °C<br>----, 0 - 1400* 1/min<br>Speed Eco =   ,<br>(rypistymisenesto),<br>(huuhtelu+) |
| * suurin linkousnopeus ohjelmasta ja mallista riippuen<br>** pienempi täyttömäärä <b>Speed</b> -asetuksella                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                   |

| Ohjelma/pyykkilaji/ohjeita                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Asetukset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Huuhtelu</b> : Lisähuuhtelu, linkousnopeus valittavissa                                                                                                                                                                                                                                                           | -; -<br>----, 0 - 1400** 1/min<br> (Rypistymisestä)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Linkous/Veden poisto</b> : Lisälinkous, linkousnopeus valittavissa. Jos haluat vain poistaa veden, aseta linkousnopeus arvoon 0.                                                                                                                                                                                  | -; -<br>----, 0 - 1400** 1/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Huomautus</b> : Ajustusaika päivittyy vasta ohjelman käynnistyttyä.                                                                                                                                                                                                                                               |  (Rypistymisestä)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Rummun puhdistus</b> : Ohjelma rummun ja pesuvesisäiliön puhdistusta ja hoitoa varten, esim. ennen ensimmäistä pesua, toistuvien pesujen jälkeen matalassa lämpötilassa (40 °C ja alempi) tai jos pesukoneessa on epämiellyttävä haju pidemmän poissaolon jälkeen.                                                | 0 kg; 90 °C<br>1200 1/min<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Huomautuksia</b><br>■ Pese rummunhoito-ohjelmalla ilman pyykkiä.<br>■ Käytä valkopesuun soveltuvaa pesujauhetta tai valkaisuinetta sisältävää pesuainetta. Annostele vain puolet pesuainevalmistajan suosittelemasta pesuainemäärästä, jotta vältät vaahdon muodostumisen. Älä käytä villa- tai hienopesuainetta. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Hienopesu/Silkki</b> : Hellävaraisen pesun vaativat tekstiilit, jotka ovat esim. silkkiä, satiinia, synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua (esim. silkkipuserot, -huivit)                                                                                                                                     | 2 kg;  - 40 °C<br>----, 0 - 800 1/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Huomautus</b> : Käytä konepesuun sopivaa hellävaraista käsittelyä vaativille tekstiileille tai silkille tarkoitettua pyykinpesuainetta.                                                                                                                                                                           | Speed Eco =   ,<br> (rypistymisestä),<br> (huuhtelu+)                                                                                                                                        |
| <b>Peitot</b> : Konepestävät synteettisillä kuituilla täytetyt tekstiilit, tyynyt, täkit ja päiväpeitteet; soveltuu myös untuvatäytteisiin                                                                                                                                                                           | 2 kg;  - 60 °C<br>----, 0 - 1200 1/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Huomautus</b> : Pese isot vaatekappaleet erillään. Käytä hienopesuainetta - noudata pesuohjemerkintöjä. Annostele pesuainetta säästeliäästi.                                                                                                                                                                      | Speed Eco =   ,<br> (huuhtelu+)                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Sport</b> : Urheilu- ja vapaa-ajan tekstiilit, jotka ovat mikrokuitua                                                                                                                                                                                                                                             | 2 kg;  - 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Huomautuksia</b><br>■ Älä käsittele tekstiilejä huuhteluaineella.<br>■ Puhdista ennen pesua pesuainekotelo (kaikki lokerot) huolellisesti huuhteluainejäämistä.                                                                                                                                                   | ---, 0 - 800 1/min<br>Speed Eco =   ,<br> (rypistymisestä),<br> (huuhtelu+)                                                                                                          |
| <b>Tummat tekst.</b> : Tummat tekstiilit, jotka ovat puuvillaa, ja tummat siliävät tekstiilit; pese nurinpäin käännettynä                                                                                                                                                                                            | 3,5 kg;  - 40 °C<br>----, 0 - 1200 1/min<br>Speed Eco =   ,<br> (rypistymisestä),<br> (huuhtelu+) |
| * suurin linkousnopeus ohjelmasta ja mallista riippuen                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ** pienempi täyttömäärä <b>Speed</b> -asetuksella                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Ohjelma/pyykkilaji/ohjeita                                                                                                                                                                           | Asetukset                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Paidat</b> : Paidat ja paitapuserot, joita ei tarvitse silitää ja jotka ovat puuvillaa, pellavaa, synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua                                                      | 2 kg;  - 60 °C<br>---, 0 - 800 1/min                 |
| <b>Huomautuksia</b>                                                                                                                                                                                  | Speed Eco =  ,<br>(rypistymisenesto),<br>(huuhtelu+) |
| ■ <b>Rypistymisenesto</b> -asetuksella paidat/puserot lingotaan vain kevyesti, ne ripustetaan kuivumaan vettä valuvina. —> oikenevat itsestään                                                       |                                                      |
| ■ Pese paidat ja paitapuserot, jotka ovat silkkiä tai muuta hellävaraista käsittelyä vaativaa materiaalia, <b>Hienopesu/silkki</b> -ohjelmalla.                                                      |                                                      |
| <b>Allergia+</b> : Kulutusta kestävät tekstiilit, jotka ovat puuvillaa tai pellavaa                                                                                                                  | 7,5 kg/5** kg;  - 60 °C<br>---, 0 - 1400* 1/min      |
| <b>Huomautus</b> : Sopii erityisesti korkeisiin hygieniavaatimuksiin tai erityisen herkälle iholle. Ohjelma pesee pidempään määrätetyssä lämpötilassa, käyttää enemmän vettä ja huuhtelee pidempään. | Speed Eco =  ,<br>(rypistymisenesto),<br>(huuhtelu+) |
| <b>Verhot</b> : 3,5 kg painavia verhoja tai 25 - 30 m <sup>2</sup> kevyitä verhoja                                                                                                                   | 3,5 kg;  - 40 °C<br>---, 0 - 800 1/min               |
| <b>Huomautuksia</b>                                                                                                                                                                                  | Speed Eco =  ,<br>(huuhtelu+)                        |
| ■ Alhaisempi linkousnopeus huuhtelukertojen välissä ja lopussa.                                                                                                                                      |                                                      |
| ■ Käytä verhoille konepesuun soveltuvaa pyykinpesuainetta.                                                                                                                                           |                                                      |
| ■ Tehtaalla <b>esipesu</b> (mallista riippuen) -valitsin on asetettu ennakoon. Jos et halua esipestä, deaktivoi valitsin.                                                                            |                                                      |
| * suurin linkousnopeus ohjelmasta ja mallista riippuen                                                                                                                                               |                                                      |
| ** pienempi täyttömäärä <b>Speed</b> -asetuksella                                                                                                                                                    |                                                      |



## Kulutusarvot

Pääpesuohjelmien energian- ja vedenkulutus, ohjelmien kesto ja jäännöskosteus (keskimääräiset tiedot)

| Ohjelma                | Täyttömäärä | Energiankulutus* | Vedenkulutus* | Ohjelman kesto* |
|------------------------|-------------|------------------|---------------|-----------------|
| Puuvilla 20 °C         | 9 kg        | 0,25 kWh         | 90 l          | 2 ¾ h           |
| Puuvilla 40 °C         | 9 kg        | 1,10 kWh         | 90 l          | 3 h             |
| Puuvilla 60 °C         | 9 kg        | 1,16 kWh         | 90 l          | 2 ¾ h           |
| Puuvilla 90 °C         | 9 kg        | 2,14 kWh         | 100 l         | 2 ¾ h           |
| Siliävät 40 °C         | 4 kg        | 0,71 kWh         | 64 l          | 2 h             |
| Mix 40 °C              | 4 kg        | 0,60 kWh         | 45 l          | 1 ¼ h           |
| Hienopesu/Silkki 30 °C | 2 kg        | 0,19 kWh         | 37 l          | ¾ h             |
| Villa 30 °C            | 2 kg        | 0,19 kWh         | 41 l          | ¾ h             |

| Ohjelma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Keskimääräinen jäännöskosteus** |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | WAT28...                        | WAT24...          | WAT20...          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | enint. 1400 1/min               | enint. 1200 1/min | enint. 1000 1/min |
| Puuvilla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 48 %                            | 53 %              | 62 %              |
| Siliävät                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40 %                            | 40 %              | 40 %              |
| Hienopesu/Silkki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30 %                            | 30 %              | 30 %              |
| Villa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 45 %                            | 45 %              | 45 %              |
| <p>* Vedenpaine, -kovuus ja veden tulolämpötila, sijoituspaikan lämpötila, pyykin laatu, määrä ja likaisuus, käytetty pyykinpesuaine, jännitevaihtelut sähköverkossa ja valitut lisätoiminnot vaikuttavat mainittuihin arvoihin.</p> <p>** Jäännöskosteustiedot perustuvat ohjelmasta riippuvaan suurimpaan linkousnopeuteen ja suurimpaan sallittuun täyttömäärään.</p> |                                 |                   |                   |

### Tehokkaimmat pesuohjelmat puuvillatekstiileille

Seuraavat ohjelmat (vakio-ohjelmat, merkitty ◻) soveltuvat tavanomaisesti likaantuneille puuvillatekstiileille. Ne ovat myös tehokkaimpia sekä energian- että vedenkulutuksen kannalta.

| Vakio-ohjelmat puuvillalle normin (EU) Nro 1015/2010 mukaan                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|
| Ohjelma + Lämpötila + Valitsin                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Täyttömäärä | Keskimääräinen ohjelman kesto |
| Puuvilla + ◻60◻ + Eco ◻ ◻                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9 kg        | 4 ¾ h                         |
| Puuvilla + ◻60◻ + Eco ◻ ◻                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,5 kg      | 4 ½ h                         |
| Puuvilla + ◻40◻ + Eco ◻ ◻                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,5 kg      | 4 ½ h                         |
| <p>Ohjelma-asetus direktiivin 2010/30/EU mukaisia testauksia ja energialuokitusta varten käytettäessä kylmävesiliitaintää (15 °C).</p> <p>Ohjelman lämpötila valitaan tekstiilien hoito-ohjemerkin lämpötilasuosituksen mukaan. Todellinen pesulämpötila saattaa energiansäästösyistä poiketa ilmoitetusta ohjelman lämpötilasta.</p> |             |                               |

### Huomautuksia

- Tämä liite on osa käyttö- ja asennusohjetta. Säilytä kaikki ohjeet mahdollista myöhempää tarvetta varten.
- Tärkeitä lisätietoja löydät myös käyttö- ja asennusohjeista.

**WAT2849MSN**

**9001282214 (9702)**

