



## Programöversikt

Program/tvättgodstyp/info Programnamn: kort förklaring av programmet och vilka textilier det passar för.	Inställningar max. tvättmängd; temperatur centrifugeringsvarvtal* det går att välja ytterligare inställningar
<p><b>Bomull:</b> tåliga, värmetåliga textilier i bomull eller linne</p> <p><b>Anvisning:</b> Inställningen <b>SpeedPerfect</b> passar för kortprogram med lättsmutsad tvätt.</p>	<p>8 kg/5** kg; - - (kulörtvätt) - 90 °C</p> <p>- - - (sköljstopp), 0 - 1400* v/min.</p> <p>≡☺☹, Vatten+/Sköljning+, Förtvätt</p>
<p> <b>Bomull Eco:</b> tåliga, värmetåliga textilier i bomull eller linne</p> <p>Effektoptimerad tvätt med sänkt temperatur men jämförbart tvättresultat för programmet <b>Bomull</b>.</p> <p><b>Anvisning:</b> Tvätttemperaturen är lägre än vald temperatur. Vill du ha högre vattentemperatur, använd programmet <b>Bomull</b> med den högre temperatur du vill ha.</p>	<p>8 kg; - - (kulörtvätt) - 90 °C</p> <p>- - - (sköljstopp), 0 - 1400* v/min.</p> <p>Vatten+/Sköljning+, Förtvätt</p>
<p><b>Syntetiskt:</b> textilier i syntet- eller blandmaterial.</p>	<p>4 kg; - - (kulörtvätt) - 60 °C</p> <p>- - - (sköljstopp), 0 - 1200* v/min.</p> <p>≡☺☹, Vatten+/Sköljning+, Förtvätt</p>
<p> <b>Ylle:</b> hand- och maskintvättbar ylle eller ylletextilier. Skontvättprogram som motverkar krympning, längre programpauser (textilierna vilar i tvättlösningen).</p> <p><b>Anvisningar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ull kommer från djur, t.ex. angora, alpaca, lama, får.</li> <li>■ Använd tvättmedel avsett för maskintvätt av ylle.</li> </ul>	<p>2 kg; - - (kulörtvätt) - 40 °C</p> <p>- - - (sköljstopp), 0 - 800 v/min.</p> <p>-</p>
<p><b>Supersnabb 15'/30':</b> extrakort program på ca 15/30 minuter, passar för små tvättposter med lättsmutsad tvätt</p> <p><b>Anvisning:</b> Väljer du inställningen <b>SpeedPerfect</b>, så kör maskinen programmet <b>Supersnabb 15'</b>.</p>	<p>2/3,5 kg; - - (kulörtvätt) - 40 °C</p> <p>- - - (sköljstopp), 0 - 1200* v/min.</p> <p>≡☺☹</p>
<p><b>Mix:</b> blandat tvättgods med bomull och syntet</p>	<p>4 kg; - - (kulörtvätt) - 40 °C</p> <p>- - - (sköljstopp), 0 - 1400* v/min.</p> <p>≡☺☹, Vatten+/Sköljning+, Förtvätt</p>
<p>* maximalt centrifugeringsvarvtal beror på program och modell</p> <p>** begr. tvättmängd för inställningen <b>SpeedPerfect</b></p> <p>*** beroende på modell</p>	

<b>Program/tvättgodstyp/info</b> <b>Programnamn: kort förklaring av programmet och vilka textilier det passar för.</b>	<b>Inställningar</b> <b>max. tvättmängd; temperatur</b> <b>centrifugeringsvarvtal*</b> <b>det går att välja ytterligare inställningar</b>
<p><b>Nattprogram:</b> väldigt tyst program för tvätt nattetid; passar för bomull, linne, syntet och blandmaterial</p> <p><b>Anvisning:</b> Slutsignalen är av.</p>	<p>4 kg; - - (kulörtvätt) - 40 °C</p> <p>- - (sköljstopp), 0 - 1400* v/min.</p> <p>≡🌀🌀, Vatten+/Sköljning+, Förtvätt</p>
<p><b>Sköljning/Centrifugering/Urumpning:</b> kombinerat extraprogram för sköljning och centrifugering av tvätten och urtömning av sköljvattnet</p> <p><b>Anvisningar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Inställningen Vatten+/Sköljning+ är förinställd som grundinställning.</li> <li>■ Bara sköljning, sätt Centrifugeringsvarvtal till 0.</li> <li>■ Bara centrifugering, slå av Vatten+/Sköljning+ och anpassa centrifugeringsvarvtalet, om det behövs.</li> <li>■ Bara urtömning, sätt Centrifugeringsvarvtal till 0 och slå av Vatten+/Sköljning+.</li> </ul>	<p>-; -</p> <p>- - (sköljstopp), 0 - 1400* v/min.</p> <p>Vatten+/Sköljning+</p>
<p><b>Trumrengöring:</b> program för rengöring och skötsel av trumma och svep, t.ex. före första tvättcykeln, om du tvättar ofta på låg temperatur (40°C eller lägre) eller om det börjat lukta eftersom du inte använt maskinen på ett bra tag. Kontrollampen <b>Trumrengöring</b> 🌀 blinkar om du inte kört något program på 60°C eller högre på ett bra tag.</p> <p><b>Anvisningar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kör trumrengöring utan tvättgods.</li> <li>■ Använd tvättmedel eller vittvättmedel. Ta bara hälften av den dosering som tvättmedelstillverkaren anger, så slipper du skum. Använd inte ylle- eller fintvättmedel.</li> </ul>	<p>0 kg; 90 °C</p> <p>1200* v/min.</p> <p>-</p>
<p><b>Fintvätt/Siden:</b> för ömtåliga, tvättbara textilier, t.ex. av siden, satäng, syntet eller blandmaterial (t.ex. sidenblusar, -scarves).</p> <p><b>Anvisning:</b> Använd tvättmedel avsett för maskintvätt av fintvätt eller silke.</p>	<p>2 kg; - - (kulörtvätt) - 40 °C</p> <p>- - (sköljstopp), 0 - 800 v/min.</p> <p>≡🌀🌀, Vatten+/Sköljning+, Förtvätt</p>
<p><b>Täcken:</b> maskintvättbart gods med syntetfyllning, t.ex. kuddar, täcken och överkast; passar även för dunfyllt tvättgods</p> <p><b>Anvisning:</b> Tvätta stort tvättgods separat. Använd fintvättmedel och följ anvisningarna på tvättråden. Snåla med tvättmedlet.</p>	<p>2 kg (dun 1.5 kg); - - (kulörtvätt) - 60 °C</p> <p>- - (sköljstopp), 0 - 1200* v/min.</p> <p>≡🌀🌀, Vatten+/Sköljning+</p>
<p><b>Sport:</b> sport- och friluftskläder gjorda av mikrofiber</p> <p><b>Anvisningar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Du får inte ha sköljmedel i tvätten.</li> <li>■ Rengör tvättmedelsfacket ordentligt (alla fack) så att du får bort ev. sköljmedelsrester.</li> </ul>	<p>2 kg; - - (kulörtvätt) - 40 °C</p> <p>- - (sköljstopp) , 0 - 800 v/min.</p> <p>≡🌀🌀, Vatten+/Sköljning+, Förtvätt</p>
<p>* maximalt centrifugeringsvarvtal beror på program och modell</p> <p>** begr. tvättmängd för inställningen <b>SpeedPerfect</b></p> <p>*** beroende på modell</p>	

Program/tvättgodstyp/info	Inställningar
<b>Programnamn:</b> kort förklaring av programmet och vilka textilier det passar för.	max. tvättmängd; temperatur centrifugeringsvarvtal* det går att välja ytterligare inställningar
<b>Syntet special:</b> mörkfärgade bomulls- och syntettextilier. <b>Anvisning:</b> Vräng plaggen in och ut före tvätt.	3,5 kg; - - (kulörtvätt) - 40 °C - - - (sköljstopp), 0 - 1200* v/min. ☰☰ ☉, Vatten+/Sköljning+, Förtvätt
<b>Skjortor:</b> strykfria skjortor och blusar i bomull, linne, syntet eller blandmaterial <b>Anvisningar</b> ■ Skjortorna/blusarna får bara en kort centrifugering med inställningen <b>Skrynkelskydd</b> ***. Häng upp och droptorka. → Självutslätande ■ Använd <b>Fintvätt/Siden</b> för att tvätta skjortor/blusar av silke/ömtåliga material.	2 kg; - - (kulörtvätt) - 60 °C - - - (sköljstopp), 0 - 800 v/min. ☰☰ ☉, Vatten+/Sköljning+, Förtvätt
<b>Allergi-:</b> tåliga textilier av bomull eller linne <b>Anvisning:</b> Framförallt avsett för tvättgod som måste vara hygieniskt rent samt snällt mot överkänslig hud tack vare längre tvättcykel på definierad temperatur, högre vattennivå och längre centrifugeringscykel.	6,5 kg; - - (kulörtvätt) - 60 °C - - - (sköljstopp), 0 - 1400* v/min. ☰☰ ☉, Vatten+/Sköljning+, Förtvätt
* maximalt centrifugeringsvarvtal beror på program och modell ** begr. tvättmängd för inställningen <b>SpeedPerfect</b> *** beroende på modell	



## Tabell med förbrukningsvärden

### Effekt- och vattenförbrukning, programtid och restfuktighet för huvudtvättprogrammet

(riktvärden)

Program	Lägga i tvätt	Effektförbrukning*	Vattenförbrukning*	Programtid*
Bomull 20 °C	8 kg	0,29 kWh	78 l	2 1/2 h
Bomull 40 °C	8 kg	1,01 kWh	78 l	3 h
Bomull 60 °C	8 kg	1,20 kWh	78 l	2 1/2 h
Bomull 90 °C	8 kg	2,25 kWh	89 l	2 1/2 h
Syntetiskt 40 °C	4 kg	0,79 kWh	69 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,63 kWh	46 l	1 1/4 h
Fintvätt/Siden 30 °C	2 kg	0,22 kWh	38 l	3/4 h
Ylle 30 °C	2 kg	0,19 kWh	44 l	3/4 h

**sv** Tillägg till bruks- och installationsanvisningarna.

Program	Uppskattad restfuktighet**		
	WAN28...	WAN24...	WAN20...
	Max. 1400 v/min.	Max. 1200 v/min.	Max. 1000 v/min.
Bomull	53 %	58 %	68 %
Syntetiskt	40 %	40 %	40 %
Fintvätt/Siden	30 %	30 %	30 %
Ylle	45 %	45 %	45 %

Värdena fastställda enl. EN60456:2010.

\* Mätvärdena kan avvika från angivna värden beroende på vattnets tryck, hårdhet och inloppstemperatur, omgivningstemperatur, tvättgodsets typ, mängd och smutsighet, använt tvättmedel, variationer i effektmatning samt valda tillvalsfunktioner.

\*\* Informationen om restfuktighet är baserad på resp. programs centrifugeringsvarvtal och maximala tvättmängd.

## Effektivitetstestprogram för bomull

Följande program (standardprogram märkta med ) passar för tvätt av normalsmutsad bomull och är effektivast med avseende på effekt- och vattenförbrukning.

Standardprogram för bomull enl. EU-förordning nr 1015/2010	Tvättmängd	Uppskattad programtid
Bomull <input type="checkbox"/> Eco + <input type="checkbox"/> 60°C**	8 kg	3 1/2 h
Bomull <input type="checkbox"/> Eco + <input type="checkbox"/> 60°C**	4 kg	3 1/2 h
Bomull <input type="checkbox"/> Eco + <input type="checkbox"/> 40°C**	4 kg	3 1/2 h

\*\* Programinställning för testning och energimärkning i enlighet med EU-direktiv 2010/30/EU med kallvatten (15°C).

Specifikationen av programtemperatur är baserad på angiven temperatur på plaggens tvättråd. Den verkliga tvätttemperaturen kan avvika från angiven programtemperatur för att spara effekt. Tvättresultatet ska emellertid vara jämförbart med temperaturvalet.

## Anvisningar

- Tillägget är bipackat med bruks- och installationsanvisningarna. Spara all dokumentation för framtida bruk.
- Du hittar mer viktig information i din bruks- och installationsanvisning.

**WAN2828SSN**

**9001284163 (9701)**

