







































































Centralizator al programelor

Program/tip de rufe/indicații	Setări
<p>Numele programului Scurtă explicație a programului, respectiv pentru ce fel de textile este adecvat.</p>	<p>încărcare max. temperatura; turația de centrifugare** setări suplimentare de program dozarea automată poate fi selectat/deselectat ✓ nu poate fi selectat -</p>
<p> Bumbac Textile rezistente la uzură, textile rezistente la fierbere din bumbac sau in Indicație: La setarea Speed adecvat ca program scurt pentru rufe puțin murdare.</p>	<p>max. 9.0 kg / 5.0* kg * - 90 °C; Ø - 1400** rot/min Eco, Speed,      ○ ✓,  ✓</p>
<p> Bumbac Eco Textile rezistente, textile din bumbac sau in, rezistente la fierbere; Spălare optimizată din punct de vedere energetic prin reducerea temperaturii, cu un efect de spălare comparabil cu programul Bumbac. Indicație: Temperatura de spălare este mai mică decât temperatura aleasă. În cazul în care doriți să se atingă o temperatură specială a soluției de spălare, utilizați programul Bumbac, eventual cu o temperatură mai ridicată.</p>	<p>max. 9.0 kg * - 90 °C; Ø - 1400** rot/min      ○ ✓,  ✓</p>
<p> Ușor de întreținut Textile din fibre sintetice sau țesături în amestec.</p>	<p>max. 4.0 kg * - 60 °C; Ø - 1200** rot/min Eco, Speed,      ○ ✓,  ✓</p>
<p> Delicate/Mătase Pentru textile sensibile, lavabile, de ex. din mătase, satin, materiale sintetice sau țesături în amestec (de ex. bluze, fulare din mătase) Indicație: Pentru spălarea la mașină, utilizați detergent adecvat pentru rufe fine sau din mătase.</p>	<p>max. 2.0 kg * - 40 °C; Ø - 800 rot/min Eco, Speed,      ○ ✓,  ✓</p>
<p> Lână Textile lavabile manual sau la mașină din lână sau cu o parte de lână; program de spălare deosebit de delicat pentru a evita contractarea rufelor, pauze mai lungi de program (textilele stau în soluția de spălare) Indicații</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Lână este de proveniență animală de exemplu: angora, alpaca, lamă, oaie. ■ Când spălați la mașină, utilizați un detergent adecvat pentru lână. 	<p>max. 2.0 kg * - 40 °C; Ø - 800 rot/min  ○,  ✓</p>
<p>* încărcare redusă la setarea Speed ** turația max. de centrifugare în funcție de model</p>	

Program/tip de rufe/indicații	Setări
 Mixte Încărcătură mixtă constând din bumbac și sintetice.	max. 4.0 kg * - 40 °C; ⌚ - 1400** rot/min Eco, Speed,  ,  ,  ,  ○ ✓, ⌚ ✓
 Ușor de îngrijit Plus Textile de culoare închisă din bumbac și textile ușor de întreținut, de culori închise; Spălați hainele întoarse pe dos.	max. 3.5 kg * - 40 °C; ⌚ - 1200** rot/min Eco, Speed,  ,  ,  ,  ○ ✓, ⌚ ✓
Clătire/Centrifugare/Evacuare    Program extra combinat pentru clătire, centrifugarea rufelor și evacuarea apei prin pompare Indicație: Din fabrică este activată pentru acest program setarea  .	- ; ⌚ - 1400** rot/min  ,  ,  ○ -, ⌚ ✓
Dacă se dorește doar centrifugare: Dezactivați setarea  și eventual ajustați turația de centrifugare. Dacă se dorește doar evacuarea apei: Dezactivați setarea  și selectați setarea ⌚.	
 Curățarea tamburului Program pentru curățarea și îngrijirea tamburului și a rezervorului pentru soluția de spălare, de ex. înainte de prima spălare, în cazul spălărilor frecvente la o temperatură de spălare scăzută (40 °C și mai scăzută) sau când se formează mirosuri după o absență mai îndelungată. Afișajul  (funcție de reamintire întreținere tambur) se aprinde intermitent dacă nu ați utilizat un timp mai îndelungat un program cu 60°C sau temperaturi mai înalte. Indicații <ul style="list-style-type: none"> ■ Executați programul fără rufe. ■ Utilizați detergent universal sub formă de praf sau un detergent cu agent de înălbire. Pentru a evita formarea spumei, folosiți numai jumătate din cantitatea de detergent recomandată de producătorul detergentului. Nu folosiți detergent pentru lână sau pentru rufe delicate. 	0.0 kg 90 °C; 1200** rot/min - ○ -, ⌚ -
ExtraScurt 15'/30'   Program ExtraScurt, de cca. 15 / 30 de minute, adecvat pentru cantități mici de rufe ușor murdare Indicație: La setarea Speed se execută programul ExtraScurt 15' .	max. 2.0 / 3.5 kg * - 40 °C; ⌚ - 1200** rot/min Eco, Speed,  ○ ✓, ⌚ ✓

* încărcare redusă la setarea **Speed**

** turația max. de centrifugare în funcție de model

Program/tip de rufe/indicații	Setări
Cămăși/Bluze  Cămăși/bluze care nu necesită călcare, din bumbac, in, fibre sintetice sau țesături în amestec	max. 2.0 kg * - 60 °C; ⌀ - 800 rot/min Eco, Speed,  ,  ,  , 
Indicații <ul style="list-style-type: none"> ■ La setarea , cămășile / bluzele vor fi centrifugate doar puțin, atârnați-le cu apa picurând din ele. —> Efect de autonetezire ■ Spălați cămășile / bluzele din mătase / materialele sensibile în programul Fine/Mătase. 	♂ ✓, ♂ ✓
Puf textile, perne, pilote umplute cu puf, lavabile la mașină; adecvat de asemenea și pentru umpluturi din fibre sintetice	max. 2.0 kg * - 60 °C; ⌀ - 1200** rot/min Eco, Speed,  , 
Indicație: Spălați piesele mari individual. Utilizați detergent pentru rufe fine - vă rugăm să respectați etichetele de întreținere. Dozați detergentul cu economie.	♂ -, ♂ -
Igienă  Textile rezistente la uzură, din bumbac sau in	max. 6.5 kg * - 60 °C; ⌀ - 1400** rot/min Eco, Speed,  ,  ,  , 
Indicație: Deosebit de adecvat pentru cerințe de igienă mai exigente sau piele deosebit de sensibilă, datorită spălării mai îndelungate la o temperatură definită, unui nivel mai mare al apei și clătirii mai îndelungate.	♂ ✓, ♂ ✓
Delicat  Tratarea mai delicată a rufelor; Gradul de murdărie și tipul textilelor sunt înregistrate automat, iar ciclul de spălare precum și dozarea inteligentă vor fi adaptate.	max. 3.5 kg automat până la: 30 °C; 1000 rot/min  ♂ ✓, ♂ ✓
* încărcare redusă la setarea Speed ** turația max. de centrifugare în funcție de model	



Valori de consum

Consumul de energie și de apă, durata programelor și umiditatea reziduală ale programelor de spălare principale (date aproximative)

Program	Încărcare	Consum de energie*	Consum de apă*	Durata programului*
Bumbac 20 °C	9 kg	0,25 kWh	90 l	2 ¾ h
Bumbac 40 °C	9 kg	1,10 kWh	90 l	3 h
Bumbac Eco** <60°C	9 kg	0,92 kWh	57 l	4 ¾ h
Bumbac Eco** <60°C	4,5 kg	0,60 kWh	46 l	4 ½ h
Bumbac Eco** <40°C	4,5 kg	0,42 kWh	46 l	4 ½ h
Bumbac 60 °C	9 kg	1,16 kWh	90 l	2 ¾ h
Bumbac 90 °C	9 kg	2,14, kWh	100 l	2 ¾ h
Ușor de întreținut 40 °C	4 kg	0,71 kWh	64 l	2 h
Mixt 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Delicate/Mătase 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Lână 30 °C	2 kg	0,19 kWh	41 l	¾ h

Program	informații aproximative privind umiditatea reziduală***		
	WAT28...	WAT24...	WAT20...
	max. 1400 rot/min	max. 1200 rot/min	max. 1000 rot/min
Bumbac	48 %	53 %	62 %
Ușor de întreținut	40 %	40 %	40 %
Delicate/Mătase	30 %	30 %	30 %
Lână	45 %	45 %	45 %

* Valorile se abat de la valorile indicate, în funcție de presiunea, duritatea și temperatura de intrare a apei, temperatura ambientă, felul, cantitatea și gradul de murdărire a rufelor, detergentul folosit, fluctuațiile tensiunii de rețea și funcțiile suplimentare selectate.

** Reglarea programului pentru verificare și etichetarea energiei conform Directivei 2010/30/UE cu apă rece (15 °C). Indicarea temperaturii programului se orientează după temperatura prezentată pe eticheta de îngrijire a textilelor. Temperatura de spălare efectivă poate fi diferită de temperatura indicată a programului, din motive de economisire a energiei, eficiența spălării corespunde celei aferente temperaturii selectate.

*** Informațiile privind umiditatea reziduală, pe baza limitării turației de centrifugare în funcție de program și a încărcării maxime.

WAT28661BY

9001287015 (9705)

