

























































## Ohjelmataulukko

| Ohjelma/Pyykkilaji/Ohjeita   | Asetukset   |
|--|---|
| <b>Ohjelman nimi</b><br>Lyhyt kuvaus ohjelmasta ja/tai siitä, minkä tyyppisille tekstiileille se sopii.  | Suurin sallittu täyttömäärä<br>Lämpötila; linkousnopeus**<br>Ohjelman lisäasetukset<br>Automaattinen annostelu valittavissa/poistettavissa ✓<br>ei valittavissa -   |
| <b>Puuvilla</b><br>Kulutusta kestävät, valkopesuun soveltuvat tekstiilit, jotka ovat puuvillaa tai pellavaa.<br><b>Huomautus:</b> Asetus <b>Speed</b> soveltuu pikaohjelmaksi kevyesti likaantuneelle pyykille.  | enint. 9.0 kg / 4.0* kg<br>* - 90 °C; Ø - 1400** 1/min<br>Eco, Speed,  ,  ,  , <br>◊ ✓, ⚙ ✓ |
|  <b>Puuvilla Eco</b><br>Kulutusta kestävät tekstiilit, valkopesun kestävät tekstiilit, jotka ovat puuvillaa tai pellavaa; energiankäytön kannalta optimoitu pesu, matalampi lämpötila pesutehon pysyessä samana, ohjelmalle <b>Puuvilla</b> .<br><b>Huomautus:</b> Pesulämpötila on matalampi kuin valittu lämpötila. Jos haluat pesuveden saavuttavan nimenomaan tietyn lämpötilan, käytä ohjelmaa <b>Puuvilla</b> tarvittaessa korkeammalla lämpötilalla. | enint. 9.0 kg<br>* - 90 °C; Ø - 1400** 1/min<br> ,  ,  , <br>◊ ✓, ⚙ ✓                       |
| <b>Siliävät</b><br>Tekstiilit, jotka ovat synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua.  | enint. 4.0 kg<br>* - 60 °C; Ø - 1200** 1/min<br>Eco, Speed,  ,  ,  , <br>◊ ✓, ⚙ ✓           |
| <b>Hienopesu/Silkki</b><br>Hellävaraisen pesun vaativat tekstiilit, jotka ovat esim. silkkiä, satiinia, synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua (esim. silkkipuserot, -huivit).<br><b>Huomautus:</b> Käytä konepesuun sopivaa hellävaraista käsittelyä vaativille tekstiileille tai silkille tarkoitettua pyykinpesuainetta.  | enint. 2.0 kg<br>* - 40 °C; Ø - 800 1/min<br>Eco, Speed,  ,  ,  , <br>◊ ✓, ⚙ ✓      |
|  <b>Villa</b><br>Käsin- ja konepesunkestävät tekstiilit, jotka ovat villaa tai villasekoitetta;<br>erityisen hellävarainen pesuohjelma pyykin kutistumisen estämiseksi, pidemmät ohjelmataut (tekstiilit ovat pesuvedessä)<br><b>Huomautuksia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Villa on eläimistä saatua luonnonkuitua, esim.: angora, alpaka, laama, lammas.</li> <li>■ Käytä konepesuun villalle soveltuvaa pyykinpesuainetta.</li> </ul>   | enint. 2.0 kg<br>* - 40 °C; Ø - 800 1/min<br><br>◊ -, ⚙ ✓  |
| * Pienempi täyttömäärä asetuksella <b>Speed</b><br>** Suurin sallittu linkousnopeus mallista riippuen  |   |







| Ohjelma/Pyykkilaji/Ohjeita   | Asetukset   |
|--|---|
| <p><b>Mix</b><br/>Sekalainen pyykki, jossa on puuvillaisia ja synteettisiä tekstiilejä.</p>  | <p>enint. 4.0 kg<br/>* - 40 °C; ⌀ - 1400** 1/min<br/>Eco, Speed, , , , <br/>○ ✓,  ✓</p>        |
| <p><b>Siliävät special</b><br/>Tummat puuvillatekstiilit ja tummat siliävät tekstiilit;<br/>Pesetextiilit sisäpuoli ulospäin käännettynä.</p>  | <p>enint. 3.5 kg<br/>* - 40 °C; ⌀ - 1200** 1/min<br/>Eco, Speed, , , , <br/>○ ✓,  ✓</p>        |
| <p><b>Skyl/Centrifugering/Udpumpning</b><br/>Yhdistetty lisäohjelma pyykin huuhteluun, linkoukseen ja pesuveden poistoon.<br/><b>Huomautus:</b> Tämän ohjelman yhteydessä on tehdasasetteisena aktivoitu asetus .<br/><b>Jos haluat vain lingota:</b> deaktivoi asetus  ja muuta tarvittaessa linkousnopeutta.<br/><b>Jos haluat vain poistaa veden:</b> deaktivoi asetus  ja valitse asetus .</p>  | <p>-<br/>; ⌀ - 1400** 1/min<br/>, , <br/>○ -,  ✓</p>  |
| <p><b>Rummun puhdistus</b><br/>Ohjelma rummun ja pesuvedesäiliön puhdistusta ja hoitoa varten, esim. ennen ensimmäistä pesua, toistuvien pesujen jälkeen matalassa lämpötilassa (40 °C ja alempi) tai jos pesukoneessa on epämiellyttävä haju pidemmän poissaolon jälkeen. Näyttö  (rummun huollon muistutus-toiminto) vilkkuu, jos et ole pitkään aikaan käyttänyt ohjelmaa, jossa lämpötila on 60 °C tai korkeampi.<br/><b>Huomautuksia</b><br/>■ Käynnistä ohjelma ilman pyykkiä.<br/>■ Käytä valkopesuun soveltuvaa pesujauhetta tai valkaisuainetta sisältävää pesuainetta. Annostele vain puolet pesuainevalmistajan suosittelemasta pesuainemäärästä, jotta vältät vaahdon muodostumisen. Älä käytä villa- tai hienopesuainetta.</p> | <p>0.0 kg<br/>90 °C; 1200** 1/min<br/>-<br/>○ -,  -</p>  |
| <p><b>Superpika 15'/30'</b><br/>Erittäin lyhyt ohjelma n. 15 / 30 minuuttia, soveltuu pienelle määrälle kevyesti likaantunutta pyykkiä.<br/><b>Huomautus:</b> Asetuksella <b>Speed</b> suoritetaan ohjelma <b>Superpika 15'</b>.</p>   | <p>enint. 2.0 / 3.5 kg<br/>* - 40 °C; ⌀ - 1200** 1/min<br/>Eco, Speed, <br/>○ ✓,  ✓</p>   |
| <p><b>Paidat</b><br/>Siliävät paidat ja paitapuserot, jotka ovat puuvillaa, pellavaa, synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua.<br/><b>Huomautuksia</b><br/>■ Asetuksella  Paidat / Puserot lingotaan vain kevyesti, ripustetaan kuivumaan vettä valuvina.<br/>—&gt; oikenevat itsestään<br/>■ Peset paidat ja paitapuserot, jotka ovat silkkiä /hellävaraista käsitelyä vaativaa materiaalia, ohjelmalla <b>Hienopesu/Silkki</b>.</p>  | <p>enint. 2.0 kg<br/>* - 60 °C; ⌀ - 800 1/min<br/>Eco, Speed, , , , <br/>○ ✓,  ✓</p> |
| <p>* Pienempi täyttömäärä asetuksella <b>Speed</b><br/>** Suurin sallittu linkousnopeus mallista riippuen</p>  |   |

| Ohjelma/Pyykkilaji/Ohjeita  | Asetukset   |
|---|---|
| <b>Sport</b><br>Urheilu ja vapaa-ajan tekstiilit, jotka ovat mikrokuitua.<br><b>Huomautuksia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Älä käsittele tekstiilejä huuhteluaineella.</li> <li>■ Puhdista pesuainekotelon vasen lokero huolellisesti ennen pesua.</li> </ul>                    | enint. 2.0 kg<br>* - 40 °C; ⌀ - 800 1/min<br>Eco, Speed,  ,  ,  , <br>◊ -, ⌘ -    |
| <b>Allergia +</b><br>Kulutusta kestävätkä tekstiilit, jotka ovat puuvillaa tai pellavaa.<br><b>Huomautus:</b> Sopii erityisesti korkeisiin hygieniavaatimuksiin tai erityisen herkälle iholle. Ohjelma pesee pidempään määritetyssä lämpötilassa, käyttää enemmän vettä ja huuhtelee pidempään. | enint. 6.5 kg<br>* - 60 °C; ⌀ - 1400** 1/min<br>Eco, Speed,  ,  ,  , <br>◊ ✓, ⌘ ✓ |
| <b>Auto.hellävarain.</b><br>Pyykki käsitellään hellävaraisesti; laite tunnistaa automaattisesti pyykin likaisuusasteen ja tekstiilityypin ja säättää pesuohjelman kulun ja älykkään annostelun optimaaliseksi.  | enint. 3.5 kg<br>automaattinen, enint. 30 °C; 1000 1/min<br><br>◊ ✓, ⌘ ✓   |
| * Pienempi täyttömäärä asetuksella <b>Speed</b><br>** Suurin sallittu linkousnopeus mallista riippuen   |   |



## Kulutusarvot

### Pääpesuohjelmien energian- ja vedenkulutus, ohjelmien kesto ja jäännöskosteus (keskimääräiset arvot)

| Ohjelma  | Täyttömäärä | Energiankulutus* | Vedenkulutus* | Ohjelman kesto* |
|--|-------------|------------------|---------------|-----------------|
| Puuvilla 20 °C   | 9 kg        | 0,25 kWh         | 90 l          | 2 ¾ h           |
| Puuvilla 40 °C   | 9 kg        | 1,10 kWh         | 90 l          | 3 h             |
| Puuvilla Eco  + 60 °C      | 9 kg        | 0,92 kWh         | 57 l          | 4 ½ h           |
| Puuvilla Eco  + 60 °C  | 4,5 kg      | 0,60 kWh         | 46 l          | 4 ½ h           |
| Puuvilla Eco  + 40 °C  | 4,5 kg      | 0,42 kWh         | 46 l          | 4 ½ h           |
| Puuvilla 60 °C   | 9 kg        | 1,16 kWh         | 90 l          | 2 ¾ h           |
| Puuvilla 90 °C   | 9 kg        | 2,14 kWh         | 100 l         | 2 ¾ h           |
| Siliävät 40 °C   | 4 kg        | 0,71 kWh         | 64 l          | 2 h             |
| Pika / Mix 40 °C   | 4 kg        | 0,60 kWh         | 45 l          | 1 ¼ h           |
| Hienopesu / Silkki 30 °C   | 2 kg        | 0,19 kWh         | 37 l          | ¾ h             |
| Villa 30 °C  | 2 kg        | 0,19 kWh         | 41 l          | ¾ h             |

| Ohjelma            | Keskimääräinen jäännöskosteus*** |                                |                                |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                    | WAT28 ...<br>enint. 1400 1/min   | WAT24 ...<br>enint. 1200 1/min | WAT20 ...<br>enint. 1000 1/min |
| Cottons (puuvilla) | 48 %                             | 53 %                           | 62 %                           |
| Siliävät           | 40 %                             | 40 %                           | 40 %                           |
| Hienopesu/Silkki   | 30 %                             | 30 %                           | 30 %                           |
| Villa              | 45 %                             | 45 %                           | 45 %                           |

\* Vedenpaine, -kovuus ja veden tulolämpötila, sijoituspaikan lämpötila, pyykin laatu, määrä ja likaisuus, käytetty pyykinpesuaine, jännitevaihtelut sähköverkossa ja valitut lisätoiminnot vaikuttavat mainittuihin arvoihin.

\*\* Ohjelma-asetus direktiivin 2010/30/EU mukaista testausta ja energialuokitusta varten käytettäessä kylmävesiliitintää (15 °C). Ohjelman lämpötila valitaan tekstiilien hoito-ohjemerkinän lämpötilasuosituksen mukaan. Todellinen pesulämpötila saattaa energiansäästösyistä poiketa ilmoitetusta ohjelman lämpötilasta, pesuteho vastaa valitun lämpötilan tehoa.

\*\*\* Jäännöskosteustiedot perustuvat ohjelman mukaiseen suurimpaan linkousnopeuteen ja suurimpaan sallittuun täyttömäärään.

**WAT2869SSN**

**9001288740 (9704)**

