

Ohjelmataulukko

Ohjelma/pyykkilaji/ohjeita	Asetukset
Ohjelman nimi : Lyhyt kuvaus ohjelmasta ja/tai minkä typpisille tekstileille se sopii.	Suurin sallittu täyttömäärä; lämpötila Linkousnopeus* (---- = Huuhtelutauko) Ohjelmien lisäasetukset
Puuvilla : Kulutusta kestävä, valkopesuun soveltuват tekstitilit, jotka ovat puuvillaa tai pellavaa	8 kg/5** kg; 20, 40, 60, 90 °C ----, 0 - 1600* 1/min
Huuomautuksia	Speed Perfect ≡⌚, Eco Perfect ☺, esipesu ↓
■ Eco Perfect ☺-asetuksella pesulämpötila on valittu lämpötilaa matalampi. Jos haluat pesuveden saavuttavan nimenomaan tietyn lämpötilan käytä ohjelmaa ilman Eco Perfect ☺-asetusta tarvittaessa korkeammalla lämpötilalla.	
■ Speed Perfect ≡⌚-asetus soveltu pikaohjelmaksi kevyesti likaantuneelle pyykille.	
Siliäväät : Tekstitilit, jotka ovat synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua	4 kg; 30, 40 °C ----, 0 - 1200* 1/min
Huuhtelu : Lisähuuhtelu, linkousnopeus valittavissa	Speed Perfect ≡⌚, Eco Perfect ☺, esipesu ↓
Linkous/Veden poisto : Lisälinkous, linkousnopeus valittavissa. Jos haluat vain poistaa veden, aseta linkousnopeus arvoon 0.	-;- ----, 0 - 1600* 1/min
Huomautus: . Ajastusaika päivittyy vasta ohjelman käynnistytyä.	-
Villa ☺ : Käsintekstiilit, jotka ovat villaa tai osittain villaa, erittäin hellävarainen pesuohjelma, estää tekstiliien kutistumista, pitemmät pesutauot (tekstiliit ovat pesunesteessä taukojen ajan liikkumatta).	enint. 2 kg; 30 °C ----, 0 - 800 1/min
Huuomautuksia	
■ Villa on eläimistä saatua luonnonkuitua, esim.: angora, alpakka, laama, lammash.	
■ Käytä konepesuun villalle soveltuva pyykinpesuainetta.	
* suurin linkousnopeus ohjelmasta ja mallista riippuen	
** pienempi täyttömäärä Speed Perfect ≡⌚-asetuksella	

Ohjelma/pyykilaji/ohjeita	Asetukset
Hienopesu/Silkki : Hellävaraisen pesun vaativat tekstitilit, jotka ovat esim. silkkiä, satinia, synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua (esim. silkkipuserot, -huivit)	2 kg; 30 °C ----, 0 - 800 1/min Speed Perfect =  , Eco Perfect @  , esipesu 
Huomautus: . Käytä konepesuun sopivaa hellävaraista käsittelyä vaativille tekstiliileille tai silkkille tarkoitettua pyykinpesuainetta.	
Mix : Voit pestää yhdessä tekstiliilejä jotka ovat puuvillaa ja synteettistä materiaalia	4 kg; 40 °C ----, 0 - 1600* 1/min Speed Perfect =  , Eco Perfect @  , esipesu 
Superpika 15'/30' : Erittäin lyhyt ohjelma n. 30'/15' minuuttia, soveltuu pienelle määärölle kevyesti likaantunutta pyykkiä	2/3,5 kg; 30 °C ----, 0 - 1200* 1/min Speed Perfect = 
Huomautus: . Speed Perfect =  asetuksella suoritetaan Superpika 15' -ohjelma.	
Sport : Urheilu- ja vapaa-ajan tekstitilit, jotka ovat mikrokuitua	2 kg; 30 °C
Huomautuksia	
■ Älä käsittele tekstiliilejä huuhteluaineella.	Speed Perfect =  ,
■ Puhdista ennen pesua pesuaineekoteloa (kaikki lokerot) huolellisesti huuhteluainejäämistä.	Eco Perfect @  , esipesu 
Paidat : Paidat ja paitapuserot, joita ei tarvitse silittää ja jotka ovat puuvillaa, pellavaa, synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua	2 kg; 40 °C ----, 0 - 800 1/min Speed Perfect =  ,
Huomautus: . Pese paidat ja paitapuserot, jotka ovat silkkiä tai muuta hellävaraista käsittelyä vaativaa materiaalia, Hienopesu/Silkki -ohjelmalla.	Eco Perfect @  , esipesu 
Allergia+ : Kulutusta kestävät tekstitilit, jotka ovat puuvillaa tai pellavaa	7 kg/5** kg; 60 °C ----, 0 - 1600* 1/min Speed Perfect =  ,
Huomautus: . Sopii erityisesti korkeisiin hygieniaavaimuksiin tai erityisen herkälle iholle. Ohjelma pesee pidempään määritetyssä lämpötilassa, käyttää enemmän vettä ja huuhtelee pidempää.	Eco Perfect @  , esipesu 

* suurin linkousnopeus ohjelmasta ja mallista riippuen

** pienempi täytymäärä **Speed Perfect** = -asetuksella



Kulutusarvot

Pääpesuohjelmien energian- ja vedenkulutus, ohjelmien kesto ja jäähnöskosteus (keskimääräiset tiedot)

Ohjelma	Täytön määrä	Energiankulutus*	Vedenkulutus*	Ohjelman kesto*
Puuvilla 20 °C	8 kg	0,25 kWh	87 l	2 ¾ h
Puuvilla 40 °C	8 kg	1,05 kWh	87 l	3 h
Puuvilla 60 °C	8 kg	1,15 kWh	87 l	2 ¾ h
Puuvilla 90 °C	8 kg	2,20 kWh	97 l	2 ¾ h
Siliäväät 40 °C	4 kg	0,71 kWh	64 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Hienopesu/Silkki 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Villa 30 °C	2 kg	0,19 kWh	41 l	¾ h

Ohjelma	Keskimääräinen jäähnöskosteus**			
	WAT32...	WAT28...	WAT24...	WAT20...
	enint. 1600 1/min	enint. 1400 1/min	enint. 1200 1/min	enint. 1000 1/min
Puuvilla	44 %	48 %	53 %	62 %
Siliäväät	40 %	40 %	40 %	40 %
Hienopesu/Silkki	30 %	30 %	30 %	30 %
Villa	45 %	45 %	45 %	45 %

* Vedenpaine, -kovuus ja veden tulolämpötila, sijoituspaikan lämpötila, pyykin laatu, määrä ja likaisuus, käytetty pyykinpesuaine, jännitevaihtelut sähköverkossa ja valitut lisätoiminnot vaikuttavat mainittuihin arvoihin.

** Jäännöskosteustiedot perustuvat ohjelmasta riippuvaan suurimpaan linkousnopeuteen ja suurimpaan sallittuun täytön määrään.

Tehokkaimmat pesuohjelmat puuvillatekstiileille

Seuraavat ohjelmat (vakio-ohjelmat, merkitty ) soveltuvat tavanomaisesti likaantuneille puuvillatekstiileille. Ne ovat myös tehokkaimpia sekä energian- että vedenkulutuksen kannalta.

Vakio-ohjelmat puuvillalle normin (EU) Nro 1015/2010 mukaan

Ohjelma + lämpötila + valitsin	Täytönmäärä	Keskimääräinen ohjelman kesto
Puuvilla +  + EcoPerfect @ 	8 kg	3 ¾ h
Puuvilla +  + EcoPerfect @ 	4 kg	3 ¾ h
Puuvilla +  + EcoPerfect @ 	4 kg	3 ¾ h
Ohjelma-asetus direktiivin 2010/30/EU mukaisia testauksia ja energialuokitusta varten käytettäessä kylmävesiliitintää (15 °C). Ohjelman lämpötila valitaan tekstillien hoito-ohjemerkinnän lämpötilasuosituksen mukaan. Todellinen pesulämpötila saattaa energiansäästöistä poiketa ilmoitetusta ohjelman lämpötilasta.		

Huomautuksia

- Tämä liite on osa käyttö- ja asennusohjetta. Säilytä kaikki ohjeet mahdollista myöhempää tarvetta varten.
- Tärkeitä lisätietoja löydät myös käyttö- ja asennusohjeista.

WAT323B8SN_WAT323I8SN

9001298174 (9710)

