




































Ohjelmataulukko

Ohjelma/pyykkilaji/ohjeita	Asetukset
Ohjelman nimi : Lyhyt kuvaus ohjelmasta ja/tai minkä tyyppisille tekstiileille se sopii.	Suurin sallittu täyttömäärä; lämpötila Linkousnopeus* (--- = Huuhtelutauko) Ohjelmien lisäasetukset
Puuvilla : Kulutusta kestävät, valkopesuun soveltuvat tekstiilit, jotka ovat puuvillaa tai pellavaa	8 kg/5** kg; 20, 40, 60, 90 °C ---, 0 - 1600* 1/min Speed Perfect  , Eco Perfect  , rypistymisenesto 
Huomautuksia	
■ Eco Perfect  -asetuksella pesulämpötila on valittua lämpötilaa matalampi. Jos haluat pesuveden saavuttavan nimenomaan tietyn lämpötilan käytä ohjelmaa ilman Eco Perfect  -asetusta tarvittaessa korkeammalla lämpötilalla.	
■ Speed Perfect  -asetus soveltuu pikaohjelmaksi kevyesti likaantuneelle pyykille.	
Siliävät : Tekstiilit, jotka ovat synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua	4 kg; 30, 40 °C ---, 0 - 1200* 1/min Speed Perfect  , Eco Perfect  , rypistymisenesto 
Huuhtelu : Lisähuuhtelu, linkousnopeus valittavissa	-;- ---, 0 - 1600* 1/min -
Linkous/Veden poisto :Lisälinkous, linkousnopeus valittavissa. Jos haluat vain poistaa veden, aseta linkousnopeus arvoon 0.	-;- ---, 0 - 1600* 1/min -
Huomautus : . Ajustusaika päivittyy vasta ohjelman käynnistyttyä.	
Villa  : Käsini- ja konepesunkestävät tekstiilit, jotka ovat villaa tai osittain villaa, erittäin hellävarainen pesuohjelma, estää tekstiilien kutistumista, pitemmät pesutauot (tekstiilit ovat pesunesteessä taukojen ajan liikkumatta).	enint. 2 kg; 30 °C ---, 0 - 800 1/min -
Huomautuksia	
■ Villa on eläimistä saatua luonnonkuitua, esim.: angora, alpukka, laama, lammas.	
■ Käytä konepesuun villalle soveltuvaa pyykinpesuainetta.	
* suurin linkousnopeus ohjelmasta ja mallista riippuen	
** pienempi täyttömäärä Speed Perfect  -asetuksella	

Ohjelma/pyykkilaji/ohjeita	Asetukset
<p>Hienopesu/Silkki : Hellävaraisen pesun vaativat tekstiilit, jotka ovat esim. silkkiä, satiinia, synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua (esim. silkkipuserot, -huivit)</p> <p>Huomautus: . Käytä konepesuun sopivaa hellävaraista käsittelyä vaativille tekstiileille tai silkille tarkoitettua pyykinpesuainetta.</p>	<p>2 kg; 30 °C</p> <p>----, 0 - 800 1/min</p> <p>Speed Perfect = ,</p> <p>Eco Perfect  ,</p> <p>rypistymisenesto </p>
<p>Mix : Voit pestä yhdessä tekstiilejä jotka ovat puuvillaa ja synteettistä materiaalia</p>	<p>4 kg; 40 °C</p> <p>----, 0 - 1600* 1/min</p> <p>Speed Perfect = ,</p> <p>Eco Perfect  ,</p> <p>rypistymisenesto </p>
<p>Superpika 15'/30' : Erittäin lyhyt ohjelma n. 30'/15' minuuttia, soveltuu pienelle määrälle kevyesti likaantunutta pyykkiä</p> <p>Huomautus: . Speed Perfect =  asetuksella suoritetaan Superpika 15' -ohjelma.</p>	<p>2/3,5 kg; 30 °C</p> <p>----, 0 - 1200* 1/min</p> <p>Speed Perfect = </p>
<p>Sport: Urheilu- ja vapaa-ajan tekstiilit, jotka ovat mikrokuitua</p> <p>Huomautuksia</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Älä käsittele tekstiilejä huuhteluaineella. ■ Puhdista ennen pesua pesuainekotelo (kaikki lokerot) huolellisesti huuhteluainejäämistä. 	<p>2 kg; 30 °C</p> <p>----, 0 - 800 1/min</p> <p>Speed Perfect = ,</p> <p>Eco Perfect  ,</p> <p>rypistymisenesto </p>
<p>Paidat : Paidat ja paitapuserot, joita ei tarvitse silittää ja jotka ovat puuvillaa, pellavaa, synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua</p> <p>Huomautuksia</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Rypistymisenesto  -asetuksella paidat/puserot lingotaan vain kevyesti, ne ripustetaan kuivumaan vettä valuvina. —> oikenevat itsestään ■ Pese paidat ja paitapuserot, jotka ovat silkkiä tai muuta hellävaraista käsittelyä vaativaa materiaalia, Hienopesu/Silkki-ohjelmalla. 	<p>2 kg; 40 °C</p> <p>----, 0 - 800 1/min</p> <p>Speed Perfect = ,</p> <p>Eco Perfect  ,</p> <p>rypistymisenesto </p>
<p>Allergia+: Kulutusta kestävä tekstiilit, jotka ovat puuvillaa tai pellavaa</p> <p>Huomautus: . Sopii erityisesti korkeisiin hygieniavaatimuksiin tai erityisen herkälle iholle. Ohjelma pesee pidempään määritetyssä lämpötilassa, käyttää enemmän vettä ja huuhtelee pidempään.</p>	<p>7 kg/5** kg; 60 °C</p> <p>----, 0 - 1600* 1/min</p> <p>Speed Perfect = ,</p> <p>Eco Perfect  ,</p> <p>rypistymisenesto </p>
<p>* suurin linkousnopeus ohjelmasta ja mallista riippuen</p> <p>** pienempi täyttömäärä Speed Perfect =  -asetuksella</p>	



Kulutuservat

Pääpesuohjelmien energian- ja vedenkulutus, ohjelmien kesto ja jäännöskosteus (keskimääräiset tiedot)

Ohjelma	Täyttömäärä	Energiankulutus*	Vedenkulutus*	Ohjelman kesto*
Puuvilla 20 °C	8 kg	0,25 kWh	87 l	2 ¾ h
Puuvilla 40 °C	8 kg	1,05 kWh	87 l	3 h
Puuvilla 60 °C	8 kg	1,15 kWh	87 l	2 ¾ h
Puuvilla 90 °C	8 kg	2,20 kWh	97 l	2 ¾ h
Siliävät 40 °C	4 kg	0,71 kWh	64 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Hienopesu/Silkki 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Villa 30 °C	2 kg	0,19 kWh	41 l	¾ h

Ohjelma	Keskimääräinen jäännöskosteus**			
	WAT32... enint. 1600 1/min	WAT28... enint. 1400 1/min	WAT24... enint. 1200 1/min	WAT20... enint. 1000 1/min
Puuvilla	44 %	48 %	53 %	62 %
Siliävät	40 %	40 %	40 %	40 %
Hienopesu/Silkki	30 %	30 %	30 %	30 %
Villa	45 %	45 %	45 %	45 %

* Vedenpaine, -kovuus ja veden tulolämpötila, sijoituspaikan lämpötila, pyykin laatu, määrä ja likaisuus, käytetty pyykinpesuaine, jännitevaihtelut sähköverkossa ja valitut lisätoiminnot vaikuttavat mainittuihin arvoihin.

** Jäännöskosteustiedot perustuvat ohjelmasta riippuvaan suurimpaan linkousnopeuteen ja suurimpaan sallittuun täyttömäärään.

Tehokkaimmat pesuohjelmat puuvillatekstiileille

Seuraavat ohjelmat (vakio-ohjelmat, merkitty) soveltuvat tavanomaisesti likaantuneille puuvillatekstiileille. Ne ovat myös tehokkaimpia sekä energian- että vedenkulutuksen kannalta.

Vakio-ohjelmat puuvillalle normin (EU) Nro 1015/2010 mukaan		
Ohjelma + lämpötila + valitsin	Täyttömäärä	Keskimääräinen ohjelman kesto
Puuvilla + + EcoPerfect 	8 kg	3 ¾ h
Puuvilla + + EcoPerfect 	4 kg	3 ¾ h
Puuvilla + + EcoPerfect 	4 kg	3 ¾ h

Ohjelma-asetus direktiivin 2010/30/EU mukaisia testauksia ja energialuokitusta varten käytettäessä kylmävesiliitaintää (15 °C).
Ohjelman lämpötila valitaan tekstiilien hoito-ohjemerkin lämpötilasuosituksen mukaan. Todellinen pesulämpötila saattaa energiansäästöyistä poiketa ilmoitetusta ohjelman lämpötilasta.

Huomautuksia

- Tämä liite on osa käyttö- ja asennusohjetta. Säilytä kaikki ohjeet mahdollista myöhempää tarvetta varten.
- Tärkeitä lisätietoja löydät myös käyttö- ja asennusohjeista.

WAT323P8SN_WAT323S8SN

9001301765 (9710)

