
































## Ohjelmataulukko

Ohjelma/pyykkilaji/ohjeita	Asetukset
<b>Ohjelman nimi</b> : Lyhyt kuvaus ohjelmasta ja/tai minkä tyyppisille tekstiileille se sopii.	Suurin sallittu täyttömäärä; lämpötila Linkousnopeus* (--- = Huuhtelutauko) Ohjelmien lisäasetukset
<b>Puuvilla</b> : Kulutusta kestävät, valkopesuun soveltuvat tekstiilit, jotka ovat puuvillaa tai pellavaa <b>Huomautuksia</b> ■ <b>EcoPerfect</b>  -asetuksella pesulämpötila on valittua lämpötilaa matalampi. Jos haluat pesuveden saavuttavan nimenomaan tietyn lämpötilan käytä ohjelmaa ilman <b>EcoPerfect</b>  -asetusta tarvittaessa korkeammalla lämpötilalla. ■ <b>SpeedPerfect</b>  -asetus soveltuu pikaohjelmaksi kevyesti likaantuneelle pyykille.	8 kg/5** kg; 20, 40, 60, 90 °C ---, 0 - 1600* 1/min SpeedPerfect  , EcoPerfect   , vesi&huuhtelu+ 
<b>Siliävät</b> : Tekstiilit, jotka ovat synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua	4 kg; 30, 40 °C ---, 0 - 1200* 1/min SpeedPerfect  , EcoPerfect   , vesi&huuhtelu+ 
<b>Huuhtelu</b> : Lisähuuhtelu, linkousnopeus valittavissa	-;- ---, 0 - 1600* 1/min -
<b>Linkous/Veden poisto</b> :Lisälinkous, linkousnopeus valittavissa. Jos haluat vain poistaa veden, aseta linkousnopeus arvoon 0. <b>Huomautus</b> : Ajustusaika päivittyy vasta ohjelman käynnistyttyä.	-;- ---, 0 - 1600* 1/min -
<b>Villa</b>  : Käsini- ja konepesunkestävät tekstiilit, jotka ovat villaa tai osittain villaa, erittäin hellävarainen pesuohjelma, estää tekstiilien kutistumista, pitemmät pesutauot (tekstiilit ovat pesunesteessä taukojen ajan liikkumatta). <b>Huomautuksia</b> ■ Villa on eläimistä saatua luonnonkuitua, esim.: angora, alpukka, laama, lammas. ■ Käytä konepesuun villalle soveltuvaa pyykinpesuainetta.	enint. 2 kg; 30 °C ---, 0 - 800 1/min -
* suurin linkousnopeus ohjelmasta ja mallista riippuen ** pienempi täyttömäärä <b>SpeedPerfect</b>  -asetuksella	

Ohjelma/pyykkilaji/ohjeita	Asetukset
<p><b>Hienopesu/Silkki</b> : Hellävaraisen pesun vaativat tekstiilit, jotka ovat esim. silkkiä, satiinia, synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua (esim. silkkipuserot, -hulvit)</p> <p><b>Huomautus:</b> Käytä konepesuun sopivaa hellävaraista käsittelyä vaativille tekstiileille tai silkille tarkoitettua pyykinpesuainetta.</p>	<p>2 kg; 30 °C</p> <p>----, 0 - 800 1/min</p> <p>SpeedPerfect , EcoPerfect , vesi&amp;huuhtelu+ </p>
<p><b>Mix</b> : Voit pestä yhdessä tekstiilejä jotka ovat puuvillaa ja synteettistä materiaalia</p>	<p>4 kg; 40 °C</p> <p>----, 0 - 1600* 1/min</p> <p>SpeedPerfect , EcoPerfect , vesi&amp;huuhtelu+ </p>
<p><b>Superpika 15'/30'</b> : Erittäin lyhyt ohjelma n. 30'/15' minuuttia, soveltuu pienelle määrälle kevyesti likaantunutta pyykkiä</p> <p><b>Huomautus:</b> <b>SpeedPerfect</b>  -asetuksella suoritetaan <b>Superpika 15'</b> -ohjelma.</p>	<p>2/3,5 kg; 30 °C</p> <p>----, 0 - 1200* 1/min</p> <p>Speed </p>
<p><b>Sport</b>: Urheilu- ja vapaa-ajan tekstiilit, jotka ovat mikrokuitua</p> <p><b>Huomautuksia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Älä käsittele tekstiilejä huuhteluaineella.</li> <li>■ Puhdista ennen pesua pesuainekotelo (kaikki lokerot) huolellisesti huuhteluainejäämistä.</li> </ul>	<p>2 kg; 30 °C</p> <p>----, 0 - 800 1/min</p> <p>SpeedPerfect , EcoPerfect , vesi&amp;huuhtelu+ </p>
<p><b>Paidat</b> : Paidat ja paitapuserot, joita ei tarvitse silittää ja jotka ovat puuvillaa, pellavaa, synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua</p> <p><b>Huomautus:</b> Pese paidat ja paitapuserot, jotka ovat silkkiä tai muuta hellävaraista käsittelyä vaativaa materiaalia, <b>Hienopesu/Silkki</b>-ohjelmalla.</p>	<p>2 kg; 40 °C</p> <p>----, 0 - 800 1/min</p> <p>SpeedPerfect , EcoPerfect , vesi&amp;huuhtelu+ </p>
<p><b>Allergia+</b>: Kulutusta kestävät tekstiilit, jotka ovat puuvillaa tai pellavaa</p> <p><b>Huomautus:</b> Sopii erityisesti korkeisiin hygieniavaatimuksiin tai erityisen herkälle iholle. Ohjelma pesee pidempään määritetyssä lämpötilassa, käyttää enemmän vettä ja huuhtelee pidempään.</p>	<p>7 kg/5** kg; 60 °C</p> <p>----, 0 - 1600* 1/min</p> <p>SpeedPerfect , EcoPerfect , vesi&amp;huuhtelu+ </p>
<p>* suurin linkousnopeus ohjelmasta ja mallista riippuen ** pienempi täyttömäärä <b>SpeedPerfect</b>  -asetuksella</p>	



## Kulutuservot

### Pääpesuohjelmien energian- ja vedenkulutus, ohjelmien kesto ja jäännöskosteus (keskimääräiset tiedot)

Ohjelma	Täyttömäärä	Energiankulutus*	Vedenkulutus*	Ohjelman kesto*
Puuvilla 20 °C	8 kg	0,25 kWh	87 l	2 ¾ h
Puuvilla 40 °C	8 kg	1,05 kWh	87 l	3 h
Puuvilla 60 °C	8 kg	1,15 kWh	87 l	2 ¾ h
Puuvilla 90 °C	8 kg	2,20 kWh	97 l	2 ¾ h
Siliävät 40 °C	4 kg	0,71 kWh	64 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Hienopesu/Silkki 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Villa 30 °C	2 kg	0,19 kWh	41 l	¾ h

Ohjelma	Keskimääräinen jäännöskosteus**			
	WAT32...	WAT28...	WAT24...	WAT20...
	enint. 1600 1/min	enint. 1400 1/min	enint. 1200 1/min	enint. 1000 1/min
Puuvilla	44 %	48 %	53 %	62 %
Siliävät	40 %	40 %	40 %	40 %
Hienopesu/Silkki	30 %	30 %	30 %	30 %
Villa	45 %	45 %	45 %	45 %

\* Vedenpaine, -kovuus ja veden tulolämpötila, sijoituspaikan lämpötila, pyykin laatu, määrä ja likaisuus, käytetty pyykinpesuaine, jännitevaihtelut sähköverkossa ja valitut lisätoiminnot vaikuttavat mainittuihin arvoihin.

\*\* Jäännöskosteustiedot perustuvat ohjelmasta riippuvaan suurimpaan linkousnopeuteen ja suurimpaan sallittuun täyttömäärään.

### Tehokkaimmat pesuohjelmat puuvillatekstiileille

Seuraavat ohjelmat (vakio-ohjelmat, merkitty <img alt="square icon" data-bbox="345 88 365 105"/>) soveltuvat tavanomaisesti likaantuneille puuvillatekstiileille. Ne ovat myös tehokkaimpia sekä energian- että vedenkulutuksen kannalta.

Vakio-ohjelmat puuvillalle normin (EU) Nro 1015/2010 mukaan		
Ohjelma + lämpötila + valitsin	Täyttömäärä	Keskimääräinen ohjelman kesto
Puuvilla + <img alt="60°C icon" data-bbox="155 215 185 235"/> + EcoPerfect <img alt="EcoPerfect icon" data-bbox="215 215 235 235"/> <img alt="square icon" data-bbox="345 215 365 235"/>	8 kg	3 ¾ h
Puuvilla + <img alt="60°C icon" data-bbox="155 238 185 258"/> + EcoPerfect <img alt="EcoPerfect icon" data-bbox="215 238 235 258"/> <img alt="square icon" data-bbox="345 238 365 258"/>	4 kg	3 ¾ h
Puuvilla + <img alt="40°C icon" data-bbox="155 261 185 281"/> + EcoPerfect <img alt="EcoPerfect icon" data-bbox="215 261 235 281"/> <img alt="square icon" data-bbox="345 261 365 281"/>	4 kg	3 ¾ h

Ohjelma-asetus direktiivin 2010/30/EU mukaisia testauksia ja energialuokitusta varten käytettäessä kylmävesiliitaintää (15 °C).  
Ohjelman lämpötila valitaan tekstiilien hoito-ohjemerkin lämpötilasuosituksen mukaan. Todellinen pesulämpötila saattaa energiansäästöyistä poiketa ilmoitetusta ohjelman lämpötilasta.

### Huomautuksia

- Tämä liite on osa käyttö- ja asennusohjetta. Säilytä kaikki ohjeet mahdollista myöhempää tarvetta varten.
- Tärkeitä lisätietoja löydät myös käyttö- ja asennusohjeista.

WAT323M8SN

9001303205 (9710)

