








1




2




3





4



C



5



th

ข้อมูลสำคัญ – รูปที่ 1

อุปกรณ์นี้มิได้สำหรับใช้ที่ความสูงไม่เกิน 4000 เมตรจากระดับน้ำทะเล ห้ามใช้มือจับที่ฝาของอุปกรณ์ในการยกหรือติดตั้งอุปกรณ์ ต้องถอดอุปกรณ์ออกจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าเมื่อทำการติดตั้ง

- อุปกรณ์นี้จะสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยก็ต่อเมื่อได้รับการติดตั้งภายใต้มาตรฐานของผู้เชี่ยวชาญตามขั้นตอนที่ระบุในคำแนะนำการติดตั้งนี้เท่านั้น ผู้ที่ทำการติดตั้งจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดที่เกิดจากการติดตั้งไม่ถูกวิธี
- หลังจากนำอุปกรณ์ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ว ให้ตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อหาการชำรุดเสียหาย ห้ามเสียบปลั๊กอุปกรณ์ในเตารับในกรณีที่ตรวจพบการชำรุดเสียหายเนื่องจากการขนส่ง
- ปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดตั้งอุปกรณ์เสริม
- ก่อนเริ่มใช้อุปกรณ์ ให้นำบรรจุภัณฑ์และแผ่นฟิล์มป้องกันออกจากส่วนปรุงอาหารและฝาเครื่องให้หมด
- ติดตั้งอุปกรณ์จะต้องสามารถทนความร้อนได้ถึง 90 °C และฝาด้านหน้าของตู้ที่อยู่ติดกันจะต้องสามารถทนความร้อนได้ถึง 70 °C
- ห้ามติดตั้งอุปกรณ์ไว้หลังแผ่นตกแต่งลาย เนื่องจากอาจส่งผลให้อุปกรณ์เกิดความร้อนสูงมากได้
- หากต้องสร้างจากกันใดๆ ในช่องสำหรับติดตั้ง ควรสร้างก่อนติดตั้งอุปกรณ์ กำจัดเศษวัสดุต่างๆ เพราะอาจทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าทำงานไม่ถูกต้อง
- สวมถุงมือเพื่อป้องกันไม่ให้มือถูกบาด ชิ้นส่วนที่สามารถเข้าถึงได้ในระหว่างการติดตั้งอาจมีขอบคม
- เต้าเสียบปลั๊กไฟของอุปกรณ์ต้องอยู่ในส่วนที่แรง A หรืออยู่นอกบริเวณที่จะติดตั้งอุปกรณ์
- ยึดส่วนที่ยังไม่ได้ยึดเข้ากับผนังโดยใช้แป้นยึดมาตรฐาน B
- ขนาดในรูปต่างๆ มีหน่วยเป็น มม.

อุปกรณ์ใต้เคาน์เตอร์ – รูปที่ 2

ต้องเจาะช่องระบายอากาศที่ชั้นกลางเพื่อให้อุปกรณ์มีการระบายอากาศ ยึดเคาน์เตอร์เข้ากับตำแหน่งติดตั้งให้แน่น

ปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดตั้งเตาไฟฟ้า

อุปกรณ์ที่ติดตั้งในตู้สูง – รูปที่ 3

ต้องเจาะช่องระบายอากาศที่ชั้นกลางเพื่อให้อุปกรณ์มีการระบายอากาศ หากตู้สูงมีแผงด้านหลังเพิ่มเติมนอกเหนือจากแผงชั้นส่วนด้านหลัง จะต้องถอดออก

ติดตั้งอุปกรณ์ที่ความสูงไม่เกินระดับที่สามารถถอดอุปกรณ์เสริมออกได้โดยสะดวกเท่านั้น

การติดตั้งในมุม – รูปที่ 4

เพื่อให้สามารถเปิดฝาอุปกรณ์ได้เมื่อติดตั้งในมุม ให้ใช้ขนาด C ขนาด D จะขึ้นอยู่กับความหนาของฝาด้านหน้าที่อยู่ติดมือจับ

การเชื่อมต่ออุปกรณ์กับแหล่งจ่ายไฟฟ้า

- ก่อนการใช้งานในครั้งแรก ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟฟ้าในอาคารมีการติดตั้งตัวนำที่เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องของการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต้องดำเนินการโดยช่างไฟฟ้าที่เชี่ยวชาญเท่านั้น และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดตามกฎหมายของทางการ รวมถึงข้อกำหนดของผู้ดูแลเครือข่ายในท้องถิ่น
- มีโอกาสสูงมากที่ตัวนำจะเกิดความขัดข้องหรือการติดตั้งที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายหรือได้รับบาดเจ็บสาหัส (การเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บจากการถูกไฟดูด) ผู้ผลิตไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บของบุคคลหรือความเสียหายของอุปกรณ์อันเนื่องมาจากการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าที่ไม่ชำรุดหรือไม่ถูกต้อง
- ขณะที่ทำการติดตั้ง ต้องถอดอุปกรณ์ออกจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า
- อุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดของระดับการป้องกัน Class I และต้องต่อเข้ากับเต้าเสียบที่มีการต่อสายดินเท่านั้น
- สายไฟต่อเข้ากับระบบไฟฟ้าเมนจะต้องเป็นชนิด H05 V V-F 3G 1.5 ม.ม.² เป็นอย่างน้อย
- ต้องต่อตัวนำสีเหลือง / สีเขียวเป็นอันดับแรก โดยต้องยาวกว่าอีกสองสายที่ยูบนด้านอุปกรณ์เล็กน้อย
- เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย จะต้องยึดด้วยแป้นทุกตัวที่มีช่องสัมผัสอย่างน้อย 3 มม. ในการเชื่อมต่อไม่จำเป็นต้องใช้ตัวแยก แต่จะใช้เต้าเสียบปลั๊กไฟที่มีการต่อสายดินซึ่งสามารถใช้ได้สะดวกตลอดเวลา
- ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการป้องกันหน้าสัมผัสในระหว่างการติดตั้ง

- กำหนดตัวนำเฟสและตัวนำนิวทรัล (ตัวนำที่เป็นศูนย์) ในเตาเสียบบการเชื่อมต่อที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้อุปกรณ์ชำรุดเสียหายได้
- ต้องเชื่อมต่อเตาอบตามข้อมูลที่ปรากฏบนป้ายระบคาพิักัด
- วางอุปกรณ์ไว้หน้าตู้แปลงไฟเพื่อทำการเชื่อมต่อสายไฟที่ไขจะต้องยาวมากพอ
- คำเตือน : ขณะติดตั้ง ต้องให้แน่ใจว่าสายไฟไม่ติดขัดและไม่สัมผัสกับชิ้นส่วนที่มีความร้อนของอุปกรณ์
- งานทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์รวมถึงการเปลี่ยนสายไฟต้องดำเนินการโดยมีการสนับสนุนทางเทคนิค

⚠️ อันตรายถึงชีวิต !

ระวังไฟดูดหากสัมผัสอุปกรณ์ที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน

- ต้องให้แน่ใจว่ามือแห้งทุกครั้งสัมผัสหรือจับปลั๊กไฟ
- ถอดปลั๊กโดยจับที่ตัวปลั๊กแล้วถอดออกเท่านั้น ห้ามถอดปลั๊กโดยดึงสายไฟเนื่องจากอาจทำให้สายไฟชำรุดได้
- ห้ามดึงปลั๊กออกขณะที่เครื่องกำลังทำงาน

โปรดอ่านข้อมูลต่อไปนี้ และตรวจสอบให้แน่ใจว่า :

คำชี้แจง :

- ปลั๊กไฟมีขนาดพอดีกับเตาเสียบบ
- สายไฟมีขนาดหน้าตัดใหญ่เพียงพอ
- มีการติดตั้งระบบสายดินอย่างถูกต้อง
- ไฟข้างไฟฟ้าผู้เชี่ยวชาญดำเนินการเปลี่ยนสายไฟเท่านั้น (ในกรณีที่จำเป็นต้องเปลี่ยน) โดยสามารถสั่งซื้อสายไฟสำหรับเปลี่ยนได้จากฝ่ายบริการหลังการขาย
- ห้ามไขสายไฟต่อพ่วง / หัวต่อแบบหลายทาง หรือวางปลั๊กไฟ
- ในกรณีที่ใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว ควรเลือกใช้แบบที่มีสัญลักษณ์  เท่านั้น

ซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของอุปกรณ์

- ปลั๊กไฟอยู่ในบริเวณที่เข้าถึงได้ตลอดเวลา
- สายไฟจะต้องไม่คดงอ ถูกกดทับ ถูกดัดแปลง หรือถูกแยกส่วน
- สายไฟไม่สัมผัสกับแหล่งความร้อน

สายไฟที่มีปลั๊กและสายดิน

จะต้องต่ออุปกรณ์นี้เข้ากับเตารับปลั๊กไฟแบบหน้าสัมผัสที่มีสายดินที่ติดตั้งอย่างถูกต้องเท่านั้น

หากไม่สามารถเข้าถึงปลั๊กได้ภายหลังการติดตั้ง

จะต้องมีส่วนแบ่งคนในการติดตั้งระบบไฟฟ้าแบบถาวรตามข้อกำหนดในการติดตั้ง

สายไฟที่ไม่มีปลั๊กแต่มีสายดิน

การต่อระบบไฟฟ้าของอุปกรณ์จะต้องดำเนินการโดยช่างไฟฟ้าที่มีใบอนุญาตเท่านั้น

สำหรับการติดตั้งระบบไฟฟ้าแบบถาวร จะต้องมีส่วนแบ่งคนเป็นระยะๆ ตามข้อกำหนดในการติดตั้ง กำหนดตัวนำเฟสและตัวนำนิวทรัลในเตาเสียบบอุปกรณ์อาจได้รับความเสียหายหากต่อสายไม่ถูกต้อง

ต่อสายเตาไฟฟ้าตามแผนผังการต่อสายเท่านั้น

ดูค่าแรงดันไฟฟ้าได้จากแผนป้ายระบคาพิักัด ต่อสายไฟหลักตามรหัสสีดังนี้ :

สีเขียว/เหลือง = สายดิน (⊕), สีน้ำเงิน = สายนิวทรัล, สีน้ำตาล = มีกระแสไฟฟ้า (ตัวนำภายนอก)

เฉพาะประเทศสวีเดน ฟินแลนด์ และนอร์เวย์

สามารถต่ออุปกรณ์กับระบบสายดินได้โดยใช้ปลั๊กที่ให้มีมา

และต้องสามารถเข้าถึงได้หลังการติดตั้ง

หากไม่สามารถเข้าถึงปลั๊กได้ภายหลังการติดตั้ง

จะต้องมีส่วนแบ่งคนในการติดตั้งระบบไฟฟ้าแบบถาวรตามข้อกำหนดในการติดตั้ง

การติดตั้งอุปกรณ์ - ภาพ 5

ในกรณีที่อุปกรณ์มีประตูด้านหลังและถาดอบแบบยืดขยายและถอดออกได้ จะต้องถอดประตูนี้ออกก่อน

1. ใส่อุปกรณ์เข้าไปจนสุด แล้วจัดให้อยู่ตรงกลาง

2. ขันอุปกรณ์ให้แน่น

ห้ามบิดขงวาระหว่างพื้นผิวเคาน์เตอร์กับอุปกรณ์ด้วยแผ่น / แถบเสริมใดๆ

ห้ามติดตั้งแผงกันความร้อนที่ผนังข้างตู้

การถอด

1. ถอดอุปกรณ์ออกจากแหล่งจ่ายไฟ

2. คลายสลักรูยึด

3. ยกอุปกรณ์ขึ้นเล็กน้อย แล้วดึงตัวอุปกรณ์ออกมาทั้งหมด



9001325012 300597

