






## Přehled programů

Program / druh prádla / pokyny	Nastavení
<b>Název programu:</b> Krátké objasnění programu, resp. pro které textilie je vhodný.	max. naplnění; teplota (☀ = studená) Rychlost odstředování* doplňková nastavení programu
<b>Cottons (Bavlna)</b>  : odolné textilie, textilie z bavlny nebo lnu na vyvárku <b>Upozornění:</b> . Při nastavení <b>Speed</b> vhodný jako krátký program pro mírně zašpiněné prádlo.	8 kg / 5** kg; ☀ - 90 °C ----, 0-1 400* ot/min Speed Eco, Less Ironing (ochrana před zmačkáním), Water/Rinse+ (voda a máchání+)
<b>Cottons (Bavlna)</b>  <b>Eco</b>  : odolné textilie, textilie z bavlny nebo lnu na vyvárku Energeticky optimalizované praní díky snížení teploty při srovnatelném pracím účinku jako u programu <b>Cottons (Bavlna)</b>  . <b>Upozornění:</b> . Teplota praní je nižší než zvolená teplota. Při zvláštním prání ohledně dosažení teploty pracího roztoku použijte program <b>Cottons (Bavlna)</b>  , resp. s vyšší teplotou.	8 kg; ☀ - 90 °C ----, 0-1 400* ot/min Less Ironing (ochrana před zmačkáním), Water/Rinse+ (voda a máchání+)
<b>Easy-Care (Nemačkové prádlo)</b>  : textilie ze syntetických vláken nebo směsových tkanin	4 kg; ☀ - 60 °C ----, 0-1200* ot/min Speed Eco, Less Ironing (ochrana před zmačkáním), Water/Rinse+ (voda a máchání+)
<b>Wool</b>  <b>(Vlna)</b>  : Ručně nebo v pračce prané textilie z vlny nebo s podílem vlny; obzvláště šetrný prací program, aby se zabránilo srážení prádla, delší přestávky programu (textilie leží v pracím roztoku) <b>Upozornění</b> ■ Vlna je živočišného původu, např. angora, alpaka, lama, ovce. ■ Pro praní v pračce používejte prací prostředky vhodné pro vlnu.	2 kg; ☀ - 40 °C ----, 0-800 ot/min -
<b>Super (Extra krátký) 15'/30'</b>   : Extra krátký program cca 15/30 minut, vhodný pro malé kousky mírně zašpiněného prádla <b>Upozornění:</b> . Při nastavení <b>Speed</b> proběhne program <b>Super (Extra krátký) 15'</b>  .	2/3,5 kg; ☀ - 40 °C ----, 0-1 200* ot/min Speed
<b>Rychle/mix</b>  : Smíšená náplň z bavlny a syntetických vláken	4 kg; ☀ - 40 °C ----, 0-1 400* ot/min Speed Eco, Less Ironing (ochrana před zmačkáním), Water/Rinse+ (voda a máchání+)

\* max. rychlost odstředování závisí na programu a modelu

\*\* Redukované naplnění při nastavení **Speed**

Program / druh prádla / pokyny	Nastavení
<b>Jeans/Dark Wash (Džíny / tmavé prádlo)</b> : Tmavé textilie z bavlny a tmavé nemačkové textilie. Textilie perte obrácené na rubovou stranu	3,5 kg;  - 40 °C ----, 0–1 200* ot/min Speed Eco, Less Ironing (ochrana před zmačkáním), Water/Rinse+ (voda a máchání+)
<b>Rinse/Spin/Drain (Máchání/odstředování/odčerpání)</b> : Kombinovaný zvláštní program pro máchání, odstředování prádla a odčerpání vody z máchání.	;- ----, 0–1 400* ot/min Less Ironing (ochrana před zmačkáním), Water/Rinse+ (voda a máchání+)
<b>Upozornění:</b> . Z výroby je u tohoto programu aktivované nastavení <b>Water/Rinse+ (voda a máchání+)</b> .	
<b>Pokud se má provést pouze odstředování:</b> Deaktivujte nastavení <b>Water/Rinse+ (voda a máchání+)</b> a v případě potřeby upravte otáčky odstředování.	
<b>Pokud se má pouze odčerpat voda:</b> Deaktivujte nastavení <b>Water/Rinse+ (voda a máchání+)</b> a nastavte otáčky odstředování <b>0</b> .	
<b>Drum Clean (Údržba bubny)</b> : Program pro čištění a údržbu bubnu a vany pračky, např. před 1. praním, při častém praní při nízké teplotě (40 °C a nižší) nebo při zápachu po delší nepřítomnosti.	0 kg; 90 °C 1 200* ot/min -
<b>Upozornění</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Spusťte program pro údržbu bubnu bez prádla.</li> <li>■ Použijte univerzální prací prášek nebo prací prášek s bělidy. Abyste zabránili tvorbě pěny, použijte pouze polovinu množství pracího prostředku doporučeného výrobcem pracího prostředku. Nepoužívejte prací prostředek na vlnu nebo pro jemné prádlo.</li> </ul>	
<b>Delicates/Silk (Jemné/hedvábí)</b> : Pro choulostivé, prací textilie např. z hedvábí, saténu, syntetických vláken nebo směsových tkanin (např. hedvábné halenky, šály)	2 kg;  - 40 °C ----, 0–800 ot/min Speed Eco, Less Ironing (ochrana před zmačkáním), Water/Rinse+ (voda a máchání+)
<b>Upozornění:</b> . Používejte prací prostředky na jemné prádlo nebo hedvábí, vhodné pro praní v pračce.	
<b>Butter/Oil (máslo/olej)</b> : Textilie ze syntetických vláken nebo směsových tkanin.	4 kg;  - 60 °C ----, 0–1 200* ot/min Speed Eco, Less Ironing (ochrana před zmačkáním), Water/Rinse+ (voda a máchání+)
<b>Upozornění</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Skvrny nenechávejte zaschnout a před praním odstraňte pevné části.</li> <li>■ Průběh teploty, doba namáčení a pohyby bubnu se přizpůsobí podle druhu skvrn.</li> <li>■ Skvrny jsou optimálně odstraněné bez dodatečného speciálního pracího prostředku.</li> </ul>	
* max. rychlost odstředování závisí na programu a modelu ** Redukované naplnění při nastavení <b>Speed</b>	

Program / druh prádla / pokyny	Nastavení
<b>Red Wine (červené víno)</b> ♀: Textilie ze syntetických vláken nebo směsových tkanin. <b>Upozornění</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Skvrny nenechávejte zaschnout a před praním odstraňte pevné části.</li> <li>■ Průběh teploty, doba namáčení a pohyby bubnu se přizpůsobí podle druhu skvrn.</li> <li>■ Skvrny jsou optimálně odstraněné bez dodatečného speciálního pracího prostředku.</li> </ul>	4 kg; ☀ - 60 °C ----, 0–1 200* ot/min Speed Eco, Less Ironing (ochrana před zmačkáním), Water/Rinse+ (voda a máchání+)
<b>Tomatoes (rajčata)</b> ☺: Textilie ze syntetických vláken nebo směsových tkanin. <b>Upozornění</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Skvrny nenechávejte zaschnout a před praním odstraňte pevné části.</li> <li>■ Průběh teploty, doba namáčení a pohyby bubnu se přizpůsobí podle druhu skvrn.</li> <li>■ Skvrny jsou optimálně odstraněné bez dodatečného speciálního pracího prostředku.</li> </ul>	4 kg; ☀ - 60 °C ----, 0–1 200* ot/min Speed Eco, Less Ironing (ochrana před zmačkáním), Water/Rinse+ (voda a máchání+)
<b>Shirts/Blouses (Košile/halenky)</b> 👤: Nežehlivé košile/halenky z bavlny, lnu, syntetických nebo směsových tkanin <b>Upozornění</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Při nastavení <b>Less Ironing (ochrana před zmačkáním)</b> ☹ se košile/halenky pouze krátce odstředí, pověsí se mokré. → Samožehlicí efekt.</li> <li>■ Košile/halenky z hedvábí / choulostivých materiálů perte pomocí programu <b>Delicates/Silk (Jemné/hedvábí)</b> 🧺.</li> </ul>	2 kg; ☀ - 60 °C ----, 0–800 ot/min Speed Eco, Less Ironing (ochrana před zmačkáním), Water/Rinse+ (voda a máchání+)
<b>AllergyPlus (Hygiena)</b> 🧼: odolné textilie z bavlny nebo lnu <b>Upozornění:</b> . Kvůli delšímu praní při definované teplotě, vyšší hladině vody a delšímu máchání je zejména vhodný při zvýšených hygienických nárocích nebo zvláště citlivé pokožce.	6,5 kg; ☀ - 60 °C ----, 0–1 400* ot/min Speed Eco, Less Ironing (ochrana před zmačkáním), Water/Rinse+ (voda a máchání+)
* max. rychlost odstředování závisí na programu a modelu ** Redukované naplnění při nastavení <b>Speed</b>	



## Hodnoty spotřeby

**Spotřeba energie a vody, doba trvání programu a zbytková vlhkost u hlavních pracích programů**  
 (přibližné údaje)

Program	Naplnění	Spotřeba energie*	Spotřeba vody*	Doba trvání programu*
Bavlna 20 °C	8 kg	0,30 kWh	88 l	2 ¾ h
Bavlna 40 °C	8 kg	1,09 kWh	88 l	3 h
Bavlna 60 °C	8 kg	1,28 kWh	88 l	2 ¾ h

Program	Naplnění	Spotřeba energie*	Spotřeba vody*	Doba trvání programu*
Bavlna 90 °C	8 kg	2,22 kWh	98 l	2 ¾ h
Snadná údržba 40 °C	4 kg	0,75 kWh	64 l	2 h
Rychlý/mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Jemné/hedvábí 30 °C	2 kg	0,21 kWh	36 l	¾ h
Vlna 30 °C	2 kg	0,19 kWh	40 l	¾ h

Program	Přibližné údaje o zbytkové vlhkosti**		
	WA.28... max. 1 400 ot/min	WA.24... max. 1 200 ot/min	WA.20... Max. 1 000 ot/min
Bavlna	48 %	53 %	62 %
Snadná údržba	40 %	40 %	40 %
Delicate/Silk (jemné/hedvábí)	30 %	30 %	30 %
Vlna	45 %	45 %	45 %

\* Hodnoty se liší od uvedených hodnot podle tlaku vody, tvrdosti vody, teploty přiváděné vody, pokojové teploty, druhu, množství a zašpinění prádla, použitého pracího prostředku, kolísání síťového napětí a zvolených přídatných funkcí.

\*\* Údaje o zbytkové vlhkosti na základě omezení rychlosti odstředování a maximálního naplnění v závislosti na programu.

### Nejefektivnější programy pro bavlněné textilie

Následující programy (standardní programy, označené ◻) jsou vhodné pro praní běžně zašpiněných bavlněných textilií a jsou nejefektivnější ohledně kombinované spotřeby energie a vody.

Standardní programy na bavlnu podle nařízení (EU) č. 1015/2010		
Program + teplota	Naplnění	Přibližná doba trvání programu
Bavlna Eco ◻ + <60°C	8 kg	3 ¾ h
Bavlna Eco ◻ + <60°C	4 kg	3 ¾ h
Bavlna Eco ◻ + <40°C	4 kg	3 ¾ h

Nastavení programu s maximálními otáčkami k testování a označení energetickým štítkem podle směrnice 2010/30/EU se studenou vodou (15 °C).  
Údaj teploty programu se řídí podle teploty uvedené na visače textilie. Skutečná teplota praní se může z důvodu úspory energie lišit od uvedené teploty programu, prací účinek odpovídá zvolené teplotě.

### Upozornění

- Tato příloha je součástí návodu k použití a instalaci. Uchovejte všechny podklady pro pozdější použití.
- Mnoho dalších důležitých informací najdete také v návodu k použití a instalaci.

**WAT28490BY / ...**

**9001326848 (9905)**

