



Ohjelmataulukko

Ohjelma/pyykkilaji/ohjeita	Asetukset
Ohjelman nimi : Lyhyt kuvaus ohjelmasta ja/tai minkä tyyppisille tekstiileille se sopii.	Suurin sallittu täyttömäärä; lämpötila Linkousnopeus* (---- = Huuhtelutauko) Ohjelmien lisäasetukset
Puuvilla: Kulutusta kestävät, valkopesuun soveltuvat tekstiilit, jotka ovat puuvillaa tai pellavaa	7 kg/4** kg; 20, 40, 60, 90 °C
Huomautuksia	----, 0 - 1600* 1/min
■ Eco Perfect -asetuksella pesulämpötila on valittua lämpötilaa matalampi. Jos haluat pesuveden saavuttavan nimenomaan tietyn lämpötilan käytä ohjelmaa ilman Eco Perfect -asetusta tarvittaessa korkeammalla lämpötilalla.	Speed Perfect , Eco Perfect , Rypistymisenesto
■ Speed Perfect -asetus soveltuu pikaohjelmaksi kevyesti likaantuneelle pyykille.	
Siliävät: Tekstiilit, jotka ovat synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua	4 kg; 30, 40 °C
	----, 0 - 1200* 1/min
	Speed Perfect , Eco Perfect , Rypistymisenesto
Huuhtelu: Lisähuuhtelu, linkousnopeus valittavissa	-; - ----, 0 - 1600* 1/min -
Linkous/Veden poisto: Lisälinkous, linkousnopeus valittavissa. Jos haluat vain poistaa veden, aseta linkousnopeus arvoon 0.	-; - ----, 0 - 1600* 1/min -
Huomautus: . Ajastusaika päivittyy vasta ohjelman käynnistyttyä.	
Villa : Käsini- ja konepesunkestävät tekstiilit, jotka ovat villaa tai osittain villaa, erittäin hellävarainen pesuohjelma, estää tekstiilien kutistumista, pitemmät pesutauot (tekstiilit ovat pesunesteessä taukojen ajan liikkumatta).	enint. 2 kg; 30 °C ----, 0 - 800 1/min -
Huomautuksia	
■ Villa on eläimistä saatua luonnonkuitua, esim.: angora, alpaka, laama, lammas.	
■ Käytä konepesuun villalle soveltuvaa pyykinpesuainetta.	
* suurin linkousnopeus ohjelmasta ja mallista riippuen	
** pienempi täyttömäärä Speed asetuksella	

Ohjelma/pyykkilaji/ohjeita	Asetukset
Hienopesu/Silkki: Hellävaraisen pesun vaativat tekstiilit, jotka ovat esim. silkkiä, satiinia, synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua (esim. silkkipuserot, -huivit)	2 kg; 30 °C ---, 0 - 800 1/min Speed Perfect  , Eco Perfect  , Rypistymisenesto 
Huomautus: . Käytä konepesuun sopivaa hellävaraista käsittelyä vaativille tekstiileille tai silkille tarkoitettua pyykinpesuainetta.	
Mix: Voit pestä yhdessä tekstiilejä jotka ovat puuvillaa ja synteettistä materiaalia	4 kg; 40 °C ---, 0 - 1600* 1/min Speed Perfect  , Eco Perfect  , Rypistymisenesto 
Superpika 15'/30' : Erittäin lyhyt ohjelma n. 30'/15' minuuttia, soveltuu pienelle määrälle kevyesti likaantunutta pyykkiä	2/3,5 kg; 30 °C ---, 0 - 1200* 1/min
Huomautus: . Speed Perfect  asetuksella suoritetaan Superpika 15' -ohjelma.	Speed Perfect 
Sport: Urheilu- ja vapaa-ajan tekstiilit, jotka ovat mikrokuitua	2 kg; 30 °C ---, 0 - 800 1/min
Huomautuksia ■ Älä käsittele tekstiilejä huuhteluaineella. ■ Puhdista ennen pesua pesuainekotelo (kaikki lokerot) huolellisesti huuhteluainejäämistä.	Speed Perfect  , Eco Perfect  , Rypistymisenesto 
Paidat : Paidat ja paitapuserot, joita ei tarvitse silittää ja jotka ovat puuvillaa, pellavaa, synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua	2 kg; 40 °C ---, 0 - 800 1/min
Huomautuksia ■ Rypistymisenesto  -asetuksella paidat/puserot lingotaan vain kevyesti, ne ripustetaan kuivumaan vettä valuvina. —> oikenevat itsestään ■ Pese paidat ja paitapuserot, jotka ovat silkkiä tai muuta hellävaraista käsittelyä vaativaa materiaalia, Hienopesu/Silkki -ohjelmalla.	Speed Perfect  , Eco Perfect  , Rypistymisenesto 
Allergia+: Kulutusta kestävät tekstiilit, jotka ovat puuvillaa tai pellavaa	7 kg/4** kg; 60 °C ---, 0 - 1600* 1/min
Huomautus: . Sopii erityisesti korkeisiin hygieniavaatimuksiin tai erityisen herkälle iholle. Ohjelma pesee pidempään määritetyssä lämpötilassa, käyttää enemmän vettä ja huuhtelee pidempään.	Speed Perfect  , Eco Perfect  , Rypistymisenesto 
* suurin linkousnopeus ohjelmasta ja mallista riippuen ** pienempi täyttömäärä Speed -asetuksella	



Kulutusarvot

Pääpesuohjelmien energian- ja vedenkulutus, ohjelmien kesto ja jäännöskosteus (keskimääräiset tiedot)

Ohjelma	Täyttömäärä	Energiankulutus*	Vedenkulutus*	Ohjelman kesto*
Puuvilla 20 °C	7 kg	0,25 kWh	80 l	2 ¾ h
Puuvilla 40 °C	7 kg	1,03 kWh	80 l	3 h
Puuvilla 60 °C	7 kg	1,21 kWh	80 l	2 ¾ h
Puuvilla 90 °C	7 kg	2,26 kWh	90 l	2 ¾ h
Siliävät 40 °C	4 kg	0,71 kWh	64 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Hienopesu/Silkki 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Villa 30 °C	2 kg	0,19 kWh	41 l	¾ h

Ohjelma	Keskimääräinen jäännöskosteus**			
	WAT32...	WAT28...	WAT24...	WAT20...
	enint. 1600 1/min	enint. 1400 1/min	enint. 1200 1/min	enint. 1000 1/min
Puuvilla	44 %	48 %	53 %	62 %
Siliävät	40 %	40 %	40 %	40 %
Hienopesu/Silkki	30 %	30 %	30 %	30 %
Villa	45 %	45 %	45 %	45 %

* Vedenpaine, -kovuus ja veden tulolämpötila, sijoituspaikan lämpötila, pyykin laatu, määrä ja likaisuus, käytetty pyykinpesuaine, jännitevaihtelut sähköverkossa ja valitut lisätoiminnot vaikuttavat mainittuihin arvoihin.

** Jäännöskosteustiedot perustuvat ohjelmasta riippuvaan suurimpaan linkousnopeuteen ja suurimpaan sallittuun täyttömäärään.

Tehokkaimmat pesuohjelmat puuvillatekstiileille

Seuraavat ohjelmat (vakio-ohjelmat, merkitty ) soveltuvat tavanomaisesti likaantuneille puuvillatekstiileille. Ne ovat myös tehokkaimpia sekä energian- että vedenkulutuksen kannalta.

Vakio-ohjelmat puuvillalle normin (EU) Nro 1015/2010 mukaan		
Ohjelma + lämpötila + valitsin	Täyttömäärä	Keskimääräinen ohjelman kesto
Puuvilla +  + EcoPerfect  	7 kg	3 ½ h
Puuvilla +  + EcoPerfect  	3,5 kg	3 ½ h
Puuvilla +  + EcoPerfect  	3,5 kg	3 ½ h
Ohjelma-asetus direktiivin 2010/30/EU mukaisia testauksia ja energialuokitusta varten käytettäessä kylmävesiliitaintää (15 °C). Ohjelman lämpötila valitaan tekstiilien hoito-ohjemerkinnän lämpötilasuosituksen mukaan. Todellinen pesulämpötila saattaa energiansäästösyistä poiketa ilmoitetusta ohjelman lämpötilasta.		

Huomautuksia

- Tämä liite on osa käyttö- ja asennusohjetta. Säilytä kaikki ohjeet mahdollista myöhempää tarvetta varten.
- Tärkeitä lisätietoja löydät myös käyttö- ja asennusohjeista.

WAT323L7SN

9001332327 (9707)

