



Pregled programa

Program/vrsta rublja/informacije	Postavke
Naziv programa: Kratko objašnjenje o programu i informacija o tome kojim je vrstama tkanina namijenjen.	maks. količina rublja; temperatura brzina centrifugiranja*
	dodatne postavke koje se mogu odabrati
Cottons (Pamučno rublje): Za tkanine otporne na habanje, pamučne ili lanene tkanine otporne na vrućinu Napomena: Postavka SpeedPerfect prikladna je za kratki program za malo zaprljano rublje.	8 kg/5** kg; ❄️ (hladno) - 90 °C - - - (zaustavljanje ispiranja), 0 - 1400* o/min = , Less Ironing (Zaštita od gužvanja), Water +/Rinse + (Voda+/Ispiranje+)
Cottons Eco (Pamučno rublje) Eko: Za tkanine otporne na habanje, pamučne ili lanene tkanine otporne na vrućinu. Pranje uz optimalnu potrošnju energije smanjenjem temperature, uz istodobno postizanje rezultata pranja sličnih rezultatu programa Cottons (Pamučno rublje). Napomena: Temperatura pranja niža je od odabrane temperature. Ako želite postići višu temperaturu vode, po potrebi upotrijebite program Cottons (Pamučno rublje) s višom temperaturom.	8 kg; ❄️ (hladno) - 90 °C - - - (zaustavljanje ispiranja), 0 - 1400* o/min Less Ironing (Zaštita od gužvanja), Water +/Rinse + (Voda+/Ispiranje+)
Easy-Care (Lako za njegu): Za tkanine od sintetičkih materijala ili mješovite tkanine	4 kg; ❄️ (hladno) - 60 °C - - - (zaustavljanje ispiranja), 0 - 1200* o/min = , Less Ironing (Zaštita od gužvanja), Water +/Rinse + (Voda+/Ispiranje+)
Wool (Vuna): Za vunene ili tkanine s visokim udjelom vune koje se mogu prati ručno ili strojno. Posebno nježan program pranja za sprječavanje sakupljanja, uz duže stanke tijekom programa (tkanine se namaču u tekućini za pranje). Napomene Vuna je životinjskog podrijetla, primjerice: angora, alpaka, ljama ili ovčja. Upotrebljavajte deterdžent koji je prikladan za strojno pranje vune.	2 kg; ❄️ (hladno) - 40 °C - - - (zaustavljanje ispiranja), 0 - 800 o/min -
Super 15/30: Iznimno kratki program, otprilike 15/30 minuta, pogodan za malo zaprljano rublje Napomena: Prilikom odabira postavke SpeedPerfect pokreće se program Super 15 .	2/3,5 kg; ❄️ (hladno) - 40 °C - - - (zaustavljanje ispiranja), 0 - 1200* o/min =
Mix (Miješano): Za zajedničko pranje pamučnih i sintetičkih tkanina	4 kg; ❄️ (hladno) - 40 °C - - - (zaustavljanje ispiranja), 0 - 1400* o/min = , Less Ironing (Zaštita od gužvanja), Water +/Rinse + (Voda+/Ispiranje+)

* najveća brzina centrifugiranja ovisi o programu i modelu stroja

** manja količina rublja za postavku **SpeedPerfect**

*** ovisno o modelu

Program/vrsta rublja/informacije	Postavke
Naziv programa: Kratko objašnjenje o programu i informacija o tome kojim je vrstama tkanina namijenjen.	maks. količina rublja; temperatura brzina centrifugiranja* dodatne postavke koje se mogu odabrati
 Night Wash (Noćno pranje): Posebno tih program za pranje noću, pogodan za pamučne, lanene, sintetičke i mješovite tkanine Napomena: Zvučni upozoritelj za završetak pranja je isključen.	4 kg; ❄️ (hladno) - 40 °C - -- (zaustavljanje ispiranja), 0 - 1400* o/min =🌀🌀, Less Ironing (Zaštita od gužvanja), Water +/Rinse + (Voda+/Ispiranje+)
 Rinse/Spin/Drain (Ispiranje/Centrifugiranje/Ispuštanje vode): Kombinirani dodatni program za ispiranje i centrifugiranje rublja te ispuštanje vode nakon ispiranja Napomene ■ Postavka Voda+/Ispiranje+ unaprijed je zadana. ■ Samo za ispiranje,rpm (Brzina centrifugiranja) postavite na 0. ■ Samo za centrifugiranje, isključite Voda+/Ispiranje+ i, po potrebi, prilagodite brzinu centrifugiranja. ■ Samo za pražnjenje,rpm (Brzina centrifugiranja) postavite na 0 i isključite Voda+/Ispiranje+.	-;- - -- (zaustavljanje ispiranja), 0 - 1400* o/min Less Ironing (Zaštita od gužvanja), Water +/Rinse + (Voda+/Ispiranje+)
 Drum clean (Čišćenje bubnja): Program za čišćenje i održavanje bubnja i vanjske cijevi, primjerice prije pokretanja prvog ciklusa pranja ako često perete pri niskim temperaturama (40 °C ili nižim) ili ako se pojavi miris nakon duljeg razdoblja neupotrebe. Indikatorska lampica Drum Clean (Čišćenje bubnja) 🌀 treperi ako niste upotrijebili program od 60 °C ili više kroz dulje vremensko razdoblje. Napomene ■ Pokrenite program za čišćenje rublja bez rublja. ■ Upotreba praška ili deterdženta za pranje koji sadrži bjelilo. Kako se ne bi pjenilo, upotrijebite polovinu količine deterdženta koju preporučuje proizvođač deterdženta. Ne upotrebljavajte deterdžente za vuneno ili osjetljivo rublje.	0 kg; 90 °C 1200* o/min -
 Delicates/Silk (Fino/Svila): Za osjetljive tkanine koje se mogu prati, primjerice svilu, saten, sintetičke materijale ili mješovite tkanine (npr. svilene bluze i šalove) Napomena: Upotrebljavajte deterdžent koji je prikladan za strojno pranje osjetljivih tkanina ili svile.	2 kg; ❄️ (hladno) - 40 °C - -- (zaustavljanje ispiranja), 0 - 800 o/min =🌀🌀, Less Ironing (Zaštita od gužvanja), Water +/Rinse + (Voda+/Ispiranje+)
 Duvet (Popluni): Za strojno perivo rublje punjeno sintetičkim vlaknima poput jastuka, popluna i prekrivača, prikladno i za komade punjene paperjem Napomena: Velike komade rublja perite odvojeno. Upotrebljavajte deterdžent prikladan za osjetljive tkanine i slijedite upute s etikete za održavanje. Ne pretjerujte s deterdžentom. Rublje se ne smije tretirati omekšivačem rublja.	2 kg (paperje 1,5 kg); ❄️ (hladno) - 60 °C - -- (zaustavljanje ispiranja), 0 - 1200* o/min =🌀🌀, Water +/Rinse + (Voda+/Ispiranje+)
* najveća brzina centrifugiranja ovisi o programu i modelu stroja ** manja količina rublja za postavku SpeedPerfect *** ovisno o modelu	

Program/vrsta rublja/informacije	Postavke
Naziv programa: Kratko objašnjenje o programu i informacija o tome kojim je vrstama tkanina namijenjen.	maks. količina rublja; temperatura
	brzina centrifugiranja*
	dodatne postavke koje se mogu odabrati
 Sportswear (Sportsku odjeću): Za sportsku odjeću i odjeću za slobodno vrijeme izrađenu od tkanine s mikrovlaknima	2 kg; ❄️ (hladno) - 40 °C
Napomene ■ Rublje se ne smije tretirati omekšivačem rublja. ■ Prije pranja dobro očistite ladicu za deterdžent (sve odjeljke) kako biste uklonili ostatke omekšivača rublja.	- - - (zaustavljanje ispiranja), 0 - 800 o/min   , Less Ironing (Zaštita od gužvanja), Water +/Rinse + (Voda+/Ispiranje+)
 Jeans/Dark Wash (Tamne odjeće): Za tamne tkanine od pamuka i tamne tkanine koje se lako održavaju.	3,5 kg; ❄️ (hladno) - 40 °C
Napomena: Rublje perite okrenuto naopako.	- - - (zaustavljanje ispiranja), 0 - 1200* o/min   , Less Ironing (Zaštita od gužvanja), Water +/Rinse + (Voda+/Ispiranje+)
 Shirts/Blouses (Košulje/poslovnu odjeću): Za košulje bez glačanja ili bluze od pamuka, lana, sintetičkih vlakana ili mješovite tkanine	2 kg; ❄️ (hladno) - 60 °C
Napomene ■ Košulje/bluze samo se nakratko centrifugiraju na postavci Less Ironing (Zaštita od gužvanja)***. Objesite ih dok još voda kapa s njih za sušenje. → Efekt samozaglađivanja ■ Upotrebljavajte  Delicates/Silk (Fino/Svila) za pranje košulja/bluza od svile/osjetljivih tkanina.	- - - (zaustavljanje ispiranja), 0 - 800 o/min   , Less Ironing (Zaštita od gužvanja), Water +/Rinse + (Voda+/Ispiranje+)
 AllergyPlus (Program za ljude s osjetljivom kožom): Za pamučne ili lanene tkanine otporne na habanje	6,5 kg; ❄️ (hladno) - 60 °C
Napomena: Posebno prikladno za rublje koje mora biti higijenski čisto, a posebice za nježu do osjetljivu kožu, zahvaljujući duljem ciklusu pranja na zadanoj temperaturi, s višom razinom vode i dužim ciklusom centrifugiranja.	- - - (zaustavljanje ispiranja), 0 - 1400* o/min   , Less Ironing (Zaštita od gužvanja), Water +/Rinse + (Voda+/Ispiranje+)
* najveća brzina centrifugiranja ovisi o programu i modelu stroja ** manja količina rublja za postavku SpeedPerfect *** ovisno o modelu	



Tablica s vrijednostima potrošnje

Potrošnja energije i vode, trajanje programa i zaostala vlaga za glavni program pranja

(približne vrijednosti)

Program	Količina rublja	Potrošnja energije*	Potrošnja vode*	Trajanje programa*
Pamučno rublje 20 °C	8 kg	0,29 kWh	78 l	2 1/2 h
Pamučno rublje 40 °C	8 kg	1,01 kWh	78 l	3 h
Pamučno rublje 60 °C	8 kg	1,20 kWh	78 l	2 1/2 h
Pamučno rublje 90 °C	8 kg	2,25 kWh	89 l	2 1/2 h

Program	Količina rublja	Potrošnja energije*	Potrošnja vode*	Trajanje programa*
Lako za njegu 40 °C	4 kg	0,79 kWh	69 l	2 h
Miješano 40 °C	4 kg	0,63 kWh	46 l	1 1/4 h
Fino/Svila 30 °C	2 kg	0,22 kWh	38 l	3/4 h
  Vuna 30 °C	2 kg	0,19 kWh	44 l	3/4 h

Program	Približna informacija o preostaloj vlazi**		
	WAN28...	WAN24...	WAN20...
	Maks. 1400 o/min	Maks. 1200 o/min	Maks. 1000 o/min
Pamučno rublje	53 %	58 %	68 %
Lako za njegu	40 %	40 %	40 %
Fino/Svila	30 %	30 %	30 %
  Vuna	45 %	45 %	45 %

Vrijednosti određene sukladno standardi EN60456:2010.

* Zabilježene vrijednosti mogu odstupati od navedenih vrijednosti ovisno o tlaku i tvrdoći vode, ulaznoj vrijednosti temperature, temperaturi okoline, vrsti, količini i zaprpljanosti rublja, o tome koji se deterdžent upotrebljava te o promjeni napona napajanja i odabranim dodatnim funkcijama.

** Informacije o zaostaloj vlazi koje se temelje na ograničenoj brzini centrifugiranja ovisno o programu i najvećoj dopuštenoj količini rublja.

Programi za ispitivanje učinkovitosti za pamučne tkanine

Sljedeći su programi (standardni programi s oznakom ) prikladni za pranje normalno zaprpljanog pamučnog rublja i najučinkovitiji su po pitanju kombinirane potrošnje energije i vode.

Standardni programi za pamučno rublje sukladno Regulativi (EU) br. 1015/2010	Količina rublja	Približno vrijeme trajanja programa
Pamučno rublje  Eco +  **	8 kg	3 1/2 h
Pamučno rublje  Eco +  **	4 kg	3 1/2 h
Pamučno rublje  Eco +  **	4 kg	3 1/2 h

** Postavka programa za ispitivanje i određivanje energije u skladu s direktivom 2010/30/EU i s hladnom vodom (15 °C).

Specifikacija temperature programa temelji se na temperaturi navedenoj na etiketi za održavanje rublja. Stvarna se temperatura pranja može razlikovati od navedene temperature programa radi uštede energije. Učinkovitost pranja ovisi o odabiru temperature.

Napomene

- Ovaj je dodatak priložen uz upute za rad i instalaciju. Svu dokumentaciju zadržite za daljnju upotrebu.

- Još važnih informacija potražite u uputama za rad i instalaciju.

WAN24290BY

9001338816 (9708)

