







Pregled programov

| Program/vrsta perila/informacije | Nastavitve |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Ime programa: Kratek opis programa in tkanin, za katere je primeren.</p> | <p>maks. obremenitev; temperatura hitrost ožemanja* dodatne nastavitve, ki so na voljo</p> |
| <p> Cottons (Bombaž): Obstojne in toplotno odporne tkanine iz bombaža ali lana Opomba: Nastavitev SpeedPerfect je kot kratek program primerna za rahlo umazano perilo.</p> | <p>8 kg/5** kg; ❄️ (mrzlo) - 90 °C - - - (Konec izpiranja), 0 - 1400* vrt/min =🌀🌀, Less Ironing (Za enosta.likanje), Water +/Rinse + (Voda+/Izpiranje+)</p> |
| <p> Cottons  Eco (Bombaž  Eko): Obstojne in toplotno odporne tkanine iz bombaža ali lana Pranje s prihrankom energije pri nižji temperaturi in s primerljivim rezultatom pranja za program  Cottons (Bombaž). Opomba: Temperatura pranja je nižja od izbrane temperature. Če želite doseči višjo temperaturo vode, uporabite program  Cottons (Bombaž) z zahtevano temperaturo vode.</p> | <p>8 kg; ❄️ (mrzlo) - 90 °C - - - (Konec izpiranja), 0 - 1400* vrt/min Less Ironing (Za enosta.likanje), Water +/Rinse + (Voda+/Izpiranje+)</p> |
| <p> Easy-Care (Preprosta nega): Tkanine iz sintetičnih materialov ali mešanih vlaken</p> | <p>4 kg; ❄️ (mrzlo) - 60 °C - - - (Konec izpiranja), 0 - 1200* vrt/min =🌀🌀, Less Ironing (Za enosta.likanje), Water +/Rinse + (Voda+/Izpiranje+)</p> |
| <p> Wool (Volna): volna, primerna za ročno ali strojno pranje ali tkanine z visokim deležem volne. Posebej nežen pralni program, ki preprečuje krčenje, daljši premori v programu (tkanine se namakajo v milnici). Opombe ■ Volna živalskega izvora, npr. angora, alpakina, lamina, ovčja. ■ Uporabite pralno sredstvo, ki je primerno za strojno pranje volne.</p> | <p>2 kg; ❄️ (mrzlo) - 40 °C - - - (Konec izpiranja), 0 - 800 vrt/min -</p> |
| <p> Super 15/30': Izjemno kratek program, ki traja približno 15/30 minut, primeren za manjše kose rahlo umazanega perila Opomba: Z izbiro nastavitve SpeedPerfect, zaženete program  Super 15'.</p> | <p>2/3,5 kg; ❄️ (mrzlo) - 40 °C - - - (Konec izpiranja), 0 - 1200* vrt/min =🌀</p> |
| <p> Mix (Mešano): Mešanica bombažnih in sintetičnih tkanin</p> | <p>4 kg; ❄️ (mrzlo) - 40 °C - - - (Konec izpiranja), 0 - 1400* vrt/min =🌀🌀, Less Ironing (Za enosta.likanje), Water +/Rinse + (Voda+/Izpiranje+)</p> |
| <p>* maks. hitrost ožemanja je odvisna od programa in modela ** manjša obremenitev za nastavitev SpeedPerfect *** odvisno od modela</p> | |

| Program/vrsta perila/informacije Ime programa: Kratek opis programa in tkanin, za katere je primeren. | Nastavitve maks. obremenitev; temperatura hitrost ožemanja* dodatne nastavitve, ki so na voljo |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p> Jeans/Dark Wash (Temno perilo): Temno perilo iz temnega bombaža in nezahtevne temne tkanine.</p> <p>Opomba: Perilo perite obrnjeno navznoter.</p> | <p>3,5 kg; ❄️ (mrzlo) - 40 °C</p> <p>- -- (Konec izpiranja), 0 - 1200* vrt/min</p> <p>⏸️ Ⓜ️, Less Ironing (Za enosta.likanje), Water +/Rinse + (Voda+/Izpiranje+)</p> |
| <p> Rinse/Spin/Drain (Izpiranje/Ožemanje/Črpanje): Poseben kombiniran program za izpiranje in ožemanje perila in črpanje vode ob izpiranju</p> <p>Opombe</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nastavitev Voda+/Izpiranje+ je tovarniško prednastavljena. ■ Samo za izpiranje, nastavite rpm (Hitrost ožemanja) na 0. ■ Samo za ožemanje, izključite Voda+/Izpiranje+ in po potrebi prilagodite hitrost ožemanja. ■ Samo za praznjenje, nastavite rpm (Hitrost ožemanja) na 0 in izključite Voda+/Izpiranje+. | <p>-; -</p> <p>- -- (Konec izpiranja), 0 - 1400* vrt/min</p> <p>Less Ironing (Za enosta.likanje), Water +/Rinse + (Voda+/Izpiranje+)</p> |
| <p> Drum Clean (Čiščenje bobna): Program za čiščenje in vzdrževanje notranje in zunanje strani bobna, npr. pred prvim pralnim ciklom, pri pogostem pranju pri nizkih temperaturah (40 °C ali manj) ali po razvoju smrada po daljšem obdobju, ko stroj ni bil v uporabi. Opozorilna lučka Drum Clean (Čiščenje bobna)  utripa, če že dolgo niste uporabili programa s temperaturo 60 °C ali več.</p> <p>Opombe</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Zaženite program za vzdrževanje bobna brez perila. ■ Uporabite pralni prašek ali pralno sredstvo, ki vsebuje belilo. Da se izognete penjenju, uporabite le polovično količino pralnega sredstva, ki jo priporoča proizvajalec pralnega sredstva. Ne uporabljajte pralnih sredstev za volno in občutljive tkanine. | <p>0 kg; 90 °C</p> <p>1200* vrt/min</p> <p>-</p> |
| <p> Delicates/Silk (Občutljive tkanine/Svila): Za občutljive, pralne tkanine, npr. iz svile, satena, sintetičnih ali mešanih vlaken (npr. svilene bluže, svilene šal)</p> <p>Opomba: Uporabite pralno sredstvo, primerno za strojno pranje občutljivih tkanin ali svile.</p> | <p>2 kg; ❄️ (mrzlo) - 40 °C</p> <p>- -- (Konec izpiranja), 0 - 800 vrt/min</p> <p>⏸️ Ⓜ️, Less Ironing (Za enosta.likanje), Water +/Rinse + (Voda+/Izpiranje+)</p> |
| <p> Butter/Oil // ♀ Red Wine // 🍅 Tomatoes (Maslo/olje // rdeče vino // paradiznik): Tkanine iz sintetičnih ali mešanih vlaken</p> <p>Opombe</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Perilo sortirajte po barvah. ■ Ne pustite, da se madeži posušijo, in vnaprej odstranite vse strjene ostanke. ■ Zaporedje pralnega programa (npr. temperatura, gibanje bobna in čas namakanja) je posebej prilagojena vrsti madežev. | <p>4 kg; ❄️ (mrzlo) - 60 °C</p> <p>- -- (Konec izpiranja), 0 - 1200* vrt/min</p> <p>⏸️ Ⓜ️, Less Ironing (Za enosta.likanje), Water +/Rinse + (Voda+/Izpiranje+)</p> |
| <p>* maks. hitrost ožemanja je odvisna od programa in modela ** manjša obremenitev za nastavitev SpeedPerfect *** odvisno od modela</p> | |





| Program/vrsta perila/informacije | Nastavitve |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ime programa: Kratek opis programa in tkanin, za katere je primeren. | maks. obremenitev; temperatura |
| | hitrost ožemanja* |
| | dodatne nastavitve, ki so na voljo |
|  Shirts/Blouses (Srajce/poslovna oblačila): Srajce, ki se ne likajo, ali srajce iz bombaža, lana, sintetičnih ali mešanih vlaken Opombe <ul style="list-style-type: none"> Srajce/bluze se le hitro ožamejo na nastavitvi Less Ironing (Za enosta.likanje)***. Obesite jih za sušenje, med tem ko z njih še kaplja. → Učinek samoporavnave Program  Delicates/Silk (Občutljive tkanine/Svila) uporabite za pranje srajc/bluz iz svile ali občutljivih tkanin. | 2 kg; ❄️ (mrzlo) - 60 °C - - - (Konec izpiranja), 0 - 800 vrt/min ≡🌀🌀, Less Ironing (Za enosta.likanje), Water +/Rinse + (Voda+/Izpiranje+) |
|  AllergyPlus (AlergijaPlus): Odporne tkanine iz bombaža in lana Opomba: Posebej primerno za pranje predmetov, ki morajo biti higiensko čisti, in posebej prijazno do občutljive kože zaradi daljšega pralnega cikla pri določeni temperaturi, višjega nivoja vode in daljšega cikla ožemanja. | 6,5 kg; ❄️ (mrzlo) - 60 °C - - - (Konec izpiranja), 0 - 1400* vrt/min ≡🌀🌀, Less Ironing (Za enosta.likanje), Water +/Rinse + (Voda+/Izpiranje+) |
| * maks. hitrost ožemanja je odvisna od programa in modela ** manjša obremenitev za nastavitvev SpeedPerfect *** odvisno od modela | |




Tabela s podatki o porabi

Poraba vode in energije, trajanje programa in preostala vlažnosti za glavni program pranja

(približne vrednosti)

| Program | Količina | Poraba energije* | Poraba vode* | Trajanje programa* |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|--------------|--------------------|
| Bombaž 20 °C | 8 kg | 0,29 kWh | 78 l | 2 1/2 h |
| Bombaž 40 °C | 8 kg | 1,01 kWh | 78 l | 3 h |
| Bombaž 60 °C | 8 kg | 1,20 kWh | 78 l | 2 1/2 h |
| Bombaž 90 °C | 8 kg | 2,25 kWh | 89 l | 2 1/2 h |
| Preprosta nega 40 °C | 4 kg | 0,79 kWh | 69 l | 2 h |
| Mešano 40 °C | 4 kg | 0,63 kWh | 46 l | 1 1/4 h |
| Občutljive tkanine/Svila 30 °C | 2 kg | 0,22 kWh | 38 l | 3/4 h |
|  Volna 30 °C | 2 kg | 0,19 kWh | 44 l | 3/4 h |


| Program | Okvirne informacije o preostali vlažnosti** | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | WAN28... | WAN24... | WAN20... |
| | Maks. 1400 vrt./min | Maks. 1200 vrt./min | Maks. 1000 vrt./min |
| Bombaž | 53 % | 58 % | 68 % |
| Preprosta nega | 40 % | 40 % | 40 % |
| Občutljive tkanine/Svila | 30 % | 30 % | 30 % |
|  Volna | 45 % | 45 % | 45 % |







Vrednosti določene skladno s standardom EN60456:2010.

* Dejanske vrednosti lahko odstopajo od navedenih zaradi vpliva pritiska, trdote in vhodne temperature vode, temperature okolice, vrste, količine in umazanosti perila, uporabljenega pralnega sredstva, nihanja v električnem napajanju in izbranih dodatnih funkcij.

** Informacije o preostali vlažnosti na podlagi najvišjih hitrosti ožemanja in maksimalnih obremenitev za posamezne programe.

Programi testiranja učinkovitosti za bombažne tkanine

Naslednji programi (standardni programi, označeni s ) so primerni za čiščenje normalno umazanih bombažnih tkanin in so najučinkovitejši glede na kombinirano porabo energije in vode.

| Standardni programi za bombaž v skladu z Uredbo (EU) št. 1015/2010 | Količina | Okvirno trajanje programa |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|
| Bombaž  Eco +  ** | 8 kg | 3 1/2 h |
| Bombaž  Eco +  ** | 4 kg | 3 1/2 h |
| Bombaž  Eco +  ** | 4 kg | 3 1/2 h |

** Programska nastavitve za testiranje in energetska označevanje v skladu z direktivo EU 2010/30/EU z mrzlo vodo (15 °C).
 Specifikacija temperature programa temelji na temperaturi, ki je navedena na etiketi o vzdrževanju na perilu. Dejanska temperatura pri pranju lahko odstopa od navedene temperature programa zaradi varčevanja z energijo. Učinkovitost pranja ustreza izbrani temperaturi.

Opombe

- Ta dodatni list je priložen navodilom za uporabo in namestitvev. Shranite vso dokumentacijo za nadaljnjo uporabo.
- Veliko več pomembnih informacij lahko najdete v navodilih za uporabo in namestitvev.

WAN28290BY

9001338898 (9708)

