























































## Programáttekintés

| Program/Ruhafajta/Tanácsok   | Beállítások  |
|--|--|
| <b>Programnév</b><br>A program rövid ismertetése, ill. annak leírása, hogy milyen textíliákhoz megfelelő.  | max. betölthető mennyiség<br>hőmérséklet; centrifuga-fordulatszám**<br>kiegészítő programbeállítások<br>automatikus adagolás<br>be-/kikapcsolható ✓<br>nem választható -   |
| <b>Baumwolle (Pamut)</b><br>Strapabíró textíliák, kifőzhető pamut- vagy vászontextíliák<br><b>Utasítás:</b> A <b>Speed</b> beállítás az enyhén szennyezett ruhaneműk mosására szolgáló rövid program.  | max. 8,0 kg / 5,0* kg<br>* - 90 °C; ⌀ - 1400** ford./perc<br>Eco, Speed,  ,  ,  , <br>◊ ✓, * ✓ |
|  <b>Baumwolle (Pamut) Eco</b><br>Strapabíró textíliák, kifőzhető pamut- vagy vászontextíliák; Optimalizált energiaszükségletű mosás a hőmérséklet csökkentésével, összehasonlítható mosóhatás mellett a <b>Pamut</b> programhoz.<br><b>Utasítás:</b> A mosási hőmérséklet alacsonyabb, mint a kiválasztott hőmérséklet. Ha a mosóvíz-hőmérséklet elérése különösen kívánatos, akkor használja a <b>Pamut</b> programot adott esetben magasabb hőmérséklettel. | max. 8,0 kg<br>* - 90 °C; ⌀ - 1400** ford./perc<br> ,  ,  , <br>◊ ✓, * ✓                       |
| <b>Pflegeleicht (Kímélő mosás)</b><br>Műszálás vagy kevertszálás szövet textíliák  | max. 4,0 kg<br>* - 60 °C; ⌀ - 1200 ford./perc<br>Eco, Speed,  ,  ,  , <br>◊ ✓, * ✓             |
| <b>Fein/Seide (Finommosás/Selyem)</b><br>Kényes, mosható, pl. selyem, szatén, műszálás vagy kevertszálás szövet textíliákhoz (pl. selyemblúzok, -sálak)<br><b>Utasítás:</b> Gépi mosáshoz megfelelő, finom textíliákhoz vagy selyemhez való mosószert kell használni.  | max. 2,0 kg<br>* - 40 °C; ⌀ - 800 ford./perc<br>Eco, Speed,  ,  ,  , <br>◊ ✓, * ✓      |
|  <b>Wolle (Gyapjú)</b><br>Kézzel vagy géppel mosható gyapjú vagy gyapjút tartalmazó textíliák; különösen kímélő mosóprogram a ruhanemű összemérésének elkerülésére, hosszabb programszünetek (a textíliák a mosóvízben állnak)<br><b>Utasítások</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ A gyapjú állati eredetű, pl. angóra, alpaka, láma, birka.</li> <li>■ Gépi mosáshoz megfelelő, gyapjúhoz való mosószert kell használni.</li> </ul>              | max. 2,0 kg<br>* - 40 °C; ⌀ - 800 ford./perc<br><br>◊ -, * ✓  |

\* Csökkentett betölthető mennyiség a **Speed** opciónál

\*\* max. centrifuga-fordulatszám modelltől függően

| Program/Ruhafajta/Tanácsok  | Beállítások  |
|---|--|
| <b>Schnel/Mix (Vegyes)</b><br>Pamut és műszálás ruhaneműkből álló vegyes töltet   | max. 4,0 kg<br>* - 40 °C; ⌚ - 1400** ford./perc<br>Eco, Speed,  ,  ,  , <br>◊ ✓, ⌘ ✓ |
| <b>Jeans/Dunkle Wäsche (Kímélő plusz)</b><br>Sötét pamut és sötét könnyen kezelhető textíliák;<br>A textíliákat kifordítva kell mosni.  | max. 3,5 kg<br>* - 40 °C; ⌚ - 1200 ford./perc<br>Eco, Speed,  ,  ,  , <br>◊ ✓, ⌘ ✓   |
| <b>Spülen (Öblítés)/Schleudern (Centrifugálás)/Abpumpen (Szi-<br/>vattyúzás)</b><br>Kombinált extra program a mosnivaló öblítésére, centrifugálására,<br>illetve a mosóvíz kiszivattyúzására<br><b>Utasítás:</b> Ennél a programnál gyárilag be van kapcsolva a<br> beállítás.  | -<br>; ⌚ - 1400** ford./perc<br> ,  , <br>◊ -, ⌘ ✓  |
| <b>Ha csak centrifugálásra van szükség:</b> Kapcsolja ki a  beállítást,<br>és szükség esetén módosítsa a centrifuga-fordulatszámot.<br><b>Ha csak a víz kiszivattyúzására van szükség:</b> Kapcsolja ki a <br>beállítást, és válassza a ⌚ beállítást.   |  |
| <b>Trommel reinigen (Dobtisztítás)</b><br>Program a dob és a mosóvíztartály tisztításához és ápolásához, pl. az<br>1. mosás előtt, alacsony (40 °C és annál alacsonyabb) mosási<br>hőmérsékleten végzett gyakori mosás esetén vagy hosszabb távollét<br>utáni szagképződéskor. A  kijelzés (dobtisztítás emlékeztető funk-<br>ciója) villog, ha hosszabb ideje nem használt 60 °C vagy annál maga-<br>sabb hőmérsékletű programot. | 0,0 kg<br>90 °C; 1200 ford./perc<br>-<br>◊ -, ⌘ -  |
| <b>Utasítások</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Futtasson le egy programot ruhanemű nélkül.</li> <li>■ Ehhez általános mosóport vagy fehérítőtartalmú mosószert<br/>                     használjon. A habképződés elkerülése érdekében a gyártó által<br/>                     javasolt mosószermennyiségnek csak a felét használja. Ne hasz-<br/>                     náljon gyapjú- vagy finommosószert.</li> </ul>   |  |
| <b>ExtraKurz (SuperRövid 15'/30')</b><br>SuperRövid program, kb. 15/30 perc, enyhén szennyezett, kisebb<br>adag ruhához<br><b>Utasítás:</b> A <b>Speed</b> beállításnál a készülék a<br><b>SuperRövid 15'</b> programot használja.  | max. 2,0 / 3,5 kg<br>* - 40 °C; ⌚ - 1200 ford./perc<br>Eco, Speed, <br>◊ ✓, ⌘ ✓   |
| * Csökkentett betölthető mennyiség a <b>Speed</b> opciónál<br>** max. centrifuga-fordulatszám modelltől függően   |  |

| Program/Ruhafajta/Tanácsok  | Beállítások  |
|---|--|
| <b>Hemden (Ingek/Blúzok)</b><br>Vasalást nem igénylő pamut, vászon, műszálás vagy kevertszálás szövet ingek/blúzok<br><b>Utasítások</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ A  beállításnál az ingeket/blúzokat csak csekély mértékben kicentrifugálva, vizesen kell felakasztani.<br/>—&gt; A ruhanemű magától kisimul.</li> <li>■ Selyemingeket/-blúzokat vagy kényes anyagokat a <b>Finommosás/selyem</b> programmal mosson.</li> </ul> | max. 2,0 kg<br>* - 60 °C;  - 800 ford./perc<br>Eco, Speed,  ,  ,  , <br>◊ ✓,  ✓    |
| <b>Daunen (Pehelytoll)</b><br>géppel mosható, pehelytollal töltött textíliák, fejpárnák, ágytakarók; alkalmas műszál töltetű is<br><b>Utasítás:</b> A nagy darabokat külön mossa. Használjon finommosószert, és kérjük, vegye figyelembe a kezelési útmutatót. A mosószert takarékosan adagolja.  | max. 2,0 kg<br>* - 60 °C;  - 1200 ford./perc<br>Eco, Speed,  , <br>◊ -,  -   |
| <b>AllergiePlus (Higiénia)</b><br>Strapabíró pamut- vagy vászontextíliák<br><b>Utasítás:</b> Különösen alkalmas magasabb higiéniai követelmények vagy különösen érzékeny bőr esetén, meghatározott hőmérséklet, magasabb vízszint és hosszabb öblítés mellett történő hosszabb mosás miatt.   | max. 6,5 kg<br>* - 60 °C;  - 1400** ford./perc<br>Eco, Speed,  ,  ,  , <br>◊ ✓,  ✓ |
| <b>Auto 30°</b><br>Kíméletesebb ruhakezelés;<br>A gép automatikusan meghatározza a szennyezettség mértékét és a textil fajtáját, és hozzáigazítja a mosási műveletet, valamint az intelligens adagolást.  | max. 3,5 kg<br>automata, legfeljebb: 30 °C; 1000 ford./perc-ig<br><br>◊ ✓,  ✓  |
| * Csökkentett betölthető mennyiség a <b>Speed</b> opciónál<br>** max. centrifuga-fordulatszám modelltől függően   |  |



## Fogyasztási értékek

### Fő mosási programok energia- és vízfogyasztása, időtartama és maradék nedvességtartalma (hozzávetőleges adatok)

| Program            | Betölthető mennyiség | Energiafogyasztás* | Vízfogyasztás* | Programidő* |
|--------------------|----------------------|--------------------|----------------|-------------|
| Pamut 20 °C        | 8 kg                 | 0,25 kWh           | 87 l           | 2 ¾ h       |
| Pamut 40 °C        | 8 kg                 | 1,05 kWh           | 87 l           | 3 h         |
| Pamut Eco** <60°C  | 8 kg                 | 0,74 kWh           | 55 l           | 3 ½         |
| Pamut Eco** <60°C  | 4 kg                 | 0,70 kWh           | 37 l           | 3 ½         |
| Pamut Eco** <40°C  | 4 kg                 | 0,35 kWh           | 37 l           | 3 ½         |
| Pamut 60 °C        | 8 kg                 | 1,15 kWh           | 87 l           | 2 ¾ h       |
| Pamut 90 °C        | 8 kg                 | 2,20 kWh           | 97 l           | 2 ¾ h       |
| Kímélő mosás 40 °C | 4 kg                 | 0,71 kWh           | 64 l           | 2 h         |
| Vegyes 40 °C       | 4 kg                 | 0,60 kWh           | 45 l           | 1 ¼ h       |
| Finom/Selyem 30 °C | 2 kg                 | 0,19 kWh           | 37 l           | ¾ h         |
| Gyapjú 30 °C       | 2 kg                 | 0,19 kWh           | 41 l           | ¾ h         |

| Program      | Maradék nedvességtartalom hozzávetőleges adatai*** |                      |                      |
|--------------|--|----------------------|----------------------|
|              | WAT28 ...  | WAT24 ...            | WAT20 ...            |
|              | max. 1400 ford./perc                               | max. 1200 ford./perc | max. 1000 ford./perc |
| Pamut        | 48%  | 53%                  | 62%                  |
| Kímélő mosás | 40%  | 40%                  | 40%                  |
| Finom/Selyem | 30%  | 30%                  | 30%                  |
| Gyapjú       | 45%  | 45%                  | 45%                  |

\* Az értékek a víznyomástól, a vízkeménységtől, a bevezetett víz hőmérsékletétől, a helyiség hőmérsékletétől, a ruhanemű fajtájától, mennyiségétől és szennyezettségétől, a használt mosószertől, a hálózati feszültség ingadozásaitól és a választott kiegészítő funkcióktól függően eltérnek a megadott értékektől.

\*\* Programbeállítás a 2010/30/EU irányelv szerinti, hideg vízzel (15 °C) történő vizsgálathoz és energiafogyasztás címkézéséhez. A programhoz tartozó hőmérsékleti érték a textíliákon elhelyezett kezelési címkén feltüntetett hőmérséklethez igazodik. A tényleges mosási hőmérséklet energiatakarékossági okokból eltérhet a program megadott hőmérsékletétől, a mosóhatás megfelel a kiválasztott hőmérsékletnek.

\*\*\* Maradék nedvességtartalom adatai a programfüggő centrifugaforulatszám-korlátozás és a maximális betölthető mennyiség alapján.

**WAT28691****9001343392 (9708)**