



Spojte svoj domáci spotrebič – s budúcnosťou.

Stručný sprievodca pre rýchle uvedenie do prevádzky

home
connect

Budúcnosť sa začína už teraz vo vašej domácnosti! Tešíme sa, že využívate Home Connect *

Blahoželáme ku kúpe pokrokového domáceho spotrebiča, ktorý vám už dnes uľahčí a spríjemní vaše každodenné činnosti.

Pohodlnejšie.

Pomocou Home Connect môžete svoje domáce spotrebiče ovládať kedykoľvek a kdekoľvek chcete. Celkom jednoducho a intuitívne prostredníctvom smartfónu alebo tabletu. Tak si ušetríte okľuky či zbytočné čakanie a budete mať jednoducho viac času na veci, na ktorých vám skutočne záleží.

Jednoduchšie.

Vykonávajúte obslužné nastavenia, ako sú signálne tóny alebo individuálne programy, úplne jednoducho v aplikácii na prehľadnej dotykovej obrazovke. Ide to ešte jednoduchšie a presnejšie ako na samotnom prístroji a vy máte všetky údaje, návody na použitie a mnohé inštruktážne videá priamo poruke.

Prepojenejšie.

Nechajte sa inšpirovať a objavte množstvo dodatočných ponúk, ktoré sú vašim spotrebičom prispôbené presne na mieru: zbierky receptov, tipy týkajúce sa používania spotrebičov a omnoho viac. Vhodné príslušenstvo si môžete objednať kedykoľvek, stačí iba niekoľko kliknutí.



* Dostupnosť funkcie Home Connect závisí od dostupnosti služieb Home Connect vo vašej krajine.

Služby Home Connect nie sú dostupné v každej krajine. Viac informácií nájdete na stránke www.home-connect.com.

Čo potrebujete na spojenie vášho domáceho spotrebiča s aplikáciou Home Connect?

- Smartfón alebo tablet vybavený aktuálnou verziou príslušného operačného systému.
- Signál domácej siete (Wi-Fi) na mieste montáže domáceho spotrebiča.

Meno a heslo vašej domácej siete (Wi-Fi):

Názov siete (SSID): _____

Heslo (Key): _____

Tri kroky na zjednodušenie všedného dňa:



Krok 1: Zriadenie aplikácie Home Connect



- A** Na smartfóne alebo tablete otvorte obchod s aplikáciami (zariadenia typu Apple), resp. obchod Google Play (zariadenia s operačným systémom OS Android).



- B** V obchode zadajte hľadaný výraz „**Home Connect**“.



- C** Vyberte aplikáciu Home Connect a nainštalujte si ju na smartfóne alebo tablete.



- D** Spustíte aplikáciu a zriadte si prístup do Home Connect. Aplikácia vás prevedie prihlasovacím procesom. Na záver si poznačte svoju e-mailovú adresu a heslo.



Prístupové údaje Home Connect:

E-mail: _____

Heslo: _____



Skontrolujte dostupnosť na stránke www.home-connect.com

Krok 2 (prvé uvedenie do prevádzky): Spojte váš domáci spotrebič s domácou sieťou (Wi-Fi)




A Domáci spotrebič pripojte a zapnite.



B Skontrolujte, či smerovač vašej domácej siete má funkciu WPS (automatické spojenie). Niektoré smerovače sú vybavené napríklad tlačidlom WPS. (Potrebné informácie nájdete v príručke k smerovaču.)

C Disponuje váš smerovač funkciou WPS (automatické spojenie)?



Krok 2.1: Automatické spojenie vašej umývačky riadu s domácou sieťou (Wi-Fi)



- A** Na spustenie asistenta Home Connect stlačte na umývačke riadu tlačidlo diaľkového štartu.
Na displeji sa objaví **RC**.



Obrázky sú ilustračné.

- B** Stlačte tlačidlo „+“ na automatické prihlásenie do siete.
Na displeji sa objaví **PR**.



- C** V nasledujúcich 2 minútach aktivujte na smerovači domácej siete funkciu WPS. (Niektoré smerovače majú napr. tlačidlo WPS/Wi-Fi. Potrebne informácie nájdete v príručke k smerovaču.)



- D** Po nadviazaní spojenia sa na displeji umývačky riadu zobrazí **C: ON**.
Potom pokračujte krokom 3.



Na displeji sa zobrazí hlásenie: **E: FF**.

V priebehu 2 minút sa nepodarilo nadviazať spojenie. Skontrolujte, či sa umývačka riadu nachádza v dosahu domácej siete (Wi-Fi) a prípadne zopakujte postup alebo vykonajte manuálne spojenie (krok 2.2).



Krok 2.2: Manuálne spojenie umývačky riadu s domácou sieťou (Wi-Fi)



V prípade manuálneho pripojenia umývačka riadu vytvorí vlastnú sieť Wi-Fi (prístupový bod), do ktorej sa môžete prihlásiť pomocou smartfónu alebo tabletu.

- A** Podržte tlačidlo Setup na umývačke riadu stlačené 3 sekundy.


Pomocou tlačidla Setup listujte dovtedy, kým sa v ponuke na displeji nezobrazí **Cn: 00**.



- B** Stlačte tlačidlo „+“, aby ste zapli funkciu Wi-Fi. Teraz sa na displeji zobrazí **Cn: 01**. Keď sa už raz aktivuje funkcia Wi-Fi, nemusíte tento proces viac opakovať.



- C** Pomocou tlačidla Setup listujte v ponuke dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí **SR**.



Krok 2.2: Manuálne spojenie umývačky riadu s domácou sieťou (Wi-Fi)



- D** Stlačte tlačidlo „+“ pre manuálne prihlásenie do siete.
- E** Na displeji sa objaví **PR**. Umývačka riadu teraz vytvorila vlastnú sieť Wi-Fi (SSID) „HomeConnect“, do ktorej sa môžete prihlásiť pomocou smartfónu alebo tabletu.



- F** Na to prejdite do všeobecného menu nastavení vášho smartfónu alebo tabletu (mobilné zariadenie) a navolte nastavenia pre Wi-Fi.



- G** Smartfón alebo tablet spojte so sieťou Wi-Fi (SSID) „**HomeConnect**“ (heslo Wi-Fi [Key] je „HomeConnect“). Proces spájania môže trvať až 60 sekúnd.



- H** Po úspešnom spojení otvorte v smartfóne alebo tablete aplikáciu Home Connect.



Krok 2.2: Manuálne spojenie umývačky riadu s domácou sieťou (Wi-Fi)



- I Aplikácia bude teraz niekoľko sekúnd hľadať umývačku riadu. Keď sa umývačka riadu (domáci spotrebič) nájde, systém vás vyzve, ak ste tak ešte neurobili, aby ste do príslušných polí zadali názov siete (SSID) a heslo (Key) vašej domácej siete (Wi-Fi).



- J Následne postupujte podľa pokynov v aplikácii Home Connect.



- K Po nadviazaní spojenia sa na displeji umývačky riadu nakrátko zobrazí **c : on**.

Potom pokračujte krokom 3.



Ak sa nepodarilo nadviazať spojenie, podržte tlačidlo Štart na umývačke riadu stlačené 3 sekundy. Potom opakovane spustíte manuálne prihlásenie do siete umývačky riadu (krok 2.2).



Krok 3: Pripojte umývačku riadu k aplikácii Home Connect



Umývačka riadu potom automaticky spustí pripájanie k aplikácii.

- A Na displeji umývačky riadu sa teraz zobrazuje **RP: P**.
- B Máte 2 minúty na to, aby ste v aplikácii Home Connect v smartfóne alebo tablete pridal umývačku riadu, keď sa tam zobrazí.
- C Ak sa umývačka riadu nezobrazí automaticky, pridajte ju v aplikácii.
- D Na potvrdenie spojenia postupujte podľa záverečných pokynov aplikácie.
- E Po úspešnom spojení sa na displeji objaví **C: on**.
- F Ponuku opustíte stlačením a podržaním tlačidla Setup na 3 sekundy.



Krok 3: Pripojte umývačku riadu k aplikácii Home Connect



Používateľský tip: Ak chcete spotrebič spustiť pomocou aplikácie, stlačte na umývačke riadu tlačidlo diaľkového štartu (pozri grafiku vpravo). Keď je funkcia aktivovaná, tlačidlo diaľkového štartu bliká.



Úspešne ste pripojili váš domáci spotrebič. Teraz môžete využívať všetky výhody aplikácie Home Connect!

Na displeji sa objaví **E:rr**.

Uistite sa, že sa váš smartfón alebo tablet nachádza v domácej sieti (Wi-Fi).

Zopakujte postup.




Home Connect: jednoduchá cesta
v ústrety prepojenej budúcnosti so
silným partnerom.



Máte otázky alebo by ste sa chceli obrátiť na
servisnú linku Home Connect?
Potom nás navštívte na
www.home-connect.com



9001362556 (9801) MB sk



Home Connect je služba spoločnosti Home Connect GmbH.

Apple App Store a iOS sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc.
Google Play Store a Android sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.
Wi-Fi je ochranná známka asociácie Wi-Fi Alliance.