

Επισκόπηση προγραμμάτων

<p>Πρόγραμμα/είδος ρούχων/πληροφορίες</p> <p>Όνομα προγράμματος: Σύντομη επεξήγηση του προγράμματος και για ποια υφάσματα είναι κατάλληλο.</p>	<p>Ρυθμίσεις</p> <p>μέγ. φορτίο, θερμοκρασία</p> <p>αριθμός στροφών στυψίματος*</p> <p>πρόσθετες ρυθμίσεις που μπορούν να επιλεγούν</p>
<p>Βαμβακερά: Ανθεκτικά υφάσματα, ανθεκτικά στη θερμότητα υφάσματα, βαμβακερά ή λινά</p> <p>Υπόδειξη: Η ρύθμιση Speed είναι κατάλληλη ως ένα σύντομο πρόγραμμα για ελαφρά λερωμένα ρούχα.</p>	<p>7 kg/4** kg; ❄️ (κρύο) - 90 °C</p> <p>- - - (Σταμάτημα στο ξέβγαλμα), 0 - 1400* στροφές/λεπτό</p> <p>≡☕️🌀, Νερό+/Ξέβγαλμα+, Πρόπλυση</p>
<p>Βαμβακερά  eco: Ανθεκτικά υφάσματα, ανθεκτικά στη θερμότητα υφάσματα, βαμβακερά ή λινά</p> <p>Ενεργειακά βελτιστοποιημένη πλύση με μειωμένη θερμοκρασία, επιτυγχάνοντας παράλληλα ένα συγκρίσιμο αποτέλεσμα πλύσης για το πρόγραμμα Βαμβακερά.</p> <p>Υπόδειξη: Η θερμοκρασία πλύσης είναι χαμηλότερη, από την επιλεγμένη θερμοκρασία. Εάν θέλετε να επιτύχετε μια υψηλότερη θερμοκρασία νερού, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα Βαμβακερά με μια υψηλότερη θερμοκρασία από ό,τι απαιτείται.</p>	<p>7 kg; ❄️ (κρύο) - 90 °C</p> <p>- - - (Σταμάτημα στο ξέβγαλμα), 0 - 1400* στροφές/λεπτό</p> <p>Νερό+/Ξέβγαλμα+, Πρόπλυση</p>
<p>Συνθετικά: Υφάσματα από συνθετικά υλικά ή ασπρόρουχα</p>	<p>4 kg; ❄️ (κρύο) - 60 °C</p> <p>- - - (Σταμάτημα στο ξέβγαλμα), 0 - 1200* στροφές/λεπτό</p> <p>≡☕️🌀, Νερό+/Ξέβγαλμα+, Πρόπλυση</p>
<p> Μάλλινα: Υφάσματα μάλλινα ή πλούσια σε μαλλί που μπορούν να πλυθούν στο χέρι ή στο πλυντήριο ρούχων. Ιδιαίτερα απαλό πρόγραμμα πλύσης για την αποφυγή συρρικνωσης, μεγαλύτερες διακοπές προγράμματος (τα υφάσματα ηρεμούν στο νερό πλύσης).</p> <p>Υποδείξεις</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Το μαλλί είναι ζωικής προέλευσης, π.χ.: ανγκόρα, αλπακά, λάμα, πρόβατα. ■ Χρησιμοποιήστε ένα απορρυπαντικό που είναι κατάλληλο για μάλλινα ρούχα που πλένονται στο πλυντήριο ρούχων. 	<p>2 kg; ❄️ (κρύο) - 40 °C</p> <p>- - - (Σταμάτημα στο ξέβγαλμα), 0 - 800 στροφές/λεπτό</p> <p>-</p>
<p>Γρήγορο 15'/30': Πολύ σύντομο πρόγραμμα από περίπου 15/30 λεπτά, κατάλληλο για μικρά κομμάτια από ελαφρά λερωμένα ρούχα</p> <p>Υπόδειξη: Όταν επιλέξετε τη ρύθμιση Speed, το πρόγραμμα Γρήγορο 15' τρέχει.</p>	<p>2/3,5 kg; ❄️ (κρύο) - 40 °C</p> <p>- - - (Σταμάτημα στο ξέβγαλμα), 0 - 1200* στροφές/λεπτό</p> <p>≡☕️</p>
<p>Γρήγορο/Ανάμεικτα: Ανάμεικτο φορτίο από βαμβακερά και συνθετικά υφάσματα</p>	<p>4 kg; ❄️ (κρύο) - 40 °C</p> <p>- - - (Σταμάτημα στο ξέβγαλμα), 0 - 1400* στροφές/λεπτό</p> <p>≡☕️🌀, Νερό+/Ξέβγαλμα+, Πρόπλυση</p>
<p>* ο μέγιστος αριθμός στροφών στυψίματος εξαρτάται από το πρόγραμμα και το μοντέλο.</p> <p>** μειωμένο φορτίο για τη ρύθμιση Speed</p> <p>*** ανάλογα το μοντέλο</p>	

<p>Πρόγραμμα/είδος ρούχων/πληροφορίες</p> <p>Όνομα προγράμματος: Σύντομη επεξήγηση του προγράμματος και για ποια υφάσματα είναι κατάλληλο.</p>	<p>Ρυθμίσεις</p> <p>μέγ. φορτίο, θερμοκρασία αριθμός στροφών στυψίματος*</p> <p>πρόσθετες ρυθμίσεις που μπορούν να επιλεγούν</p>
<p>Σκουρόχρωμα/Jeans: Σκούρα βαμβακερά υφάσματα και σκούρα ευαίσθητα υφάσματα.</p> <p>Υπόδειξη: Πλένετε τα ρούχα γυρισμένα ανάποδα.</p>	<p>3,5 kg; * (κρύο) - 40 °C</p> <p>- -- (Σταμάτημα στο Ξέβγαλμα), 0 - 1200* στροφές/λεπτό</p> <p>≡☹ @, Νερό+/Ξέβγαλμα+, Πρόπλυση</p>
<p>Ξέβγαλμα/Στύψιμο/Άντληση: Συνδυασμένο πρόσθετο πρόγραμμα για το ξέβγαλμα και το στύψιμο των ρούχων και για την άντληση του νερού ξέβγαλματος</p> <p>Υποδείξεις</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Η ρύθμιση Νερό+/Ξέβγαλμα+ είναι προρρυθμισμένη από προεπιλογή. ■ Μόνο για το ξέβγαλμα, ρυθμίστε το Αριθμός στροφών στυψίματος στο 0. ■ Μόνο για το στύψιμο, απενεργοποιήστε Νερό+/Ξέβγαλμα+ και εφόσον απαιτείται, ρυθμίστε τον αριθμό των στροφών στυψίματος. ■ Μόνο για την άντληση, ρυθμίστε το Αριθμός στροφών στυψίματος στο 0 και απενεργοποιήστε Νερό+/Ξέβγαλμα+. 	<p>-; -</p> <p>- -- (Σταμάτημα στο Ξέβγαλμα), 0 - 1400* στροφές/λεπτό</p> <p>Νερό+/Ξέβγαλμα+</p>
<p>Καθαρισμός κάδου: Πρόγραμμα για τον καθαρισμό και τη φροντίδα του κάδου και του εξωτερικού κελύφους, π.χ. πριν την εκτέλεση του πρώτου κύκλου πλύσης, σε περίπτωση που πλένετε τακτικά σε χαμηλές θερμοκρασίες (40 °C και χαμηλότερα) ή εάν έχει δημιουργηθεί μια οσμή μετά από μια παρατεταμένη χρονική περίοδο ακινησίας. Η ενδεικτική λυχνία Καθαρισμός κάδου ☹ αναβοσβήνει όταν δεν έχετε χρησιμοποιήσει ένα πρόγραμμα 60 °C ή υψηλότερα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.</p> <p>Υποδείξεις</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Εκτελέστε το πρόγραμμα φροντίδας κάδου χωρίς καθόλου ρούχα. ■ Χρησιμοποιήστε σκόνη πλυσίματος ή ένα απορρυπαντικό που περιέχει λευκαντικό. Για την αποφυγή δημιουργίας αφρού, χρησιμοποιήστε μόνο τη μισή ποσότητα απορρυπαντικού που συνίσταται από τον κατασκευαστή του απορρυπαντικού. Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά που είναι για μάλλινα ή ευαίσθητα ρούχα. 	<p>0 kg; 90 °C</p> <p>1200* στροφές/λεπτό</p> <p>-</p>
<p>Μεταξωτά: Για ευαίσθητα, πλενόμενα υφάσματα, π.χ. μεταξωτά, σατέν, συνθετικά ή ασπρόρουχα (π.χ. μεταξωτές μπλούζες, μεταξωτά μαντλία)</p> <p>Υπόδειξη: Χρησιμοποιήστε ένα απορρυπαντικό κατάλληλο για ευαίσθητα ή μεταξωτά ρούχα που πλένονται στο πλυντήριο ρούχων.</p>	<p>2 kg; * (κρύο) - 40 °C</p> <p>- -- (Σταμάτημα στο Ξέβγαλμα), 0 - 800 στροφές/λεπτό</p> <p>≡☹ @, Νερό+/Ξέβγαλμα+, Πρόπλυση</p>
<p>Λάδι//Κόκκινο κρασί//Ντομάτα: Υφάσματα από συνθετικά υλικά ή ασπρόρουχα</p> <p>Υποδείξεις</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ταξινόμηστε τα ρούχα ανάλογα με το χρώμα. ■ Μην αφήνετε τους λεκέδες να στεγνώσουν και αφαιρέστε εκ των προτέρων οποιοδήποτε στερεά υπολείμματα. ■ Η ακολουθία του προγράμματος πλύσης (π.χ. θερμοκρασία, κίνηση κάδου ή χρόνος μουλιάσματος) είναι ειδικά προσαρμοσμένη στο είδος των λεκέδων. 	<p>4 kg; * (κρύο) - 60 °C</p> <p>- -- (Σταμάτημα στο Ξέβγαλμα), 0 - 1200* στροφές/λεπτό</p> <p>≡☹ @, Νερό+/Ξέβγαλμα+, Πρόπλυση</p>
<p>* ο μέγιστος αριθμός στροφών στυψίματος εξαρτάται από το πρόγραμμα και το μοντέλο.</p> <p>** μειωμένο φορτίο για τη ρύθμιση Speed</p> <p>*** ανάλογα το μοντέλο</p>	

<p>Πρόγραμμα/είδος ρούχων/πληροφορίες</p> <p>Όνομα προγράμματος: Σύντομη επεξήγηση του προγράμματος και για ποια υφάσματα είναι κατάλληλο.</p>	<p>Ρυθμίσεις</p> <p>μέγ. φορτίο, θερμοκρασία</p> <p>αριθμός στροφών στυψίματος*</p> <p>πρόσθετες ρυθμίσεις που μπορούν να επιλεγούν</p>
<p>Πουκάμισα: Πουκάμισα ή μπλούζες χωρίς σιδέρωμα βαμβακερά, λινά, από συνθετικές ίνες ή ασπρόρουχα</p> <p>Υποδείξεις</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Στα πουκάμισα/στις μπλούζες εκτελείται μόνο ένα σύντομο στύψιμο στη ρύθμιση Λιγ. τσαλάκωμα. Κρεμάστε τα για στέγνωμα, όσο στάζουν ακόμη. → Με αυτοστρώσιμο ■ Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα Μεταξωτά για να πλύνετε πουκάμισα/μπλούζες κατασκευασμένα από μεταξωτά/ευαίσθητα υφάσματα. 	<p>2 kg; * (κρύο) - 40 °C</p> <p>- - (Σταμάτημα στο ξέβγαλμα), 0 - 800 στροφές/λεπτό</p> <p>≡☰☉, Νερό+/Ξέβγαλμα+, Πρόπλυση</p>
<p>Αντιαλλεργικό: Ανθεκτικά υφάσματα, βαμβακερά ή λινά</p> <p>Υπόδειξη: Ιδιαίτερα κατάλληλο για το πλύσιμο ρούχων που πρέπει να είναι υγιεινά καθαρά και ιδιαίτερα απαλό στο ευαίσθητο δέρμα χάρη στον κύκλο πλύσης μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας σε μια προκαθορισμένη θερμοκρασία, υψηλότερη στάθμη νερού και μεγαλύτερη λειτουργία στυψίματος.</p>	<p>6,5 kg; * (κρύο) - 60 °C</p> <p>- - (Σταμάτημα στο ξέβγαλμα), 0 - 1400* στροφές/λεπτό</p> <p>≡☰☉, Νερό+/Ξέβγαλμα+, Πρόπλυση</p>
<p>* ο μέγιστος αριθμός στροφών στυψίματος εξαρτάται από το πρόγραμμα και το μοντέλο.</p> <p>** μειωμένο φορτίο για τη ρύθμιση Speed</p> <p>*** ανάλογα το μοντέλο</p>	



Πίνακας τιμών κατανάλωσης

Κατανάλωση ενέργειας και νερού, διάρκεια προγράμματος και υπόλοιπη υγρασία για το κύριο πρόγραμμα πλύσης

(προσεγγιστικές τιμές)

Πρόγραμμα	Φορτίο	Κατανάλωση ενέργειας*	Κατανάλωση νερού*	Διάρκεια προγράμματος*
Βαμβακερά 20 °C	7 kg	0,29 kWh	76 λίτρα	2 1/2 ώρες
Βαμβακερά 40 °C	7 kg	1,01 kWh	76 λίτρα	3 ώρες
Βαμβακερά 60 °C	7 kg	1,20 kWh	76 λίτρα	2 1/2 ώρες
Βαμβακερά 90 °C	7 kg	2,25 kWh	87 λίτρα	2 1/2 ώρες
Συνθετικά 40 °C	4 kg	0,79 kWh	69 λίτρα	2 ώρες
Γρήγορο/Ανάμεικτα 40 °C	4 kg	0,63 kWh	46 λίτρα	1 1/4 ώρες
Μεταξωτά 30 °C	2 kg	0,22 kWh	38 λίτρα	3/4 ώρες
Μάλλινα 30 °C	2 kg	0,19 kWh	44 λίτρα	3/4 ώρες


Πρόγραμμα	Κατά προσέγγιση πληροφορίες σχετικά με την υπόλοιπη υγρασία**		
	WAN28...	WAN24...	WAN20...
	Μέγ. 1.400 στροφές/λεπτό	Μέγ. 1.200 στροφές/λεπτό	Μέγ. 1.000 στροφές/λεπτό
Βαμβακερά	53 %	58 %	68 %
Συνθετικά	40 %	40 %	40 %
Μεταξωτά	30 %	30 %	30 %
Μάλλινα	45 %	45 %	45 %







Τιμές προσδιορισμένες κατά EN60456.

* Οι παρατηρούμενες τιμές μπορεί να αποκλίνουν από τις εμφανιζόμενες τιμές λόγω της επιρροής της πίεσης και της σκληρότητας του νερού, της θερμοκρασίας εισόδου, της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος, του είδους, της ποσότητας και ρύπανσης των ρούχων, του χρησιμοποιούμενου απορρυπαντικού, των διακυμάνσεων στην τάση του ρεύματος και των επιλεγμένων πρόσθετων λειτουργιών.

** Πληροφορίες σχετικά με την υπόλοιπη υγρασία με βάση το εξαρτώμενο από το πρόγραμμα όριο ταχύτητας στύψιματος και τα μέγιστα φορτία.

Προγράμματα δοκιμών απόδοσης ή βαμβακερά υφάσματα

Τα ακόλουθα προγράμματα (σάνταρ προγράμματα, υποδεικνυόμενα από ) είναι κατάλληλα για τον καθαρισμό κανονικά λερωμένων βαμβακερών υφασμάτων και είναι τα πιο αποτελεσματικά σε σχέση με τη συνδυασμένη κατανάλωση ενέργειας και νερού.

Σάνταρ προγράμματα για βαμβακερά σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1015/2010	Φορτίο	Κατά προσέγγιση διάρκεια προγράμματος
Βαμβακερά  eco + 	7 kg	3 1/2 h
Βαμβακερά  eco + 	3,5 kg	3 1/2 h
Βαμβακερά  eco + 	3,5 kg	3 1/2 h

** Ρύθμιση προγράμματος για δοκιμή και ενεργειακή σήμανση σύμφωνα με την οδηγία 2010/30/ΕΕ της ΕΕ με κρύο νερό (15 °C).

Οι προδιαγραφές της θερμοκρασίας του προγράμματος βασίζονται στη θερμοκρασία που αναφέρεται στην ετικέτα φροντίδας στα ρούχα. Η τρέχουσα θερμοκρασία πλύσιματος μπορεί να αποκλίνει από την εμφανιζόμενη θερμοκρασία προγράμματος, για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας. Η αποτελεσματικότητα του πλύσιματος αντιστοιχεί στην επιλογή της θερμοκρασίας.

Υποδείξεις

- Αυτό το συμπληρωματικό φύλλο συμπεριλαμβάνεται στις οδηγίες λειτουργίας και εγκατάστασης. Φυλάξτε όλη την τεκμηρίωση για μελλοντική χρήση.
- Πολύ περισσότερο σημαντικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις οδηγίες λειτουργίας και εγκατάστασης.

WAN24207GR

9001364882 (9802)

