



Επισκόπηση προγραμμάτων

Πρόγραμμα/είδος ρούχων/πληροφορίες Όνομα προγράμματος: Σύντομη επεξήγηση του προγράμματος και για ποια υφάσματα είναι κατάλληλο.	Ρυθμίσεις
	μέγ. φορτίο, θερμοκρασία
	αριθμός στροφών στυψίματος*
Βαμβακερά: Ανθεκτικά υφάσματα, ανθεκτικά στη θερμότητα υφάσματα, βαμβακερά ή λινά. Βαμβακερά + Πρόπλυση: Πρόγραμμα με πρόπλυση, μοιράστε το απορρυπαντικό μεταξύ των θαλάμων I και II. Υπόδειξη: Η ρύθμιση Speed είναι κατάλληλη ως ένα σύντομο πρόγραμμα για ελαφρά λερωμένα ρούχα.	7 kg/4** kg; * (κρύο) - 90 °C - -- (Σταμάτημα στο ξέβγαλμα), 0 - 1400* στροφές/λεπτό ≡☹☹, Νερό+/Ξέβγαλμα+
Βαμβακερά eco: Ανθεκτικά υφάσματα, ανθεκτικά στη θερμότητα υφάσματα, βαμβακερά ή λινά. Ενεργειακά βελτιστοποιημένη πλύση με μειωμένη θερμοκρασία, επιτυγχάνοντας παράλληλα ένα συγκρίσιμο αποτέλεσμα πλύσης για το πρόγραμμα Βαμβακερά . Υπόδειξη: Η θερμοκρασία πλύσης είναι χαμηλότερη, από την επιλεγμένη θερμοκρασία. Εάν θέλετε να επιτύχετε μια υψηλότερη θερμοκρασία νερού, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα Βαμβακερά με μια υψηλότερη θερμοκρασία από ό,τι απαιτείται.	7 kg; * (κρύο) - 90 °C - -- (Σταμάτημα στο ξέβγαλμα), 0 - 1400* στροφές/λεπτό Νερό+/Ξέβγαλμα+
Συνθετικά: Υφάσματα από συνθετικά υλικά ή ασπρόρουχα Συνθετικά + Πρόπλυση: Πρόγραμμα με πρόπλυση, μοιράστε το απορρυπαντικό μεταξύ των θαλάμων I και II.	4 kg; * (κρύο) - 60 °C - -- (Σταμάτημα στο ξέβγαλμα), 0 - 1200* στροφές/λεπτό ≡☹☹, Νερό+/Ξέβγαλμα+
Μάλλινα: Υφάσματα μάλλινα ή πλούσια σε μαλλί που μπορούν να πλυθούν στο χέρι ή στο πλυντήριο ρούχων. Ιδιαίτερα απαλό πρόγραμμα πλύσης για την αποφυγή συρρίκνωσης, μεγαλύτερες διακοπές προγράμματος (τα υφάσματα ηρεμούν στο νερό πλύσης). Υποδείξεις ■ Το μαλλί είναι ζωικής προέλευσης, π.χ.: αγκόρα, αλπακά, λάμα, πρόβατα. ■ Χρησιμοποιήστε ένα απορρυπαντικό που είναι κατάλληλο για μάλλινα ρούχα που πλένονται στο πλυντήριο ρούχων.	2 kg; * (κρύο) - 40 °C - -- (Σταμάτημα στο ξέβγαλμα), 0 - 800 στροφές/λεπτό -
Μεταξωτά: Για ευαίσθητα, πλενόμενα υφάσματα, π.χ. μεταξωτά, σαπέν, συνθετικά ή ασπρόρουχα (π.χ. μεταξωτές μπλούζες, μεταξωτά μαντίλια). Υπόδειξη: Χρησιμοποιήστε ένα απορρυπαντικό κατάλληλο για ευαίσθητα ή μεταξωτά ρούχα που πλένονται στο πλυντήριο ρούχων.	2 kg; * (κρύο) - 40 °C - -- (Σταμάτημα στο ξέβγαλμα), 0 - 800 στροφές/λεπτό ≡☹☹, Νερό+/Ξέβγαλμα+

* ο μέγιστος αριθμός στροφών στυψίματος εξαρτάται από το πρόγραμμα και το μοντέλο.

** μειωμένο φορτίο για τη ρύθμιση **Speed**

*** ανάλογα το μοντέλο

Πρόγραμμα/είδος ρούχων/πληροφορίες Όνομα προγράμματος: Σύντομη επεξήγηση του προγράμματος και για ποια υφάσματα είναι κατάλληλο.	Ρυθμίσεις μέγ. φορτίο, θερμοκρασία αριθμός στροφών στυψίματος* πρόσθετες ρυθμίσεις που μπορούν να επιλεγούν
Ξέβγαλμα/Στύψιμο/Αντληση: Συνδυασμένο πρόσθετο πρόγραμμα για το ξέβγαλμα και το στύψιμο των ρούχων και για την άντληση του νερού ξέβγαλματος. Υποδείξεις ■ Η ρύθμιση Νερό+/Ξέβγαλμα+ είναι προρρυθμισμένη από προεπιλογή. ■ Μόνο για το ξέβγαλμα, ρυθμίστε το Αριθμός στροφών στυψίματος στο 0. ■ Μόνο για το στύψιμο, απενεργοποιήστε Νερό+/Ξέβγαλμα+ και εφόσον απαιτείται, ρυθμίστε τον αριθμό των στροφών στυψίματος. ■ Μόνο για την άντληση, ρυθμίστε το Αριθμός στροφών στυψίματος στο 0 και απενεργοποιήστε Νερό+/Ξέβγαλμα+.	-; - - -- (Σταμάτημα στο ξέβγαλμα), 0 - 1400* στροφές/λεπτό Νερό+/Ξέβγαλμα+
Καθαρισμός κάδου: Πρόγραμμα για τον καθαρισμό και τη φροντίδα του κάδου και του εξωτερικού κελύφους, π.χ. πριν την εκτέλεση του πρώτου κύκλου πλύσης, σε περίπτωση που πλένετε τακτικά σε χαμηλές θερμοκρασίες (40 °C και χαμηλότερα) ή εάν έχει δημιουργηθεί μια οσμή μετά από μια παρατεταμένη χρονική περίοδο ακινησίας. Η ενδεικτική λυχνία Καθαρισμός κάδου αναβοσβήνει όταν δεν έχετε χρησιμοποιήσει ένα πρόγραμμα 60 °C ή υψηλότερα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.	0 kg; 90 °C 1200* στροφές/λεπτό -
Υποδείξεις ■ Εκτελέστε το πρόγραμμα φροντίδας κάδου χωρίς καθόλου ρούχα. ■ Χρησιμοποιήστε σκόνη πλυσίματος ή ένα απορρυπαντικό που περιέχει λευκαντικό. Για την αποφυγή δημιουργίας αφρού, χρησιμοποιήστε μόνο τη μισή ποσότητα απορρυπαντικού που συνίσταται από τον κατασκευαστή του απορρυπαντικού. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά που είναι για μάλλινα ή ευαίσθητα ρούχα.	
Γρήγορο 15'/30': Πολύ σύντομο πρόγραμμα από περίπου 15/30 λεπτά, κατάλληλο για μικρά κομμάτια από ελαφρά λερωμένα ρούχα. Υπόδειξη: Όταν επιλέξετε τη ρύθμιση Speed , το πρόγραμμα Γρήγορο 15' τρέχει.	2/3,5 kg; ❄ (κρύο) - 40 °C - -- (Σταμάτημα στο ξέβγαλμα), 0 - 1200* στροφές/λεπτό ≡☞
Γρήγορο/Ανάμεικτα: Ανάμεικτο φορτίο από βαμβακερά και συνθετικά υφάσματα.	4 kg; ❄ (κρύο) - 40 °C - -- (Σταμάτημα στο ξέβγαλμα), 0 - 1400* στροφές/λεπτό ≡☞ ☹, Νερό+/Ξέβγαλμα+
Αθλητικά/Μικροΐνες: Αθλητικά ρούχα και καθημερινά ρούχα από μικροΐνες. Υποδείξεις ■ Τα ρούχα δεν πρέπει να έχουν επεξεργαστεί με μαλακτικό. ■ Πριν πλύνετε, καθαρίστε διεξοδικά τη θήκη του απορρυπαντικού (όλους τους θαλάμους) για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα μαλακτικού ρούχων.	2 kg; ❄ (κρύο) - 40 °C - -- (Σταμάτημα στο ξέβγαλμα), 0 - 800 στροφές/λεπτό ≡☞ ☹, Νερό+/Ξέβγαλμα+
* ο μέγιστος αριθμός στροφών στυψίματος εξαρτάται από το πρόγραμμα και το μοντέλο. ** μειωμένο φορτίο για τη ρύθμιση Speed *** ανάλογα το μοντέλο	

Πρόγραμμα/είδος ρούχων/πληροφορίες Όνομα προγράμματος: Σύντομη επεξήγηση του προγράμματος και για ποια υφάσματα είναι κατάλληλο.	Ρυθμίσεις
	μέγ. φορτίο, θερμοκρασία
	αριθμός στροφών στυψίματος*
	πρόσθετες ρυθμίσεις που μπορούν να επιλεγούν
Σκουρόχρωμα/Jeans: Σκούρα βαμβακερά υφάσματα και σκούρα ευαίσθητα υφάσματα. Υπόδειξη: Πλύνετε τα ρούχα γυρισμένα ανάποδα.	3,5 kg; * (κρύο) - 40 °C - - (Σταμάτημα στο ξέβγαλμα), 0 - 1200* στροφές/λεπτό ⇒ , Νερό+/Ξέβγαλμα+
Πουκάμια: Πουκάμια ή μπλούζες χωρίς σιδέρωμα βαμβακερά, λινά, από συνθετικές ίνες ή ασηπρόρουχα. Υποδείξεις ■ Στα πουκάμια/στις μπλούζες εκτελείται μόνο ένα σύντομο στύψιμο στη ρύθμιση Λιγ. τσαλάκωμα *** Κρεμάστε τα για στέγνωμα, όσο στάζουν ακόμη. → Με αυτοστρώσιμο ■ Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα Μεταξωτά για να πλύνετε πουκάμια/μπλούζες κατασκευασμένα από μεταξωτά/ευαίσθητα υφάσματα.	2 kg; * (κρύο) - 60 °C - - - (Σταμάτημα στο ξέβγαλμα), 0 - 800 στροφές/λεπτό ⇒ , Νερό+/Ξέβγαλμα+
Αντιαλλεργικό: Ανθεκτικά υφάσματα, βαμβακερά ή λινά Υπόδειξη: Ιδιαίτερα κατάλληλο για το πλύσιμο ρούχων που πρέπει να είναι υγιεινά καθαρά και ιδιαίτερα απαλό στο ευαίσθητο δέρμα χάρη στον κύκλο πλύσης μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας σε μια προκαθορισμένη θερμοκρασία, υψηλότερη στάθμη νερού και μεγαλύτερη λειτουργία στυψίματος.	6,5 kg; * (κρύο) - 60 °C - - - (Σταμάτημα στο ξέβγαλμα), 0 - 1400* στροφές/λεπτό ⇒ , Νερό+/Ξέβγαλμα+
* ο μέγιστος αριθμός στροφών στυψίματος εξαρτάται από το πρόγραμμα και το μοντέλο. ** μειωμένο φορτίο για τη ρύθμιση Speed *** ανάλογα τα μοντέλα	



Πίνακας τιμών κατανάλωσης

Κατανάλωση ενέργειας και νερού, διάρκεια προγράμματος και υπόλοιπη υγρασία για το κύριο πρόγραμμα πλύσης

(προσεγγιστικές τιμές)

Πρόγραμμα	Φορτίο	Κατανάλωση ενέργειας*	Κατανάλωση νερού*	Διάρκεια προγράμματος*
Βαμβακερά 20 °C	7 kg	0,29 kWh	76 λίτρα	2 1/2 ώρες
Βαμβακερά 40 °C	7 kg	1,01 kWh	76 λίτρα	3 ώρες
Βαμβακερά 60 °C	7 kg	1,20 kWh	76 λίτρα	2 1/2 ώρες
Βαμβακερά 90 °C	7 kg	2,25 kWh	87 λίτρα	2 1/2 ώρες
Συνθετικά 40 °C	4 kg	0,79 kWh	69 λίτρα	2 ώρες
Ανάμεικτα 40 °C	4 kg	0,63 kWh	46 λίτρα	1 1/4 ώρες
Μεταξωτά 30 °C	2 kg	0,22 kWh	38 λίτρα	3/4 ώρες
Μάλλινα 30 °C	2 kg	0,19 kWh	44 λίτρα	3/4 ώρες

Πρόγραμμα	Κατά προσέγγιση πληροφορίες σχετικά με την υπόλοιπη υγρασία**		
	WAN28...	WAN24...	WAN20...
	Μέγ. 1.400 στροφές/λεπτό	Μέγ. 1.200 στροφές/λεπτό	Μέγ. 1.000 στροφές/λεπτό
Βαμβακερά	53 %	58 %	68 %
Συνθετικά	40 %	40 %	40 %
Μεταξωτά	30 %	30 %	30 %
Μάλλινα	45 %	45 %	45 %
Τιμές προσδιορισμένες κατά EN60456. * Οι παρατηρούμενες τιμές μπορεί να αποκλίνουν από τις εμφανιζόμενες τιμές λόγω της επιρροής της πίεσης και της σκληρότητας του νερού, της θερμοκρασίας εισόδου, της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος, του είδους, της ποσότητας και ρύπανσης των ρούχων, του χρησιμοποιούμενου απορρυπαντικού, των διακυμάνσεων στην τάση του ρεύματος και των επιλεγμένων πρόσθετων λειτουργιών. ** Πληροφορίες σχετικά με την υπόλοιπη υγρασία με βάση το εξαρτώμενο από το πρόγραμμα όριο ταχύτητας στύψιματος και τα μέγιστα φορτία.			

Προγράμματα δοκιμών απόδοσης ή βαμβακερά υφάσματα

Τα ακόλουθα προγράμματα (σάνταρ προγράμματα, υποδεικνυόμενα από ) είναι κατάλληλα για τον καθαρισμό κανονικά λερωμένων βαμβακερών υφασμάτων και είναι τα πιο αποτελεσματικά σε σχέση με τη συνδυασμένη κατανάλωση ενέργειας και νερού.

Σάνταρ προγράμματα για βαμβακερά σύμφω- να με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1015/2010	Φορτίο	Κατά προσέγγιση διάρκεια προγράμ- ματος
Βαμβακερά  eco + <60°C**	7 kg	3 1/2 ώρες
Βαμβακερά  eco + <60°C**	3,5 kg	3 1/2 ώρες
Βαμβακερά  eco + <40°C**	3,5 kg	3 1/2 ώρες
** Ρύθμιση προγράμματος για δοκιμή και ενεργειακή σήμανση σύμφωνα με την οδηγία 2010/30/ΕΕ της ΕΕ με κρύο νερό (15 °C). Οι προδιαγραφές της θερμοκρασίας του προγράμματος βασίζονται στη θερμοκρασία που αναφέρεται στην ετι- κέτα φροντίδας στα ρούχα. Η τρέχουσα θερμοκρασία πλυσίματος μπορεί να αποκλίνει από την εμφανιζόμενη θερμοκρασία προγράμματος, για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας. Η αποτελεσματικότητα του πλυσίματος αντιστοιχεί στην επιλογή της θερμοκρασίας.		

Υποδείξεις

- Αυτό το συμπληρωματικό φύλλο συμπεριλαμβάνεται στις οδηγίες λειτουργίας και εγκατάστασης. Φυλάξτε όλη την τεκμηρίωση για μελλοντική χρήση.
- Πολύ περισσότερο σημαντικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις οδηγίες λειτουργίας και εγκατάστασης.

WAN20167GR

9001364884 (9801)

