









Přehled programů

Program / typ prádla / informace	Nastavení
Název programu: stručné vysvětlení programu a pro jaké tkaniny je vhodný.	max. naplnění; teplota
	rychlost odstředění*
	dodatečná nastavení, která lze volit
bavlna: mechanicky a tepelně odolné tkaniny z bavlny nebo lnu. Upozornění: Nastavení Speed Perfect je vhodné jako krátký program pro lehce zašpiněné prádlo.	8 kg/5** kg; - (studená) - 90 °C - - (zastavení máchání), 0 - 1400* ot/min ≡☹☺, Rinse plus, Prewash
bavlna ◁ eco: mechanicky a tepelně odolné tkaniny z bavlny nebo lnu. Energeticky optimalizované praní snížením teploty při dosažení srovnatelného výsledku praní pro program bavlna . Upozornění: Teplota praní je nižší než zvolená teplota. Chcete-li dosáhnout vyšší teploty vody, použijte program bavlna s vyšší požadovanou teplotou.	8 kg; - (studená) - 90 °C - - (zastavení máchání), 0 - 1400* ot/min Rinse plus, Prewash
snadno udržovatelné: tkaniny ze syntetických nebo smíšených materiálů.	4 kg; - (studená) - 60 °C - - (zastavení máchání), 0 - 1200* ot/min ≡☹☺, Rinse plus, Prewash
 ruční praní: ručně nebo v pračce pratelné tkaniny z vlny nebo s vysokým obsahem vlny. Zvlášť jemný prací program, který zabraňuje srážení, delší přestávky programu (tkaniny zůstávají v pracím roztoku). Upozornění ■ Vlna je živočišného původu (např. angora, alpaka, lama, ovce). ■ Použijte prací prostředek, který je vhodný pro automaticky pranou vlnu.	2 kg; - (studená) - 40 °C - - (zastavení máchání), 0 - 800 ot/min -
super 15'/30': extra krátký program asi 15/30 minut, vhodný pro malé části lehce zašpiněného prádla. Upozornění: Při volbě nastavení Speed Perfect se spustí program super 15' .	2/3,5 kg; - (studená) - 40 °C - - (zastavení máchání), 0 - 1200* ot/min ≡☹
rychlý/mix: smíšené naplnění bavlnou a syntetickými tkaninami.	4 kg; - (studená) - 40 °C - - (zastavení máchání), 0 - 1400* ot/min ≡☹☺, Rinse plus, Prewash
mix tichý/noční praní: zvlášť tichý program pro praní v noci, vhodný pro bavlnu, len, syntetické a smíšené tkaniny. Upozornění: Závěrečné akustické upozornění deaktivováno.	4 kg; - (studená) - 40 °C - - (zastavení máchání), 0 - 1400* ot/min ≡☹☺, Rinse plus, Prewash
* maximální rychlost odstředění závisí na programu a modelu ** omezené naplnění pro nastavení Speed Perfect *** v závislosti na modelu	

Program / typ prádla / informace	Nastavení
Název programu: stručné vysvětlení programu a pro jaké tkaniny je vhodný.	max. naplnění; teplota rychlost odstředění*
	dodatečná nastavení, která lze volit
máchání/odstředění/odčerpání: kombinovaný extra program pro máchání a odstředění prádla a odčerpání vody na máchání.	-; - - - - (zastavení máchání), 0 - 1400* ot/min
Upozornění <ul style="list-style-type: none"> ■ Nastavení Voda+/Máchání+ je standardní. ■ Pouze pro máchání nastavte rpm (Rychlost odstředění) na 0. ■ Pouze pro odstředění deaktivujte Voda+/Máchání+ a v případě potřeby nastavte rychlost odstředění. ■ Pouze pro vyprázdnění nastavte rpm (Rychlost odstředění) na 0 a deaktivujte Voda+/Máchání+. 	Rinse plus
čištění bubnu s připomenutím: program pro čištění a ošetřování bubnu a vnější nádoby, např. před spuštěním prvního pracího cyklu, při častém praní při nízké teplotě (40 °C nebo nižší) nebo pokud je po delší době nepoužívání cítit zápach. Kontrolka čištění bubnu čištění bubnu s připomenutím bliká  , když jste dlouhou dobu nepoužili program s teplotou 60 °C nebo vyšší.	0 kg; 90 °C 1200* ot/min -
Upozornění <ul style="list-style-type: none"> ■ Program ošetření bubnu spusťte bez prádla. ■ Použijte prací prášek nebo přípravek s obsahem bělidla. Abyste zabránili pění, použijte pouze poloviční dávku pracího prostředku doporučenou výrobcem. Nepoužívejte prací prostředky určené pro vlnu nebo jemné prádlo. 	
jemné/hedvábí: pro jemné, pratelné tkaniny, např. z hedvábí, saténu, syntetických vláken nebo smíšených materiálů (např. hedvábné košile, šátky).	2 kg; - - (studená) - 40 °C
Upozornění: Použijte prací prostředek, který je vhodný pro automaticky prané jemné tkaniny nebo hedvábí.	- - - (zastavení máchání), 0 - 800 ot/min
přikrývky: části prádla vhodné pro praní v pračce, plněné syntetickými vlákny, jako polštáře, přikrývky a pokrývky, rovněž vhodné pro části plněné perím.	2 kg (Perí 1,5 kg); - - (studená) - 60 °C
Upozornění: Velké části perte samostatně. Použijte prací prostředek určený pro jemné prádlo a postupujte podle pokynů na etiketě prádla. Prací prostředek používejte šetrně.	- - - (zastavení máchání), 0 - 1200* ot/min
sport/fitness: sportovní oblečení a oblečení pro volný čas vyrobené z mikrovláknových tkanin.	2 kg; - - (studená) - 40 °C
Upozornění <ul style="list-style-type: none"> ■ Prádlo se nesmí upravovat změkčovačem tkanin. ■ Před praním důkladně vyčistěte zásuvku na prací prostředek (všechny přihrádky), abyste odstranili zbytky změkčovače tkanin. 	- - - (zastavení máchání), 0 - 800 ot/min
tmavé prádlo: tmavé tkaniny z bavlny a tmavé snadno udržovatelné tkaniny.	3,5 kg; - - (studená) - 40 °C
Upozornění: Perte tkaniny vnitřkem ven.	- - - (zastavení máchání), 0 - 1200* ot/min
	=   , Rinse plus, Prewash
* maximální rychlost odstředění závisí na programu a modelu	
** omezené naplnění pro nastavení Speed Perfect	
*** v závislosti na modelu	

Program / typ prádla / informace	Nastavení
Název programu: stručné vysvětlení programu a pro jaké tkaniny je vhodný.	max. naplnění; teplota
	rychlost odstředění*
	dodatečná nastavení, která lze volit
košile/halenky: nežehlivé košile nebo halenky z bavlny, lnu, syntetických vláken nebo smíšených materiálů.	2 kg; - - (studená) - 60 °C
Upozornění	- - (zastavení máchání), 0 - 800 ot/min
■ Halenky/košile se pouze krátce odstředí při nastavení Ochrana proti zmač. ***. Pověste je, aby uschly za mokra. → Samovyhlazovací účinek.	⇒   , Rinse plus, Prewash
■ Pro praní košil/halenek z hedvábí / jemných tkanin použijte program jemné/hedvábí.	
AlergiePlus: odolné tkaniny z bavlny a lnu.	6,5 kg; - - (studená) - 60 °C
Upozornění: Vhodné zejména pro praní prádla, které musí být hygienicky čisté a zvláště jemné pro citlivou pokožku díky delšímu pracovnímu cyklu při definované teplotě, vyšší hladině vody a delšímu odstředění.	- - (zastavení máchání), 0 - 1400* ot/min
	⇒   , Rinse plus, Prewash
* maximální rychlost odstředění závisí na programu a modelu	
** omezené naplnění pro nastavení Speed Perfect	
*** v závislosti na modelu	



Tabulka hodnot spotřeby

Spotřeba energie a vody, doba trvání programu a zbytková vlhkost pro hlavní prací program

(přibližné hodnoty)


Program	Napl- nění	Spotřeba energie*	Spotřeba vody*	Trvání programu*
bavlna 20 °C	8 kg	0,29 kWh	78 l	2 1/2 h
bavlna 40 °C	8 kg	1,01 kWh	78 l	3 h
bavlna 60 °C	8 kg	1,20 kWh	78 l	2 1/2 h
bavlna 90 °C	8 kg	2,25 kWh	89 l	2 1/2 h
snadno udržovatelné 40 °C	4 kg	0,79 kWh	69 l	2 h
rychlý/mix 40 °C	4 kg	0,63 kWh	46 l	1 1/4 h
jemné/hedvábí 30 °C	2 kg	0,22 kWh	38 l	3/4 h
ruční praní 30 °C	2 kg	0,19 kWh	44 l	3/4 h






Program	Přibližné informace o zbytkové vlhkosti**		
	WAN28...	WAN24...	WAN20...
	Max. 1400 ot/min	Max. 1200 ot/min	Max. 1000 ot/min
bavlna	53 %	58 %	68 %
snadno udržovatelné	40 %	40 %	40 %
jemné/hedvábí	30 %	30 %	30 %
ruční praní	45 %	45 %	45 %

* Hodnoty určeny podle EN 60456.
 Dodržované hodnoty se mohou odchylovat od uvedených hodnot v závislosti na tlaku, tvrdosti vody a teplotě přívodní vody, teplotě prostředí, typu, množství a zašpinění prádla, použitím pracím prostředku, výpalcích dodávky elektřiny a zvolených doplňkových funkcí.

** Informace o zbytkové vlhkosti založené na omezení rychlosti odstředění zvoleného programu a maximálním naplnění.

Programy testu účinnosti pro bavlněné tkaniny

Následující programy (standardní programy, označené ) jsou vhodné pro praní normálně zašpiněných bavlněných tkanin a jsou neúčinnější z hlediska kombinace spotřeby energie a vody.

Standardní programy pro bavlnu podle nařízení (EU) č. 1015/2010	Naplnění	Přibližná doba trvání programu
bavlna  Eco +  **	8 kg	3 1/2 h
bavlna  Eco +  **	4 kg	3 1/2 h
bavlna  Eco +  **	4 kg	3 1/2 h

** Nastavení programu pro kontrolu spotřeby podle energetického štítku, podle směrnice 2010/30/EU pro danou teplotu studené vody (15 °C).
 Specifikace teploty programu je založena na teplotě uvedené na štítku tkanin. Skutečná prací teplota se může odchylovat od uvedené teploty programu z důvodu úspory energie. Účinnost praní odpovídá zvolené teplotě.

Upozornění

- Tento dodatekový list je součástí návodu k obsluze a instalaci. Všechny dokumenty uchovávejte pro následnou potřebu.
- Více důležitých informací je uvedeno v návodu k obsluze a instalaci.

WAN28260BY

9001366274 (9801)

