



Programoversigt

Programmer/Vasketøjstype/Anvisninger	Indstillinger
Programnavn : Kort forklaring af programmet hhv. forklaring af, hvilke tekstiler det er egnet til.	maks. mængde vasketøj; temperatur (* = kold) centrifugeringshastighed* ekstra programindstillinger
Bomuld : Til slidstærke tekstiler, kogefaste tekstiler af bomuld eller linned.	maks. 9 / 5** kg; * - 90 °C 400 - 1400* omdr./min
Anvisninger - Ved indstillingen Eco er vasketemperaturen lavere end den valgte temperatur. Vælg programmet uden indstillingen Eco eller evt. med en højere temperatur, hvis det er særlig vigtigt, at vaskevandet når denne temperatur. - Velegnet som kortprogram til let snavset tøj med indstillingen Speed.	Speed Eco Perfect Antikrøl , Skyl+
Strygelet : Tekstiler af syntetik eller blandede fibre.	maks. 4 kg; * - 60 °C 400 - 1200 omdr./min Speed Eco Perfect Antikrøl , Skyl+
Uldvask : Til hånd- og maskinvaskbare tekstiler af uld eller indeholdende uld; specielt skånsomt vaskeprogram for at undgå krympning af vasketøjet, længere programpauser (tekstiler ligger i vaskevandet).	maks. 2 kg; * - 40 °C 0 - 800 omdr./min -
Anvisninger - Uld stammer fra dyr, f.eks.: angora, alpaka, lama, får. - Vask uld med et maskinvaskemiddel til uld.	
Superhurtig 15'/30' : Ekstra kort program på ca. 15/30 minutter, egnet til en let snavset, lille mængde vasketøj.	maks. 2 / 3,5 kg; * - 40 °C 0 - 1200 omdr./min Speed Eco Perfect
Bemærk : Ved indstillingen Speed udføres programmet Superhurtig 15' .	
Mix : Påfyldning af blandet vasketøj bestående af bomuld og syntetiske stoffer.	maks. 4 kg; * - 40 °C 400 - 1400* omdr./min Speed Eco Perfect Antikrøl , Skyl+
Natprogram : Særligt støjsvagt vaskeprogram til vask om natten, egnet til tekstiler af bomuld, hør, syntetiske eller blandede fibre.	maks. 4 kg; * - 40 °C 400 - 1400* omdr./min
Bemærk : Deaktiveret slutsignal.	Speed Eco Perfect Antikrøl , Skyl+
* maks. Den maks. centrifugeringshastighed afhænger af program og model ** Reduceret mængde vasketøj ved indstillingen Speed	

Programmer/Vasketøjstype/Anvisninger	Indstillinger
Skyl : Ekstraskylning med valgbare centrifugeringshastighed.	- ; - 0 - 1400* omdr./min Antikrøl 
Centrifugering/Udpumpning : Ekstra centrifugering med variabel centrifugeringshastighed. Stil centrifugeringshastighed på 0, hvis der kun skal pumpes ud.	- ; - 0 - 1400* omdr./min Antikrøl 
Bemærk : Visningen af Færdig om-tiden opdateres først efter programstarten.	
Tromlerengøring : Program til rengøring og pleje af tromle og vaskekar, f.eks. inden den 1. vask, ved hyppig vask ved lav vasketemperatur (40 °C og derunder) eller ved dårlig lugt efter længere tids fravær.	0 kg; 90 °C 1200 omdr./min.
Anvisninger	-
■ Udfør programmet til pleje af tromlen uden vasketøj.	
■ Brug et vaskepulver til kogevaske eller et vaskemiddel med blegemiddel. Brug kun halvdelen af den mængde vaskemiddel, som er anbefalet af producenten, for at undgå skumdannelse. Brug ikke et ild- eller finvaskemiddel.	
Finvask/Silke : Til sarte, vaskbare tekstiler af f.eks. silke, satin, syntetik eller blandede fibre (f.eks. silkebluser, -sjal).	maks. 2 kg; * - 40 °C 0 - 800 omdr./min Speed Eco Perfect  Antikrøl  , Skyl+ 
Bemærk : Anvend et maskinvaskemiddel til finvask eller silke.	
Dunprogram : Maskinvaskbare tekstiler med fyld af dun, hovedpuder og dyner. Også egnet til tekstiler med fyld af syntetiske fibre.	maks. 2 kg; * - 60 °C 400 - 1200 omdr./min Speed Eco Perfect  Skyl+ 
Bemærk : Vask store tøjstykker separat. Brug et finvaskemiddel - og overhold angivelserne på plejemærkerne. Brug ikke for meget vaskemiddel.	
Sport : Sport tekstiler af mikrofibre til sport og fritid.	maks. 2 kg; * - 40 °C 400 - 800 omdr./min Speed Eco Perfect  Antikrøl  , Skyl+ 
Anvisninger	
■ Vasketøjet må ikke behandles med skyllemiddel.	
■ Rengør sæbeskuffen (alle rum) grundigt for skyllemiddelrester, før der vaskes.	
Mørkt tøj : Til mørke tekstiler af bomuld og mørke strygelette tekstiler. Vask tekstiler med indersiden udad.	maks. 3,5 kg; * - 40 °C 400 - 1200 omdr./min Speed Eco Perfect  Antikrøl  , Skyl+ 
* maks. Den maks. centrifugeringshastighed afhænger af program og model	
** Reduceret mængde vasketøj ved indstillingen Speed	

Programmer/Vasketøjstype/Anvisninger	Indstillinger
Skjorter : Strygefri Skjorter/Bluser af bomuld, hør, syntetiske eller blandede fibre.	maks. 2 kg; ❄ - 60 °C
Anvisninger	400 - 800 omdr./min
■ Ved indstillingen Antikrøl  bliver Skjorter/Bluser kun centrifugeret ganske let, så de kan hænges op til dryptørring. —> selvglattende effekt.	Speed Eco Perfect 
■ Vask Skjorter/Bluser af silke/sarte stoffer med Finvask/Silke programmet.	Antikrøl  , Skyl+ 
Allergi + : Slidstærke tekstiler af bomuld eller hør.	maks. 6,5 kg; ❄ - 60 °C
Bemærk: Særligt egnet ved forøgede krav til hygiejne eller til særligt sart hud pga. længere vask ved en defineret temperatur, højere vandstand og længere skylning.	400 - 1400* omdr./min
	Speed Eco Perfect 
	Antikrøl  , Skyl+ 
* maks. Den maks. centrifugeringshastighed afhænger af program og model	
** Reduceret mængde vasketøj ved indstillingen Speed	



Forbrugsværdier

Energi- og vandforbrug, programvarighed og restfugtighed for hovedvaskeprogrammer

(omtrentlige angivelser)

Program	Mængde	Energiforbrug*	Vandforbrug*	Programvarighed*
Bomuld 20 °C	9 kg	0,25 kWh	90 l	2 ¾ h
Bomuld 40 °C	9 kg	1,10 kWh	90 l	3 h
Bomuld Eco** <60°C	9 kg	0,92 kWh	57 l	4 ¾ h
Bomuld Eco** <60°C	4,5 kg	0,60 kWh	46 l	4 ¾ h
Bomuld Eco** <40°C	4,5 kg	0,42 kWh	46 l	4 ¾ h
Bomuld 60 °C	9 kg	1,16 kWh	90 l	2 ¾ h
Bomuld 90 °C	9 kg	2,14 kWh	100 l	2 ¾ h
Strygelet 40 °C	4 kg	0,71 kWh	64 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Finvask/Silke 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Uldvask 30 °C	2 kg	0,19 kWh	41 l	¾ h

Program	Omtrentlige angivelser af restfugtighed***		
	WAT28...	WAT24...	WAT20...
	maks. 1400 omdr./min	maks. 1200 omdr./min	maks. 1000 omdr./min
Bomuld	48 %	53 %	62 %
Strygelet	40 %	40 %	40 %
Finvask/Silke	30 %	30 %	30 %
Uldvask	45 %	45 %	45 %

* Afvigelse af forbrugsværdierne alt efter vandtryk, -hårdhed, -tilløbstemperatur, rumtemperatur, vasketøjstype og -mængde, anvendt vaskemiddel, svingninger i netspændingen og valgte ekstra funktioner.

** Programindstilling til prøvning og energimærkning i henhold til direktiv 2010/30/EU med koldt vand (15 °C). Angivelsen af programtemperaturen er angivet i forhold til temperaturen, der fremgår af plejemærket i tekstilerne. Den faktiske vasketemperatur kan af energisparegrunde afvige fra den angivne programtemperatur.

*** Restfugtighed er angivet på basis af den programafhængige begrænsning af maksimal centrifugerings-hastighed og maksimal tøj-mængde.

WAT284P9SN

9001372664 (9802)

