



Ohjelmataulukko

Ohjelma/Pyykkilaji/Ohjeita	Asetukset
Ohjelman nimi : Lyhyt kuvaus ohjelmasta ja/tai minkä tyyppisille tekstiileille se sopii.	Suurin sallittu täyttömäärä; lämpötila (* = kylmä)
	Linkousnopeus*
	Ohjelmien lisäasetukset
 Puuvilla : Kulutusta kestävät, valkopesuun soveltuvat tekstiilit, jotka ovat puuvillaa tai pellavaa.	enint. 9 / 5** kg; * - 90 °C
Huomautuksia	----, 0 - 1400* 1/min
■ Eco asetuksella pesulämpötila on valittu lämpötilaa matalampi. Jos haluat pesuveden saavuttavan nimenomaan tietyn lämpötilan käytä ohjelmaa ilman Eco asetusta tarvittaessa korkeammalla lämpötilalla.	Speed Eco Perfect 
■ Speed asetus soveltuu pikaohjelmaksi kevyesti likaantuneelle pyykille.	Rypistymisenesto  , Huuh- telu+ 
Siliävät : Tekstiilit, jotka ovat synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua.	enint. 4 kg; * - 60 °C
	400 - 1200 1/min
	Speed Eco Perfect 
	Rypistymisenesto  , Huuh- telu+ 
 Villa : Käsini- ja konepesunkestävät tekstiilit, jotka ovat villaa tai osittain villaa, erittäin hellävarainen pesuohjelma, estää tekstiilien kutistumista, pitemmät pesutauot (tekstiilit ovat pesunesteessä taukojen ajan liikku-matta).	enint. 2 kg; * - 40 °C
Huomautuksia	0 - 800 1/min
■ Villa on eläimistä saatua luonnonkuitua, esim.: angora, alpakka, laama, lammas.	-
■ Käytä konepesuun villalle soveltuvaa pyykinpesuainetta.	
Superpika 15'/30' : Erittäin lyhyt ohjelma n. 15'/30' minuuttia, soveltuu pienelle määrälle kevyesti likaantunutta pyykkiä.	enint. 2 / 3,5 kg; * - 40 °C
Huomautus: Speed asetuksella suoritetaan Superpika 15' -ohjelma.	0 - 1200 1/min
	Speed Eco Perfect 
Mix : Voit pestä yhdessä tekstiilejä jotka ovat puuvillaa ja synteettistä mate- riaalia.	enint. 4 kg; * - 40 °C
	400 - 1400* 1/min
	Speed Eco Perfect 
	Rypistymisenesto  , Huuh- telu+ 
* Suurin linkousnopeus ohjelmasta ja mallista riippuen	
** Pienempi täyttömäärä Speed asetuksella	

Ohjelma/Pyykkilaji/Ohjeita	Asetukset
Yö-ohjelma : Erityisen hiljainen pesuohjelma pyykinpesuun yöllä, sopii tekstiileille, jotka ovat puuvillaa, pellavaa, synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua. Huomautus : Loppusignaali deaktivoitu.	enint. 4 kg; ❄ - 40 °C 400 - 1400* 1/min Speed Eco Perfect  Rypistymisenesto  , Huuh- telu+ 
Huuhtelu : Lisähuuhtelu, linkousnopeus valittavissa.	-; - 0 - 1400* 1/min Rypistymisestä 
Linkous/Veden poisto : Lisälinkous, linkousnopeus valittavissa. Jos haluat vain poistaa veden, aseta linkousnopeus arvoon 0. Huomautus : Ajustusaika päivittyy vasta ohjelman käynnistyttyä.	-; - 0 - 1400* 1/min Rypistymisestä 
Rummun puhdistus : Ohjelma rummun ja pesuvesisäiliön puhdistusta ja hoitoa varten, esim. ennen ensimmäistä pesua, toistuvien pesujen jälkeen matalassa lämpötilassa (40 °C ja alempi) tai jos pesukoneessa on epämiellyttävä haju pidemmän poissaolon jälkeen.	0 kg; 90 °C 1200 1/min -
Huomautuksia ■ Pese rummunhoito-ohjelmalla ilman pyykkiä. ■ Käytä valkopesuun soveltuvaa pesujauhetta tai valkaisuinetta sisältävää pesuainetta. Annostele vain puolet pesuainevalmistajan suosittele- masta pesuainemäärästä, jotta vältät vaahdon muodostumisen. Älä käytä villa- tai hienopesuainetta.	
Hienopesu/Silkki : Hellävaraisen pesun vaativat tekstiilit, jotka ovat esim. silkkiä, satiinia, synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua (esim. silkkipu- serot, -huivit). Huomautus : Käytä konepesuun sopivaa hellävaraista käsittelyä vaativille tekstiileille tai silkille tarkoitettua pyykinpesuainetta.	enint. 2 kg; ❄ - 40 °C 0 - 800 1/min Speed Eco Perfect  Rypistymisenesto  , Huuh- telu+ 
Untuva : Konepestävät untuvatäytteiset tekstiilit, tyynyt, täkit; soveltuu myös synteettisiin täytteisiin.	enint. 2 kg; ❄ - 60 °C 400 - 1200 1/min
Huomautus : Pese isot vaatekappaleet erillään. Käytä hienopesuainetta - noudatta pesuohjelmekintöjä. Annostele pesuainetta säästeliäästi.	Speed Eco Perfect  Huuhtelu+ 
Sport : Urheilu- ja vapaa-ajan tekstiilit, jotka ovat mikrokuitua.	enint. 2 kg; ❄ - 40 °C
Huomautuksia ■ Älä käsittele tekstiilejä huuhteluaineella. ■ Puhdista ennen pesua pesuainekotelo (kaikki lokerot) huolellisesti huuhteluainejäämistä.	400 - 800 1/min Speed Eco Perfect  Rypistymisenesto  , Huuh- telu+ 
* Suurin linkousnopeus ohjelmasta ja mallista riippuen ** Pienempi täyttömäärä Speed asetuksella	

Ohjelma/Pyykkilaji/Ohjeita	Asetukset
Tummat tekst. : Tummat tekstiilit, jotka ovat puuvillaa, ja tummat siliävät tekstiilit; pese nurinpäin käännettynä.	enint. 3,5 kg; ❄ - 40 °C 400 - 1200 1/min Speed Eco Perfect  Rypistymisenesto  , Huuh- telu+ 
Paidat : Paidat ja paitapuserot, joita ei tarvitse silittää ja jotka ovat puuvil- laa, pellavaa, synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua.	enint. 2 kg; ❄ - 60 °C 400 - 800 1/min Speed Eco Perfect  Rypistymisenesto  , Huuh- telu+ 
Huomautuksia ■ Rypistymisenesto asetuksella Paidat/Puserot lingotaan vain kevyesti, ne ripustetaan kuivumaan vettä valuvina. —> oikenevat itsestään ■ Pese paidat ja paitapuserot, jotka ovat silkkiä tai muuta hellävaraista käsittelyä vaativaa materiaalia, Hienopesu/Silkki ohjelmalla.	
Allergia + : Kulutusta kestävät tekstiilit, jotka ovat puuvillaa tai pellavaa.	enint. 6,5 kg; ❄ - 60 °C 400 - 1400* 1/min Speed Eco Perfect  Rypistymisenesto  , Huuh- telu+ 
Huomautus: Sopii erityisesti korkeisiin hygieniavaatimuksiin tai erityisen herkälle iholle. Ohjelma pesee pidempään määritetyssä lämpötilassa, käyt- tää enemmän vettä ja huuhtelee pidempään.	
* Suurin linkousnopeus ohjelmasta ja mallista riippuen ** Pienempi täyttömäärä Speed asetuksella	



Kulutesarvot

Pääpesuohjelmien energian- ja vedenkulutus, ohjelmien kesto ja jäännöskosteus (keskimääräiset tiedot)

Ohjelma	Täyttömäärä	Energiankulutus*	Vedenkulutus*	Ohjelman kesto*
Puuvilla 20 °C	9 kg	0,25 kWh	90 l	2 ¾ h
Puuvilla 40 °C	9 kg	1,10 kWh	90 l	3 h
Puuvilla Eco** <60°C	9 kg	0,92 kWh	57 l	4 ¾ h
Puuvilla Eco** <60°C	4,5 kg	0,60 kWh	46 l	4 ¾ h
Puuvilla Eco** <40°C	4,5 kg	0,42 kWh	46 l	4 ¾ h
Puuvilla 60 °C	9 kg	1,16 kWh	90 l	2 ¾ h
Puuvilla 90 °C	9 kg	2,14 kWh	100 l	2 ¾ h
Siliävät 40 °C	4 kg	0,71 kWh	64 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Hienopesu/Silkki 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Villa 30 °C	2 kg	0,19 kWh	41 l	¾ h

Ohjelma	Keskimääräinen jäännöskosteus***		
	WAT28... enint. 1400 l/min	WAT24... enint. 1200 l/min	WAT20... enint. 1000 l/min
Puuvilla	48 %	53 %	62 %
Siliävät	40 %	40 %	40 %
Hienopesu/Silkki	30 %	30 %	30 %
Villa	45 %	45 %	45 %

* Vedenpaine, -kovuus ja veden tulolämpötila, sijoituspaikan lämpötila, pyykin laatu, määrä ja likaisuus, käytetty pyykinpesuaine, jännitevaihtelu sähköverkossa ja valitut lisätoiminnot vaikuttavat mainittuihin arvoihin.

** Ohjelma-asetus direktiivin 2010/30/EU mukaisia testauksia ja energialuokitusta varten käytettäessä kylmävesiliitäntää (15 °C). Ohjelman lämpötila valitaan tekstiilien hoito-ohjemerkinän lämpötilasuosituksen mukaan. Todellinen pesulämpötila saattaa energiansäästösyistä poiketa ilmoitetusta ohjelman lämpötilasta.

*** Jäännöskosteustiedot perustuvat ohjelmasta riippuvaan suurimpaan linkousnopeuteen ja suurimpaan sallittuun täyttömäärään.

WAT284P9SN

9001372665 (9802)

