







## Programlara genel bakış

Programlar ve Kumaşlar	maksimum Dolum miktarı	Yumuşatıcı kullanımı
<b>Pamuklu</b> Pamuk, keten veya karışık dokulardan dayanıklı kumaşlar. Bu program, ilgili <b>Speed</b> ayarı ve düşük yüklem seviyesi (*maks. 5 kg) ile az kirli çamaşırlara yönelik kısa program olarak kullanılabilir.	9 kg/5 kg*	Evet
 <b>Pamuklu Eko</b> Pamuk, keten veya karışık dokulardan dayanıklı kumaşlar. Fiili yıkama sıcaklığı, enerji tasarrufu nedenlerinden dolayı ayarlanan yıkama sıcaklığından farklı olabilir. Yıkama etkisi yasal gerekliliklere uygundur.	9 kg	Evet
<b>Sentetikler</b> Sentetik ve karışık dokulu kumaşlar.	4 kg	Evet
<b>Hassas/İpek</b> İpek, viskon ve sentetik hassas, yıkanabilir kumaşlar.	2 kg	Evet
<b>Bilgiler</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Çok hassas çamaşırları çamaşır filesinde yıkayınız.</li> <li>■ Hassas çamaşırlar veya ipekler için makinede yıkanan çamaşırlara uygun deterjan kullanınız.</li> </ul>		
<b>Yünlüler elde</b>  Elde ve makinede yıkanabilen, yün veya yün içeren malzemeden kumaşlar. Uzun süreli program molaları olan özellikle koruyucu yıkama programı, çamaşırların çekmesinin önlenmesi için uygundur.	2 kg	Evet
<b>Bilgi:</b> Makinede yıkama için uygun yünlü çamaşır deterjanı kullanınız.		
<b>Mix</b> Pamuk, keten, sentetik ve karışık dokulu kumaşlar.	4 kg	Evet
<b>daha fazla</b> Sentetik ve karışık dokulu kumaşlar. Sıcaklık değişimi, yumuşatma süresi ve tambur hareketi leke türüne göre ayarlanır.	Seçilen programa bağlı	
<b>Bilgiler</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lekelerin kurumasına izin vermeyiniz.</li> <li>■ Sert kalıntıları yıkama öncesinde temizleyiniz.</li> </ul>		
<b>Durulama / Sıkma / Boşaltma</b> İlave sıklı durulama ve suyu boşaltma için kombine program.	—	Programda <b>Durulama</b> Evet
<b>Bilgiler</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ İlave sıklı ve su boşaltmalı <b>Durulama</b> programı önceden aktifleştirilmiştir.</li> <li>■ Sadece durulama ve su boşaltma istiyorsanız, sıkma devrini <b>0</b> olarak ayarlayınız.</li> <li>■ Sadece sıkma ve suyu boşaltma istiyorsanız, ilgili (<b>Hassas Durulama</b>)  ayarını devre dışı bırakınız.</li> <li>■ Eğer sadece su boşaltma istiyorsanız, ilgili (<b>Hassas Durulama</b>)  ayarını devre dışı bırakınız ve sıkma devrini <b>0</b> olarak ayarlayınız.</li> </ul>		

<p><b>Tambur temizleme</b></p> <p>0 kg</p> <p>Hayır</p> <p>Tamburun temizliği ve bakımı için program, örn. :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ İlk kullanımdan önce,</li> <li>■ Düşük sıcaklıkta (40°C ve daha düşük) sıkça yıkamada veya</li> <li>■ Uzun süre kullanılmadığından koku oluşmuşsa.</li> </ul> <p>60 °C veya daha yüksek sıcaklıktaki bir programı uzun bir süre kullanmadıysanız, tambur temizleme göstergesi hatırlatıcı olarak yanıp söner.</p> <p><b>Bilgiler</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Programı çamaşır olmadan çalıştırınız.</li> <li>■ Toz deterjan veya ağartıcı içeren deterjan kullanınız. Köpük oluşumunu azaltmak için çamaşır miktarını yarıya indiriniz.</li> <li>■ Yünlere uygun, hassas veya sıvı deterjanlar kullanmayınız.</li> </ul>		
<p><b>Süper-Kısa 15/30'</b></p> <p>2/4 kg</p> <p>Evet</p> <p>Ekstra kısa program yakl. 15/30 dakika - Pamuklu, sentetik ve karışık dokulu kumaşlar için. Hafif kirli çamaşır için uygundur.</p> <p><b>Bilgi:</b> Eğer <b>Süper-Kısa 15'</b> programında yıkamak istiyorsanız, ilgili <b>Speed</b> ayarını etkinleştiriniz.</p>		
<p><b>Yorgan</b></p> <p>2,5 kg</p> <p>Hayır</p> <p>Sentetik elyaf dolgululu yastıklar veya yorganlar. Ayrıca kuş tüyü dolgular için de uygundur.</p> <p><b>Bilgiler</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Yıkamadan önce, aşırı köpürmeyi azaltmak için çamaşırlardan havayı çıkarınız (sıkıştırınız).</li> <li>■ Büyük parçaları tek başına yıkayınız.</li> <li>■ Hassas çamaşırlar için makinede bulunan çamaşırlara uygun deterjan kullanınız ve az miktarda dozajlayınız.</li> </ul>		<p>Yıkamadan önce deterjan çekmecesi-nin manuel dozajlama bölümünü temizleyiniz.</p>
<p><b>Perde</b></p> <p>4 kg</p> <p>Evet</p> <p>3,5 kg ağırlıkta tüller veya 25 – 30 m<sup>2</sup> büyüklükte perdeler. Ön yıkama ön ayarlıdır.</p> <p><b>Bilgiler</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Perde tutucularını çıkarınız veya perdeleri bir yıkama filesine yerleştiriniz.</li> <li>■ Hafif, havadar perdelerde yoğun köpük oluşumunu engellemek için bir perde deterjanı kullanınız.</li> <li>■ Deterjanı ön yıkama ve ana yıkama için dağıtınız.</li> <li>■ Ön yıkama istemiyorsanız bu ayarı devre dışı bırakınız.</li> </ul>		
<p><b>AllergyPlus&amp;Baby</b></p> <p>6,5 kg</p> <p>Evet</p> <p>Pamuk, keten veya karışık dokulardan dayanıklı kumaşlar. Alerjikler ve yüksek hijyenik gereksinimler için uygundur. Ayarlanan sıcaklık ilgili değere ulaşıldıktan sonra tüm yıkama prosesi boyunca korunur.</p>		
<p><b>Otomatik yoğun</b> ☹</p> <p>6 kg</p> <p>Evet</p> <p>Pamuklu, sentetik ve karışık dokulu dayanıklı kumaşlar. Daha yoğun çamaşır yıkama (maks. 60 °C) için program. Kirlilik derecesi ve kumaş türü otomatik algılanır ve yıkama işleminin akışı ve akıllı dozaj ayarı en iyi şekilde ayarlanır.</p>		

## Olanaklı program ayarları

Program	Maks. sıcaklık	Maks. devir	i-DOS	i-DOS	(Hassas Durulama)	(Ön Yıkama)	(Yumuşatma)	(Sıkma iptal)	(Kolay ütüleme)	Speed
Pamuklu	90	1200	●	●	●	●	●	●	●	●
Pamuklu Eko	90	1200	●	●	●	●	●	●	●	-
Sentetikler	60	1200	●	●	●	●	●	●	●	●
Hassas/İpek	40	800	●	●	●	●	●	●	●	-
Yünlüler elde	40	800	-	●	-	-	-	●	-	-
Mix	60	1200	●	●	●	●	●	●	●	●
daha fazla	Seçilen programa bağlı									
Durulama / Sıkma / Boşaltma	-	1200	-	●	●	-	-	●	●	-
Tambur temizleme	-	1200	-	-	-	-	-	-	-	-
Süper-Kısa 15'/30'	40	1200	●	●	●	-	-	●	-	●
Yorgan	60	1200	-	-	●	-	-	●	-	-
Perde	40	800	●	●	●	●	●	●	-	●
AllergyPlus&Baby	60	1x00* max	●	●	●	●	●	●	●	●
Otomatik yoğun	60	1200	●	●	-	-	-	-	-	-

- Aktifleştirilebilir/Devre dışı bırakılabilir
- Aktifleştirilemez/Devre dışı bırakılamaz



## Tüketim değerleri

(yaklaşık bilgiler)

Program	Dolum miktarı	Enerji tüketimi*	Su tüketimi*	Program süresi*	yaklaşık kalan nem bilgileri***
	kg olarak	kWh olarak	l olarak	saat olarak	% olarak
Pamuklu 20 °C	9	0,36	90	3 ¼	53
Pamuklu 40 °C	9	1,20	90	3 ¾	53
Pamuklu 60 °C	9	1,30	90	3	53
☐ Pamuklu Eko + 40°C**	4,5	0,44	46	4 ¾	53
☐ Pamuklu Eko + 60°C**	4,5	0,60	46	4 ¾	53
☐ Pamuklu Eko + 60°C**	9	0,90	57	4 ¾	53
Pamuklu 90 °C	9	2,35	100	3	53
Sentetikler 40 °C	4	0,78	61	2	40
Mix 40 °C	4	0,64	44	1 ¼	60
Hassas/İpek 30 °C	2	0,21	34	¾	30
Yünlüler elde 30 °C	2	0,24	42	¾	45

Değerler EN60456 uyarınca belirlenmiştir

\* Değerler, su basıncına, su sertlik derecesine, su giriş sıcaklığına, çevre sıcaklığına, çamaşırların tipine, miktarına ve kirlilik derecesine, kullanılan deterjana, şebeke gerilimindeki oynamalara ve seçilmiş olan ek fonksiyonlara bağlı olarak, bildirilen değerlerden farklı olabilir.

\*\* Maksimum devir sayısı testler için ve soğuk suyla (15 °C) ve otomatik dozajlama devre dışıyken 2010/30/AB uyarınca enerji etiketlendirmesi için program ayarı (i-DOS).

Programlar normal kirli pamuklu tekstillerin temizlenmesi için uygundur ve kombine enerji ve su tüketimi bakımından en verimlidir.

Program ısı derecesi ile ilgili bilgi, tekstillerin içindeki bakım ve koruma etiketi üzerinde verilen sıcaklık derecelerine bağlıdır. Gerçek yıkama sıcaklık derecesi, enerji tasarrufu nedeniyle belirtilen program sıcaklığından farklı olabilir; yıkama etkisi yasal gereksinimlere uygundur.

\*\*\* Kalan nem bilgisi programa bağlı sıkma devir sayısı sınırlaması ve maksimum yük temelinde.

**WAT246H0TR**

**9001372705 (9901)**

