



Ohjelmataulukko

Ohjelma/pyykin tyyppi/tiedot	Asetukset
Ohjelman nimi: lyhyt selostus ohjelmasta ja tekstiilityypit, joille ohjelma sopii.	maks. täyttömäärä; lämpötila
	linkousnopeus*
	valittavissa olevat lisäasetukset
Puuvilla: kulutusta ja kuumuutta kestävät puuvilla- tai pellavatekstiilit	8 kg/5** kg; ❄️ (kylmä) - 90 °C
Huomautus: Asetus SpeedPerfect sopii lyhyenä ohjelmana kevyesti likaantuneelle pyykille.	- - (Huuhtelu stop), 0 - 1400* r/min
	⌚, ⌚, ⌚ Rypistymisestä, 👑 Vesi+/Huuhtelu+
Puuvilla Eco: kulutusta ja kuumuutta kestävät puuvilla- tai pellavatekstiilit. Energiankäyttöltään optimoitu pesu matalammassa lämpötilassa, saavutetaan ohjelmaan Puuvilla verrattavissa oleva pesutulos.	8 kg; ❄️ (kylmä) - 90 °C
Huomautus: Pesulämpötila on matalampi kuin valittu lämpötila. Jos haluat käyttää korkeampaa veden lämpötilaa, käytä ohjelmaa Puuvilla ja haluttua korkeampaa lämpötilaa.	- - (Huuhtelu stop), 0 - 1400* r/min
	⌚, ⌚, ⌚ Rypistymisestä, 👑 Vesi+/Huuhtelu+
Synteettiset: synteettisestä materiaalista tai sekoitekankaasta valmistetut tekstiilit.	4 kg; ❄️ (kylmä) - 60 °C
	- - (Huuhtelu stop), 0 - 1200* r/min
	⌚, ⌚, ⌚ Rypistymisestä, 👑 Vesi+/Huuhtelu+
Villa: tekstiilit, jotka ovat käsin tai konepestävää villa tai täysvillaa. Erityisen hellävarainen ohjelma rypistymisen estämiseksi, pidemmät ohjelmatauat (tekstiilit ovat pesuvedessä).	2 kg; ❄️ (kylmä) - 40 °C
Huomautuksia	- - (Huuhtelu stop), 0 - 800 r/min
■ Eläinperäinen villa, esim. angora, alpakka, laama, lammas.	-
■ Käytä konepestävälle villalle sopivaa pesuainetta.	
Super 15'/30': erittäin lyhyt n. 15/30 minuutin ohjelma, sopii pienelle määrälle kevyesti likaantunutta pyykkiä	2/3,5 kg; ❄️ (kylmä) - 40 °C
Huomautus: Kun valitset asetuksen SpeedPerfect , käynnistyy ohjelma Super 15' .	- - (Huuhtelu stop), 0 - 1200* r/min
	⌚
Mix: sekä puuvillaa että synteettistä materiaalia olevat tekstiilit.	4 kg; ❄️ (kylmä) - 40 °C
	- - (Huuhtelu stop), 0 - 1400* r/min
	⌚, ⌚, ⌚ Rypistymisestä, 👑 Vesi+/Huuhtelu+
* suurin mahdollinen linkousnopeus riippuu ohjelmasta ja laitteen mallista ** pienempi täyttömäärä asetukselle SpeedPerfect *** mallista riippuen	

Ohjelma/pyykin tyyppi/tiedot	Asetukset
Ohjelman nimi: lyhyt selostus ohjelmasta ja tekstiilityypit, joille ohjelma sopii.	maks. täyttömäärä; lämpötila
	linkousnopeus*
	valittavissa olevat lisäasetukset
Verhot: 3,5 kg painavia verhoja tai 25 - 30 m ² keveitä verhoja.	3,5 kg; ❄️ (kylmä) - 40 °C
Huomautuksia	- -- (Huuhtelu stop), 0 - 800* r/min
■ Lyhyempi huuhtelu ja loppulinkous.	⏸️, 🌀, 🔄 Rypistymisesto,
■ Käytä konepestäville verhoille sopivaa pesuainetta.	👑 Vesi+/Huuhtelu+
■ Asetus Esipesu *** on ennakoasetuksena. Jos et tarvitse esipesua, deaktivoi toiminto painamalla valitsinta.	
Huuhtelu/Linkous/Veden poisto: yhdistetty lisäohjelma pyykin huuhtelulle ja linkoukselle ja huuhteluveden poistolle	-;
Huomautuksia	- -- (Huuhtelu stop), 0 - 1400* r/min
■ Asetus Vesi+/Huuhtelu+ on oletusasetuksena.	👑 Vesi+/Huuhtelu+
■ Jos haluat vain huuhdella, aseta Linkousnopeus arvoon 0.	
■ Jos haluat vain lingota, deaktivoi Vesi+/Huuhtelu+ ja säädä tarvittaessa linkousnopeus.	
■ Jos haluat vain tyhjentää, aseta Linkousnopeus arvoon 0 ja deaktivoi Vesi+/Huuhtelu+.	
Rummun puhdistus: ohjelma rummun ja sen ulkopuolisen altaan puhdistusta ja hoitoa varten, esim. ennen ensimmäistä pesukertaa, jos pyykkiä pestään toistuvasti matalassa lämpötilassa (40 °C tai alemmassa) tai jos koneeseen on muodostunut epämiellyttävää hajua, kun se on ollut pidempään käyttämättä.	0 kg; 90 °C
Rummun puhdistus merkkivalo 🌀 vilkkuu, jos et ole käyttänyt 60 °C tai kuumempaa ohjelmaa pitkään aikaan.	1200* r/min
Huomautuksia	
■ Käynnistä rummun puhdistusohjelma ilman pyykkiä.	
■ Käytä pesupulveria tai valkaisuainetta sisältävää pesuainetta. Estääksesi vaahdon muodostuminen käytä vain puolet pesuaineen valmistajan suosittelemasta pesuainemäärästä. Älä käytä villalle tai hienopesuun suunniteltuja pesuaineita.	
Hienopesu/Silkki: hellävaraista käsittelyä vaativat, pesunkestävät tekstiilit, esimerkiksi silkki, satiini, synteettiset kuidut tai sekoitekankaat (esim. silkkipuserot, silkkihuivi).	2 kg; ❄️ (kylmä) - 40 °C
Huomautus: Käytä konepestäville hienopyykin tai silkille sopivaa pesuainetta.	- -- (Huuhtelu stop), 0 - 800 r/min
	⏸️, 🌀, 🔄 Rypistymisesto, 👑 Vesi+/Huuhtelu+
Untuvaohjelma: untuvatäytteiset konepestävät tekstiilit, esimerkiksi tynnyt ja peitteet, sopii myös synteettisillä kuduilla täytetyille tekstiileille.	1,5 kg; ❄️ (kylmä) - 60 °C
Huomautus: Pese isokokoiset tekstiilit erikseen. Käytä hienopesuun tarkoitettua pesuainetta ja noudata tekstiileissä olevia pesuohjeita. Käytä pesuainetta säästeliäästi. Pyykkiä ei saa käsitellä huuhteluaineella.	- -- (Huuhtelu stop), 0 - 1200* r/min
	⏸️, 🌀, 👑 Vesi+/Huuhtelu+
Sport: mikrokuitukangasta olevat urheiluvaatteet ja vapaa-ajan vaatteet	2 kg; ❄️ (kylmä) - 40 °C
Huomautuksia	- -- (Huuhtelu stop), 0 - 800 r/min
■ Pyykkiä ei saa käsitellä huuhteluaineella.	⏸️, 🌀, 🔄 Rypistymisesto,
■ Puhdista ennen pesua pesuainekotelo (kaikki lokerot) huolellisesti poistaaksesi huuhteluainejäämät.	👑 Vesi+/Huuhtelu+
* suurin mahdollinen linkousnopeus riippuu ohjelmasta ja laitteen mallista	
** pienempi täyttömäärä asetukselle SpeedPerfect	
*** mallista riippuen	

Ohjelma/pyykin tyyppi/tiedot Ohjelman nimi: lyhyt selostus ohjelmasta ja tekstiilityypit, joille ohjelma sopii.	Asetukset
	maks. täyttömäärä; lämpötila
	linkousnopeus*
	valittavissa olevat lisäasetukset
Synteettiset+ : tummat puuvillatekstiilit ja tummat siliävät tekstiilit. Huomautus: Pese tekstiilit nurinpäin käännettyinä.	3,5 kg; ❄️ (kylmä) - 40 °C - - - (Huuhtelu stop), 0 - 1200* r/min =🌀🌀🌀 Rypistymisesto, 👑 Vesi+/Huuhtelu+
Paidat: siliittämättä siistit paidat ja puserot, jotka ovat puuvillaa, pellavaa, synteettistä kuitua tai sekoitekangasta. Huomautuksia ■ Paidat/puserot lingotaan vain lyhyesti asetuksella Rypistymisesto*** . Ripusta ne kuivumaan, kun ne ovat vielä valuvan märkiä. → itsestään siliäviä ■ Käytä ohjelmaa Hienopesu/Silkki , kun peset silkkiä olevia tai hellävaraista käsittelyä vaativia paitoja/puseroita.	2 kg; ❄️ (kylmä) - 60 °C - - - (Huuhtelu stop), 0 - 800 r/min =🌀🌀🌀 Rypistymisesto, 👑 Vesi+/Huuhtelu+
Allergia+ : kulutusta ja kuumuutta kestävä puuvilla- tai pellavakangas. Huomautus: Sopii etenkin tekstiileille, joilta vaaditaan korkeaa hygieniatasoa, ja erityisen sopiva herkkäihoisille. Pesujakso on pidempi määritetyssä lämpötilassa, vesimäärä on suurempi ja linkousvaihe pidempi.	6,5 kg; ❄️ (kylmä) - 60 °C - - - (Huuhtelu stop), 0 - 1400* r/min =🌀🌀🌀 Rypistymisesto, 👑 Vesi+/Huuhtelu+
* suurin mahdollinen linkousnopeus riippuu ohjelmasta ja laitteen mallista ** pienempi täyttömäärä asetuksella SpeedPerfect *** mallista riippuen	



Kulutusarvotaulukko

Energian- ja vedenkulutus, ohjelman kesto ja jäännöskosteus pääpesuohjelmalle

(likimääräiset arvot)

Ohjelma	Täyttömäärä	Energiankulutus*	Vedenkulutus*	Ohjelman kesto*
Puuvilla 20 °C	8 kg	0,29 kWh	78 l	2 1/2 h
Puuvilla 40 °C	8 kg	1,01 kWh	78 l	3 h
Puuvilla 60 °C	8 kg	1,20 kWh	78 l	2 1/2 h
Puuvilla 90 °C	8 kg	2,25 kWh	89 l	2 1/2 h
Synteettiset 40 °C	4 kg	0,79 kWh	69 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,63 kWh	46 l	1 1/4 h
Hienopesu/Silkki 30 °C	2 kg	0,22 kWh	38 l	3/4 h
Villa 30 °C	2 kg	0,19 kWh	44 l	3/4 h

Ohjelma	Likimääräinen jäännöskosteus**		
	WAN28...	WAN24...	WAN20...
	Maks. 1400 r/min	Maks. 1200 r/min	Maks. 1000 r/min
Puuvilla	53 %	58 %	68 %
Synteettiset	40 %	40 %	40 %
Hienopesu/Silkki	30 %	30 %	30 %
Villa	45 %	45 %	45 %
Määritetyt arvot direktiivin EN60456 mukaan. *** Havaitut arvot voivat poiketa annetuista arvoista vedenpaineesta, veden kovuudesta ja tuloveden lämpötilasta, ympäristön lämpötilasta, pyykin määrästä ja likaisuudesta, käytetystä pesuaineesta, sähkövirran voimakkuuden vaihteluista ja valituista lisätoiminnoista riippuen. ** Jäännöskosteus ohjelman mukaisen linkousnopeuden ja suurimman sallitun täyttömäärän mukaan.			

Puuvillakankaiden pesuohjelman tehokkuustesti

Seuraavat ohjelmat (vakio-ohjelmat, merkitty symbolilla ) sopivat normaalisti likaantuneiden puuvillakankaiden puhdistamiseen, ja ne ovat yhdistetyn energian- ja vedenkulutuksen suhteen tehokkaimmat.

Vakio-ohjelmat puuvillalle säädöksen nro 1015/2010 (EU) mukaan	Täyttömäärä	Likimääräinen ohjelman kesto
Puuvilla  Eco +  60°C**	8 kg	3 1/2 h
Puuvilla  Eco +  60°C**	4 kg	3 1/2 h
Puuvilla  Eco +  40°C**	4 kg	3 1/2 h
** Ohjelma-asetus testausta ja energiamerkintää varten EU-direktiivin 2010/30/EU mukaan kylmällä vedellä (15 °C). Ohjelman lämpötilan määrittely perustuu tekstiilien pesuohjeessa olevaan merkintään. Todellinen pesulämpötila voi poiketa merkitystä ohjelman lämpötilasta energiansäästösyistä. Pesuteho vastaa valittua lämpötilaa.		

Huomautuksia

- Liite sisältyy käyttö- ja asennusohjeeseen. Säilytä kaikki dokumentit myöhempää käyttöä varten.
- Lisää tärkeitä tietoja löytyy käyttö- ja asennusohjeesta.

WAN282P8SN

9001375667 (9804)

