

Programáttekintés

Program/Ruhafajta/Tanácsok	Beállítások
Programnév: A program rövid ismertetése, ill. annak leírása, hogy milyen textíliákhoz megfelelő.	max. betölthető mennyiség; hőmérséklet (☼ = hideg) centrifuga-fordulatszám* kiegészítő programbeállítások
Cottons (Pamut): strapabíró textíliák, kifőzhető pamut- vagy vászontextíliák Utasítás: . A Speed beállítás az enyhén szennyezett ruhaneműk mosására szolgáló rövid program.	8 kg/5** kg; ☼ - 90 °C ----, 0-1400* ford./perc Speed/Eco, Water/Rinse Plus (Plusz víz és öblítés), Prewash (Előmosás)
Cottons (Pamut) Eco ◻: strapabíró textíliák, kifőzhető pamut- vagy vászontextíliák Optimalizált energiaszükségletű mosás a hőmérséklet csökkentésével, összehasonlítható mosóhatás mellett a Cottons (Pamut) programhoz. Utasítás: . A mosási hőmérséklet alacsonyabb, mint a kiválasztott hőmérséklet. Ha a mosóvíz-hőmérséklet elérése különösen kívánatos, akkor használja a Cottons (Pamut) programot adott esetben magasabb hőmérséklettel.	8 kg; ☼ - 90 °C ----, 0-1400* ford./perc Water/Rinse Plus (Plusz víz és öblítés), Prewash (Előmosás)
Easy-Care (Kímélő): műszálás vagy kevertszálás textíliák	4 kg; ☼ - 60 °C ----, 0-1200* ford./perc Speed/Eco, Water/Rinse Plus (Plusz víz és öblítés), Prewash (Előmosás)
Wool (Gyapjú): kézzel és géppel mosható gyapjú, vagy gyapjút tartalmazó textíliák; különösen kíméletes mosóprogram a ruha összenemésének elkerüléséhez, hosszabb programszünetek (a textíliák a mosóvízben állnak) Utasítások ■ A gyapjú állati eredetű, pl. angóra, alpaka, láma, birka. ■ Gépi mosáshoz megfelelő, gyapjúhoz való mosószert kell használni.	2 kg; ☼ - 40 °C ----, 0-800 ford./perc -
Super Quick (Extra rövid) 15'/30': extra rövid program, kb. 15/30 perc, enyhén szennyezett, kisebb adag ruhához Utasítás: . A Speed opciónál az Super Quick (Extra rövid) 15' program fut le.	2/3,5 kg; ☼ - 40 °C ----, 0-1200* ford./perc Speed
Gyors/Mix: pamut és műszálás ruhaneműkből álló vegyes töltet	4 kg; ☼ - 40 °C ----, 0-1400* ford./perc Speed/Eco, Water/Rinse Plus (Plusz víz és öblítés), Prewash (Előmosás)
* max. centrifuga-fordulatszám, a programtól és modelltől függően ** csökkentett betölthető mennyiség a Speed opciónál	

Program/Ruhafajta/Tanácsok	Beállítások
<p>Dark Wash (Farmer/Sötét ruha): pamutból készült sötét és sötét, könnyen kezelhető textíliák; a textíliákat kifordítva kell mosni</p>	<p>3,5 kg; * - 40 °C ---, 0-1200* ford./perc Speed/Eco, Water/Rinse Plus (Plusz víz és öblítés), Prewash (Előmosás)</p>
<p>Rinse/Spin/Drain (Öblítés/centrifugálás/szivattyúzás) kombinált extra program a mosnivaló öblítésére, centrifugálására, illetve a mosóvíz kiszivattyúzására</p> <p>Utasítás: . Ennél a programnál gyárilag be van kapcsolva a Water/Rinse Plus (Plusz víz és öblítés) beállítás.</p> <p>Ha csak centrifugálásra van szükség: kapcsolja ki a Water/Rinse Plus (Plusz víz és öblítés) beállítást, és szükség esetén módosítsa a centrifuga-fordulatszámot.</p> <p>Ha csak a víz kiszivattyúzására van szükség: kapcsolja ki a Water/Rinse Plus (Plusz víz és öblítés) beállítást, és válassza a 0 centrifuga-fordulatszámot.</p>	<p>;- ---, 0-1400* ford./perc Water/Rinse Plus (Plusz víz és öblítés)</p>
<p>Drum clean (Dobápolás): Program a dob és a mosóvíztartály tisztításához és ápolásához, pl. az 1. mosás előtt, alacsony (40 °C és annál alacsonyabb) mosási hőmérsékleten végzett gyakori mosás esetén vagy hosszabb távollét utáni szagképződéskor.</p> <p>Utasítások</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Futtasson le egy, a dob tisztítására szolgáló programot ruhanemű nélkül. ■ Ehhez általános mosóport vagy fehérítőtartalmú mosószert használjon. A habképződés elkerülése érdekében a gyártó által javasolt mosószermennyiségnek csak a felét használja. Ne használjon gyapjú- vagy finommosószert. 	<p>0 kg; 90 °C 1200* ford./perc -</p>
<p>Delicates/Silk (Finom/Selyem): kényes, mosható, pl. selyem, szatén, műszálas vagy kevertszálas szövet textíliákhoz (pl. selyemblúzek, -sálak)</p> <p>Utasítás: . Gépi mosáshoz megfelelő, finom textíliákhoz vagy selyemhez való mosószert kell használni.</p>	<p>2 kg; * - 40 °C ---, 0-800 ford./perc Speed/Eco, Water/Rinse Plus (Plusz víz és öblítés), Prewash (Előmosás)</p>
<p>Butter/Oil (vaj/olaj) : műszálas vagy kevertszálas szövet textíliák</p> <p>Utasítások</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ne hagyja beszáradni a foltokat, és a szilárd részeket mosás előtt távolítsa el. ■ A hőmérsékleti görbe, az áztatási idő és a dob mozgása a folt fajtájához igazodik. ■ A foltokat a készülék speciális mosószert hozzáadása nélkül optimálisan kezeli. 	<p>4 kg; * - 60 °C ---, 0-1200* ford./perc Speed/Eco, Water/Rinse Plus (Plusz víz és öblítés), Prewash (Előmosás)</p>
<p>* max. centrifuga-fordulatszám, a programtól és modelltől függően ** csökkentett betölthető mennyiség a Speed opciónál</p>	

Program/Ruhafajta/Tanácsok	Beállítások
Red wine (vörösbőr) : műszálás vagy kevertszálás szövet textíliák Utasítások <ul style="list-style-type: none"> Ne hagyja beszáradni a foltokat, és a szilárd részeket mosás előtt távolítsa el. A hőmérsékleti görbe, az áztatási idő és a dob mozgása a folt fajtájához igazodik. A foltokat a készülék speciális mosószer hozzáadása nélkül optimálisan kezeli. 	4 kg; 🌀 - 60 °C ----, 0-1200* ford./perc Speed/Eco, Water/Rinse Plus (Plusz víz és öblítés), Prewash (Előmosás)
Tomatoes (paradicsom) : műszálás vagy kevertszálás szövet textíliák Utasítások <ul style="list-style-type: none"> Ne hagyja beszáradni a foltokat, és a szilárd részeket mosás előtt távolítsa el. A hőmérsékleti görbe, az áztatási idő és a dob mozgása a folt fajtájához igazodik. A foltokat a készülék speciális mosószer hozzáadása nélkül optimálisan kezeli. 	4 kg; 🌀 - 60 °C ----, 0-1200* ford./perc Speed/Eco, Water/Rinse Plus (Plusz víz és öblítés), Prewash (Előmosás)
Shirts (Ingek/Business) : vasalást nem igénylő pamut, vászon, műszálás vagy kevertszálás szövet ingek/blúzok Utasítás: . A selyemből/kényes anyagból készült ingeket/blúzokat a Delicates/Silk (Finom/Selyem) programmal mossa.	2 kg; 🌀 - 60 °C ----, 0-800 ford./perc Speed/Eco, Water/Rinse Plus (Plusz víz és öblítés), Prewash (Előmosás)
Allergy Plus (Higiénia) : strapabíró pamut- vagy vászontextíliák Utasítás: . Különösen alkalmas magasabb higiéniai követelmények vagy különösen érzékeny bőr esetén, meghatározott hőmérséklet, magasabb vízszint és hosszabb öblítés mellett történő hosszabb mosás miatt.	6,5 kg; 🌀 - 60 °C ----, 0-1400* ford./perc Speed/Eco, Water/Rinse Plus (Plusz víz és öblítés), Prewash (Előmosás)
* max. centrifuga-fordulatszám, a programtól és modelltől függően ** csökkentett betölthető mennyiség a Speed opciónál	



Fogyasztási értékek

Fő mosási programok energia- és vízfogyasztása, időtartama és maradék nedvességtartalma

(hozzávetőleges adatok)

Program	Betölthető mennyiség	Energiafogyasztás*	Vízfogyasztás*	Programidő*
Pamut 20 °C	8 kg	0,30 kWh	88 l	2 ¾ h
Pamut 40 °C	8 kg	1,09 kWh	88 l	3 h
Pamut 60 °C	8 kg	1,28 kWh	88 l	2 ¾ h
Pamut 90 °C	8 kg	2,22 kWh	98 l	2 ¾ h
Kímélő 40 °C	4 kg	0,75 kWh	64 l	2 h

Program	Betölthető mennyiség	Energiafogyasztás*	Vízfogyasztás*	Programidő*
Gyors/Vegyes 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Finom/Selyem 30 °C	2 kg	0,21 kWh	36 l	¾ h
Gyapjú 30 °C	2 kg	0,19 kWh	40 l	¾ h

Program	Maradék nedvességtartalom hozzávetőleges adatai**		
	WA.28... // WU.28...	WA.24... // WU.24...	WA.20... // WU.20...
	max. 1400 ford./perc	max. 1200 ford./perc	max. 1000 ford./perc
Pamut	48 %	53 %	62 %
Kímélő	40 %	40 %	40 %
Finom/Selyem	30 %	30 %	30 %
Gyapjú	45 %	45 %	45 %

* Az értékek a víznyomástól, a vízkeménységtől, a bevezetett víz hőmérsékletétől, a helyiség hőmérsékletétől, a ruhanemű fajtájától, mennyiségétől és szennyezettségétől, a használt mosószerrel, a hálózati feszültség ingadozásaitól és a választott kiegészítő funkcióktól függően eltérnek a megadott értékektől.

** Maradék nedvességtartalom adatai a programfüggő centrifugafor fordulatszám-korlátozás és a maximális betölthető mennyiség alapján.

Leghatékonyabb programok pamuttextíliákhoz

A következő programok (standard programok, ◻ szimbólummal jelölve) a normál mértékben szennyezett pamuttextíliák mosására alkalmasak, és a kombinált energia- és vízfogyasztás tekintetében a leghatékonyabbak.

Normál programok pamuthoz az 1015/2010/EU rendelet szerint		
Program + hőmérséklet	Betölthető mennyiség	Program hozzávetőleges időtartama
Pamut Eco ◻ + ◻60°C	8 kg	3 ¾ h
Pamut Eco ◻ + ◻60°C	4 kg	3 ¾ h
Pamut Eco ◻ + ◻40°C	4 kg	3 ¾ h

Programbeállítás maximális fordulatszámmal a 2010/30/EU irányelv szerinti, hideg vízzel (15 °C) történő vizsgálathoz és energiafogyasztás címkézéséhez.
A programhoz tartozó hőmérsékleti érték a textíliákon elhelyezett kezelési címkén feltüntetett hőmérséklethez igazodik. A tényleges mosási hőmérséklet energiatakarékos okokból eltérhet a program megadott hőmérsékletétől, a mosóhatás megfelel a kiválasztott hőmérsékletnek.

Utasítások

- Ez a Melléklet a Használati és felállítási útmutató részét képezi. A dokumentációt őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- Sok további fontos információt talál a Használati és felállítási útmutatójában is.

WUQ28460EU / ...

9001378487 (9802)

