







































Zestawienie programów

Program/Rodzaj prania/Wskazówki	Ustawienia
Nazwa programu Krótki opis programu lub informacja, do jakich tkanin jest przeznaczony.	maks. wsad; zakres temperatury (* = zimna woda)
	zakres prędkości wirowania**; ---- = wirowanie stop
	możliwe dodatkowe ustawienia programu
 Bawełna: tkaniny wytrzymałe, tkaniny z bawełny lub lnu odporne na wysoką temperaturę prania	maks. 6,5 kg/4 kg*; * - 90 °C ----, 400 - 1200** obr/min =   , Woda Plus
  Bawełna Eco : Tkaniny odporne na zabrudzenia, odporne na wysokie temperatury, z bawełny lub lnu. Pranie z optymalnym ograniczeniem zużycia energii poprzez obniżenie temperatury, przy jednoczesnym uzyskaniu porównywalnego efektu prania, jak w przypadku programu Bawełna.	maks. 6,5 kg; * - 90 °C ----, 400 - 1200** obr/min Woda plus
 Syntetyki: tkaniny z włókien syntetycznych lub mieszanych	maks. 3 kg; * - 60 °C ----, 0 - 1200** obr/min =   , Woda Plus
  Wetna: tkaniny wełniane lub z domieszką wełny nadające się do prania ręcznego lub w pralce; Wyjątkowo delikatny program prania zapobiegający zbieganiu się rzeczy przeznaczonych do prania; dłuższe przerwy w programie (tkaniny leżą w roztworze środka piorącego)	maks. 2 kg; * - 40 °C ----, 0 - 800 obr/min
Wskazówki <ul style="list-style-type: none"> ■ Wełna jest pochodzenia zwierzęcego na przykład: z angory, alpaki, lamy, owcy. ■ Używać środka piorącego do wełny przystosowanego do prania w pralkach. 	
  Super 15/30[*]: bardzo krótki program, ok. 30 minut, nadający się do lekko zabrudzonych rzeczy w małych ilościach	maks. 3,5 kg/2 kg*; * - 40 °C ----, 0 - 1200** obr/min
Wskazówka: krótszy przebieg programu (ok. 15 minut) przy ustawieniu =  TimePerfect	= 
  Mix szybki: mieszany wsad z tekstyliów bawełnianych i syntetyków	maks. 4 kg; * - 40 °C ----, 0 - 1200** obr/min =   , Woda Plus
* zredukowany załadunek przy ustawieniu =  TimePerfect	
** maks. prędkość wirowania w zależności od modelu	

Program/Rodzaj prania/Wskazówki	Ustawienia
 Płukanie : płukanie dodatkowe z wirowaniem.	-; - ----, 0 - 1200** obr/min Woda Plus
AntyAlergia  : tkaniny wytrzymałe z bawełny lub lnu Wskazówka : Nadaje się szczególnie w przypadku podwyższonych wymagań higienicznych lub szczególnie wrażliwej skóry, ze względu na dłuższy cykl prania przy określonej temperaturze, wyższym poziomie wody oraz dłuższym płukaniu.	maks. 4,5 kg; * - 60 °C ----, 400 - 1200** obr/min =   , Woda Plus
Koszule/Bluzki  : niewymagające prasowania koszule z bawełny, lnu, syntetyków lub tkanin mieszanych Wskazówka : W przypadku prania koszul/bluzek z jedwabiu stosować program „Delikatne/Jedwab”.	maks. 2 kg; * - 60 °C ----, 0 - 800 obr/min =   , Woda Plus
Jeans/Ciemne kolory  : ciemne tekstylia dżinsowe	maks. 2 kg; * - 40 °C ----, 0 - 1200** obr/min =   , Woda Plus
Sport/Fitness  : odzież sportowa i rekreacyjna z mikrofibry Wskazówki ■ Pranie nie może mieć kontaktu z płynem zmiękczającym. ■ Przed praniem dokładnie wyczyścić szufladkę na środki piorące (wszystkie przegródki) z resztek płynu zmiękczającego.	maks. 2 kg; * - 40 °C ----, 0 - 800 obr/min =   , Woda Plus
Pierze/Puch  : przystosowane do prania w pralkach tekstylia z wkładem puchowym, poduszki, kołdry; również tekstylia z wkładem z włókien syntetycznych Wskazówka : Duże części prania prac oddzielnie. Używać środka do prania tkanin delikatnych i przestrzegać zaleceń podanych na metkach/naszywkach. Środek piorący dozować oszczędnie.	maks. 1 kg; * - 60 °C ----, 0 - 1200** obr/min =   , Woda Plus
Delikatne/Jedwab  : do delikatnych wyrobów tekstylnych, np. z jedwabiu, satyny, syntetyków lub włókien mieszanych (np. bluzki jedwabne, szal jedwabny) Wskazówka : Używać środka piorącego do tkanin delikatnych i/lub jedwabiu nadającego się do prania w pralkach.	maks. 2 kg; * - 40 °C ----, 0 - 800 obr/min =   , Woda Plus
* zredukowany załadunek przy ustawieniu =  TimePerfect ** maks. prędkość wirowania w zależności od modelu	

Program/Rodzaj prania/Wskazówki	Ustawienia
Czyszc. Bębna  : program do czyszczenia i pielęgnacji bębna oraz zbiornika pralki, np. przed 1-wszym praniem, w przypadku częstego prania w niskich temperaturach (40 °C i niższych) lub wystąpienia nieprzyjemnych zapachów po dłuższej nieobecności.	-; 90 °C 1200** obr/min -
Wskazówki	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Włączyć program bez wkładania prania. ■ Użyć uniwersalnego proszku do prania lub środka piorącego z wybielaczem. Aby zapobiec powstawaniu piany użyć tylko połowy zalecanej przez producenta ilości środka piorącego. Nie stosować środków do prania wełny i tkanin delikatnych. 	
Wirowanie! : wirowanie dodatkowe z możliwością indywidualnego ustawienia prędkości wirowania	- 0 - 1200** obr/min
Odpompow.  : odpompowanie wody z płukania	-
Wskazówka: Jeśli woda ma być tylko odpompowana, ustawić prędkość wirowania na - 0 -.	
* zredukowany załadunek przy ustawieniu  TimePerfect	
** maks. prędkość wirowania w zależności od modelu	

Parametry zużycia

Tabela parametrów zużycia

(dane przybliżone)

Program	Załadunek	Zużycie energii*	Zużycie wody*	Czas trwania programu*
 Bawełna 20 °C	6,5 kg	0,25 kWh	76 l	2 3/4 h
 Bawełna 40 °C	6,5 kg	0,98 kWh	76 l	3 h
 Bawełna 60 °C	6,5 kg	1,22 kWh	76 l	3 h
 Bawełna 90 °C	6,5 kg	2,10 kWh	88 l	2 3/4 h
 Syntetyki 40 °C	3 kg	0,72 kWh	62 l	2 h
 Mix szybki 40 °C	4 kg	0,59 kWh	45 l	1 1/4 h
Delikatne/Jedwab  30 °C	2 kg	0,21 kWh	36 l	3/4 h
  Wełna 30 °C	2 kg	0,25 kWh	35 l	3/4 h

Program	Przybliżona wilgotność końcowa**		
	WLL24 ...	WLL20 ...	WLL16 ...
	maks. 1200 obr./min	maks. 1000 obr./min	maks. 800 obr./min
Bawełna	58 %	68 %	80 %
Syntetyki	40 %	40 %	40 %
Delikatne/Jedwab	30 %	30 %	30 %
Wełna	45 %	45 %	45 %

* Rzeczywiste wartości mogą odbiegać od podanych wartości w zależności od ciśnienia i twardości wody, temperatury wody doprowadzanej, temperatury otoczenia, rodzaju i ilości tkanin oraz stopnia zabrudzenia, używanego środka piorącego, wahań napięcia sieciowego oraz wybranych funkcji dodatkowych.

** Informacje na temat wilgotności końcowej są podane na podstawie zależnego od programu ograniczenia prędkości wirowania i maksymalnego wsadu.

Program	Załadunek	Roczne zużycie prądu	Roczne zużycie wody
Bawełna 40/60 °C + Eco Perfect*	6,5 kg	147 kWh	8800 l

* Ustawienia programu do celów kontroli i klasyfikacji energetycznej zgodnie z dyrektywą 2010/30/UE przy eksploatacji z zimną wodą (15 °C).

Najbardziej efektywne programy dla tkanin z bawełny

Następujące programy (programy standardowe, oznaczone jako) nadają się do prania normalnie zabrudzonych tkanin z bawełny, oraz są najbardziej wydajne pod względem łączonego zużycia wody i energii.

Standardowe programy prania bawełny zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1015/2010	Załadunek	Przybliżony czas trwania programu
Program Bawełna + przycisk Eco Perfect	6,5 kg	5 1/2 h
Program Bawełna + przycisk Eco Perfect	3,25 kg	4 1/2 h
Program Bawełna + przycisk Eco Perfect	3,25 kg	4 1/2 h

Ustawienia programu do celów kontroli i klasyfikacji energetycznej zgodnie z dyrektywą 2010/30/UE przy eksploatacji z zimną wodą (15 °C).
Podane temperatury programów opierają się na temperaturach podanych na metce/naszywce tkaniny. Rzeczywista temperatura prania może odbiegać od podanej temperatury programu ze względu na oszczędność energii.

**WLL2018EPL WLL2418EPL WLL2018SPL WLL2018TPL WLL2018KPL
WLL2418KPL WLL2018GPL WLL24480PL
9001384688 (9905)**

