




































Pregled programa

Program/vrsta veša/napomene	Podešavanja
<p>Naziv programa Kratko objašnjenje programa odn. za koje je tkanine pogodan.</p>	<p>maks. punjenje * redukovano punjenje kod podešavanja  SpeedPerfect temperatura može da se bira broj obrtaja centrifuge može da se bira; ** maks. broj obrtaja centrifuge zavisi od modela moguća podešavanja programa</p>
<p>  Cottons (Pamuk) otporne tkanine, pamučne ili lanene tkanine otporne na iskuvavanje</p> <p>  Cottons (Pamuk)  +SpeedPerfect*: kraći program</p> <p>  Cottons (Program)  +EcoPerfect: program za uštedu energije</p> <p>  Cottons (Pamuk)  +Prewash (Pretrpanje): program sa pretrpanjem, pretrpanje na 30 °C; deterđent za pranje veša raspodelite u pregrade I i II</p> <p>  Cottons (Pamuk)  +Easy Iron (Lako za peglanje): specijalni tok centrifugiranja sa rastresanjem nakon toga</p> <p>Uputstvo: Podešavanje  SpeedPerfect odgovara kao kratak program za lako zaprljan veš.</p>	<p>maks. 7 kg/4* kg COLD - 90 °C ---- ... 1400** o/min  Extra Rinse (Ispiranje plus/ Voda plus)</p>
<p> Easy-Care (Lako za održavanje) Tkanine od sintetike ili mešovitih vlakana</p> <p> Easy-Care (Lako za održavanje)  +SpeedPerfect*: kraći program</p> <p> Easy-Care (Lako za održavanje)  +EcoPerfect: program za uštedu energije</p> <p> Easy-Care (Lako za održavanje)  +Prewash (Pretrpanje): program sa pretrpanjem, pretrpanje na 30 °C; deterđent za pranje veša raspodelite u pregrade I i II</p>	<p>maks. 3 kg COLD - 60 °C ---- ... 1200** o/min  Extra Rinse (Ispiranje plus/ Voda plus)</p>

Program/vrsta veša/napomene	Podešavanja
 Quick Mix (Brzo/Miks) mešovito punjenje koje se sastoji od pamuka i sintetike Uputstva <ul style="list-style-type: none"> Različite vrste veša se mogu prati zajedno. Kao kratak program optimalan je program  Quick Mix (Brzo/Miks) 40 °C sa maksimalnim brojem obrtaja centrifuge. 	maks. 3 kg Cold - 40 °C ---- ... 1200** o/min  Extra Rinse (Ispiranje plus/ Voda plus)
 Delicates/Silk (Osetljiva/Svila) za osetljive tekstile koje mogu da se peru, npr. od svile, satena, sintetike ili mešovitih vlakana (npr. svilene bluže, svileni šal) Uputstva <ul style="list-style-type: none"> Koristite deterdžent za mašinsko pranje veša koji je namenjen za pranje finog veša ili svile. bez centrifugiranja između procesa ispiranja 	maks. 2 kg Cold - 40 °C ---- ... 800 o/min  Extra Rinse (Ispiranje plus/ Voda plus)
 Wool (Vuna) tkanine pogodne za ručno ili mašinsko pranje od vune ili sa delom vune; naročito blag program pranja, za izbegavanje skupljanja veša, duže programske pauze (tkanine miruju u sapunici za pranje) Uputstva <ul style="list-style-type: none"> Vuna je životinjskog porekla, npr.: od angore, alpake, lame, ovce. Koristite deterdžent pogodan za mašinsko pranje vune. 	maks. 2 kg Cold - 40 °C ---- ... 800 o/min -
 Super 15' (Ekstra kratko 15') naročito kratak program od oko 15 minuta, pogodan za lako zaprljane male partije veša	maks. 2 kg Cold - 40 °C ---- ... 1200** o/min -
 Rinse/Spin (Ispiranje/Centrifugiranje) ručno opranog veša, aktiviran taster  Extra Rinse (Ispiranje plus/ Voda plus) Uputstvo: Ako treba samo da se centrifugira, deaktivirajte taster	maks. 7 kg - ---- ... 1400** o/min -
 Drain (Ispumpavanje) vode za ispiranje nakon programa sa podešavanjem ---- Rinse Stop (Zaustavljanje ispiranja) (bez završnog centrifugiranja) za blagu obradu osetljivog veša	maks. 7 kg - - -



Vrednosti potrošnje

Potrošnja energije i vode, trajanje programa i preostala vlaga u glavnim programima

(okvirni podaci)


Program	Punjenje	Potrošnja energije*	Potrošnja vode*	Trajanje programa*
Pamuk 20 °C	7 kg	0,31 kWh	72 l	2 ¾ h
Pamuk 40 °C	7 kg	0,85 kWh	72 l	2 ¾ h
Pamuk 60 °C	7 kg	1,21 kWh	72 l	2 ¾ h
Pamuk 90 °C	7 kg	2,01 kWh	77 l	3 h
Lako za održavanje 40 °C	3 kg	0,64 kWh	56 l	1 ¾ h
Brzo/Miks 40°C	3 kg	0,46 kWh	36 l	1 ¼ h
Osetljiva/Svila 30 °C	2 kg	0,24 kWh	37 l	¾ h
Vuna 30 °C	2 kg	0,22 kWh	47 l	¾ h










Program	okvirni podaci za preostalu vlagu*			
	WAE28 ... maks. 1400 o/ min	WAE24. .. maks. 1200 o/ min	WAE20 ... maks. 1000 o/ min	WAE16 ... maks. 800 o/min
Pamuk	53 %	58 %	68 %	80 %
Lako za održavanje	40 %	40 %	40 %	40 %
Osetljiva/Svila	30 %	30 %	30 %	30 %
Vuna	45 %	45 %	45 %	45 %

* Vrednosti odstupaju od navedenih u zavisnosti od pritiska, tvrdoće i ulazne temperature vode, temperature prostorije, vrste, količine i stepena zapljanosti veša, upotrebljenog deterdženta, kolebanja naponske mreže i odabranih dodatnih funkcija.

** Podaci o preostaloj vlazi na osnovu ograničenja broja obrtaja centrifuge i maksimalne napunjenosti koji zavise od programa.

Ispitivanje efikasnosti Programi za pamučne tkanine

Sledeći programi (standardni programi, označeni sa ) pogodni su za pranje normalno zaprljanih pamučnih tkanina i najefikasniji su u pogledu kombinovane potrošnje energije i vode.

Standardni programi za pamuk prema odredbi (EU) br. 1015/2010	Punjenje	okvirno trajanje programa
Program Pamuk   EcoPerfect 	7 kg	3 ¾ h
Program Pamuk   EcoPerfect 	3,5 kg	3 ¾ h
Program Pamuk   EcoPerfect 	3,5 kg	3 ¼h

Podešavanje programa za provere i energetske etiketiranje u skladu sa Uredbom 2010/30/EU sa hladnom vodom (15 °C).
Podatak o temperaturi programa orijentiše se prema navedenoj temperaturi na etiketi s uputstvom za negu na tkaninama. Stvarna temperatura pranja može odstupati od navedene temperature programa zbog štednje energije.

Uputstva

- Ovaj dodatni list uključen je u uputstva za rukovanje i montažu. Sačuvajte svu dokumentaciju za kasniju upotrebu.
- Još puno važnih informacija možete da pronađete u uputstvu za rukovanje i montažu.

WAE24260BY

9001388117 (9804)

