



Обзор программ

Программы и типы текстильных изделий	Максимальная загрузка	Использование кондиционера
Хлопок Прочные текстильные изделия из хлопка, льна и смешанных волокон. Программа с установкой SpeedPerfect  и при неполной загрузке (* макс. 5 кг) подходит в качестве короткой программы для белья с лёгкой степенью загрязнения.	9 кг/5 кг*	Да
Хлопок Эко Прочные текстильные изделия из хлопка, льна и смешанных волокон. В целях экономии электроэнергии фактическая температура стирки может отличаться от установленной температуры стирки. Результат стирки соответствует требованиям законодательства.	9 кг	Да
Синтетика Текстильные изделия из синтетических и смешанных волокон.	4 кг	Да
Шерсть  Шерстяные или полушерстяные изделия, предназначенные для ручной стирки или стирки в стиральной машине. Особенно бережная программа стирки с продолжительными паузами во время выполнения программы для предотвращения усадки ткани. Указание: Используйте пригодное для машинной стирки моющее средство для шерсти.	2 кг	Да
Смешанное бельё Текстильные изделия из хлопка, льна, синтетических и смешанных волокон.	4 кг	Да
Джинсы Тёмные и интенсивно окрашенные не требующие особого ухода текстильные изделия из хлопка, например, джинсы. Указания ■ Стирайте текстильные изделия, вывернув их наизнанку. ■ Рекомендуется стирка с использованием жидкого моющего средства.	4 кг	Да
Полоскание Полоскание с последующим отжимом и сливом воды.	—	Да
Отжим/Слив Комбинированная программа для отжима и слива воды. Указание: При желании использовать только слив воды установите скорость отжима на 0.	—	Нет
Очистка барабана Программа для очистки и ухода за барабаном, например: ■ перед первым использованием, ■ при частой стирке с низкой температурой (40 °C и ниже) или ■ при появлении запаха после длительного перерыва в работе. Индикация напоминания об очистке барабана мигает, если длительное время не использовалась программа стирки при 60 °C или при более высокой температуре. Указания ■ Выполните программу без загрузки белья. ■ Используйте универсальное моющее средство в виде порошка или моющее средство с отбеливателем. Для уменьшения пенообразования разделите обычное количество моющего средства пополам. ■ Не используйте средство для стирки шерсти или деликатного белья, а также жидкое моющее средство.	0 кг	Нет

Деликатное бельё Деликатные текстильные изделия, предназначенные для стирки, из шёлка, вискозы и синтетики. Указания ■ Стирайте бельё из деликатных тканей в сетке. ■ Используйте подходящее средство для стирки деликатного белья или шёлка.	2 кг	Да
Супер быст. 30'/15' Очень короткая программа ок. 15/30 минут для текстильных изделий из хлопка, синтетических и смешанных волокон. Подходит для небольших партий легко загрязнённого белья. Указание: При желании использовать программу Супер быст. 15' активируйте установку SpeedPerfect .	4/2 кг	Да
Одеяла Пух. Подушки с наполнителем из синтетического волокна или стёганные одеяла. Подходит для вещей с пуховым наполнителем. Указания ■ Перед стиркой удалите воздух из изделия (сверните в рулон), чтобы избежать чрезмерного пенообразования. ■ Большие изделия стирайте отдельно. ■ Используйте подходящее средство для стирки деликатного белья и экономно дозируйте его.	2,5 кг	Нет Перед стиркой очистите ячейку для дозирования вручную в кювете для моющих средств.
Гардины Тяжёлые ламбрекены весом 3,5 кг или лёгкие шторы размером 25–30 м². Предварительная стирка предустановлена. Указания ■ Снимите с гардин кольца для крепления или поместите гардины в сетку. ■ Для лёгких, воздушных штор используйте моющее средство для гардин, чтобы предотвратить избыточное пенообразование. ■ Разделите моющее средство для предварительной и основной стирки. ■ При желании стирать без предварительной стирки деактивируйте установку.	4 кг	Да
Детское бельё Прочные текстильные изделия из хлопка, льна и смешанных волокон. Подходит для одежды аллергиков и изделий с повышенными требованиями к гигиене. После достижения установленной температуры в течение всего процесса стирки температура остаётся неизменной.	6,5 кг	Да
Авто хлопок Прочные текстильные изделия из хлопка, синтетических и смешанных волокон. Программа для стандартной стирки белья при температуре до 40 °C. Степень загрязнения и тип ткани определяются автоматически, процесс стирки и интеллектуальная дозировка регулируются.	6 кг	Да

Возможные программные установки

Программа	макс. температура	макс. скорость отжима	i-DOS 	i-DOS 	Prewash (Предв. стирка) 	SpeedPerfect 	Без отжима
Хлопок	90	1400	●	●	●	●	●
Хлопок Эко	90	1400	●	●	●	-	●
Синтетика	60	1200	●	●	●	●	●
Шерсть 	40	800	-	●	-	-	●
Смешанное бельё	60	1400	●	●	●	●	●
Джинсы	40	1200	●	●	●	●	●
Полоскание	-	1400	-	●	-	-	●
Отжим/Слив	-	1400	-	-	-	-	-
Очистка барабана	-	1200	-	-	-	-	-
Деликатное бельё	40	800	●	●	●	-	●
Супер бист. 30'/15'	40	1200	●	●	-	●	●
Одеяла Пух.	60	1200	-	-	-	-	●
Гардины	40	800	●	●	●	●	●
Детское бельё	60	1400	●	●	●	●	●
Авто хлопок	40	1400	●	●	-	-	-

- включается/отключается
- не включается/не отключается



Параметры расхода

(приблизительные данные)

Программа	Загрузка	Расход энергии*	Расход воды*	Продолжительность программы*	приблизительные данные об остаточной влажности***
	кг	кВт*ч	л	ч	%
Хлопок 20 °C	9	0,36	90	3 1/4	53
Хлопок 40 °C	9	1,20	90	3 3/4	53
Хлопок 60 °C	9	1,30	90	3	53
Хлопок Эко + <40°C**	4,5	0,44	46	4 3/4	53
Хлопок Эко + <60°C**	4,5	0,59	46	4 3/4	53
Хлопок Эко + <60°C**	9	0,90	57	4 3/4	53
Хлопок 90 °C	9	2,35	100	3	53
Синтетика 40 °C	4	0,78	61	2	40
Смешанное бельё 40 °C	4	0,64	44	1 1/4	60
Деликатное бельё 30 °C	2	0,21	34	3/4	30
Шерсть 30 °C	2	0,24	42	3/4	30

Данные рассчитаны согласно EN60456

* Данные могут отличаться от приведённых значений в зависимости от давления воды, её жёсткости и исходной температуры, а также температуры помещения, вида, количества и степени загрязнения белья, используемого моющего средства, колебаний напряжения в электросети и выбранных дополнительных функций.

** Установка программы с максимальной скоростью отжима для испытаний и классификации энергопотребления согласно Директиве 2010/30/ЕС при использовании холодной воды (15 °C) и выключенной автоматической дозировке (i-DOS).

Программы, отличающиеся эффективностью относительно соотношения расхода электроэнергии и воды, пригодны для стирки текстильных изделий из хлопка с обычной степенью загрязнения.

Указанная температура программы определяется температурой на этикетке с указаниями по уходу на изделии. В целях экономии электроэнергии действительная температура стирки может отличаться от заданной температуры программы, результат стирки соответствует требованиям законодательства.

*** Показатель остаточной влажности на основе данных о зависящем от программы ограничении скорости отжима при стирке и максимальном объёме загрузки.

WAT28S48ME

9001389233 (9901)

