



Conectați hota dumneavoastră la tehnologia viitorului.

Instrucțiuni de instalare

Home  
connect

# Bine ați venit în casa dumneavoastră interconectată!

Felicitări pentru noul dumneavoastră aparat electrocasnic inteligent și pentru o senzație complet nouă zi de zi cu Home Connect.\*

Cu Home Connect puteți controla foarte ușor aparatele dumneavoastră electrocasnice: de la mașina de spălat până la cuptor, cafetieră sau aspirator.

Prin intermediul aplicației Home Connect aveți oricând acces la informații importante și utile cu privire la aparatul dumneavoastră electrocasnic. În acest mod puteți controla funcțiile aparatului dumneavoastră electrocasnic și le puteți adapta la nevoile dumneavoastră individuale. În plus, aplicația vă ajută în realizarea mentenanței optime a aparatului dumneavoastră și oferă inspirație prin diversele rețete culinare. Descoperiți ecosistemul Home Connect, al cărui partener vă oferă și mai multe funcționalități și servicii.

Home Connect deschide numeroase posibilități pe care nu le așteptați de la un aparat electrocasnic.

\* Accesibilitatea funcției Home Connect depinde de accesibilitatea serviciilor Home Connect în țara dumneavoastră. Serviciile Home Connect nu sunt disponibile în toate țările. Mai multe informații pe această temă se găsesc la [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

## Descoperiți posibilitățile Home Connect

### Gestionati aparatul dumneavoastra electrocasnic

În prezentarea generală a aplicației găsiți toate aparatele dumneavoastră electrocasnice conectate și aveți acces la informații importante și utile. În acest mod puteți controla, de exemplu, funcțiile aparatului dumneavoastră electrocasnic și le puteți adapta la nevoile dumneavoastră individuale.

### Lăsați-vă inspirați

Zona de rețete oferă o multitudine de rețete inspirate, sfaturi practice și înregistrări video care fac ca gătitul și coacerea să fie o experiență și mai plăcută.

### Ajutor și suport

Zona de service oferă informații utile cu privire la mentenanța și manipularea corectă a aparatului dumneavoastră electrocasnic.

### Și mai multe avantaje

Rețeaua noastră de parteneri este în continuă creștere. O prezentare generală a tuturor partenerilor găsiți la [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

## Să începem!

Aveți nevoie de următoarele:

- 1 | Hota dumneavoastră conectată la rețeaua electrică.
- 2 | Un smartphone sau tabletă dotată cu versiunea actuală a sistemului de operare al telefonului iOS sau Android.
- 3 | Hota dumneavoastră în raza de acțiune a semnalului WLAN de la rețeaua dumneavoastră de domiciliu.
- 4 | Numele (SSID) și parola (cheia) rețelei dumneavoastră locale WLAN (Wi-Fi).
- 5 | Aceste instrucțiuni de instalare.

### Informație importantă:

**Siguranța datelor:** Siguranța datelor are prioritate maximă pentru Home Connect. Schimbul de date se face întotdeauna în formă codificată. Home Connect implementează măsuri de securitate care sunt revizuite și actualizate periodic. Mai multe informații în acest sens găsiți la [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

**Siguranța aparatului:** Pentru utilizarea în siguranță a aparatului dumneavoastră cu funcția Home Connect, vă rugăm să respectați instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare a aparatului.

## Etapa 1: Descărcați aplicația Home Connect și creați un cont de utilizator

- 1 | Deschideți App Store (la dispozitivele Apple) sau Google Play Store (la dispozitivele Android) de pe smartphone-ul sau tableta dumneavoastră.
  - 2 | Căutați în Store după „Home Connect” și instalați aplicația.  
  
Aplicația Home Connect: 
  - 3 | Deschideți aplicația și înregistrați-vă pentru a crea un cont de utilizator Home Connect.
  - 4 | Notați-vă datele de acces Home Connect (numele de utilizator și parola) - veți avea nevoie de acestea mai târziu.
- ✓ Aplicația vă conduce prin etapele necesare pentru conectarea aparatului dumneavoastră electrocasnic la Home Connect. Aplicația vă indică aceste instrucțiuni, dacă este necesar.

## Etapa 2: Conectarea hotei la rețeaua de domiciliu

- 1 | Hota dumneavoastră este deja conectată la rețeaua electrică.
- 2 | Deschideți aplicația Home Connect pentru a adăuga hota dumneavoastră. Selectați "Adăugare aparat".
- 3 | Urmați instrucțiunile din aplicație și consultați numai acest ghid, dacă aplicația vă solicită acest lucru.

### Indicație:


Lucrăm permanent la îmbunătățirea aplicației Home Connect. Acest lucru poate duce la diferențe în etapele de conectare. Vă rugăm să urmați instrucțiunile din cea mai nouă versiune a aplicației dumneavoastră Home Connect.s

## Etapa 2.1: Conectarea hotei cu WPS la rețeaua locală WLAN (Wi-Fi)

**Urmați instrucțiunile din etapa 2.1, numai dacă aplicația vă solicită acest lucru. Următoarele etape descriu funcționarea aparatului electrocasnic.**

### Indicație:

Pentru a conecta hota la rețeaua de domiciliu, hota și lumina trebuie să fie oprite. Puteți anula oricând procesul, apăsând ①.

- 1 | Mențineți apăsat simbolul  pentru controlul de la distanță, până când pe aparat începe să se aprindă intermitent ledul 7.
  - 2 | Apăsați pe tasta + pentru controlul de la distanță, pentru a începe înregistrarea automată la rețeaua de domiciliu.
- ✓ Pe aparat se aprind intermitent LED-ul 1 și LED-ul 7.



- 3 | Activați în următoarele 2 minute funcția WPS de la routerul rețelei dumneavoastră de domiciliu
- ✓ Dacă s-a realizat cu succes conexiunea la rețeaua de domiciliu, se aprind intermitent LED-urile 3 și 7 de la aparat.
- 4 | Urmați instrucțiunile din cadrul aplicației.

### Indicație:

Dacă nu s-a putut stabili conexiunea în 2 minute asigurați-vă că hota se află în raza de acțiune a rețelei dumneavoastră WLAN de domiciliu (Wi-Fi).


La unele aparate electrocasnice, poate fi atribuită și denumirea "Înregistrare automată" modului WPS.


## Etapa 2.2: Conectarea pas cu pas a hotei la rețeaua de domiciliu WLAN (Wi-Fi)

**Urmați instrucțiunile din etapa 2.2, numai dacă aplicația vă solicită acest lucru. Următoarele etape descriu funcționarea aparatului electrocasnic.**

### Indicație:

Pentru a conecta hota la rețeaua de domiciliu, hota și lumina trebuie să fie oprite. Puteți anula oricând procesul, apăsând ①.

- 1 | Mențineți apăsat simbolul  pentru controlul de la distanță, până când pe aparat începe să se aprindă intermitent ledul 7.
  - 2 | Apăsați de două ori pe tasta + pentru controlul de la distanță, pentru a începe înregistrarea manuală la rețeaua de domiciliu.
- ✓ Pe aparat se aprind intermitent LED-ul 2 și LED-ul 7.



- ✓ Aparatul deschide pentru câteva minute o rețea „HomeConnect“ WLAN temporară cu parola "HomeConnect".

Aplicația transmite către hotă, prin această rețea WLAN temporară, numele (SSID) și parola rețelei dumneavoastră de domiciliu și astfel permite hotei să se conecteze la rețeaua de domiciliu.

- ✓ Dacă s-a realizat cu succes conexiunea la rețeaua de domiciliu, se aprind intermitent LED-urile 3 și 7 de la aparat.
- 3 | Urmați instrucțiunile din cadrul aplicației.

### Indicație:


La unele aparate electrocasnice, modul Pas cu pas este denumit și „Mod SAP“ sau „Înregistrare manuală“.

Dacă modul Pas cu pas nu funcționează, verificați:

- Aparatul dumneavoastră se află în raza de acțiune a rețelei dumneavoastră de domiciliu WLAN (Wi-Fi).
- Smartphone-ul/tableta dumneavoastră este conectat la rețeaua de domiciliu WLAN (Wi-Fi).
- Smartphone-ul/tableta dumneavoastră și aparatul sunt conectate la aceeași rețea de domiciliu WLAN (Wi-Fi).

## Etapa 3: Conectarea hotei la aplicația Home Connect

**Urmați instrucțiunile din etapa 3, numai dacă aplicația vă solicită acest lucru. Următoarele etape descriu funcționarea aparatului electrocasnic.**

- 1 | Mențineți apăsat  simbolul pentru controlul de la distanță, până când pe aparat începe să se aprindă intermitent ledul 7.
  - 2 | Urmați instrucțiunile din cadrul aplicației.
- ✓ Ledul 7 de la aparat nu se mai aprinde intermitent și luminează. Procesul de înregistrare s-a încheiat.

### Indicație:

Dacă nu s-a putut stabili conexiunea, asigurați-vă că smartphone-ul/tableta dumneavoastră se află în raza de acțiune a rețelei dumneavoastră de domiciliu WLAN.

Home Connect deschide numeroase posibilități pe care nu le așteptați de la un aparat electrocasnic.

Aflați mai multe despre aparatele electrocasnice inteligente cu Home Connect și despre partenerul nostru Ecosistem la [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

Alte limbi ale acestui ghid de instalare sunt disponibile pe pagina de internet a mărcii aparatului dumneavoastră electrocasnic.



Aveți întrebări sau doriți să vă adresați liniei de asistență telefonică Home Connect Service? În acest caz vizitați-ne la [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).



Home Connect este un serviciu al companiei Home Connect GmbH.

Apple App Store și iOS sunt mărci ale Apple Inc.  
Google Play Store și Android sunt mărci ale Google Inc.  
Wi-Fi este o marcă a companiei Wi-Fi Alliance.



ro (9902) 9001390138