

Dobrodošli u umreženi dom!

Čestitamo na vašem novom pametnom kućanskom uređaju i sasvim novom svakodnevnom osjećaju s Home Connect.*

Pomoću Home Connect sasvim jednostavno upravljate svojim kućanskim uređajima: od perilice rublja preko pećnice sve do aparata za kavu ili usisavača.

Putem aplikacije Home Connect u svakom trenutku imate pristup važnim i korisnim informacijama o svojem kućanskom uređaju. Možete upravljati funkcijama svojeg kućanskog uređaja i prilagoditi ih individualnim potrebama. Osim toga, aplikacija vam pomaže pri optimalnom održavanju vašeg kućanskog uređaja i pruža inspiraciju raznim receptima. Otkrijte ekološki sustav Home Connect čiji vam partneri nude još više funkcionalnosti i usluga.

Home Connect otvara brojne mogućnosti koje ne očekujete od kućanskog uređaja.

* Raspoloživost funkcije Home Connect ovisi o raspoloživosti usluga Home Connect u vašoj zemlji. Usluge Home Connect nisu dostupne u svim zemljama. Ostale informacije naći ćete na www.home-connect.com

Otkrijte mogućnosti Home Connect



Upravlajte svojim kućanskim uređajem

U pregledu uređaja u aplikaciji možete naći sve svoje povezane kućanske uređaje i imate pristup važnim i korisnim informacijama. Tako primjerice možete upravljati funkcijama svojeg kućanskog uređaja i prilagoditi ih individualnim potrebama.



Dajte se inspirirati

Područje recepata nudi brojne inspirativne recepte, savjete i videozapise koji kuhanje i pečenje čine još ljepšim.



Pomoć i podrška

Područje servisa pruža korisne informacije za pravilno održavanje i upravljanje vašim kućanskim uređajem.



Još više prednosti

Naša mreža partnera stalno raste. Pregled svih partnera naći ćete na www.home-connect.com.

Krenimo!

Što vam je potrebno:

- 1 | Vaša kuhinjska napa priključena na električnu mrežu.
- 2 | Pametni telefon ili tablet s aktualnom verzijom iOS ili Android operativnog sustava.
- 3 | Vaša kuhinjska napa unutar dometa WLAN signala vaše kućne mreže.
- 4 | Naziv (SSID) i lozinka (Key) vaše WLAN kućne mreže (Wi-Fi).
- 5 | Ove upute za postavljanje.

Važna informacija:

Sigurnost podataka: Sigurnost podataka je najveći prioritet za Home Connect. Razmjena podataka uvijek je šifrirana. Home Connect provodi sigurnosne mjere koje se redovito provjeravaju i ažuriraju. Više o tome naći ćete na www.home-connect.com.

Sigurnost uređaja: Za siguran rad vašeg kućanskog uređaja s funkcijom Home Connect pridržavajte se sigurnosnih napomena u uputama za uporabu uređaja.

Korak 1: Preuzimanje aplikacije Home Connect i stvaranje korisničkog računa

- 1 | Otvorite na svojem pametnom telefonu ili tabletu App Store (Apple uređaji) ili Google Play Store (Android uređaji).
 - 2 | U trgovini tražite „Home Connect“ i instalirajte aplikaciju.

Aplikacija Home Connect: 
 - 3 | Otvorite aplikaciju i registrirajte se kako biste izradili korisnički račun Home Connect.
 - 4 | Zapišite pristupne podatke Home Connect (korisnički račun i lozinku) – trebat će vam kasnije.
- ✓ Aplikacija vas vodi kroz potrebne korake kako biste povezali svoj kućanski uređaj s Home Connect. Aplikacija upućuje na ovaj naputak ako je potrebno.

Korak 2: Povezivanje kuhinjske nape s kućnom mrežom

- 1 | Vaša kuhinjska napa je već priključena na električnu mrežu.
- 2 | Otvorite aplikaciju Home Connect kako biste dodali svoju kuhinjsku napu. Odaberite "Dodaj uređaj".
- 3 | Slijedite upute u aplikaciji i pozovite se na ovaj naputak samo ako to aplikacija zatraži od vas.

Napomena:

Stalno radimo na poboljšanju aplikacije Home Connect. To može dovesti do razlika u koracima za povezivanje. Pridržavajte se uputa u najnovijoj verziji aplikacije Home Connect. Ona vas vodi kroz postupak povezivanja.


Korak 2.1: Povezivanje kuhinjske nape s WLAN kućnom mrežom (Wi-Fi) pomoću funkcije WPS

Slijedite upute u koraku 2.1 samo ako to aplikacija zatraži od vas. Sljedeći koraci opisuju upravljanje na kućanskom uređaju.

Napomena:

Za povezivanje kuhinjske nape s kućnom mrežom moraju biti isključeni napa i svjetlo. Postupak uvijek možete prekinuti pritiskom na ⏏.

- 1 | Držite pritisnut simbol  na daljinskom upravljaču sve dok na uređaju ne počne treperiti LED 7.
 - 2 | Pritisnite tipku **+** na daljinskom upravljaču za pokretanje automatske prijave na kućnu mrežu.
- ✓ LED 1 i LED 7 trepere na uređaju.



- 3 | U roku od 2 minute aktivirajte funkciju WPS na kućnom routeru
- ✓ U slučaju uspješnog povezivanja s kućnom mrežom, LED 3 i LED 7 trepere na uređaju.
- 4 | Slijedite upute u aplikaciji.

Napomena:

Ako se veza nije mogla uspostaviti u roku od 2 minute , provjerite nalazi li se kuhinjska napa unutar dometa vaše WLAN kućne mreže (Wi-Fi).

Kod nekih kućanskih uređaja način rada WPS također se naziva "Automatska prijava" .


Korak 2.2: Povezivanje kuhinjske nape s WLAN kućnom mrežom (Wi-Fi) korak po korak

Slijedite upute u koraku 2.2 samo ako to aplikacija zatraži od vas. Sljedeći koraci opisuju upravljanje na kućanskom uređaju.

Napomena:

Za povezivanje kuhinjske nape s kućnom mrežom moraju biti isključeni napa i svjetlo. Postupak uvijek možete prekinuti pritiskom na ①.

- 1 | Držite pritisnut simbol  na daljinskom upravljaču sve dok na uređaju ne počne treperiti LED 7.
 - 2 | Dva puta pritisnite tipku + na daljinskom upravljaču za pokretanje ručne prijave na kućnu mrežu.
- ✓ LED 2 i LED 7 trepere na uređaju.



- ✓ Uređaj za nekoliko minuta otvara privremenu WLAN mrežu „HomeConnect“ s lozinkom "HomeConnect".

Aplikacija preko ove privremene WLAN mreže prenosi naziv (SSID) i lozinku vaše kućne mreže kuhinjskoj napi i tako joj omogućuje da se poveže s kućnom mrežom.

- ✓ U slučaju uspješnog povezivanja s kućnom mrežom, LED 3 i LED 7 trepere na uređaju.
- 3 | Slijedite upute u aplikaciji.

Napomena:

Kod nekih kućanskih uređaja način rada korak po korak također se naziva „Način rada SAP“ ili „Ručna prijava“.

Ako način rada korak po korak ne funkcionira, provjerite sljedeće:

- Vaš kućanski uređaj nalazi se unutar dometa WLAN kućne mreže (Wi-Fi).
- Vaš pametni telefon/tablet je povezan s WLAN kućnom mrežom (Wi-Fi).
- Vaš pametni telefon/tablet i kućanski uređaj su povezani s istom WLAN kućnom mrežom (Wi-Fi).

Korak 3: Povezivanje kuhinjske nape s aplikacijom Home Connect

Slijedite upute u koraku 3 samo ako to aplikacija zatraži od vas. Sljedeći koraci opisuju upravljanje na kućanskom uređaju.

- 1 | Držite pritisnut simbol  na daljinskom upravljaču sve dok na uređaju ne počne treperiti LED 7.
 - 2 | Slijedite upute u aplikaciji.
- ✓ LED 7 više ne treperi i sada svijetli na uređaju. Postupak prijave je završen.

Napomena:

Ako se veza nije mogla uspostaviti, provjerite nalazi li se vaš pametni telefon/tablet unutar dometa vaše WLAN kućne mreže (Wi-Fi).

Home Connect otvara brojne mogućnosti koje ne očekujete od kućanskog uređaja.

Saznajte više o pametnim kućanskim uređajima s Home Connect i o našem partneru ekološkog sustava na www.home-connect.com

Ostaci jezici ovih uputa za postavljanje dostupni su na internetskoj stranici vaše marke kućanskog uređaja.



Imate li pitanja ili se želite obratiti službi za korisnike Home Connect? Onda nas posjetite na www.home-connect.com.



Home Connect je usluga tvrtke Home Connect GmbH.

Apple App Store i iOS su marke tvrtke Apple Inc.
Google Play Store i Android su marke tvrtke Google Inc.
Wi-Fi je marka tvrtke Wi-Fi Alliance.



hr (9902) 9001390144