



Přehled programů

Program/druh prádla/pokyny	Nastavení
Název programu Krátký popis programu, příp. pro které textilie je vhodný.	max. naplnění; volitelné Temperature (Teplota) (* = studená) volitelná rychlost odstředování**; ---- = stop máchání volitelná přídatná nastavení programu
Cottons (bavlna) : odolné textilie, textilie z bavlny nebo lnu na vyvážku	max. 6,5 kg/4 kg*; * - 90 °C ----, 400 - 1200** ot./min =
Cottons Eco (bavlna eco) : Odolné textilie, textilie z bavlny nebo lnu s možností vyvážky. Energeticky optimalizované praní snížením teploty při dosažení srovnatelného výsledku praní pro program Cottons (bavlna)	max. 6,5 kg; * - 90 °C ----, 400 - 1200** ot./min
Easy-Care (snadno udržovatelné) : textilie ze syntetických nebo směsovcých tkanin	max. 3 kg; * - 60 °C ----, 0 - 1200** ot./min =
Wool (vlna) : textilie z vlny nebo s podílem vlny, které lze prát ručně nebo v pračce; mimořádně šetrný prací program pro zabránění sražení prádla; delší přestávky během programu (textilie leží v pracím roztoku)	max. 2 kg; * - 40 °C ----, 0 - 800 ot./min -
Upozornění ■ Vlna je živočišného původu, např. angora, alpaka, lama, ovce. ■ Pro praní v pračce používejte prací prostředky vhodné pro vlnu.	
Super 30'/15' : extra krátký program cca 30 min, vhodný pro lehce zašpiněné malé kousky prádla	max. 3,5 kg/2 kg*; * - 40 °C ----, 0 - 1200** ot./min =
Upozornění: Kratší doba trvání programu (cca 15 min) při nastavení programu = Speed	
» Quick Mix (rychlý/mix) směs bavlněných a syntetických textilií	max. 4 kg; * - 40 °C ----, 0 - 1200** ot./min =
* Redukované naplnění při nastavení programu = Speed ** Max. rychlost odstředování závisí na modelu	

Program/druh prádla/pokyny	Nastavení
 Rinse (máchání): extra máchání s odstředěním	;- ----, 0 - 1200** ot./min  
 Drain (odčerpání): odčerpání máchací vody	;-
 Spin (odstředění): extra odstředování s volitelnými otáčkami	0 - 1200** ot./min
Upozornění: Pokud se má pouze odčerpat voda, nastavte otáčky na -0 -.	
 AllergyPlus (AlergiePlus): odolné textilie z bavlny nebo lnu	max. 4,5 kg; * - 60 °C
Upozornění: Kvůli delšímu praní při definované teplotě, vyšší hladině vody a delšímu máchání je zejména vhodný při zvýšených hygienických nárocích nebo zvláště citlivé pokožce.	----, 400 - 1200** ot./min    
 Shirts/Blouses (košile/halenky): nežehlivé košile z bavlny, lnu, syntetických nebo směsových tkanin	max. 2 kg; * - 60 °C
Upozornění: Košile/halenky z hedvábí perte pomocí programu Delicate/Silk (jemné/hedvábí).	----, 0 - 800 ot./min    
 Dark wash (tmavé prádlo): tmavé textilie z bavlny a tmavé textilie se snadnou údržbou	max. 2 kg; * - 40 °C
	----, 0 - 1200** ot./min    
 Sportswear (sport/fitness): textilie z mikrovláken pro sport a volný čas	max. 2 kg; * - 40 °C
Upozornění	----, 0 - 800 ot./min    
 Down (peří): textilie, polštáře, přikrývky plněné peřím, které lze prát v pračce; vhodný také pro náplně se syntetickými vlákny	max. 1 kg; * - 60 °C
Upozornění: Velké kusy perte jednotlivě. Použijte prací prostředek na jemné prádlo – řidte se značkami pro ošetřování. Prací prostředek dávkujte úsporně.	----, 0 - 1200** ot./min   
 Delicates/Silk (jemné/hedvábí): pro choulostivé prací textilie, např. z hedvábí, saténu, syntetických nebo směsových tkanin (např. hedvábné halenky, šály)	max. 2 kg; * - 40 °C
Upozornění: Používejte prací prostředky pro jemné prádlo a/nebo hedvábí, vhodné pro praní v pračce.	----, 0 - 800 ot./min    
* Redukované naplnění při nastavení programu  Speed	
** Max. rychlost odstředování závisí na modelu	

Program/druh prádla/pokyny	Nastavení
 Drum clean (čištění bubnu): program pro čištění a údržbu bubnu a vany pračky, např. před 1. praním, při častém praní při nízké teplotě (40 °C a nižší) nebo při zápachu po delší nepřítomnosti	-; 90 °C 1200** ot./min
Upozornění	-
■ Program nechte proběhnout bez prádla. ■ Použijte univerzální prací prášek nebo prací prášek s bělidy. Abyste zabránili tvorbě pěny, použijte pouze polovinu množství pracího prostředku doporučeného výrobcem pracího prostředku. Nepoužívejte prací prostředek na vlnu nebo na jemné prádlo.	
* Redukované naplnění při nastavení programu  Speed	
** Max. rychlost odstředování závisí na modelu	



Hodnoty spotřeby

Tabulka s hodnotami spotřeby

(přibližné údaje)

Program	Naplnění	Spotřeba energie*	Spotřeba vody*	Doba trvání programu*
 Cottons (bavlna) 20 °C	6,5 kg	0,25 kWh	76 l	2 3/4 h
 Cottons (bavlna) 40 °C	6,5 kg	0,98 kWh	76 l	3 h
 Cottons (bavlna) 60 °C	6,5 kg	1,22 kWh	76 l	3 h
 Cottons (bavlna) 90 °C	6,5 kg	2,10 kWh	88 l	2 3/4 h
 Easy-Care (snadno udržovatelné) 40 °C	3 kg	0,72 kWh	62 l	2 h
 Quick Mix (rychlý/mix) 40 °C	4 kg	0,59 kWh	45 l	1 1/4 h
 Delicates/Silk (jemné/hedvábí) 30 °C	2 kg	0,21 kWh	36 l	3/4 h
 Wool (vlna) 30 °C	2 kg	0,25 kWh	35 l	3/4 h

Program	Přibližné údaje o zbytkové vlhkosti**		
	WLL24 ... max. 1 200 ot/min	WLL20 ... max. 1 000 ot/min	WLL16 ... max. 800 ot/min
 Cottons (bavlna)	58 %	68 %	80 %
 Easy-Care (snadno udržovatelné)	40 %	40 %	40 %
 Delicates/Silk (jemné/hedvábí)	30 %	30 %	30 %
 Wool (vlna)	45 %	45 %	45 %
* Skutečné hodnoty se mohou od uvedených hodnoty lišit podle tlaku vody, tvrdosti vody, teploty přiváděné vody, pokojové teploty, druhu, množství a zašpinění prádla, použitého pracího prostředku, kolísání síťového napětí a zvolených přídatných funkcí.			
** Údaje o zbytkové vlhkosti na základě omezení rychlosti odstředování a maximálního naplnění v závislosti na programu.			

Program	Naplnění	Roční spotřeba energie	Roční spotřeba vody
  Cottons (bavlna) 40/60 °C +  Eco*	6,5 kg	147 kWh	8800 l
* Nastavení programu k testování a označení energetickým štítkem podle nařízení 2010/30/EU se studenou vodou (15 °C).			

Nejefektivnější programy pro bavlněné textilie

Následující programy (standardní programy, označené ) jsou vhodné pro praní běžně zašpiněných bavlněných textilií a jsou nejefektivnější ohledně kombinované spotřeby energie a vody.

Standardní programy na bavlnu podle nařízení (EU) č. 1015/2010	Naplnění	Přibližná doba trvání programu
Program bavlna  + tlačítko  Eco	6,5 kg	5 1/2 h
Program bavlna  + tlačítko  Eco	3,25 kg	4 1/2 h
Program bavlna  + tlačítko  Eco	3,25 kg	4 1/2 h
Nastavení programu k testování a označení energetickým štítkem podle nařízení 2010/30/EU se studenou vodou (15 °C). Údaj teploty programu se řídí podle teploty uvedené na visačce textilie. Skutečná teplota praní se může od uvedené teploty programu z důvodu úspory energie lišit.		

WLL24260BY

9001390361 (9804)

