









Centralizator al programelor

Program/tip de rufe/indicații	Setări
Numele programului Scurtă explicație a programului, respectiv pentru ce fel de textile este adecvat.	Încărcare max.; temperatură reglabilă (* = rece) turație de centrifugare reglabilă**; ---- = stop clătire setări suplimentare de program reglabile
 Cottons (Bumbac): textile rezistente la uzură, textile rezistente la fierbere din bumbac sau in	max. 6,5 kg/4 kg*; * - 90 °C ----, 400 - 1200** rot/min ≡ ⏻ Ⓞ, ⏻, ⏻
 Cottons Eco (Bumbac Eco): Articole textile rezistente la uzură, articole textile rezistente la fierbere, din bumbac sau in. Spălare optimizată din punct de vedere energetic prin reducerea temperaturii, cu un efect de spălare comparabil cu programul Bumbac	max. 6,5 kg; * - 90 °C ----, 400 - 1200** rot/min ⏻, ⏻
 Easy-Care (Sintetice): textile din fibre sintetice sau mixte	max. 3 kg; * - 60 °C ----, 0 - 1200** rot/min ≡ ⏻ Ⓞ, ⏻, ⏻
 Wool (Lână): textile lavabile manual sau la mașină din lână sau cu conținut de lână; program special de spălare pentru protejarea și evitarea micșorării rufelor, cu pauze mai lungi de program (textilele stau în soluția de spălare)	max. 2 kg; * - 40 °C ----, 0 - 800 rot/min -
Indicații <ul style="list-style-type: none"> ■ Lâna este de proveniență animală de exemplu: angora, alpaca, lamă, oaie. ■ Când spălați la mașină, utilizați un detergent adecvat pentru lână. 	
 Super 30'/15' (Rapid): program extra scurt de cca. 30 minute, indicat pentru articole mici ușor murdare	max. 3,5 kg/2 kg*; * - 40 °C ----, 0 - 1200** rot/min ≡ ⏻
Indicație: durată mai scurtă a programului (cca. 15 min) la setarea programului ≡ ⏻	
 Quick Mix (Rapid Mixte): încărcătură combinată cu textile din bumbac și fibre sintetice	max. 4 kg; * - 40 °C ----, 0 - 1200** rot/min ≡ ⏻ Ⓞ, ⏻, ⏻
* încărcare redusă la setarea programului ≡ ⏻ Speed ** turația max. de centrifugare în funcție de model	

Program/tip de rufe/indicații	Setări
 Rinse (Clătire): clătire extra cu centrifugare	-;- ----, 0 - 1200** rot/min  
 Drain (Golire): golirea apei de clătire	-;-
 Spin (Centrifugare) /: centrifugare extra cu turație reglabilă	0 - 1200** rot/min
Indicație: Golirea apei de clătire fără centrifugare extra la 0 (stop clătire = fără centrifugare finală)	
 AllergyPlus (Alergici Plus): textile rezistente la uzură din bumbac sau în	max. 4,5 kg; * - 60 °C ----, 400 - 1200** rot/min    
Indicație: Deosebit de adecvat pentru cerințe de igienă mai mari sau piele deosebit de sensibilă, datorită spălării mai îndelungate la o temperatură definită, unui nivel mai mare al apei și clătirii mai îndelungate.	
 Shirt/Blouses (Cămăși/bluze): cămăși/bluze care nu necesită călcare, din bumbac, în, fibre sintetice sau țesături mixte	max. 2 kg; * - 60 °C ----, 0 - 800 rot/min    
Indicație: Spălați cămășile/bluzele din mătase în programul Delicate/Silk (Delicate/Mătase).	
 Dark Wash (Rufe închise la culoare) : textile de culoare închisă din bumbac și textile ușor de întreținut, de culoare închisă	max. 2 kg; * - 40 °C ----, 0 - 1200** rot/min    
 Sportswear (Haine sport): textile din microfibre pentru sport și agrement	max. 2 kg; * - 40 °C ----, 0 - 800 rot/min    
Indicații	
■ Rufele nu trebuie să fi fost/să fie tratate cu balsam.	
■ Înainte de spălare, curățați temeinic sertarul pentru detergent (toate compartimentele) de resturile de balsam.	
 Down (Puf): textile, perne, pilote umplute cu puf, lavabile la mașină; adecvat și pentru umpluturi cu fibre sintetice	max. 1 kg; * - 60 °C ----, 0 - 1200** rot/min   
Indicație: Spălați piesele mari individual. Utilizați un detergent delicat - vă rugăm să respectați codurile pentru întreținere. Dozați detergentul cu economie.	
 Delicate/Silk (Delicate/Mătase) : pentru textile sensibile, lavabile, de exemplu din mătase, satin, sintetice sau țesături mixte (de exemplu bluze, eșarfe din mătase)	max. 2 kg; * - 40 °C ----, 0 - 800 rot/min    
Indicație: Pentru rufe lavabile la mașină folosiți un detergent pentru rufe delicate și/sau mătase.	
* încărcare redusă la setarea programului  Speed	
** turația max. de centrifugare în funcție de model	









Program/tip de rufe/indicații	Setări
 Drum Clean (Curățare tambur) : program pentru curățarea și îngrijirea tamburului și rezervorului pentru soluția de spălare, de exemplu înainte de prima spălare, în cazul spălărilor frecvente la o temperatură de spălare scăzută (40 °C și mai scăzută) sau când se formează mirosuri după o absență mai îndelungată.	-; 90 °C 1200** rot/min -
Indicații	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Executați programul fără rufe. ■ Utilizați detergent universal sub formă de praf sau un detergent cu agent de înălbire. Pentru a evita formarea spumei, folosiți numai jumătate din cantitatea de detergent recomandată de producătorul detergentului. Nu folosiți detergent pentru lână sau pentru rufe delicate. 	
* încălzire redusă la setarea programului  Speed	
** turația max. de centrifugare în funcție de model	







Valori de consum

Tabelul cu valori de consum




(informații aproximative)

Program	Încărcare	Consum de energie*	Consum de apă*	Durata programului*
 Cottons (Bumbac) 20 °C	6,5 kg	0,25 kWh	76 l	2 3/4 h
 Cottons (Bumbac) 40 °C	6,5 kg	0,98 kWh	76 l	3 h
 Cottons (Bumbac) 60 °C	6,5 kg	1,22 kWh	76 l	3 h
 Cottons (Bumbac) 90 °C	6,5 kg	2,10 kWh	88 l	2 3/4 h
 Easy-Care (Ușor de întreținut) 40 °C	3 kg	0,72 kWh	62 l	2 h
 Quick Mix (Mixte) 40 °C	4 kg	0,59 kWh	45 l	1 1/4 h
 Delicates/Silk (Delicate/Mătase) 30 °C	2 kg	0,21 kWh	36 l	3/4 h
 Wool (Lână) 30 °C	2 kg	0,25 kWh	35 l	3/4 h

Program	informații aproximative privind umiditatea reziduală**		
	WLL24 ... max. 1200 rot/min	WLL20 ... max. 1000 rot/min	WLL16 ... max. 800 rot/min
 Cottons (Bumbac)	58 %	68 %	80 %
 Easy-Care (Ușor de întreținut)	40 %	40 %	40 %
 Delicates/Silk (Delicate/Mătase)	30 %	30 %	30 %
 Wool (Lână)	45 %	45 %	45 %


* Valorile efective pot fi diferite de valorile indicate, în funcție de presiunea apei, duritatea apei, temperatura de intrare a apei, temperatura ambiantă, tipul, cantitatea și gradul de murdărie a rufelor, detergențul folosit, fluctuațiile tensiunii de rețea și funcțiile suplimentare selectate.













** Informațiile privind umiditatea reziduală, pe baza limitării turației de centrifugare în funcție de program și a încărcării maxime.

Program	Încărcare	Consum anual de energie	Consum anual de apă
  Cottons (Bumbac) 40/60 °C + Eco* 	6,5 kg	147 kWh	8800 l

* Setare de program pentru verificarea și etichetarea clasei energetice conform directivei 2010/30/EU cu apă rece (15 °C).

Cele mai eficiente programe pentru textilele din bumbac

Următoarele programe (programe standard, indicate prin ) sunt adecvate pentru curățarea textilelor din bumbac cu grad de murdărire normal și sunt cele mai eficiente la consumul combinat de apă și energie.

Programe standard pentru bumbac conform ordonanței (EU) nr. 1015/2010	Încărcare	Durata aproximativă a programului
   Program Cottons (Bumbac) + tasta Eco* 	6,5 kg	5 1/2 h
   Program Cottons (Bumbac) + tasta Eco* 	3,25 kg	4 1/2 h
   Program Cottons (Bumbac) + tasta Eco* 	3,25 kg	4 1/2 h

Setare de program pentru verificări și etichetarea clasei energetice conform directivei 2010/30/EU cu apă rece (15 °C).

Indicația temperaturii programului se orientează după temperatura prezentată pe eticheta de îngrijire a textilelor. Temperatura de spălare efectivă poate fi diferită de temperatura indicată a programului, din motive de economisire a energiei.

WLL24260BY

9001390362 (9804)

