

Pregled programov

Program/vrsta perila/napotki	Nastavitve
Naziv programa Kratka pojasnitev programa oz. za katere vrste perila je primeren.	maks. količina perila; izbirna temperatura (* = hladno) izbirno štev. obratov za ožemanje**: ---- = ustavitev izpiranja izbirne dodatne nastavitve programa
 Cottons (Bombaž) : odporne tkanine, bombažne in lanene tkanine, ki se lahko perejo na najvišji temperaturi	max. 6,5 kg/4 kg*; * - 90 °C ----, 400 - 1200** U/min =    
 Cottons Eco (Bombaž Eko) : Odporne tkanine, tekstil iz bombaža ali lana za kuhanje. Energijsko učinkovito pranje z znižanjem temperature ob učinku pranja, primerljivem s programom Bombaž	max. 6,5 kg*; * - 90 °C ----, 400 - 1200** U/min  
 Easy-Care (Sintetika) : tkanine iz sintetikke ali mešanih vlaken	max. 3 kg; * - 60 °C ----, 0 - 1200** U/min =    
 Wool (Volna) : volnene tkanine, primerne za ročno ali strojno pranje, ali tkanine z deležem volne; program za posebej nežno pranje, ki prepreči krčenje perila; med pranjem daljši premori (perilo miruje v pralnem lugu)	max. 2 kg; * - 40 °C ----, 0 - 800 U/min -
Opombe <ul style="list-style-type: none"> ■ Volna je živalskega izvora, npr.: angora, alpaka, lama, ovca. ■ Uporabljajte pralno sredstvo za volno, ki je primerno za strojno pranje. 	
 Super 30'/15' (Hitri program 30'/15') : izredno kratek program, pribl. 30 min, primeren za majhne količine rahlo umazane perila	max. 3,5 kg/2 kg*; * - 40 °C ----, 0 - 1200** U/min = 
Opomba: raješ trajanje programa (pribl. 15 min) pri aktivirani funkciji =  Speed	
 Quick Mix (Mešano) : mešano perilo iz bombažnih in sintetičnih tkanin	max. 4 kg; * - 40 °C ----, 0 - 1200** U/min =    
* manjša količina perila pri nastavitvi programa =  Speed ** maks. štev. obratov za ožemanje odvisno od modela	

Program/vrsta perila/napotki	Nastavitve
 Rinse (Izpiranje): dodatno izpiranje z ožemanjem	-;- ----, 0 - 1200** U/min  
 Spin (Ožemanje): dodatno ožemanje z izbiro štev. obratov	-;-
 Drain (črpanje vode): izčrpanje vode za izpiranje	0 - 1200** U/min
Opomba: Črpanje vode za izpiranje brez dodatnega ožemanja pri 0 (ustavitev izpiranja = brez končnega ožemanja)	
 AllergyPlus (Program za alergike): odporne bombažne ali lanene tkanine	max. 4,5 kg; * - 60 °C ----, 400 - 1200** U/min   
Opomba: Program je zaradi daljšega pranja na določeni temperaturi, z večjo količino vode in daljšim izpiranjem posebej primeren, ko se zahteva večja higiena ali pri izredno občutljivi koži.	
 Shirts/Blouses (Srajce/bluze): srajce, ki jih ni treba likati, iz bombaža, lana, sintetike ali mešanih vlaken	max. 2 kg; * - 60 °C ----, 0 - 800 U/min   
Opomba: Srajce/svilene bluze perite s programom Delicate/Silk (občutljivo/svila).	
 Dark wash (Temno perilo): temne bombažne tkanine in temne tkanine s preprosto nego	max. 2 kg; * - 40 °C ----, 0 - 1200** U/min   
 Sportswear (športna oblačila): tkanine iz mikrovlaken za šport in prosti čas	max. 2 kg; * - 40 °C ----, 0 - 800 U/min   
Opombe	
■ Temu perilu nikoli ne dodajajte mehčalnega sredstva.	
■ Pred pranjem iz predala za pralno sredstvo (iz vseh prekatov) temeljito odstranite vse ostanke mehčalnega sredstva.	
 Down (Perje): s perjem polnjeni kosi, primerni za strojno pranje, vzglavniki, posteljne odeje; program je primeren tudi za polnila s sintetičnimi vlakni	max. 1 kg; * - 60 °C ----, 0 - 1200** U/min  
Opomba: P!Velike kose perite posamično. Uporabljajte pralno sredstvo za občutljivo perilo - upoštevajte oznako za nego. Pralno sredstvo varčno dozirajte..	
 Delicates/Silk (Občutljivo/svila): a občutljive tkanine, primerne za pranje, npr. iz svile, satena, sintetike ali mešanih vlaken (npr. svilene bluze, šali)	max. 2 kg; * - 40 °C ----, 0 - 800 U/min   
Opomba: Uporabite za strojno pranje primerno pralno sredstvo za fino perilo in/ali svilo.	
* manjša količina perila pri nastavitvi programa  Speed	
** maks. štev. obratov za ožemanje odvisno od modela	

Program/vrsta perila/napotki	Nastavitve
 Drum clean (čiščenje bobna): program za čiščenje in nego bobna in posode za lug, npr. pred 1. pranjem, pri pogostem pranju z nizko temperaturo (40 °C in nižjo) ali pri pojavu neprijetnega vonja po daljši odsotnosti.	-; 90 °C 1200** U/min -
Opombe	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Program izvedite brez perila. ■ Uporabite univerzalni pralni prašek ali pralno sredstvo z belilom. Če želite preprečiti nastanek pene, uporabite le polovico količine, ki jo priporoča proizvajalec pralnega sredstva. Ne uporabite pralnega sredstva za volno ali občutljivo perilo. 	
* manjša količina perila pri nastavitvi programa  Speed	
** maks. Štev. obratov za ožemanje odvisno od modela	

Vrednosti porabe

Razpredelnica vrednosti porabe

(približni podatki)

Program	Količina perila	Poraba energije*	Poraba vode*	Trajanje programa*
 Cottons (bombaž) 20 °C	6,5 kg	0,25 kWh	76 l	2 3/4 h
 Cottons (bombaž) 40 °C	6,5 kg	0,98 kWh	76 l	3 h
 Cottons (bombaž) 60 °C	6,5 kg	1,22 kWh	76 l	3 h
 Cottons (bombaž) 90 °C	6,5 kg	2,10 kWh	88 l	2 3/4 h
 Easy-Care (preprosta nega) 40 °C	3 kg	0,72 kWh	62 l	2 h
 Mix (mešano) 40 °C	4 kg	0,59 kWh	45 l	1 1/4 h
 Delicates/Silk (občutljivo/svila) 30 °C	2 kg	0,21 kWh	36 l	3/4 h
 Wool (volna) 30 °C	2 kg	0,25 kWh	35 l	3/4 h

Program	približna navedba preostale vlage**		
	WLL24 ... maks. 1200 rpm (štev.obratov)	WLL20 ... maks. 1000 rpm (štev.obratov)	WLL16 ... maks. 800 rpm (štev.obratov)
Cottons (bombaž)	58 %	68 %	80 %
Easy-Care (peprosta nega)	40 %	40 %	40 %
Delicates/Silk (občutljivo/svila)	30 %	30 %	30 %
Wool (volna)	45 %	45 %	45 %
* Dejanske vrednosti lahko v odvisnosti od vodnega tlaka, trdote vode, temperature dovoda, temperature prostora, vrste, količine in stopnje umazanosti perila, uporabljenega pralnega sredstva, nihanja napetosti in izbranih dodatnih funkcij odstopajo od navedenih vrednosti.			
** Navedbe preostale vlage na osnovi omejitve števila obratov za ožemanje, ki je odvisna od programa, in maksimalne količine perila.			

Program	Količina perila	Letna poraba energije	Letna poraba vode
Cottons (bombaž) 40/60 °C + Eco*	6,5 kg	147 kWh	8800 l
* Nastavitev programa za preverjanje in dodelitev energijskih nalepk po direktivi 2010/30/ES s hladno vodo (15 °C).			

Preizkusni programi učinkovanja za bombažne tkanine

Sledeči programi (standardni programi, označeni s simbolom) so primerni za pranje običajno umazanih bombažnih tkanin in so z ozirom na kombinirano porabo energije in vode najučinkovitejši.

Standardni programi za bombaž po uredbi (EU) št. 1015/2010	Količina perila	približno trajanje programa
Program Cottons (bombaž) + tipka Eco*	6,5 kg	5 1/2 h
Program Cottons (bombaž) + tipka Eco*	3,25 kg	4 1/2 h
Program Cottons (bombaž) + tipka Eco*	3,25 kg	4 1/2 h
Nastavitev programa za preverjanje in dodelitev energijskih nalepk po direktivi 2010/30/ES s hladno vodo (15 °C).		
Navedba temperature programa se ravna po označeni temperaturi na negovalni etiketi na tkaninah. Dejanska temperatura pranja se lahko zaradi varčevanja z energijo razlikuje od navedene temperature programa.		

WLL24260BY

9001390390 (9804)

