



Přehled programů

Program / druh prádla / pokyny	Nastavení
Název programu Krátký popis programu, příp. pro které textilie je vhodný.	max. naplnění teplota; rychlost odstředování** doplňující nastavení programu automatické dávkování zapnutí/vypnutí ✓, nelze zvolit -
Cottons (bavlna) Odolné textilie, bavlněné nebo lněné textilie s možností vyvážky.	max. 9,0 kg / 5,0* kg ❄ - 90 °C; ⚙ - 1 400** ot/min
Upozornění: Při nastavení Speed vhodný jako krátký program pro mírně zašpiněné prádlo.	Eco, Speed, ✓, ❄ ✓
Cottons Eco (bavlna eco) Odolné textilie, textilie z bavlny nebo lnu na vyvážku. Energeticky optimalizované praní díky snížení teploty při srovnatelném pracím účinku jako u programu bavlna .	max. 9,0 kg ❄ - 90 °C; ⚙ - 1 400** ot/min
Upozornění: Teplota praní je nižší než zvolená teplota. Při zvláštním praní ohledně dosažení teploty pracího roztoku použijte program Bavlna , resp. s vyšší teplotou.	 ✓, ❄ ✓
Easy-Care (snadná údržovatelné) Textilie ze syntetických vláken nebo směsových tkanin.	max. 4,0 kg ❄ - 60 °C; ⚙ - 1 200** ot/min
	Eco, Speed, ✓, ❄ ✓
Delicates / Silk (jemné / hedvábí) Pro choulostivé prací textilie, např. z hedvábí, saténu, syntetických vláken nebo směsových tkanin (hedvábné halenky, hedvábné šály).	max. 2,0 kg ❄ - 40 °C; ⚙ - 800 ot/min
Upozornění: Používejte prací prostředky na jemné prádlo nebo hedvábí vhodné pro praní v pračce.	✓, ❄ ✓
* Redukované naplnění při nastavení Speed	
** Max. rychlost odstředování závisí na modelu	

Program / druh prádla / pokyny	Nastavení
 Wool (vlna) Textilie z vlny nebo s podílem vlny, které lze prát ručně nebo v pračce. Mimořádně šetrný prací program pro zabránění sražení prádla, delší přestávky během programu (textilie leží v pracím roztoku). Upozornění - Vlna je živočišného původu, např. angora, alpaka, lama, ovce. - Pro praní v pračce používejte prací prostředky vhodné pro vlnu.	max. 2,0 kg ❄ - 40 °C; ⌚ - 800 ot/min  💧 -, ❄ ✓
rychlý / Mix Směs bavlněných a syntetických textilií.	max. 4,0 kg ❄ - 40 °C; ⌚ - 1 400** ot/min Eco, Speed,     💧 ✓, ❄ ✓
další programy Výběr dalších programů pomocí aplikace Home Connect (další informace naleznete v návodu k použití a instalaci)	v závislosti na zvoleném programu
Rinse / Spin / Drain (máchání / odstředění / odčerpání) Kombinovaný zvláštní program pro máchání, odstředování prádla a odčerpání vody z máchání. Upozornění: Z výroby je u tohoto programu aktivované nastavení  .	- -; ⌚ - 1 400** ot/min    💧 -, ❄ ✓
Pokud se má provést pouze odstředování: Deaktivujte nastavení  a v případě potřeby upravte rychlost odstředování. Pokud se má jen odčerpát voda: Deaktivujte nastavení  a zvolte nastavení ⌚.	
Drum Clean (čištění bubnu) Program pro čištění a údržbu bubnu a vany pračky, např. před 1. praním, při častém praní při nízké teplotě (40 °C a nižší) nebo při zápachu po delší nepřítomnosti. Ukazatel  (funkce připomenutí údržby bubnu) bliká, když jste delší dobu nepoužili žádný program s teplotou 60 °C nebo vyšší.	0,0 kg 90 °C; 1 200** ot/min - 💧 -, ❄ -
Upozornění - Program nechte proběhnout bez prádla. - Použijte univerzální prací prášek nebo prací prášek s bělídly. Abyste zabránili tvorbě pěny, použijte pouze polovinu množství pracího prostředku doporučeného výrobcem pracího prostředku. Nepoužívejte prací prostředek na vlnu nebo pro jemné prádlo.	
* Redukované naplnění při nastavení Speed ** Max. rychlost odstředování závisí na modelu	

Program / druh prádla / pokyny	Nastavení
Super 15' / 30' Extra krátký program cca 15 / 30 minut, vhodný pro malé kousky mírně zašpiněného prádla. Upozornění: Při nastavení Speed proběhne program Super 15 .	max. 2,0 / 3,5 kg ❄ - 40 °C; ⌚ - 1 200** ot/min Eco, Speed,  ⬇ ✓, ❄ ✓
Shirts / Blouses (košile / halenky) Nežehlivé košile / halenky z bavlny, lnu, syntetických nebo směsovcých tkanin. Upozornění ■ Při nastavení  se košile / halenky pouze krátce odstředí, pověsí se mokré. —> Samožehlicí efekt. ■ Košile / halenky z hedvábí / choulostivých materiálů perte pomocí programu Jemné / hedvábí.	max. 2,0 kg ❄ - 60 °C; ⌚ - 800 ot/min Eco, Speed,  , ⬇,  ,  ,  ⬇ ✓, ❄ ✓
peří Textilie, polštáře, přikrývky plněné peřím, které lze prát v pračce; vhodný také pro náplně se syntetickými vlákny. Upozornění: Velké kusy perte jednotlivě. Použijte prací prostředek na jemné prádlo – řiďte se značkami pro ošetřování. Dávkujte šetrně prací prostředek.	max. 2,0 kg ❄ - 60 °C; ⌚ - 1 200** ot/min Eco, Speed,  ,  ⬇ -, ❄ -
AlergiePlus Odolné textilie z bavlny nebo lnu. Upozornění: Kvůli delšímu praní při definované teplotě, vyšší hladině vody a delšímu máchání je zejména vhodný při zvýšených hygienických nárocích nebo zvláště citlivé pokožce.	max. 6,5 kg ❄ - 60 °C; ⌚ - 1 400** ot/min Eco, Speed,  , ⬇,  ,  ,  ⬇ ✓, ❄ ✓
automatický Odolné textilie. Automaticky se zjistí stupeň zašpinění a druh textilií a přizpůsobí se průběh praní a inteligentní dávkování.	max. 6,0 kg automaticky až: 40 °C; 1 400** ot/min  ⬇ ✓, ❄ ✓
* Redukované naplnění při nastavení Speed ** Max. rychlost odstředování závisí na modelu	



Hodnoty spotřeby

Spotřeba energie a vody, doba trvání programu a zbytková vlhkost u hlavních pracích programů (přibližné údaje)

Program	Naplnění	Spotřeba energie*	Spotřeba vody*	Doba trvání programu*
Bavlna 20 °C	9 kg	0,25 kWh	90 l	2 ¾ h
Bavlna 40 °C	9 kg	1,10 kWh	90 l	3 h
Bavlna Eco  + <60°C**	9 kg	0,92 kWh	57 l	4 ½ h
Bavlna Eco  + <60°C**	4,5 kg	0,60 kWh	46 l	4 ½ h
Bavlna Eco  + <40°C**	4,5 kg	0,42 kWh	46 l	4 ½ h
Bavlna 60 °C	9 kg	1,16 kWh	90 l	2 ¾ h
Bavlna 90 °C	9 kg	2,14 kWh	100 l	2 ¾ h
Snadná údržba 40 °C	4 kg	0,71 kWh	64 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Jemné / Hedvábí 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Vlna 30 °C	2 kg	0,19 kWh	41 l	¾ h

Program	Přibližné údaje o zbytkové vlhkosti***		
	WAT28 ... max. 1 400 ot/min	WAT24 ... max. 1 200 ot/min	WAT20 ... max. 1000 ot./min
Bavlna	48 %	53 %	62 %
Snadná údržba	40 %	40 %	40 %
Jemné / Hedvábí	30 %	30 %	30 %
Vlna	45 %	45 %	45 %

* Hodnoty se liší od uvedených hodnot podle tlaku vody, tvrdosti vody, teploty přiváděné vody, pokojové teploty, druhu, množství a zašpinění prádla, použitého pracího prostředku, kolísání síťového napětí a zvolených přídatných funkcí.

** Nastavení programu k testování a označení energetickým štítkem podle směrnice 2010/30/EU se studenou vodou (15 °C). Údaj teploty programu se řídí podle teploty uvedené na visačce textile. Skutečná teplota praní se může z důvodu úspory energie lišit od uvedené teploty programu, prací účinek odpovídá zvolené teplotě.

*** Údaje o zbytkové vlhkosti na základě omezení rychlosti odstředování a maximálního naplnění v závislosti na programu.

WAT286H1BY

9001390662 (9903)

