






Programoversigt

Programmer/Vasketøjstype/Anvisninger	Indstillinger
Programnavn Kort beskrivelse af programmet hhv. beskrivelse af, hvilke tekstiler det er egnet til.	maks. tøjmenge; valgbar temperatur (* = kold) valgbar centrifugeringshastighed**; ---- = skyllestop valgbare ekstra programindstillinger
Bomull (Bomuld) : Slidstærke tekstiler, kogefaste tekstiler af bomuld eller hør	maks. 6,5 kg/4 kg*; * - 90 °C ----, 400 - 1200** omdr./min    
 Bomull Eco (Bomuld Eco) : Slidstærke tekstiler af bomuld eller hør, som tåler høje temperaturer. Energi-optimeret vask ved reduceret temperatur med opnåelse af et sammenligneligt vaskeresultat som programmet Bomuld . Bemærk: Vasketemperaturen er lavere end den valgte temperatur. Brug programmet Bomuld med en højere temperatur, hvis der ønskes en højere vandtemperatur.	maks. 6,5 kg; * - 90 °C ----, 400 - 1200** omdr./min  
Syntet (Strygelet) : Tekstiler af syntetiske eller blandede fibre	maks. 3 kg; * - 60 °C ----, 0 - 1200** omdr./min    
 Ylle (Uldvask) : hånd- og maskinvaskbare tekstiler af uld eller med indhold af uld. Specielt skånsomt vaskeprogram for at undgå krympning af vasketøjet med længere programpauser (tøjet hviler i vaskevandet).	maks. 2 kg; * - 40 °C ----, 0 - 800 omdr./min -
Anvisninger ■ Uld stammer fra dyr, f.eks.: angora, alpaka, lama, får. ■ Vask uld med et vaskemiddel, der er egnet til maskinvask.	
Super 15'/30' : Ekstra kort program på ca. 30 min, egnet til en lille mængde let snavset vasketøj.	maks. 3,5 kg/2 kg*; * - 40 °C ----, 0 - 1200** omdr./min 
Bemærk: Kortere programvarighed (ca. 15 min) ved programindstillingen  (speed)	
Mix : Blandet vasketøj af bomuld og syntetiske fibre	maks. 4 kg; * - 40 °C ----, 0 - 1200** omdr./min    
* reduceret tøjmenge ved programindstillingen  (speed)	
** maks. centrifugeringshastighed afhængigt af model	

Programmer/Vasketøjstype/Anvisninger	Indstillinger
Sköljning (Skylning) : Ekstra skylning med centrifugering	;- ----, 0 - 1200** omdr./min 
Centrif. : Ekstra centrifugering med valgbar hastighed	;-
Udpumpning : Udpumpning af skyllevandet	0 - 1200** omdr./min 
Bemærk : VStil centrifugeringshastigheden på 0 -, hvis vandet kun skal pumpes ud.	
Allergi+ : Slidstærke tekstiler af bomuld eller hør	maks. 4,5 kg; ❄ - 60 °C ----, 400 - 1200** omdr./min 
Bemærk : Specielt egnet ved forøgede krav til hygiejne eller til særligt sart hud pga. længere vask ved en defineret temperatur, højere vandstand og længere skylning.	
Skjortor (Skjorter) : Strygefri skjorter/bluser af bomuld, hør, syntetiske eller blandede fibre	maks. 2 kg; ❄ - 60 °C ----, 0 - 800 omdr./min 
Bemærk : Vask skjorter/bluser af silke med Fintvätt/siden (Finvask/Silke) -programmet.	
Syntet plus (Strygelet plus) : mørke tekstiler af bomuld og mørke strygelette tekstiler	maks. 2 kg; ❄ - 40 °C ----, 0 - 1200** omdr./min 
Sport : tekstiler af mikrofibre til sport og fritid	maks. 2 kg; ❄ - 40 °C ----, 0 - 800 omdr./min 
Anvisninger ■ Tøjet må ikke være behandlet/behandles med skyllemiddel. ■ Rengør sæbeskuffen (alle rum) grundigt for skyllemiddelrester inden vask.	
Dunprogram : maskinvaskbare tekstiler med fyld af dun, hovedpuder og dyner. Også egnet til tekstiler med fyld af syntetiske fibre	maks. 1 kg; ❄ - 60 °C ----, 0 - 1200** omdr./min 
Bemærk : Vask store tøjstykker separat. Brug et finvaskemiddel - og overhold angivelserne på plejemærkerne. Brug ikke for meget vaskemiddel.	
Fintvätt/Siden (Finvask/Silke) : til sarte vaskbare tekstiler, f.eks. af silke, satin, syntetiske eller blandede fibre (f.eks. silkebluser, tørklæder)	maks. 2 kg; ❄ - 40 °C ----, 0 - 800 omdr./min 
Bemærk : Anvend et maskinvaskemiddel til finvask og/eller silke.	
* reduceret tøjmenge ved programindstillingen  (speed)	
** maks. centrifugeringshastighed afhængigt af model	

Programmer/Vasketøjstype/Anvisninger	Indstillinger
Trumrengöring (Trumrengöring) : program til rengøring og pleje af tromle og vaskekar, f.eks. inden den 1. vask, ved hyppig vask ved lav vasketemperatur (40 °C og derunder) eller ved dårlig lugt efter længere tids fravær.	-; 90 °C 1200** omdr./min -
Anvisninger	
■ Udfør programmet uden vasketøj. ■ Brug et vaskepulver til kogevaske eller et vaskemiddel med blegemiddel. Brug kun halvdelen af den mængde vaskemiddel, som er anbefalet af producenten, for at undgå skumdannelse. Brug ikke et uld- eller finvaskemiddel.	
* reduceret tøjmenge ved programindstillingen  (speed)	
** maks. centrifugeringshastighed afhængigt af model	



Forbrugsværdier

Tabel med forbrugsværdier

(omtrentlige angivelser)

Program	Tøjmenge	Energiforbrug*	Vandforbrug*	Programvarighed*
Bomull (Bomuld) 20 °C	6,5 kg	0,25 kWh	76 l	2 3/4 h
Bomull (Bomuld) 40 °C	6,5 kg	0,98 kWh	76 l	3 h
Bomull (Bomuld) 60 °C	6,5 kg	1,22 kWh	76 l	3 h
Bomull (Bomuld) 90 °C	6,5 kg	2,10 kWh	88 l	2 3/4 h
Syntet(Strygelet) 40 °C	3 kg	0,72 kWh	62 l	2 h
Mix (Blandet) 40 °C	4 kg	0,59 kWh	45 l	1 1/4 h
Fintvätt/Siden(Finvask/Silke) 30 °C	2 kg	0,21 kWh	36 l	3/4 h
Ylle (Uldvask) 30 °C	2 kg	0,25 kWh	35 l	3/4 h

Program	Omtrentlige angivelser af restfugtighed**		
	WLL24 ... maks. 1200 omdr./min	WLL20 ... maks. 1000 omdr./min	WLL16 ... maks. 800 omdr./min
Bomull (Bomuld)	58 %	68 %	80 %
Syntet (Strygelet)	40 %	40 %	40 %
Fintvätt/Siden(Finvaske/Silke)	30 %	30 %	30 %
Ylle (Uldvaske)	45 %	45 %	45 %
* De faktiske værdier kan afvige fra de angivne værdier alt efter vandtryk, -hårdhed, -tilløbstemperatur, rumtemperatur, vasketøjstype, -mængde og -tilsmudsningsgrad, anvendt vaskemiddel, svingninger i netspændingen og valgte ekstrafunktioner.			
** Restfugtighed er angivet på basis af den programafhængige begrænsning af maksimal centrifugerings-hastighed og maksimal tøj-mængde.			

Program	Tøjmængde	Årligt energiforbrug	Årligt vandforbrug
Bomull (Bomuld) 40/60 °C +  eco*	6,5 kg	147 kWh	8800 l
* Programindstilling til prøvning og energimærkning iht. direktiv 2010/30/EU med koldt vand (15 °C).			

Mest effektive programmer til bomuldstekstiler

Følgende programmer (standardprogrammer, som er markeret med ) er egnet til vask af normalt snavsede bomuldstekstiler og er de mest effektive mht. det kombinerede energi- og vandforbrug.

Standardprogrammer til bomuld iht. forordning (EU) nr. 1015/2010	Tøjmængde	Omtrentlig program-varighed
Programmet Bomull (Bomuld)  + tasten  eco*	6,5 kg	5 1/2 h
Programmet Bomull (Bomuld)  + tasten  eco*	3,25 kg	4 1/2 h
Programmet Bomull (Bomuld)  + tasten  eco*	3,25 kg	4 1/2 h
Programindstilling til prøvning og energimærkning iht. direktiv 2010/30/EU med koldt vand (15 °C). Angivelsen af programtemperaturen orienterer sig efter temperaturen, der fremgår af plejemærket i tekstilerne. Den faktiske vasketemperatur kan af energisparegrunde afvige fra den angivne programtemperatur.		

WLL24260SN

9001398855 (9806)

