



Centralizator al programelor

Program/tip de rufe/indicații	Setări
Nume program: Scurtă explicație a programului, respectiv pentru ce textile este indicat.	Încărcare max.; temperatura (☼ = rece) Turația de centrifugare* Setări suplimentare de program
Bumbac Textile rezistente la uzură, textile rezistente la fierbere din bumbac sau în	max. 8 kg/5** kg; ☼ - 90 °C ----, 400 - 1400* rot./min
Indicație: La setarea Speed adecvat ca program scurt pentru rufe puțin murdare.	Speed Eco ≡ Pre-spălare Apă+ à
Bumbac Eco	max. 8 kg/5** kg; ☼ - 90 °C ----, 400 - 1400* rot./min
Textile rezistente, textile din bumbac sau în, rezistente la fierbere; Spălare optimizată din punct de vedere energetic prin reducerea temperaturii, cu un efect de spălare comparabil cu programul Bumbac .	Prespălare Apă+ à
Indicație: Temperatura de spălare este mai mică decât temperatura aleasă. În cazul în care doriți să se atingă o temperatură specială a soluției de spălare, utilizați programul Bumbac , eventual cu o temperatură mai ridicată.	
Ușor de întreținut: Textile din țesături sintetice sau mixte	max. 4 kg; ☼ - 60 °C ---, 400 - 1200 rot./min
	Speed Eco ≡ Pre-spălare Apă+ à
Wolle : Textile spălabile manual sau cu mașina, din lână sau cu un procent de lână; program de spălare deosebit de protector, pentru prevenirea contractării rufelor, pauze de program mai lungi (textilele stau în apa de spălare)	max. 2 kg; ☼ - 40 °C ---, 0 - 800 rot./min -
Indicații ■ Lâna este de proveniență animală de exemplu: angora, alpaca, lamă, oaie. ■ Pentru spălarea la mașină, utilizați detergent adecvat pentru lână.	
/ SuperQuick 15'/30' : Program de spălare extra scurt, de cca. 15/30 de minute, indicat pentru rufe ușor murdare.	max. 2/3,5 kg; ☼ - 40 °C 400 - 1200 rot/min
Indicație: La setarea Speed se execută programul Extra scurt 15' .	Speed Perfect ≡
* max. Turația maximă de centrifugare depinde de program și de model ** încărcare redusă la setarea Speed	

Program/tip de rufe/indicații	Setări
 Mixt : Încărcătură mixtă constând din bumbac și sintetice	max. 4 kg;  - 40 °C ---, 400 - 1400* rot./min Speed Eco =    Pre-spălare  , Apă+ à
 Perdele : Draperii cu greutatea de 3,5 kg sau 25 – 30 m ² perdele ușoare Indicații ■ clătire și centrifugare finale reduse, ■ Pentru spălarea la mașină utilizați detergent adecvat pentru perdele. ■ Din fabrică este presetată tasta Prespălare . Dacă nu se dorește pre-spălare, dezactivați tasta.	max. 3,5 kg;  - 40 °C ---, 400 - 800 rot./min Speed Eco =    Pre-spălare  , Apă+ à
Clătire/Centrifugare/Evacuare    Program extra combinat pentru clătire, centrifugarea rufelor și evacuarea apei prin pompare Indicație : Din fabrică este activată pentru acest program setarea  .	- -, 400 - 1400** rot/min Apă+ à
Dacă se dorește doar centrifugare : Dezactivați setarea  și eventual ajustați turația de centrifugare. Dacă se dorește doar evacuarea apei : Dezactivați setarea  și selectați setarea  .	
 Îngrijirea tamburului : Program pentru curățarea și îngrijirea tamburului și a rezervorului pentru apa de spălare, de exemplu, înainte de prima spălare, în cazul spălărilor frecvente la o temperatură de spălare scăzută (40 °C și mai scăzută) sau când se formează mirosuri după o absență mai îndelungată. Indicații ■ Executați programul de îngrijire a tamburului fără rufe. ■ Utilizați detergent universal pulbere sau un detergent cu agent de înălbire. Pentru a se evita formarea spumei, folosiți numai jumătate din cantitatea de detergent recomandată de producătorul detergentului. Nu folosiți detergent pentru lână sau detergent delicat.	0 kg; 90 °C 1200 rot/min -
Macat : Textile, perne, pilote matlasate umplute cu fibre sintetice, lavabile la mașină; adecvat și pentru umpluturi cu puf Indicație : Spălați piesele mari singure. Utilizați detergent fin - vă rugăm să respectați codurile pentru întreținere. Dozați detergentul cu economie.	max. 2 kg;  - 60 °C ---, 400 - 1200 rot./min Speed Eco =    Pre-spălare  , Apă+ à
 Articole de sport : Textile din microfibre pentru sport și aer liber. Indicații ■ Nu este permis ca rufele să fie tratate cu balsam. ■ Înainte de spălare, curățați temeinic sertarul pentru detergent (toate compartimentele) de resturile de balsam.	max. 2 kg;  - 40 °C ---, 0 - 800 rot./min Speed Eco =    Pre-spălare  , Apă+ à
* max. Turația maximă de centrifugare depinde de program și de model ** încărcare redusă la setarea Speed	

Program/tip de rufe/indicații	Setări
 Fine/Mătase: pentru textile sensibile, spalabile de exemplu, din mătase, satin, sintetice sau țesături mixte (de exemplu, bluze, eșarfe din mătase) Indicație: Pentru spălarea la mașină utilizați detergent adecvat pentru rufe fine sau din mătase.	2 kg;  - 40 °C ---, 0 - 800 rot./min Speed Eco =   , Pre-spălare, apă+
 Rufe cu culori închise: textile închise din bumbac și textile închise ușor de întreținut; textilele se spală cu partea interioară spre exterior	max. 3,5 kg;  - 40 °C ---, 0 - 1200 rot./min Speed Eco =   , Pre-spălare, apă+
 Cămăși/business : Cămăși/bluze care nu necesită călcare, din bumbac, în, fibre sintetice sau țesături în amestec Indicații ■ La setarea Protecția la șifonare (dupa model), cămășile/bluzele vor fi centrifugate doar puțin, atârnați-le cu apa picurând din ele. —> Efect de autonetezire ■ Spălați cămășile/bluzele din mătase /materialele sensibile în programul Fine/Mătase.	max. 2 kg;  - 60 °C ---, 0 - 800 rot./min Speed Eco =   , Pre-spălare, apă+
 AllergyPlus: Textile rezistente la uzură din bumbac sau în Indicație: Deosebit de adecvat pentru cerințe de igienă mai mari sau piele deosebit de sensibilă, datorită spălării mai îndelungate la o temperatură definită, unui nivel mai mare al apei și clătirii mai îndelungate.	max. 7,5 kg kg;  - 60 °C ---, 0 - 1400* rot./min Speed Eco =   , Pre-spălare, apă+
* max. Turația maximă de centrifugare depinde de program și de model ** încărcare redusă la setarea Speed	



Valori de consum

Consumul de energie și de apă, durata programelor și umezeala reziduală ale programelor de spălare principale

(informații aproximative)

Program	Încărca-re	Consumul de energie*	Consumul de apă*	Durata programului*
Bumbac 20 °C	8 kg	0,22 kWh	85 l	2 ¾ h
Bumbac 40 °C	8 kg	1,00 kWh	85 l	3 h
Bumbac Eco** <60°C	8 kg	0,78 kWh	55 l	4 ½ h
Bumbac Eco** <60°C	8 kg	0,58 kWh	37 l	4 ½ h
Bumbac Eco** <40°C	8 kg	0,39, kWh	37 l	4 ½ h
Bumbac 60 °C	8 kg	1,15 kWh	85 l	2 ¾ h
Bumbac 90 °C	8 kg	2,04, kWh	95 l	2 ¾ h
Ușor de întreținut 40°C	4 kg	0,71 kWh	62 l	2 h
Mixt 40 °C	4 kg	0,57 kWh	45 l	1 ¼ h
Fine/Mătase 30 °C	2 kg	0,19 kWh	34 l	¾ h
Lână 30 °C	2 kg	0,21 kWh	40 l	¾ h

Program	informații aproximative despre umiditatea reziduală***		
	WAT28... max. 1400 rot/min	WAT24... max. 1200 rot/min	WAT20... max. 1000 rot/min
Bumbac	48 %	53 %	62 %
Ușor de întreținut	40 %	40 %	40 %
Fine/Mătase	30 %	30 %	30 %
Lână	45 %	45 %	45 %

* Valorile se abat de la valorile indicate, în funcție de presiunea, duritatea și temperatura de intrare a apei, temperatura ambiantă, felul, cantitatea și gradul de murdărire a rufelor, detergentul folosit, fluctuațiile tensiunii de rețea și funcțiile suplimentare selectate.

** Reglarea programului pentru verificări și etichetarea energiei conform Directivei 2010/30/UE cu apă rece (15 °C). Indicarea temperaturii programului se orientează după temperatura menționată pe eticheta de îngrijire a textilelor. Temperatura de spălare efectivă poate să se abată de la temperatura de program indicată, din motive de economisire a energiei.

*** Informațiile privind umiditatea reziduală, pe baza limitării turației de centrifugare în funcție de program și a încărcării maxime.

WAT28461ME

9001400527 (9805)

