



Подключите ваш духовой шкаф к миру будущего.

Инструкция по установке

home
connect

Добро пожаловать в дом с сетевым подключением!

Поздравляем вас с приобретением интеллектуального бытового прибора, который обеспечит вам абсолютно новые радости будней благодаря Home Connect.*

Сеть Home Connect позволит вам без труда управлять бытовыми приборами – от стиральной машины и духового шкафа до кофеварки и пылесоса.

Приложение Home Connect App обеспечит вам постоянный доступ к важной и полезной информации бытового прибора. Это позволит вам управлять функциями бытового прибора и оптимизировать их в соответствии с вашими индивидуальными потребностями. Кроме того, приложение окажет вам помощь в техническом обслуживании вашего бытового прибора и пробудит вдохновение, предоставив многочисленные кулинарные рецепты. Познакомьтесь с экосистемой Home Connect, партнеры которой предложат вам дополнительные функции и услуги.

Home Connect откроет вам разнообразные возможности, которые вы не предполагали в бытовом приборе.

* Возможность использования функции Home Connect зависит от наличия сервиса Home Connect в вашей стране. Сервис Home Connect предлагается не во всех странах. Дополнительные сведения приведены на сайтах www.home-connect.com

Откройте возможности Home Connect



Управляйте вашим бытовым прибором

В перечне приборов приложения вы найдете все подключенные бытовые приборы и получите доступ к важной и полезной информации. Это позволит вам, в числе прочего, управлять функциями бытового прибора и оптимизировать их в соответствии с вашими индивидуальными потребностями.



Черпайте вдохновение

В разделе рецептов содержатся многочисленные рецепты, советы и видеоролики, которые вдохновят вас и сделают приготовление блюд еще более приятным.



Помощь и поддержка

В сервисном разделе представлена полезная информация по надлежащему использованию бытового прибора и уходу за ним.



Дополнительные преимущества

Сеть наших партнеров постоянно растет. Перечень всех партнеров приведен на сайтах www.home-connect.com.

Начнем!

Что вам потребуется:

- 1 | Ваш подключенный к сети электропитания и включенный духовой шкаф.
- 2 | Смартфон или планшет с установленной актуальной версией операционной системы iOS или Android.
- 3 | Ваш духовой шкаф в радиусе действия сигнала Wi-Fi вашей домашней сети.
- 4 | Имя (SSID) и пароль (Key) вашей домашней беспроводной сети (Wi-Fi).
- 5 | Эта инструкция по установке.

Важная информация:

Безопасность данных: Безопасность данных имеет для Home Connect высший приоритет. Обмен данными всегда осуществляется кодированным способом. Home Connect использует меры безопасности, которые регулярно проверяются и актуализируются. Больше информации об этом приведено на сайте www.home-connect.com.

Безопасность приборов: Для безопасной эксплуатации вашего бытового прибора с функцией Home Connect соблюдайте указания по технике безопасности в инструкции по эксплуатации прибора.

Шаг 1: Загрузка приложения Home Connect и создание учетной записи пользователя

- 1 | Откройте на своем смартфоне или планшете App Store (для устройств системы Apple) или Google Play Store (для устройств системы Android).
- 2 | Найдите в Store приложение «Home Connect» и установите его.

Приложение Home Connect:



- 3 | Откройте приложение и зарегистрируйтесь в нем, чтобы создать учетную запись Home Connect.
 - 4 | Запишите данные доступа к Home Connect (учетную запись пользователя и пароль) – они потребуются позже.
- ✓ Приложение подскажет вам, как выполнить необходимые шаги для подключения вашего бытового прибора к Home Connect. Там, где требуется, в приложении содержится ссылка на данную инструкцию.

Шаг 2: Подключение духового шкафа к домашней беспроводной сети

- 1 | Ваш духовой шкаф должен быть заранее подключен к сети электропитания и включен.
- 2 | Откройте приложение Home Connect, чтобы добавить духовой шкаф. Выберите "Добавить прибор".
- 3 | Следуйте указаниям в приложении и обращайтесь к данной инструкции только при наличии соответствующего запроса в приложении.

Указание:

Мы постоянно работаем над усовершенствованием приложения Home Connect. Поэтому возможны различия в шагах подключения. Выполняйте указания новейшей версии приложения Home Connect. Они помогут вам при установлении связи.

Шаг 2.1: Подключение духового шкафа к домашней беспроводной сети (Wi-Fi) с WPS

Следуйте указаниям в шаге 2.1 только при наличии соответствующего требования в приложении. Ниже описаны операции управления на бытовом приборе.

- 1 | Нажмите на поле **«menu»** на вашем духовом шкафу.



- 2 | Нажмите на **«Помощник Home Connect»** на вашем духовом шкафу.

- ✓ На дисплее теперь появляется **«Сетев. соед. Автомат.»**.



- 3 | В течение следующих 2 минут активируйте функцию WPS на роутере домашней беспроводной сети

- ✓ Спустя пару секунд на дисплее духового шкафа появится **«Сетев. соед. Успешно.»**.



- 4 | Следуйте указаниям в приложении.

Указание:

Если соединение не удается установить в течение 2 минут, проверьте, находится ли духовой шкаф в радиусе действия вашей домашней беспроводной сети (Wi-Fi).

В некоторых домашних приборах режим WPS называется также «Автоматическая регистрация».

Шаг 2.2: Пошаговое подключение духового шкафа к домашней беспроводной сети (Wi-Fi)

Следуйте указаниям в шаге 2.2 только при наличии соответствующего требования в приложении. Ниже описаны операции управления на бытовом приборе.

- 1 | Нажмите на поле «**menu**» на вашем духовом шкафу.



- 2 | Нажмите на «**Помощник Home Connect**» на вашем духовом шкафу.

- 3 | Для подключения вручную нажмите на «**Соединить вручную**».



- ✓ Прибор создаст на 5 минут временную сеть Wi-Fi «HomeConnect» с паролем «HomeConnect».

Приложение передаст духовому шкафу через эту временную сеть Wi-Fi имя (SSID) и пароль вашей домашней сети, тем самым, позволив духовому шкафу установить связь с домашней сетью.

- 4 | Следуйте указаниям в приложении.

Указание:

В некоторых домашних приборах поэтапный режим называется также «Режим SAP» или «Ручная регистрация».

Если поэтапный режим не выполняется, удостоверьтесь в том, что:

- ваш бытовой прибор находится в радиусе действия сигнала домашней беспроводной сети (Wi-Fi).
- ваш смартфон/планшет соединен с домашней беспроводной сетью (Wi-Fi).
- ваши смартфон/планшет и бытовой прибор соединены с одной и той же домашней беспроводной сетью (Wi-Fi).


Шаг 3: Соединение духового шкафа с приложением Home Connect

Следуйте указаниям в шаге 3 только при наличии соответствующего требования в приложении. Ниже описаны операции управления на бытовом приборе.

- 1 | На вашем духовом шкафу нажмите на **«Соединить с приложением»**.



- 2 | Следуйте указаниям в приложении.
- 3 | После успешной регистрации нажмите на **«Завер. работу Помощника»** на вашем духовом шкафу.



Указание:

Если связь не удалось установить, проверьте, находится ли ваш смартфон/планшет в радиусе действия вашей домашней беспроводной сети (Wi-Fi).


Home Connect откроет вам разнообразные возможности, которые вы не предполагали в бытовом приборе.

Узнайте больше об интеллектуальных бытовых приборах с Home Connect и о наших партнерах в экосистеме на сайтах
www.home-connect.com

Данная инструкция по установке на других языках имеется на интернет-сайте производителя вашего бытового прибора.



У вас имеются вопросы или вы хотите связаться с сервисной линией экстренной связи Home Connect? Тогда посетите нас на сайтах www.home-connect.com.



Home Connect является сервисом компании Home Connect GmbH.

Apple App Store и iOS являются товарными знаками компании Apple Inc.
Google Play Store и Android являются товарными знаками компании Google Inc.
Wi-Fi является товарным знаком компании Wi-Fi Alliance.



ru (9811) 9001413111