



Programmübersicht

Programm/Wäscheart/Informationen	Einstellungen
	max. Beladung; Temperatur
	Schleuderdrehzahl*
	wählbare zusätzliche Programmeinstellungen
Baumwolle: strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien aus Baumwolle oder Leinen Hinweis: Die Einstellung Speed ist geeignet als Kurzprogramm für leicht verschmutzte Wäsche.	7 kg/4** kg; * (kalt) - 90 °C - -- (Spülstopp), 0 - 1400* U/min ≡☹☹, Bügelleicht, Spülen Plus
Baumwolle Eco: Strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien aus Baumwolle oder Leinen Energieoptimiertes Waschen durch Temperaturreduzierung bei vergleichbarer Waschwirkung zum Programm Baumwolle . Hinweis: Die Waschtemperatur ist niedriger als die ausgewählte Temperatur. Bei einem besonderen Wunsch an das Erreichen der Waschlaugentemperatur das Programm Baumwolle mit einer höheren Temperatur verwenden.	7 kg; * (kalt) - 90 °C - -- (Spülstopp), 0 - 1400* U/min Bügelleicht, Spülen Plus
Pflegeleicht: Textilien aus Synthetik oder Mischgewebe	4 kg; * (kalt) - 60 °C - -- (Spülstopp), 0 - 1200* U/min ≡☹☹☹, Bügelleicht, Spülen Plus
Wolle: hand- oder maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wolleanteil. Besonders schonendes Waschprogramm, um Schrumpfen der Wäsche zu vermeiden, längere Programmpausen (Textilien ruhen in Waschlauge) Hinweise ■ Wolle ist tierischer Herkunft z. B.: Angora, Alpaka, Lama, Schaf. ■ Für Maschinenwäsche geeignetes Waschmittel für Wolle verwenden.	2 kg; * (kalt) - 40 °C - -- (Spülstopp), 0 - 800 U/min -
ExtraKurz 15'/30': Extra kurzes Programm ca. 15 / 30 Minuten, geeignet für leicht verschmutzte kleine Wäscheposten. Hinweis: Bei Auswahl der Einstellung Speed wird das Programm ExtraKurz 15' durchgeführt.	2/3,5 kg; * (kalt) - 40 °C - -- (Spülstopp), 0 - 1200* U/min ≡☹
Schnell/Mix: Gemischte Ladung von Baumwoll- und Synthetikgeweben	4 kg; * (kalt) - 40 °C - -- (Spülstopp), 0 - 1400* U/min ≡☹☹☹, Bügelleicht, Spülen Plus
Schnell/Mix leise: besonders leises Waschprogramm zum Waschen in der Nacht, geeignet für Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgewebe Hinweis: Endsignal deaktiviert.	4 kg; * (kalt) - 40 °C - -- (Spülstopp), 0 - 1400* U/min ≡☹☹☹, Bügelleicht, Spülen Plus
* max. Schleuderdrehzahl abhängig vom Modell und Programm ** reduzierte Beladung bei Einstellung Speed *** je nach Modell	

Programm/Wäscheart/Informationen Programmname: Kurze Erläuterung des Programms bzw. für welche Textilien es geeignet ist.	Einstellungen max. Beladung; Temperatur Schleuderdrehzahl* wählbare zusätzliche Programmeinstellungen
Spülen/Schleudern/Abpumpen: Kombiniertes Extraprogramm zum Spülen, Schleudern und Abpumpen des Spülwassers. Hinweise ■ Die Einstellung Wasser Plus/Spülen Plus ist standardmäßig vorgewählt. ■ Soll nur gespült werden, Schleuderdrehzahl auf 0 setzen. ■ Soll nur geschleudert werden, Wasser Plus/Spülen Plus deaktivieren und die Schleuderdrehzahl anpassen. ■ Soll nur abgepumpt werden, Schleuderdrehzahl auf 0 stellen und Wasser Plus/Spülen Plus deaktivieren.	-; - - -- (Spülstopp), 0 - 1400* U/min Bügelleicht, Spülen Plus
Trommel reinigen: Programm zur Reinigung und Pflege der Trommel und des Laugenbehälters, z.B. vor dem 1. Waschen, bei häufigem Waschen mit niedriger Waschttemperatur (40 °C und niedriger) oder bei Geruchsbildung nach längerer Abwesenheit. Die Trommel reinigen Anzeigeleuchte  blinkt, wenn Sie längere Zeit kein Programm mit 60°C oder mit höheren Temperaturen verwendet haben. Hinweise ■ Trommelpflege-Programm ohne Wäsche durchführen. ■ Pulvervollwaschmittel oder ein bleichehaltiges Waschmittel verwenden. Zur Vermeidung von Schaumbildung nur die Hälfte der vom Waschmittelhersteller empfohlenen Waschmittelmengen verwenden. Benutzen Sie keine Woll- oder Feinwaschmittel.	0 kg; 90 °C 1200* U/min -
Fein/Seide: Für empfindliche, waschbare Textilien, z.B. aus Seide, Satin, Synthetik oder Mischgeweben (z.B. Seidenblusen, -schal) Hinweis: Für Maschinenwäsche geeignetes Waschmittel für Feinwäsche oder Seide verwenden.	2 kg; * (kalt) - 40 °C - -- (Spülstopp), 0 - 800 U/min =   , Bügelleicht, Spülen Plus
Decken: maschinenwaschbare mit Synthetikfasern gefüllte Textilien, Kopfkissen, Stepp- oder Tagesdecken, auch geeignet für Füllungen mit Daunen Hinweis: Große Teile einzeln waschen. Feinwaschmittel verwenden - bitte Pflegekennzeichen beachten. Waschmittel sparsam dosieren. Wäsche darf nicht mit Weichspüler behandelt werden.	2 kg (Daunen 1,5 kg); * (kalt) - 60 °C - -- (Spülstopp), 0 - 1200* U/min =   , Spülen Plus
Sportswear: Textilien aus Microfaser für Sport und Freizeit Hinweise ■ Wäsche darf nicht mit Weichspüler behandelt werden. ■ Vor dem Waschen Waschmittelschublad (alle Kammern) gründlich von Weichspülerresten reinigen.	2 kg; * (kalt) - 40 °C - -- (Spülstopp), 0 - 800 U/min =   , Bügelleicht, Spülen Plus
Pflegeleicht Plus: dunkle Textilien aus Baumwolle und dunkle pflegeleichte Textilien; Textilien mit der Innenseite nach außen waschen Hinweis: Textilien links herum waschen.	3,5 kg; * (kalt) - 40 °C - -- (Spülstopp), 0 - 1200* U/min =   , Bügelleicht, Spülen Plus
* max. Schleuderdrehzahl abhängig vom Modell und Programm ** reduzierte Beladung bei Einstellung Speed *** je nach Modell	

Programm/Wäscheart/Informationen Programmname: Kurze Erläuterung des Programms bzw. für welche Textilien es geeignet ist.	Einstellungen
	max. Beladung; Temperatur
	Schleuderdrehzahl*
	wählbare zusätzliche Programmeinstellungen
Hemden/Blusen: bügelfreie Oberhemden/Blusen aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgeweben	2 kg; ❄️ (kalt) - 60 °C
Hinweise ■ Hemden/Blusen werden mit der Einstellung Bügelleicht *** nur kurz geschleudert. Tropfnass zum Trocknen aufhängen. → Selbstglättungseffekt ■ Hemden / Blusen aus Seide/empfindlichen Materialien im Programm Fein/Seide waschen.	- - - (Spülstopp), 0 - 800 U/min ⇒ ⏸️ 🌀, Bügelleicht, Spülen Plus
AllergiePlus: strapazierfähige Textilien aus Baumwolle oder Leinen	6,5 kg; ❄️ (kalt) - 60 °C
Hinweis: Besonders geeignet bei erhöhten hygienischen Ansprüchen oder besonders empfindlicher Haut aufgrund längerem Waschens bei definierter Temperatur, höherem Wasserstand und längerem Spülen.	- - - (Spülstopp), 0 - 1400* U/min ⇒ ⏸️ 🌀, Bügelleicht, Spülen Plus
* max. Schleuderdrehzahl abhängig vom Modell und Programm ** reduzierte Beladung bei Einstellung Speed *** je nach Modell	



Verbrauchswertetabelle

Energie- und Wasserverbrauch, Programmdauer und Restfeuchte der Hauptwaschprogramme

(ungefähre Angaben)

Programm	Beladung	Energieverbrauch*	Wasserverbrauch*	Programmdauer*
Baumwolle 20 °C	7 kg	0,29 kWh	76 l	2 1/2 h
Baumwolle 40 °C	7 kg	1,01 kWh	76 l	3 h
Baumwolle 60 °C	7 kg	1,20 kWh	76 l	2 1/2 h
Baumwolle 90 °C	7 kg	2,25 kWh	87 l	2 1/2 h
Pflegeleicht 40 °C	4 kg	0,79 kWh	69 l	2 h
Schnell/Mix 40 °C	4 kg	0,63 kWh	46 l	1 1/4 h
Fein/Seide 30 °C	2 kg	0,22 kWh	38 l	3/4 h
🌀 Wolle 30 °C	2 kg	0,19 kWh	44 l	3/4 h

Programm	Ungefähre Restfeuchteangaben**		
	WAN28... Max. 1400 U/min	WAN24... Max. 1200 U/min	WAN20... Max. 1000 U/min
Baumwolle	53 %	58 %	68 %
Pflegeleicht	40 %	40 %	40 %
Fein/Seide	30 %	30 %	30 %
 Wolle	45 %	45 %	45 %
* Werte gemäß EN60456 bestimmt. Die Werte weichen je nach Wasserdruck, -härte, -einlauftemperatur, Raumtemperatur, Wäscheart, -menge und -verschmutzung, verwendetem Waschmittel, Schwankungen in der Netzspannung und gewählten Zusatzfunktionen von den angegebenen Werten ab.			
** Restfeuchteangaben auf Basis programmabhängiger Schleuderdrehzahlbegrenzung und Maximalbeladung.			

Effizienztestprogramme für Baumwollgewebe

Folgende Programme (Standardprogramme, gekennzeichnet durch ) sind zur Reinigung normal verschmutzter Baumwoll-Textilien geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.

Standardprogramme für Baumwolle nach Verordnung (EU) Nr. 1015/2010	Beladung	Ungefähre Programmdauer
 Baumwolle Eco +  **	7 kg	3 1/2 h
 Baumwolle Eco +  **	3,5 kg	3 1/2 h
 Baumwolle Eco +  **	3,5 kg	3 1/2 h
** Programmeinstellung für Prüfung und Energieetikettierung gemäß Richtlinie 2010/30/EU mit Kaltwasser (15 °C). Die Angabe der Programmtemperatur orientiert sich an der ausgewiesenen Temperatur auf dem Pflegeetikett in den Textilien. Die tatsächliche Waschtemperatur kann aus Energiespargründen von der angegebenen Programmtemperatur abweichen. Die Wascheffizienz entspricht der Temperatúrauswahl.		

Hinweise

- Dieses Beiblatt ist Bestandteil Ihrer Gebrauchs- und Aufstellanleitung. Bitte bewahren Sie alle Unterlagen für einen späteren Gebrauch auf.
- Viele weitere wichtige Informationen finden Sie auch in Ihrer Gebrauchs- und Aufstellanleitung.

WAN282VX

9001414170 (9808)

