

# Programų apžvalga

Programa / skalbinių rūšis / nuorodos	Nuostatai
<b>Programos pavadinimas</b>	Maks. įkrova
Trumpas programos aprašymas arba paaiškinimas, kokiai audinių rūšiai ji tinkta.	Temperatūra; gręžimo apskukų skaičius**
	Papildomi programų nuostatai
	Automatinis dozavimas
	Pasirenkama / atšaukiama ✓, parinkti negalima –
	maks. 9,0 kg / 5,0* kg
	* - 90 °C; Ø - 1400** aps./min.
<b>Medvilnė</b>	Eco, Speed,  ,  ,  , 
Patvarūs tekstilės skalbiniai, virinami skalbiniai iš medvilnės arba lino.	△ ✓, ☈ ✓
<b>Pastaba.</b> Nuostatas <b>Greitis</b> tinkta kaip trumpoji programa šiek tiek nešvariems skalbiniams skalbti.	maks. 9,0 kg
<b>Ekonomiškoji medvilnės skalbimo programa</b> 	* - 90 °C; Ø - 1400** aps./min.
Patvarūs tekstilės skalbiniai, virinami skalbiniai iš medvilnės arba lino.	 ,  ,  , 
Energy tautoskaitės skalbimas dėl žemesnės temperatūros pasiekiant tokį pat skalbimo rezultatą, kaip skalbiant programą <b>Medvilnė</b> .	△ ✓, ☈ ✓
<b>Pastaba.</b> Skalbimo temperatūra žemesnė už parinktą temperatūrą. Jei norite, kad būtų pasiekta tam tikra pamuilių temperatūra, programoje <b>Medvilnė</b> nustatykite aukštęs temperatūrą.	maks. 4,0 kg
<b>Lengvai prižiūrimi</b>	* - 60 °C; Ø - 1200** aps./min.
Sintetiniai arba mišrus pluošto tekstilės gaminiai.	Eco, Speed,  ,  ,  , 
	△ ✓, ☈ ✓
<b>Jautrūs skalbiniai / šilkas</b>	maks. 2,0 kg
Jautriems tekstilės gaminiams, kuriuos galima skalbti, pvz., iš šilko, satino, sintetikos arba mišrių audinių (pvz., šilkinių palaidinės, šaliukai).	* - 40 °C; Ø - 800 aps./min.
<b>Pastaba.</b> Naudokite jautriems skalbiniams arba šilkui tinkamą, skalbyklėms pritaikytą skalbimo priemonę.	Eco, Speed,  ,  ,  , 
	△ ✓, ☈ ✓
<b>Vilna</b>	maks. 2,0 kg
Rankomis arba mašina skalbiami vilnoniai tekstilės gaminiai arba gaminiai, kurių sudėtyje yra vilnos;	* - 40 °C; Ø - 800 aps./min.
ypač tausojanti skalbimo programa, siekiant apsaugoti skalbinius, kad šie nesusitrauktų, ilgesnės programos pauzės (tekstilės gaminiai mirkssta pamuilese).	
	△ -, ☈ ✓
<b>Pastabos</b>	
■ Vilna yra gyvulinės kilmės, pvz., angoros, alpakų, lamų, avių.	
■ Naudokite skalbimui skalbykle tinkamą, vilnai skirtą skalbimo priemonę.	

\* sumažinta įkrova, parinkus nuostatą **Greitis**

\*\* maks. Gręžimo apskukų skaičius priklauso nuo modelio.

Programa / skalbinių rūšis / nuorodos	Nuostatai
<b>Greitoji programa / mišrus skalbiniai</b> Mišri įkrova iš medvilinių ir sintetinių audinių.	maks. 4,0 kg * - 40 °C; Ø - 1400** aps./min. Eco, Speed,  ,  ,  Ø ✓, ☈ ✓
<b>Skalavimas / grežimas / išpumpavimas</b>  /  / 	- -; Ø - 1400** aps./min.  ,  ,  Ø -, ☈ ✓
<b>Pastaba.</b> Gamykloje šioje programoje aktyvintas nuostatas  .	
<b>Jei reikia tik grežti:</b> išaktyvinkite nuostatą  ir prireikus pritaikykite grežimo apskukų skaičių.	
<b>Jei reikia tik išpumpuoti vandenį:</b> išaktyvinkite nuostatą  ir parinkite nuostatą Ø .	
<b>Būgno valymas</b> Būgno ir šarmo rezervuaro valymo ir priežiūros programa, pvz., prieš 1-ąjį skalbimą, dažnai skalbiant žemoje temperatūroje (40 °C ir žemesnėje) arba atsiradus kvapui, jei buvo ilgai neskalbta. Indikatorius  (priminimo apie būgno priežiūrą funkcija) mirksci, jei ilgai nebuvo naudojama 60 °C programa arba aukštėsnė temperatūra.	0,0 kg 90 °C; 1200** aps./min. -
<b>Pastabos</b>	Ø -, ☈ -
■ Ijunkite programą be skalbinių. ■ Naudokite skalbimo miltelius arba skalbimo priemone su balikliu. Kad per daug neputotų, naudokite tik pusę skalbimo priemonių gamintojo rekomenduojamo skalbimo priemonės kiekio. Nenaudokite vilnos arba tausojamų skalbinių skalbiklio.	
<b>„Super 15“ / 30“</b>  / 	maks. 2,0 / 3,5 kg * - 40 °C; Ø - 1200** aps./min.
Labai trumpa maždaug 15 / 30 minučių programa, tinkta nedideliams gana švarių skalbinių kiekiui.	Eco, Speed,  Ø ✓, ☈ ✓
<b>Pastaba.</b> Parinkus nuostatą <b>Greitis</b> , įjungiamama programa „Super 15“.	
<b>Higiena</b> Patvarūs tekstilės gaminiai iš medvilnės arba lino.	maks. 6,5 kg * - 60 °C; Ø - 1400** aps./min.
<b>Pastaba.</b> Ši programa labai tinkta kenčiantiems nuo alergijos arba turintiems jautrią odą, nes skalbiniai nurodytoje temperatūroje skalbiai dideliami vandens kiekyje ir ilgai skalaujami.	Eco, Speed,  ,  ,  Ø ✓, ☈ ✓
<b>Automatinis tausojamasis skalbimas</b> 	maks. 3,5 kg automatiškai iki: 30 °C; 1000 aps./min.  Ø ✓, ☈ ✓
* sumažinta įkrova, parinkus nuostatą <b>Greitis</b>	
** maks. Grežimo apskukų skaičius priklauso nuo modelio.	

Programa / skalbinių rūšis / nuorodos	Nuostatai
<b>Automatinė programa</b> 	maks. 6,0 kg automatiškai iki: 40 °C; 1400** aps./min. -
Patvarūs tekstilės gaminiai. Nešvarumo laipsnis ir tekstilės rūšis užfiksuojami automatiškai ir pagal tai pritaikoma skalbimo eiga bei išmaniai dozuojamos priemonės.	   maks. 2,0 kg  - 60 °C;  - 800 aps./min. Eco, Speed,  ,  ,  , 
<b>Marškiniai</b> Marškiniai / palaidinės, kurių nereikia lyginti, iš medvilnės, lino, sintetikos arba mišrių audinių.	  maks. 2,0 kg  - 60 °C;  - 800 aps./min. Eco, Speed,  ,  ,  , 
<b>Pastabos</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Parinkus nuostatą  marškiniai / palaidinės išgręžiami tik šiek tiek ir kabinami dar varvantys. —&gt; Savaiminio išsilyginimo efektas</li> <li>■ Marškinius / palaidines iš šilko / jautrių audinių skalbkite naudodami programą <b>Jautrūs skalbiniai / šilkas</b>.</li> </ul>	 
<b>Viršutinių drabužių skalbimas ir impregnavimas</b> Blogam orui ir aktyviams laisvalaikiui skirtų drabužių su membranine danga ir neperšlampančių audinių skalbimas, pabaigoje juos imprengnuojant.	maks. 1,0 kg  - 40 °C;  - 800 aps./min. Eco, Speed,   -,  -
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Parinkite programą. Nenustatykite gręžimo apskukų skaičiaus arba nustatykite .</li> <li>2. Specialių skalbimo priemonių, tinkamų skalbti lauko drabužius, pilkite į kairįjį skyrelį.</li> <li>3. Ijunkite programą. Programa sustoja prieš paskutinį skalavimo etapą.</li> <li>4. Impregnavimo priemonės (maks. 170 ml) pilkite į kairįjį skyrelį.</li> <li>5. Norédami testi programą, ją ijunkite. Skalbinius papildomai apdorokite pagal gamintojo pateiktus duomenis.</li> </ol>	
<b>Pastabos</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Jei nustatėte gręžimo apskukų skaičių arba parinkote , veikia skalbimo programa, tačiau jai pasibaigus nevyksta impregnavimas. Programa nesustoja prieš paskutinį skalavimo etapą, o vykdoma iki programos pabaigos.</li> <li>■ Naudokite skalbiniui skalbykle tinkamas specialias skalbimo priemones, dozuokite į kairįjį skyrelį pagal gamintojo nurodymus.</li> <li>■ Skalbiant negalima pilti minkštiklio.</li> <li>■ Prie skalbdami kruopščiai išvalykite skalbimo priemonių stalčiuko kairįjį skyrelį.</li> </ul>	
* sumažinta įkrova, parinkus nuostatą <b>Greitis</b>	
** maks. Gręžimo apskukų skaičius priklauso nuo modelio.	



## Sąnaudos

### Energijas un ūdens patēriņš, programmas ilgums un beigu mitrums galvenajās mazgāšanas programmās (aptuvenas norādes)

Programma	Veljas daudzums	Energijas patēriņš*	Ūdens patēriņš*	Programmas ilgums*
Kokvilna 20 °C	9 kg	0,25 kWh	90 l	2 ¾ h
Kokvilna 40 °C	9 kg	1,10 kWh	90 l	3 h
Kokvilna Eco  + 60 °C **	9 kg	0,92 kWh	57 l	4 ¾ h
Kokvilna Eco  + 60 °C **	4,5 kg	0,60 kWh	46 l	4 ¾ h
Kokvilna Eco  + 40 °C **	4,5 kg	0,42 kWh	46 l	4 ¾ h
Kokvilna 60 °C	9 kg	1,16 kWh	90 l	2 ¾ h
Kokvilna 90 °C	9 kg	2,14 kWh	100 l	2 ¾ h
Viegli kopjama veļa 40 °C	4 kg	0,71 kWh	64 l	2 h
Ātra mazgāšana/jaukta veļa 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Smalkveļa/zīds 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Vilna 30 °C	2 kg	0,19 kWh	41 l	¾ h

Programma	aptuvenais beigu mitrums***		
	WAT28 ...	WAT24 ...	WAT20 ...
	max. 1400 apgr./min	max. 1200 apgr./min	max. 1000 apgr./min
Kokvilna	48 %	53 %	62 %
Viegli kopjama veļa	40 %	40 %	40 %
Smalkveļa/zīds	30 %	30 %	30 %
Vilna	45 %	45 %	45 %

\* Vērtības var atšķirties no dotajām vērtībām atkarībā no ūdens spiediena, cietības, ioplūdes temperatūras, telpas temperatūras, velas veida, daudzuma un netīrumiem, izmantojamā velas mazgāšanas līdzekļa, tīkla sprieguma svārstībām, kā arī izvēlētajām papildfunkcijām.

\*\* Programmas iestatījumi pārbaudēm un energomarkējumam atbilst Direktīvai 2010/30/ES par mazgāšanu aukstā ūdenī (15 °C). Programmu temperatūra izvēlēta, ievērojot temperatūras norādes uz tekstilizstrādājumu kopšanas etiketēm. Programmas temperatūras norāde attiecas uz temperatūru, kura norādīta uz tekstiliju kopšanas etiketēm. Lai ekonomētu enerģiju, faktiskā mazgāšanas temperatūra var atšķirties no norādītās programmas temperatūras.

\*\*\* Beigu mitrūma dati atbilstīgi centrifūgas apgr. skaita ierobežojumam (atkarībā no programmas) un maksimālajam velas daudzumam.

**WAT28690BY**

**9001420618 (9810)**

