






## A programok áttekintése

Program / Ruha típusa / Információ	Beállítások
Program neve: a program és a mosható ruhák rövid leírása.	max. töltet; hőmérséklet
	centrifugálási sebesség*
	további választható beállítások
<b>Pamut:</b> Pamut vagy vászon anyagú, strapabíró/hőálló textíliák	8 kg/5** kg; 20, 40, 60, 90 °C
<b>Pamut + Előmosás:</b> Program előmosással; ossza el a mosószert az I és II jelű rekeszek között	- - (Öblítőstop), 0 - 1400* f/p
<b>Utasítás:</b> A <b>Speed</b> beállítás az enyhén szennyezett ruhákhoz használható rövid program.	≡ ⏸ @
<b>Pamut</b>   : Strapabíró anyagok, pamut vagy vászon anyagú, hőálló textíliák	8 kg; 40, 60 °C
Energiatakarékos mosás a hőmérséklet csökkentésével, a <b>Pamut</b> programhoz hasonló mosási eredménnyel.	- - (Öblítőstop), 0 - 1400* f/p
<b>Utasítás:</b> A mosási hőmérséklet alacsonyabb a kiválasztott értéknél. Ha magasabb vízhőmérsékletet kíván használni, használja a <b>Pamut</b> programot szükség szerint magasabb hőmérséklettel.	-
<b>Öblítés:</b> Plusz öblítés választható centrifugálási sebességgel	-; - - - (Öblítőstop), 0 - 1400* f/p -
<b>Centrifugálás/Szivattyúzás:</b> Plusz centrifugálás választható centrifugálási sebességgel. Ha csak leeresztést szeretne, a Centrifuga fordulatszámát állítsa nullára.	-; - - - (Öblítőstop), 0 - 1400* f/p
<b>Utasítás:</b> A „Késleltetett indítás” funkció idejének kijelzése csak a program újraindításakor frissül.	-
<b>Easy-Care:</b> Műszálas vagy kevert szál as anyagok	4 kg; 30, 40 °C - - (Öblítőstop), 0 - 1200* f/p ≡ ⏸ @
 <b>Gyapjú:</b> Kézi mosást igénylő vagy gépben mosható, gyapjúból készült vagy gyapjúban gazdag textíliák. Különösen kímélő mosási program annak megelőzésére, hogy a ruhák összemenjenek, hosszabb szünetekkel a program közben (a textíliák a mosóvízben áznak).	2 kg; 30 °C - - (Öblítőstop), 0 - 800 f/p -
<b>Utasítások</b>	
■ A gyapjú állati eredetű (angóra, alpaka, láma, juh).	
■ Használjon a gyapjú gépi mosásához megfelelő mosószert.	
* a maximális centrifugálási sebesség az adott programtól és a készülék típusától függ	
** kevesebb ruhamennyiség a <b>Speed</b> beállításnál	

Program / Ruha típusa / Információ	Beállítások
<b>Program neve: a program és a mosható ruhák rövid leírása.</b>	<b>max. töltet; hőmérséklet</b>
	<b>centrifugálási sebesség*</b>
	<b>további választható beállítások</b>
<b>Finom/Selyem:</b> Kímélő mosást igénylő textíliák, pl. selyem, szatén, műszálás vagy kevert szálás anyagok (pl. selyemblúz, selyemsál)	2 kg; 30 °C - -- (Öblítóstop), 0 - 800 f/p ⇒  
<b>Utasítás:</b> Használjon a kényes anyagok vagy selyem gépi mosásához megfelelő mosószert.	
<b>Gyors/Mix:</b> Pamut és szintetikus anyagokból álló, vegyes töltet	4 kg; 40 °C - -- (Öblítóstop), 0 - 1400* f/p ⇒  
<b>Gyors 15'/30':</b> Extra rövid, kb. 15–30 perces program kis méretű és enyhén szennyezett ruhadarabokhoz	2/3,5 kg; 30 °C - -- (Öblítóstop), 0 - 1200* f/p ⇒ 
<b>Utasítás:</b> A <b>Speed</b> beállítás kiválasztásakor a <b>Gyors 15'</b> program indul el.	
* a maximális centrifugálási sebesség az adott programtól és a készülék típusától függ	
** kevesebb ruhamennyiség a <b>Speed</b> beállításnál	



## Fogyasztási értékek

(hozzávetőleges adatok)

Program	Betölthető mennyiség	Energiafogyasztás*	Vízfogyasztás*	Programidő*	Maradék nedvességtartalom hozzávetőleges adatai*/***
	kg-ban	kWh-ban	l-ben	órában	%-ban
Pamut 20 °C	8	0,29	78	2 ½	58
Pamut 40 °C	8	1,01	78	3	58
Pamut 60 °C	8	1,20	78	2 ½	58
Pamut + <math>\lt;math>60^{\circ}</math>**	8	0,94	55	3 ½	53
Pamut + <math>\lt;math>60^{\circ}</math>**	4	0,78	42	3 ½	53
Pamut + <math>\lt;math>40^{\circ}</math>**	4	0,56	42	3 ½	53
Pamut 90 °C	8	2,25	89	2 ½	58
Easy-Care 40 °C	4	0,79	69	2	40
Gyors/Mix 40 °C	4	0,63	46	1 ¼	60
Finom/Selyem 30 °C	2	0,22	38	¾	30
Gyapjú 30 °C	2	0,19	44	¾	45

Az EN60456 érvényes változata szerinti értékek

\* Az értékek a víznyomástól, a vízkeménységtől, a bevezetett víz hőmérsékletétől, a helyiség hőmérsékletétől, a ruhanemű fajtájától, mennyiségétől és szennyezettségétől, a használt mosószertől, a hálózati feszültség ingadozásaitól és a választott kiegészítő funkcióktól függően eltérnek a megadott értékektől.

\*\* Programbeállítás maximális fordulatszámmal a 2010/30/EU irányelv szerinti, hideg vízzel (15 °C) történő vizsgálathoz és energiafogyasztás címkézéséhez.

A programok a normál mértékben szennyezett pamut textíliák mosására alkalmasak, és a kombinált energia- és vízfogyasztás tekintetében a leghatékonyabbak.

A programhoz tartozó hőmérsékleti érték a textíliákon elhelyezett kezelési címkén feltüntetett hőmérséklethez igazodik. A tényleges mosási hőmérséklet energiatakarékossági okokból eltérhet a program megadott hőmérsékletétől, a mosóhatás megfelel a törvényi előírásoknak.

\*\*\* Maradék nedvességtartalom adatai a programfüggő centrifuga fordulatszám-korlátozás és a maximális betölthető mennyiség alapján.

### Utasítások

- Ez a kiegészítő dokumentum a használati és beszerelési útmutató része. Őrizze meg az összes dokumentumot a későbbi felhasználásra.
- A használati és beszerelési útmutatóban további fontos információk találhatóak.

**hu** Fogyasztási értékek

**WAN24061BY**

**9001430878 (9902)**

